## Wie soll man mit den Unendlichen Uhr umgehen?

## Bedingten Bezeichnungen Einfacher Zeiger - kurzer Druck auf die Schaltfläche (nicht mehr als 2 Sekunden) Doppelzeiger - langer Druck auf die Schaltfläche (länger als 2 Sekunden) Alle Einstellungen werden von der Wendung der Schaltfläche gemacht Für die Erhaltung der Einstellungen drücken Sie auf die Schaltfläche Um aus den Einstellungen ohne Erhaltung herauszugehen, machen Sie langer Druck (länger als 2 Sekunden) oder drücken und drehen die Schaltfläche 5 Sekunden lang nicht.

