

#### Abkürzungen:

#### 1. Buchstabe:

Erdungsverhältnisse der Stromquelle:

- T Sternpunkt geerdet (terre)
- I isolierter Sternpunkt (isolé)

#### 2. Buchstabe:

Erdung von im Normalbetrieb nicht Spannung führender leitfähiger Teile (z.B. Gehäuse, falls leitfähig):

- N am Sternpunkt des Versorgungsnetzes (neutre)
- T mit lokalem Erder

#### 3. Buchstabe:

Ausführung des Neutral- bzw. Schutzleiters:

- C Neutral- und Schutzleiter fallen zusammen (combiné)
- S gesonderter Schutzleiter (séparé)

#### TN-Netze:

häufigste Netzform in der öffentlichen Versorgung

TN-S-Netze sind EMV-freundlicher: "unverseuchtes Erdpotential" über stromlosen PE-Leiter (protective earth)

#### TT-Netze:


historische Netzform, Verantwortung für Schutzerdung liegt ausschließlich beim Verbraucher.

### Netzformen von Niederspannungsnetzen


#### IT-Netze:


einpoliger Erdschluss: geringer Fehlerstrom und höhere Versorgungssicherheit, da das Netz eine gewisse Zeit weiterbetrieben werden kann.

Einsatz: Operationssäle, Triebfahrzeuge, explosionsgefährdete Bereiche (z.B. Bergbau).



schlechte PQ im Haus kann zu Iltrom im PEN führen







Quelle: Schwab: Elektroenergiesysteme.

# Auslegung von Verteilnetzen

- Netzberechnung
  - · Leistungsflussrechnung
  - Kurzschlussrechnung

Sichestellen bei Kurzschluss, dass Leistungsschalter auslicht

2.B. lange Leitung, geringe dast

Kurrschluss sehr boher Etrom

L> beine Anregung bei langer Leitung

L> Leitung wird zerstört

Lösung:

-kleinere Licherung

- Ipannungsberücksichtigung im Lehnlzgeräd

-2. Leitung

 Typische Versorgungsradien der Spannungsebenen (pro 1 kV ca. 1 km / Achtung: nur eigene, grobe Merkformel!)




- Schaltertypen
  - Leistungsschalter
  - Lasttrennschalter
  - Trennschalter
  - Trenner
  - Sicherungslasttrennschalter



- Leistungsschalter
  - Kann Kurzschlussströme sicher abschalten











Leistungsschalter

### Schalterpole MS





- Lasttrennschalter
  - Kann Laststrom
     (Bemessungsstrom/Nennstrom) sicher
     abschalten -> Löschkammer mit Fahne






Trennschalter

• Kann nur stromlos geschaltet werden





Trennschalter





- Trenner
  - Kann nur stromlos geschaltet werden
  - "Sichtbare Trennstrecke"



- Sicherungslasttrennschalter
  - Lastrennschalter, in dem eine Schmelzsicherung verbaut ist, die den Kurzschlussstrom vorab unterbricht
  - Kann Kurzschlussströme sicher abschalten

Voraussetzung bei allen Schaltertypen: jeweils korrekte Auslegung der Schalter (entsprechend der Kennwerte des Netzes)






Donaumast






Ochtromagnetische Belastung unders






# Verteilnetze: Masttypen, U-Höhe

Tragmast



kann querkrâfte sufnehmen / Zugkrâfte / alle 5-7 Masten


Abspannmast



Spannungsköhe gilt nur bei Porzellanisolatoren



Mittelspannung





Mittelspannung





Mittelspannung





Winkelabspannmast







- Niederspannung
  - 4. Leiterseil
  - + ggf. 5. Leiterseil: Schaltdraht Straßenbeleuchtung





