## Atelier IoT-Lab

### Programmer son premier objet connecté

#### **Etape 1: Installation**

- Installer Arduino
- Installer ESP8266 core

Aller dans fichier, préférences, URL de gestionnaire de cartes supplémentaires et copier/coller ceci :

### https://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json

- Aller dans outils, Type de carte, gestionnaire de carte et sélectionner esp8266 Community afin de l'installer
- Configurer NodeMCU comme plateforme par défaut

#### Etape 2: Prise en main de l'interface Arduino

- Création d'un nouveau sketch
- Ecriture d'un programme « HelloWorld + LED Blink » écrivant sur le port série
- Vérification à l'aide d'un programme lisant le port série

#### Etape 3 : Contrôle du Servo

- Ecriture d'un programme utilisant la librairie « servo » ; la commande est envoyée via le port série (brun GND, Rouge VCC, Orange S)
- Utilisation d'une interface vers le port série pour envoyer la commande

#### Etape 4 : Connexion au réseau WiFi – version DHCP

- Ecriture d'un programme permettant de se connecter à un réseau WiFi à l'aide de la libraire ESP8266WIFI :
  - o Configurer le microcontrôleur en mode station
  - o SSID: Tele Meca
  - o Password : Tele\_Meca
  - o Mode: DHCP (=mode par défaut)
- Récupérer, via le port série, la valeur
  - o De « Hostname »
  - o De l'adresse MAC
  - o Des paramètres IP (votre IP, IP Gateway, netmask)

#### Etape 5 : Connexion au réseau WiFi – version IP statique

- Ecriture d'un programme permettant de se connecter à un réseau WiFi à l'aide de la libraire ESP8266WIFI : o Configurer le microcontrôleur en mode station
  - o SSID : Tele\_Meca
  - o Password: Tele\_Meca
  - o Mode: statique
    - Pour l'IP, choisir une IP entre 192.168.2.201 à 192.168.2.230
- → NB: pour cela, imposer les paramètres « votre IP », « IP Gateway », « netmask »
- Pour s'assurer que le device est bien connecté, un paquet est envoyé automatiquement après connexion par le microcontrôleur vers un serveur de gestion

#### Etape 6 : Contrôle du Servo via WiFi via un socket UDP

- Utilisation d'un programme, sur votre PC, permettant de contrôler le servo via un socket UDP
- o Soit via l'utilisation du software « PacketSender » pour envoyer la commande
- Soit en écrivant un programme (ex : en python) de type « programmation socket »
- Ecriture d'un programme, sur l'ESP, permettant de contrôler le servo en utilisant le wifi et en utilisant la librairie WIFIUDP

### Atelier IoT-Lab

### **Ressources:**

- Arduino software: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- ESP8266 core for Arduino: https://github.com/esp8266/Arduino
- Programme de gestion du port série (Windows):
  https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
- Servo SG90 datasheet: http://www.micropik.com/PDF/SG90Servo.pdf
- Arduino Servo Library: https://www.arduino.cc/en/reference/servo
- Arduino Serial Library: https://www.arduino.cc/en/Reference/Serial
- ESP8266 WiFi Library: https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/doc/esp8266wifi
- Programme d'envoi de paquets: https://packetsender.com/download

# Pour aller plus loin...

- FUN-MOOC : Objets connectés : des radiofréquences aux réseaux https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univ-toulouse+101003+session02/info
- FUN-MOOC : Fabriquer un objet connecté

https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04018S02/session02/info

- Youtube Channel: Andreas Spiess - My ESP32 videos

https://www.youtube.com/channel/UCu7 D0o48KbfhpEohoP7YSQ