

- 1. Критически важно выдержать угол деталей 1,2,3 равным 62 градусам.
- 2. Критически важно выдержать угол деталей 2,3,4 равным 90 градусам.
- 3. Точная длина деталей 5 и 6 уточняется после сшива между собой деталей 1,2,3,4.
- 4. Длину детали 7 нельзя увеличивать более чем на 20-30мм.
- 5. Направление ткани в боутах (детали 8–13) должно быть таким же, как в соответствующей детали паруса, на которую от пришивается.
- 6. Раскрой трёх латкарманов не показан.

						Лит	^	1асса	Масштаδ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Грот				
Разраδ.		Соболев			, рот Раскрой ткани				1:10
Провер.		Красавин							
Т. контр.					•	Лист	1	Лис	тов 1
Н.	контр.	Лунёв							
Уп	верд.								