


Los filtros anti-aliasing (AAF) son filtros de paso bajo que se aplican a una señal analógica antes de ser muestreada para evitar la distorsión llamada aliasing. Según el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta de la señal para poder recuperarla sin pérdida de información. Un filtro anti-aliasing atenúa las frecuencias por encima de la frecuencia de Nyquist ($(f_s/2)$, donde f_s es la frecuencia de muestreo), asegurando que el muestreo sea reversible y preciso.

¿Cómo funcionan los filtros anti-aliasing? Filtro de paso bajo: El AAF es un filtro que deja pasar las frecuencias bajas de la señal y atenúa las altas. Frecuencia de corte: Su frecuencia de corte se establece en la frecuencia de Nyquist ($(f_s/2)$). Muestreo previo: Al aplicar el filtro antes del muestreo, se eliminan las frecuencias que causarían aliasing, es decir, aquellas que son iguales o mayores a la mitad de la frecuencia de muestreo. Teorema de Nyquist-Shannon: Esto asegura que el muestreo sea reversible, ya que se evita que las réplicas espectrales se mezclen con la señal deseada en el dominio digital. Filtros prácticos vs. ideales: Los filtros ideales cortan abruptamente las frecuencias altas. Sin embargo, los filtros prácticos tienen una banda de transición y pueden permitir una pequeña cantidad de aliasing, pero en un nivel insignificante. LW6JDf{margin-left:auto} Aplicaciones prácticas Audio digital: Para evitar distorsiones de alta frecuencia (ruido) al digitalizar una señal de audio. Procesamiento de imágenes: Para suavizar los bordes pixelados y crear imágenes más realistas en gráficos 3D. Sistemas de control: Para asegurar la precisión al digitalizar señales en tiempo real.

El aliasing es un fenómeno que ocurre en la conversión analógico-digital de señales de audio.

Cuando se digitaliza una señal de audio, se toman muestras de la señal en intervalos regulares de tiempo y se convierten en valores digitales. Si la frecuencia de la señal de audio es mayor que la frecuencia de muestreo del convertidor, pueden ocurrir errores en la conversión, y estos errores pueden resultar en una distorsión no deseada de la señal digital.



En el caso de la conversión analógico-digital, el aliasing puede ocurrir cuando la señal de audio que se está digitalizando contiene frecuencias más altas que la frecuencia de muestreo del convertidor. Por ejemplo, si se está digitalizando una señal de audio que contiene frecuencias de hasta 20 kHz (la frecuencia máxima de audición humana), se debe utilizar una frecuencia de muestreo de al menos 40 kHz para evitar errores de aliasing.

