







Индикаторы	
СВН_000_001	СВН_001
СВН_000_002	СВН_002

Питание	
СВН_000_001	СВН_001
СВН_000_002	СВН_002
СВН_000_003	СВН_003
СВН_000_004	СВН_004
СВН_000_005	СВН_005
СВН_000_006	СВН_006
СВН_000_007	СВН_007
СВН_000_008	СВН_008


171 - СВН_001
172 - СВН_002




Измерение напряжения 24В




CAN




Питание 3.3В




Питание 3.3В отклонение




Питание 5В




Разъемы и механические отверстия




Измерение высокого входного напряжения




Измерение высокого выходного напряжения 1




Измерение высокого выходного напряжения 2



Управление контакторами



Индикация замыкания контакторов



НВЦТ.0001.0400.200 33

Плата управления
Схема электрическая принципиальная

Лист	Масса	Масштаб
1		1

ООО "Электротехнические технологии"

Копировал

Формат А1