

# Performance em Sistemas Ciberfísicos Aula – 03


Problema -> Procedimento (Máquina finita de estados) -> Implementação






- Hardware de propósito específico!
- Como generalizar nossa abordagem para solucionar mais problemas com o mesmo hardware?
  - Precisamos de mais registradores
  - Precisamos de um repertório maior de operações
  - Hardware generalizável de instruções


- Criar uma máquina finita de estados com operações genéricas e registradores genéricos
  - Divisão, soma, raiz quadrada, ...



- Criar uma máquina finita de estados com operações genéricas e registradores genéricos
  - Divisão, soma, raiz quadrada, ...
  - Apenas operações com 4 registradores
- Criamos um hardware programável!



- Primeiros computadores digitais eram programados deste modo!
  - ENIAC (1943)
    - Primeiro computador digital de propósito geral
    - Programado através de switches
    - Reprogramação levava ~3 semanas




- Primeiro desafio era "como criar um computador de propósito geral eficiente?"
  - Diversas abordagens foram propostas
- Modelo von Neumann 1943
  - Modelo que quase todos computadores modernos são baseados
  - Componentes



2/27/2024 6

Outro modelo foi proposto denominado Arquitetura Harvard



Computadores atuais são baseados no modelo von Neumann!

- Modelo von Neumann 1943
  - Modelo que quase todos computadores modernos são baseados
  - Componentes



- Memória principal
  - Random Access Memory (RAM)
  - Matriz de bits estruturados em W palavras de N bits cada
  - Exemplo: W = 8 (k = 3), N = 32 bits

```
Endereço

000 00011100 00011100 00011100 00011100

001 00011100 00011100 00011100 00011100

010 00011100 00011100 00011100 00011100


...

111 00011100 00011100 00011100 00011100
```


- Permite escrever e ler palavras
  - Dado um endereço retorna uma palavra
  - Dado um endereço e palavra, atualiza a palavra no endereço


#### Idéia central

- Crie um programa como uma sequência de instruções codificadas
- Memória armazena dados e instruções
- CPU coleta, interpreta e executa instruções sucessivas do programa



Arquitetura típica de um computador von Neumann






- Instruções codificadas como código binário
- Contador de programa (PC): endereço da instrução a ser executada

Lógica para traduzir a instrução para sinais a ULA

# Unidade lógica e aritmética




Um símbolo esquemático típico para uma ULA, onde "A" e "B" são operandos, "R" é a saída, "F" é a entrada da <u>unidade de controle</u> e "D" é a saída de status

#### **Operações simples**

Muitas ULAs podem realizar as seguintes operações:

- •operações aritméticas com inteiros;
- operações lógicas bit a bit AND, NOT, OR, XOR;
- •operações de <u>deslocamento de bits</u> (deslocamento, rotação por um número específico de bits para esquerda ou direita, com ou sem sinal); deslocamentos podem ser interpretados como multiplicações ou divisões por 2



Uma simples ULA de 2-bit que faz AND, OR, XOR, e adição (clique na imagem para explicação)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade l%C3%B3gica e aritm%C3%A9tica

- Instruções definem a unidade de trabalho
- Cada instrução especifica
  - Uma operação ou opcode a ser efetuado
  - Operandos de origem e destino
- Como assim?



Escrevam um programa em C para calcular o fatorial de N

fatorial(N) = 
$$N! = N*(N-1)*...*1$$

Podemos executar este código em hardware?

```
C
int a = 1
int b = N
while (b != 0){
    a = a * b
    b = b - 1
}
```



Escrevam um programa em C para calcular o fatorial de N

```
fatorial(N) = N! = N*(N-1)*...*1
```

- Podemos executar este código em hardware?
- Compilador traduz o Código para nível Assembly

```
C
int a = 1
int b = N
while (b != 0){
    a = a * b
    b = b - 1
}
```

```
Nível de linguagem de orientado a problemas

Tradução (compilador)

Nível de linguagem de montagem (assembly)

Tradução (assembly)

Nível de sistema operacional de máquina

Interpretação parcial (SO)

Nível de arquitetura de conjunto de instruções


Interpretação (microprograma)

Nível de microarquitetura

Hardware

Nível lógico digital
```

- Compilador traduz o Código para nível Assembly
  - Traduzam o Código para Assembly em <a href="https://godbolt.org/">https://godbolt.org/</a>



Assembly é uma linguagem de baixo nível mais próxima ao

hardware

- Hardware não executa o assembly!
- Hardware interpreta apenas 0s e 1s!
- SO trata especificidades de hardware
- Assembly é traduzido para opcode
- Hardware executa opcode
  - http://shell-storm.org/online/Online-Assembler-and-Disassembler/
  - Assemble (x86)
  - Disassemble (x86)



main:

push rbp mov rbp, rsp

je .L2

imp .L3

pop rbp ret

mov eax. 0

.L2:

mov DWORD PTR [rbp-4], 1

cmp DWORD PTR [rbp-8], 0

mov eax, DWORD PTR [rbp-4]

imul eax, DWORD PTR [rbp-8] mov DWORD PTR [rbp-4], eax

sub DWORD PTR [rbp-8], 1

mov DWORD PTR [rbp-8], 10

# Disassembly

#### Disassembly

```
push rbp
55
                    48 89 E5
                                                rbp, rsp
0x00000000000000001:
0x000000000000000004: C7 45 FC 01 00 00 00
                                                dword ptr [rbp - 4], 1
                                           mov
0x00000000000000000b:
                    C7 45 F8 0A 00 00 00
                                                dword ptr [rbp - 8], 0xa
                                           mov
0x000000000000000012:
                   8B 45 FC
                                                eax, dword ptr [rbp - 4]
                                           mov
0x00000000000000015:
                    0F AF 45 F8
                                           imul eax, dword ptr [rbp - 8]
                   89 45 FC
                                                dword ptr [rbp - 4], eax
0x00000000000000019:
                                           mov
                                                dword ptr [rbp - 8], 1
0x0000000000000001c:
                    83 6D F8 01
                                           sub
                    83 7D F8 00
                                                dword ptr [rbp - 8], 0
cmp
0x000000000000000024:
                                                rbp
                    5D
                                           pop
                                           ret
0x000000000000000025:
                    C3
```

- Instruções definem a unidade de trabalho
- Cada instrução especifica
  - Uma operação ou opcode a ser efetuado
  - Operandos de origem e destino
- Em uma arquitetura von Neumann intruções de máquina são executadas sequencialmente
  - CPU implementa este loop logicamente
  - Por padrão, o próximo CP é dado por
    - CP + (tamanho da instrução atual)

#### Desafio

Implemente o seguinte algoritmo em assembly

$$N = 200$$
  
for i in range(5):  
 $N = N - i$ 

http://asmdebugger.com/

instrução	Descrição	Exemplo		
mov	Atribui segundo parâmetro para o primeiro	mov eax, 10 / mov eax, ebx		
sub	Subtrai segundo parâmetro do primeiro	sub ebx, 10 / sub ebx, eax		
add	Adiciona segundo parâmetro para o primeiro	add ebx, 10 / add ebx, eax		
inc	Incrementa registrador	inc ebx		
dec	Decrementa registrador	dec ebx		
cmp	Compara valores, ZF = 1 se iguais	cmp ebx, eax		
label:	Cria um label para uma região de código	main:		
jmp	Muda o fluxo do código para o label	jmp main		
jz	Muda o fluxo se ZF = 1	jz main		
jnz	Muda o fluxo se ZF = 0	jnz main		

#### Desafio

 Implementem um algoritmo em assembly para calcular o décimo numero na sequencia de Fibonacci e armazena-lo no registrador edx

Sequencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Valor	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	

http://asmdebugger.com/

instrução	Descrição	Exemplo		
mov	Atribui segundo parâmetro para o primeiro	mov eax, 10 / mov eax, ebx		
sub	Subtrai segundo parâmetro do primeiro	sub ebx, 10 / sub ebx, eax		
add	Adiciona segundo parâmetro para o primeiro	add ebx, 10 / add ebx, eax		
inc	Incrementa registrador	inc ebx		
dec	Decrementa registrador	dec ebx		
cmp	Compara valores, ZF = 1 se iguais	cmp ebx, eax		
label:	Cria um label para uma região de código	main:		
jmp	Muda o fluxo do código para o label	jmp main		
jz	Muda o fluxo se ZF = 1	jz main		
jnz	Muda o fluxo se ZF = 0	jnz main		

#### Desafio

Implemente o seguinte algoritmo em assembly (N=5)

fatorial(N) = 
$$N! = N*(N-1)*...*1$$

http://asmdebugger.com/

instrução	Descrição	Exemplo		
mov	Atribui segundo parâmetro para o primeiro	mov eax, 10 / mov eax, ebx		
sub	Subtrai segundo parâmetro do primeiro	sub ebx, 10 / sub ebx, eax		
add	Adiciona segundo parâmetro para o primeiro	add ebx, 10 / add ebx, eax		
inc	Incrementa registrador	inc ebx		
dec	Decrementa registrador	dec ebx		
cmp	Compara valores, ZF = 1 se iguais	cmp ebx, eax		
label:	Cria um label para uma região de código	main:		
jmp	Muda o fluxo do código para o label	jmp main		
jz	Muda o fluxo se ZF = 1	jz main		
jnz	Muda o fluxo se ZF = 0	jnz main		
mul	Multiplica o registrador eax pelo parâmetro	mul 10 <- eax = eax * 10		

# Continua ...