


ES INSTRUCCIONES DE USO · **EN OPERATING INSTRUCTIONS ·**



Este logo indica que este producto no se debe tirar en las basuras domé sticas dentro de la U.E. Para prevenir cualquier riesgo perjudicial para el medioambiente o la salud derivado de una eliminación incontrolada, recí clelo de manera responsable para promover una reutilización duradera de los recursos. Para devolver el aparato usado, emplee sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el comercio en el que compró el producto. Allí pueden reciclar el producto de modo seguro para el medio ambiente.

Radiador toallero

Modelo Nº: BK-105B



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Se ha ideado este secatoallas para un uso en cuartos de baño o en lavanderías.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

- Este aparato puede ser utilizado por niños que tengan un mínimo de 8 años, por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y saber, siempre que estén correctamente supervisados o que hayan recibido previamente instrucciones relativas al uso con seguridad del aparato y que se hayan enterado bien de los peligros


potenciales vinculados al uso del aparato. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben proceder a la limpieza ni al mantenimiento del aparato sin supervisión.

- Si el cable de alimentación del aparato de calefacción está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personas con cualificación similar para evitar todo peligro.
- Refiérase a la página "INSTRUCCIONES DE USO" del manual, para las instrucciones de instalación.
- PARA EVITAR TODO PELIGRO CON NIÑOS PEQUEÑOS, SE DEBE INSTALAR ESTE APARATO DE TAL FORMA QUE EL TUBO CALENTADOR MÁS BAJO SE SITUE A UN MÍNIMO DE 600 MM DEL SUELO.
- SE DEBE INSTALAR EL TUBO PARA TOALLAS DE TAL FORMA QUE UNA PERSONA QUE ESTÉ DENTRO DE LA BAÑERA O DE LA DUCHA NO PUEDA TOCAR LOS INTERRUPTORES Y OTROS MANDOS.


ADVERTENCIA

- SE DEBE INSTALAR EL SECATOALLAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 0,6 M DE LAS BAÑERAS Y DUCHAS.


(ES) Tacos para montaje Luz indicadora/Interruptor




tornillos en la pared.



Paso 2. Haga los agujeros en la





Paso 4. Instale los tornillos en la

- ATENCIÓN:ESTE RADIADOR FUNCIONA ÚNICAMENTE EN LA POSICIÓN VERTICAL.

CUALQUIER ADVERTENCIA: **OTRO** MANTENIMIENTO TENDRÁ QUE REALIZARLO UN RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO APROBADO.

CARACTERÍSTICAS

Tensión: AC 220-240V Frecuencia: 50 Hz Potencia nominal: 50 W Dimensiones del aparato: 650*500 mm

INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Lea atentamente las instrucciones de instalación para saber cómo se ha de instalar el secatoallas.
- 2. Pulse el interruptor para ponerlo en la posición (0) (el piloto de alimentación está apagado).
- 3. Conecte el cable de alimentación a un enchufe.
- 4. Pulse el interruptor para ponerlo en la posición (1) (el piloto de alimentación se enciende); el radiador se pone en marcha.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


(EN)

(ES)

TOWEL WARMER

Model No: BK-105B

ES




INSTRUCTION MANUAL

This towel warmer is intended for use in bathrooms or laundry areas.

IMPROTANT SAFEGUARDS READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFRORE OPERATING

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children



- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- For information about installation, please refer to "OPERATING INSTRUCTION" of manual.
- WARNING: IN ORDER TO AVOID A HAZARD FOR VERY YOUNG CHILDREN, THIS APPLIANCE SHOULD BE INSTALLED SO THAT THE LOWEST HEATED RAIL IS AT LEAST 600 MM ABOVE THE FLOOR.
- THE TOWEL RAIL IS TO BE INSTALLED SO THAT SWITCHES AND OTHER CONTROLS CANNOT BE TOUCHED BY A PERSON IN THE BATH OR SHOWER.
- THIS APPLIANCE IS INTENDED ONLY FOR DRYING TEXTILES WASHED IN WATER. WARNING
- CLOTH WARMER ARE ONLY ALLOWED TO BE INSTALLED AT A DISTANCE OF AT LEAST 0.6M FROM BATHTUBS AND SHOWERS.



SHOULD BE **SERVICING** PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE.


TECHNICAL SPECIFICATION


Voltage: AC220-240V Frequency:50Hz Rated power: 50W Unit size: 650*500mm


OPERATING INSTRUCTIONS

- . Please read the installation instruction carefully to understand how to install
- your towel warmer.
- . Make sure to complete the installation. Press the switch to (0) position (Power indicator is off)
- Plug the power cord into an electrical outlet.
- 4. Press the switch to (1) position (Power indicator lights up), then the heater is start working.


WALL-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTION








STEP 3 Insert screw anchor into



Put hangers on the wall and install it with screws



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

