265×190mm



ES INSTRUCCIONES DE USO PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ·· ΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ · **EN OPERATING INSTRUCTIONS ·** 

ES Este logo indica que este producto no se debe tirar en las basuras domé sticas dentro de la U.E. Para prevenir cualquier riesgo perjudicial para el medioambiente o la salud derivado de una eliminación incontrolada, recí clelo de manera responsable para promover una reutilización duradera de los recursos. Para devolver el aparato usado, emplee sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el comercio en el que compró el producto. Allí pueden reciclar el producto de modo seguro para el medio ambiente.



(ES)



MANUAL DE INSTRUCCIONES Se ha ideado este secatoallas para un uso en cuartos de baño o en lavanderías.

INSTRUCCIONS IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

1) Lea la totalidad de las instrucciones antes de utilizar este secatoallas.

2)Este aparato puede ser utilizado por niños que tengan un mínimo de 8 años, por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y saber, siempre que estén correctamente supervisados o

## Toalheiro eléctrico





MANUAL DE INSTRUÇÕES Este toalheiro eléctrico deve apenas ser utilizado em casas de banho ou lavandarias.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

1) Leia todas as instruções antes de utilizar este toalheiro eléctrico.

2) Este aparelho só pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais, por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam limitadas ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, se estas forem

que hayan recibido previamente instrucciones relativas al uso con seguridad del aparato y que se hayan enterado bien de los peligros potenciales vinculados al uso del aparato. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben proceder a la limpieza ni al mantenimiento del aparato sin supervisión.

ES

3) Si el cable de alimentación del aparato de calefacción está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personas con cualificación similar para evitar todo peligro. 4) ADVERTENCIA:

- SE DEBE INSTALAR EL SECATOALLAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 0,6 M DE LAS BAÑERAS Y DUCHAS.

-ESTE RADIADOR FUNCIONA ÚNICAMENTE EN LA POSICIÓN VERTICAL.

-CONSERVE EL RADIADOR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO CUANDO NO LO UTILIZA. -NO GUARDE EL APARATO ANTES DE QUE HAYA ENFRIADO.

**MANTENIMIENTO** -CUALQUIER TENDRÁ QUE REALIZARLO UN RESPONSABLE

supervisionadas ou se lhe forem dadas previamente

instruções de utilização do aparelho em segurança e se estas compreenderem os potenciais perigos ligados à utilização do aparelho. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

3)Se o cabo de alimentação do aquecimento está danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas de qualificação semelhante para evitar uma situação de perigo. 4) AVISO

ELÉCTRICO DEVE SER INSTALADO A PELO MENOS 0,6 M DE DISTÂNCIA DE BANHEIRAS E DUCHES. -ESTE RADIADOR FUNCIONA APENAS NA

-CONSERVE O RADIADOR NUM LOCAL FRESCO E SECO QUANDO NÃO ESTÁ A SER UTILIZADO.

POSIÇÃO VERTICAL.

- NÃO ARMAZENE O RADIADOR ENQUANTO ESTE NÃO ARREFECER.

DE MANTENIMIENTO APROBADO. -Refiérase a la página siguiente, para las instrucciones de instalación.

ES

CARACTERÍSTICAS Tensión: AC 220-240V

Frecuencia: 50 Hz Potencia nominal: 100 W Dimensiones del aparato: 900\*530\*355 mm

INSTRUCCIONES DE USO 1) Lea atentamente las instrucciones de instalación para saber cómo se ha de instalar el secatoallas. 2) Pulse el interruptor para ponerlo en la posición (0) (el piloto de alimentación está apagado). 3) Conecte el cable de alimentación a un enchufe.

alimentación se enciende); el radiador se pone en marcha.

4) Pulse el interruptor para ponerlo en la posición (1) (el piloto de

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



SUPORTE DE TOALHAS

CABLE DE ALIMENTACIÓN

TUBO PORTATOALLAS

ES

INTERRUPTOR

ENCENDIDO/APAGADO

INTERRUPTOR

LIGAR/DESLIGAR

EL

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

-Relativamente às instruções de instalação, refira-se à parte seguinte.

### CARACTERÍSTICAS Tensão: AC 220-240V


Frequência: 50 Hz Potência nominal: 100 W Dimensões do aparelho: 900\*530\*355 mm

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1) Por favor leia atentamente as instruções de instalação para entender como deve ser instalado o seu toalheiro eléctrico. 2) Certifique-se que completa a instalação. Pressione o interruptor para o colocar na posição (0) (o indicador de energia está desligado) 3) Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica.

4) Pressione o interruptor para o colocar na posição (1) (o indicador de energia

acende-se); o aquecedor liga-se.



# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



ΜΠΑΡΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ

(J)

CABO DE ALIMENTAÇÃO

PT Este logo indica que este produto não deve ser descartado com outros lixos domésticos no seio da UE. Recicle-o de maneira responsável a fim de impedir que o seu tratamento incorreto prejudique o ambiente ou a saú de pública, o que contribuirá para a reutilização sustentável de recursos. Para reenviar o seu antigo aparelho, recorra a sistemas de recuperação e de recolha ou contacte o vendedor onde comprou o produto. Estes poderão proceder à reciclagem do protudo com toda a segurança.

## Θερμάστρα για πετσέτες <sup>ΈL</sup>

Μοντέλο αρ. BK-706-Flat



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η θερμάστρα για πετσέτες προορίζεται μόνο για χρήση σε μπάνια ή πλυσταριά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

τη θερμάστρα για πετσέτες. 2) Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες

1) Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή

σωματικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία και γνώση, με

κατάλληλη επιτήρηση ή καθοδήγηση ή με σωστές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν προβλεφθεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Το καθάρισμα και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη

δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά

χωρίς επίβλεψη. 3) Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία του εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή κάποιο άτομο με αντίστοιχες ικανότητες ώστε να αποφευχθεί κάθε

#### κίνδυνος. 4) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

 Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 0,6Μ ΑΠΟ ΜΠΑΝΙΕΡΑ Η ΝΤΟΥΣ

- ΑΥΤΗ Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ

-ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ

- ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΡΙΝ ΚΡΥΩΣΕΙ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

αφορά τις οδηγίες εγκατάστασης, αναφερθείτε στο παρακάτω τμήμα. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### Τάση: ΑС 220-240V Συχνότητα: 50Ηz

Ονομαστική ισχύς: 100w Μέγεθος μονάδας: 900\*530\*355mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης για να κατανοήσετε πως

2) Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε την εγκατάσταση. Πατήστε το διακόπτη

να τοποθετήσετε τη θερμάστρα για πετσέτες.

στη θέση (0) (Ένδειξη ισχύος σβησμένη) 3) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ηλεκτρική πρίζα.

4) Πατήστε το διακόπτη στη θέση (1) (η ένδειξη ισχύος ανάβει), η θερμάστρα αρχίζει να λειτουργεί.

Ανακύκλωση:

( )

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



(EN)

(EL)

Το λογότυπο αυτό επισημαίνει ότι, στις χώρες τις ΕΕ, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Ανακυκλώστε υπεύθυνα προκειμένου να αποφύγετε μια λανθασμένη επεξεργασία, επιβλαβή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, και να συμβάλλετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για την απόρριψη της μεταχειρισμένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε συστήματα ανάκτησης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Θα μπορέσουν να προβούν στην ανακύκλωση του προϊόντος με απόλυτη ασφάλεια.

## TOWEL WARMER

Model No: BK-706-Flat



INSTRUCTION MANUAL

This towel warmer is intended to be use in bathrooms or laundry areas only.

IMPROTANT SAFEGUARDS READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

BEFRORE OPERATING

1) Read all instructions before using this towel warmer.

2) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

(EN)

3) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

### 4) WARNING:

- TOWEL WARMER ARE ONLY ALLOWED TO BE INSTALLED AT A DISTANCE OF AT LEAST 0.6M FROM BATHTUBS AND SHOWERS.

- THIS HEATER ONLY OPERATES IN UPRIGHT **POSITION** 

-STORE THE HEATER IN COOL DRY LOCATION WHEN NOT IN USE

- DO NOT STORE AWAY UNTIL THE HEATER COOLS DOWN

SERVICING SHOULD BE PREFORMED BY AN AUTHORISED SERVICE REPRESENTATIVE.

(EN) INSTRUCTION THE INSTALLATION, REFER TO THE FOLLOWING PART.

TECHNICAL SPECIFICATION Voltage: AC 220-240V

Frequency:50Hz Rated power: 100w Unit size: 900\*530\*355 mm


### OPERATING INSTRUCTIONS

is start working.

1) Please read the installation instruction carefully to understand how to install your towel warmer. 2) Make sure to complete the installation. Press the switch to (0) position

(Power indicator is off) 3) Plug the power cord into an electrical outlet. 4) Press the switch to (1) position ( Power indicator lights up), then the heater

INSTALLATION INSTRUCTION





**✓ ►** Recycling

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this

product for environmental safe recycling.

(EN)