









MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este toalheiro eléctrico deve apenas ser utilizado em casas de banho ou lavandarias.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

- 1) Leia todas as instruções antes de utilizar este toalheiro eléctrico.
- 2) Este aparelho só pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais, por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam limitadas ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, se estas forem supervisionadas ou se lhe forem dadas previamente instruções de utilização do aparelho em segurança e se estas compreenderem os potenciais perigos ligados à utilização do aparelho. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- 3) Se o cabo de alimentação do aquecimento está danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas de qualificação semelhante para evitar uma situação de perigo.

PT

- O TOALHEIRO ELÉCTRICO DEVE SER INSTALADO A PELO MENOS 0,6 M DE DISTÂNCIA DE BANHEIRAS E DUCHES.
- ESTE RADIADOR FUNCIONA APENAS NA POSIÇÃO VERTICAL.
- CONSERVE O RADIADOR NUM LOCAL FRESCO E SECO QUANDO NÃO ESTÁ A SER UTILIZADO.
- NÃO ARMAZENE O RADIADOR ENQUANTO ESTE NÃO ARREFECER.
- RELATIVAMENTE ÀS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO,
 REFIRA-SE À PARTE SEGUINTE.
- ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SECAR TOALHAS,
 E NÃO PARA AQUECER A CASA.

CARACTERÍSTICAS

Tensão : AC 220-240V

Frequência : 50 Hz Potência nominal : 300 W

Dimensões do aparelho: 730*680*1435 mm

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1) Por favor leia atentamente as instruções de instalação para entender como deve ser instalado o seu toalheiro eléctrico.
- 2) Certifique-se que completa a instalação. Pressione o interruptor para o colocar na posição (0) (o indicador de energia está desligado)
- 3) Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica.
- 4) Pressione o interruptor para o colocar na posição (1) (o indicador de energia acende-se); o aquecedor liga-se.

RECICLAGEM



Este logo indica que este produto não deve ser descartado com outros lixos domésticos no seio da UE. Recicle-o de maneira responsável a fim de impedir que o seu tratamento incorreto

prejudique o ambiente ou a saúde pública, o que contribuirá para a reutilização sustentável de recursos. Para reenviar o seu antigo aparelho, recorra a sistemas de recuperação e de recolha ou contacte o vendedor onde comprou o produto. Estes poderão proceder à reciclagem do protudo com toda a segurança.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η θερμάστρα για πετσέτες προορίζεται μόνο για χρήση σε μπάνια ή πλυσταριά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- 1)Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα.
- 2)Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία και γνώση, με κατάλληλη επιτήρηση ή καθοδήγηση ή με σωστές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν προβλεφθεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Το καθάρισμα και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη
- 3)Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία του εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή κάποιο

άτομο με αντίστοιχες ικανότητες ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ο ΘΕΜΑΝΤΗΡΑΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 εκ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ. ΑΥΤΗ Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
- ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΣΤΕ ΤΟΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΣΤΕΓΝΟ ΜΕΡΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.
- ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΤΕ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΡΥΩΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ.
- ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΜΗΜΑ.
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΜΗΜΑ.
- ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΠΡΟΪΌΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟΣΤΈΓΝΩΜΑ ΠΕΤΣΕΤΏΝ, ΌΧΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΈΡΜΑΝΣΗ ΧΏΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση: AC 220-240V Συχνότητα: 50Hz

Ονομαστική ισχύς: 300 W

Μέγεθος μονάδας: 730*680*1435 mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης για να κατανοήσετε πως να τοποθετήσετε τη θερμάστρα για πετσέτες.
- 2) Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε την εγκατάσταση. Πατήστε το διακόπτη στη θέση (0) (Ένδειξη ισχύος σβησμένη).
- 3) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ηλεκτρική πρίζα.
- 4) Πατήστε το διακόπτη στη θέση (1) (η ένδειξη ισχύος ανάβει), η θερμάστρα αρχίζει να λειτουργεί.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το λογότυπο αυτό επισημαίνει ότι, στις χώρες τις ΕΕ, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Ανακυκλώστε υπεύθυνα προκειμένου να αποφύγετε μια λανθασμένη επεξεργασία, επιβλαβή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, και να συμβάλλετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για την απόρριψη της μεταχειρισμένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε συστήματα ανάκτησης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Θα μπορέσουν να προβούν στην ανακύκλωση του προϊόντος με απόλυτη ασφάλεια

Instrukcja obsługi:

Ta suszarka do ubrań jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych.

Ważne zabezpieczenia dokładnie przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem pracy

- 1)Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tej suszarki do ubrań
- 2)Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby, o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub pozbawionych doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy.
 - Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez dozoru.
- 3) Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

OSTRZEŻENIE

- -SUSZARKA DO UBRAŃ MOŻE BYĆ INSTALOWANA TYLKO W ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 0,6M OD WANNY I NATRYSKOW.
- -GRZEJNIK TEN POWINIEN PRACOWAĆ TYLKO W POZYCJI PIONOWEJ.
- JEŚL GRZEJNIK NIE JEST UŻYWANY NALEŻY PRZECHOWYWAĆ GO W CHŁODNYM I SUCHYM MIEJSCU.
- NIE PRZECHOWYWAĆ URZĄDZENIA DOPÓKI NIE OSTYGNIE.
- -WSZELKIE INNE CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.
- -ODNOŚNIE INSTRUKCJI MONTAŻU,NALEŻY ZAPOZNAĆ SIE Z PONIZSZA CZEŚCIA.
- -PRODUKT TEN POWINIEN BYĆ UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO SUSZENIA RĘCZNIKÓW,A NIE DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ.

Specyfikacje

Napięcie: przemienne 220-240V

Częstotliwość: 50Hz

Moc znamionowa: 300W

Wymiary urządzenia: 730*680*1435 mm

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1) Przeczytać uważnie instrukcję instalacji aby dowiedzieć się w jaki sposób zainstalować suszarkę do ręczników
- Upewnić się że instalacja została prawidłowo wykonana.
 Nacisnąć przełącznik, pozycja (0)
 (wskaźnik zasilania jest wyłączony).
- 3) Podłączyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
- 4) Nacisnąć przełącznik, pozycja (1) (świeci się wskaźnik zasilania), a następnie suszarka rozpocznie pracę.

Recykling:

X

Symbol ten oznacza, że w UE urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je poddać odpowiedzialnemu recyklingowi, aby jego nieprawidłowe przetworzenie nie spowodowało

szkód dla środowiska ani dla zdrowia publicznego, ale przyczyniło się do zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Aby odesłać stare urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich punktów zbiórki lub zwrócić się do punktu sprzedaży, w którym nabyto urządzenie. Będą one mogły zapewnić całkowicie bezpieczny recykling urządzenia.

PL

This towel warmer is intended to be use in bathrooms or laundry areas only.

IMPROTANT SAFEGUARDS READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFRORE OPERATING

- 1) Read all instructions before using this towel warmer.
- 2) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 3) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING

- TOWEL WARMER ARE ONLY ALLOWED TO BE INSTALLED AT A DISTANCE OF AT LEAST 0.6M FROM BATHTUBS AND SHOWERS.
- THIS HEATER ONLY OPERATES IN UPRIGHT POSITION
- STORE THE HEATER IN COOL DRY LOCATION WHEN NOT IN USE
- DO NOT STORE AWAY UNTIL THE HEATER COOLS DOWN
- ANY OTHER SERVICING SHOULD BE PREFORMED BY AN AUTHORISED SERVICE REPRESENTATIVE.
- REGARDING THE INSTRUCTION FOR INSTALLATION, REFER TO THE FOLLOWING PART.
- THIS PRODUCT IS ONLY USED FOR DRYING TOWEL, NOT FOR ROOM HEATING

FN

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage : AC 220-240V

Frequency: 50Hz Rated power: 300 W

Unit size : 730*680*1435 mm

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1) Please read the installation instruction carefully to understand how to install your towel warmer.
- 2) Make sure to complete the installation. Press the switch to (0) position (Power indicator is off).
- 3) Plug the power cord into an electrical outlet.
- 4) Press the switch to (1) position (Power indicator lights up) , then the heater is start working.

RECYCLING



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from

uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

* Garantie 2 ans / 2 años de garantía / Garantia de 2 anos / Garanzia 2 Anni / Εγγύηση 2 ετών / Gwarancja 2-letnia / Гарантия 2 года / Гарантія 2 років / Garanție 2 ani / 2-years guarantee





- OOO ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, 141031, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1, РОССИЯ
- UA ТОВ «Леруа Мерлен Україна», вул. Полярна 17а, м. Київ 04201, Україна

Made in P.R. C. 2018

