Projekt DB 01/97

ETCS-Phase I

Projektdokumentation

Einführung in die Netze, die graphische Notation und den Nummernschlüssel

bearbeitet im Auftrage der DB-AG München

Projektleitung: Dipl.-Ing. M. Meyer zu Hörste

Braunschweig, April 1997

TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG

Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik

Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schnieder

Langer Kamp 8 38106 Braunschweig Postfach 3329 38023 Braunschweig

Telefon 0531 / 391-3317 Telefax 0531 / 391-5197

Technische Universität Braunschweig Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik

Zeichen: IfRA / TUBS

Dokument: einf4_1

Stand: 16.04.98 13:47

Bearbeitung: Dipl.-Ing. M. Meyer zu Hörste

Adresse: Langer Kamp 8

D-38106 Braunschweig

Telefon: +49 (0) 531 / 391 - 3331

Telefax: +49 (0) 531 / 391 - 5197

Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG	4
2 EINFÜHRUNG IN DIE PETRINETZE	5
2.1 Grundregeln	5
2.2 Farbige Petrinetze	5
2.3 HIERARCHISCHE PETRINETZE	6
2.4 SIMULATION VON PETRINETZEN	8
2.5 ANALYSE VON PETRINETZEN	10
2.6 TESTS AUF DER BASIS VON PETRINETZEN	11
3 SPEZIFISCHE DEFINITIONEN	12
3.1 Netzlogik	12
3.2 Netzstruktur	12
3.3 Netzelemente	14
3.4 Nummernsystem	16
4 ANHANG	19
4.1 Bibliographie	19
4.2 Glossar	20
4.3 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	22

1 Einleitung

Dieses Dokument soll als allgemeine Erläuterung zu den formalen Spezifikationen der Teilsysteme des ETCS dienen. Der dargestellte Ausschnitt aus der vielgestaltigen Welt der Petrinetze ist spezifisch auf die Anforderungen der Modellierung dieser Spezifikation abgestimmt. Für den allgemeinen Einstieg in diese Methode sind einige Werke in dem Literaturverzeichnis aufgeführt, das sich im Anhang befindet [Abel90, Baumgarten90, Reisig90, Schnieder93].

Dieses Dokument ist folgendermaßen strukturiert:

Nach der Einleitung in diesem Kapitel folgt eine Einführung in die Theorie der Petrinetze in Kapitel 2. Im dritten Kapitel finden sich die spezifischen Definitionen für die ERTMS/ETCS Dokumente. Dies sind neben den spezifischen Restriktionen für den Entwurf der Netze auch die Notationen für die Grafik, die keine funktionale Bedeutung im Netz haben. Das Nummernsystem wird ebenfalls in diesem Kapitel erläutert. Im Anhang findet sich ein Literaturverzeichnis, eine Übersicht über die graphischen Elemente sowie der Nummernschlüssel.

2 Einführung in die Petrinetze

2.1 Grundregeln

Ein Petrinetz setzt sich aus Ereignissen und Zuständen zusammen.

Jedes Ereignis setzt als Bedingung für sein Eintreten einen Vorzustand voraus. Entsprechend hat jedes Ereignis einen Nachzustand.

Die Zustandsinformationen befinden sich in Speichern, die als Stellen oder Plätze bezeichnet werden. In der graphischen Notation sind sie durch ein Oval dargestellt. Jeder Platz kann eine oder mehrere Informationen aufnehmen. Diese werden als Marken bezeichnet.

Die elementaren Ereignisse werden als Transitionen bezeichnet und durch ein Rechteck abgebildet.

Die Verbindungen zwischen den Stellen und Transitionen erfolgen durch Kanten, die als Pfeile dargestellt werden.

2.2 Farbige Petrinetze

Die Marken entsprechen in ihrem Typ der Typdeklaration in einer Programmiersprache. Jeder Platz kann nur Marken eines bestimmten Typs aufnehmen. Damit verschiedene Marken gleichen Typs in einer Transition verarbeitet werden können, wird jeder Kante eine Variable zugewiesen.




Bild 1: Farbiges Petrinetz

Zu Bild 1: In diesem Netz werden die verschiedenen Regionen gezeigt. In Region (1) ist der Typ der Marken, die auf dem zugehörigen Platz liegen können, aufgeführt; dieser Typ wird als

Colorset bezeichnet. Entsprechend zu diesem Typ gibt es eine Variablenzuweisung zu jeder Kante, die der Identifikation dient (3). Region (2) zeigt Initialmarkierungen. Diese Marken werden vor dem Programmablauf auf die entsprechenden Plätze gelegt und bilden den Ausgangszustand. Region (4) markiert eine "Code-Region". Dabei handelt es sich um einen Programmtext, der das Ereignis beschreibt, das durch Schalten der Transition eintritt. Grundsätzliche Schaltbedingung für Transitionen ist die Markenbelegung der Vorplätze. Eine Differenzierung der Schaltbedingung kann durch einen "Guard" erfolgen (Region (5)). Hier können bestimmte geforderte Eigenschaften der eingehenden (abgezogenen) Marken geprüft werden. Region (6) zeigt die "Error-Box". Hier werden Fehler angezeigt, die beim Syntaxcheck des Programms gefunden wurden.

Die Festlegung der Typen und Variablen, die für ein Netz zur Verfügung stehen, erfolgt in einem speziellen Bereich innerhalb der Netze, dem sogenannten "Global Declaration Node".

Der Global Declaration Node für das Netz in Bild 1 sieht folgendermaßen aus:

Bild 2: Global Declaration Node

Im ersten Abschnitt unter der Überschrift "Definition der Colorsets" werden die Typen für die Plätze definiert. Im folgenden Abschnitt unter der Überschrift "Definition der Variablen" wird jeder Variablen ein Colorset zugewiesen.

2.3 Hierarchische Petrinetze

Elementare Petrinetze werden ab einer gewissen Größe unübersichtlich. Daher nutzt man die Möglichkeit, Teile der Netzstruktur zusammenzufassen und in Unternetzen abzulegen. Ein Unternetz wird auf dem übergeordneten Netz durch eine Transition repräsentiert. Das Schaltverhalten kann, bedingt durch die innere Struktur, von dem Verhalten elementarer

Transitionen abweichen. In diesem Fall spricht man zur Unterscheidung nicht mehr von einer Transition, sondern von einer Instanz. Das Unternetz wird auch als Verfeinerung bezeichnet. Bild 3 zeigt ein Netz mit einer Instanz, die durch ein Kästchen mit der Inschrift "HS" für "hierarchical subpage" gekennzeichnet ist.




Bild 3: Netz mit Instanz

Der Inhalt einer Instanz läßt sich wiederum als Petrinetz darstellen. Die Bedingung dabei ist, daß alle Plätze, die mit der Instanz verbunden sind, auch im Unternetz erscheinen. Die Plätze, die Marken in das Unternetz hineinführen, werden als "Input-Port-Places" bezeichnet; entsprechend tragen die Plätze, die Marken aus dem Netz herausleiten, die Bezeichnung "Output-Port-Places". Das folgende Bild zeigt eine passende Verfeinerung zu der Instanz in Bild 3:




Bild 4: Unternetz zu Bild 5

Bei komplexen hierarchischen Strukturen kann es recht aufwendig werden, Unternetze, die durch mehrere Netzebenen getrennt sind, mit Portplätzen zu verbinden. Abhilfe schafft in diesem Fall ein "Fusion-Place". Es handelt sich dabei um einen Platz, der beliebig oft innerhalb der Netzstruktur bzw. innerhalb einzelner Netze angebunden werden kann. Wird ein "Fusion-Place" markiert, steht diese Markierung gleichzeitig an allen Abbildungen dieses Platzes zur Verfügung. Sie werden mit der zusätzlichen Anschrift FG ("fusion - global") im Netz gekennzeichnet.

2.4 Simulation von Petrinetzen

Elementares Schaltverhalten

Das Schaltverhalten einer Transition setzt sich aus zwei Teilschritten zusammen: dem Testen auf Schaltbarkeit und dem eigentlichen Schalten. Eine Transition, die schaltbar ist, wird auch als konzessioniert bezeichnet.

Testen auf Schaltbarkeit (Konzessionierung)

Eine Transition kann schalten, wenn alle ihre Vorplätze besetzt sind und wenn ihre Nachplätze frei sind bzw. wenn die Kapazität der Nachplätze noch nicht ausgeschöpft ist. Bild 5 zeigt ein einfaches Netz mit einer Transition die drei Vor- und zwei Nachplätze hat.




Bild 5: Netz mit einer schaltfähigen Transition

Es sind alle Vorplätze belegt, so daß die Transition schalten kann. Dieser Zustand wird durch den verbreiterten Rahmen der Transition gekennzeichnet.

Schalten einer Transition

Schaltet eine Transition, so wird von jedem Vorplatz eine Marke abgezogen. Die in den Marken enthaltenen Daten können von der Transition verarbeitet werden.

Die Transition erzeugt beim Schalten für jeden Nachplatz eine neue Marke, die innerhalb der Transition neu berechnete Daten aufnimmt. Diese Marken werden zum Abschluß des Schaltvorgangs auf die Nachplätze gelegt.

Bild 6 zeigt das Netz von Bild 5 nach dem Schaltvorgang: die Transition hat geschaltet und damit je eine Marke auf jedem der Nachplätze erzeugt.

Die Ziffer in der Marke gibt an wie viele Marken sich auf dem Platz befinden.




Bild 6: Netz nach dem Schalten einer Transition

2.5 Analyse von Petrinetzen

Für die Untersuchung von Petrinetzen existieren unterschiedliche Verfahren. Sie lassen sich prinzipiell in simulative, algebraische und graphentheoretische Verfahren unterteilen. Bild 7 zeigt die Untersuchungsmöglichkeiten von Petrinetzen auf.

Bei einer simulativen Untersuchung können Fehler im Entwurf bzw. im beschreibenden Modell bei einer systematischen Vorgehensweise u. U. gefunden werden. Hierbei ist es prinzipiell möglich, ein "Gefühl für das Systemverhalten" zu bekommen, daher Grenzen und Wirkung sowie Kausalität innerhalb des Systems zu betrachten. Die Simulation ist jedoch kein Beweis für die Fehlerfreiheit des Systems. Sie ist mit dem Debuggen eines Programms zu vergleichen, wobei bestimmte Fehler entdeckt werden können. Die Simulation schließt das Vorhandensein weiterer Fehler allerdings nicht aus.

Auf der Grundlage des Erreichbarkeitsgraphen von Petrinetzen können dynamische Netzeigenschaften unmittelbar abgelesen werden. Hierbei zählen die Erreichbarkeit einer Markierung und die Existenz partieller und totaler Verklemmungen zu den wichtigsten Analyseergebnissen, da sie eine direkte Aussage über die Funktionsfähigkeit eines (Teil-) Systems liefern können. Wichtig ist hier, daß der Analyse von Erreichbarkeitsgraphen die Graphentheorie, also eine mathematische Basis, zugrunde liegt [Abel90].

Das Problem der graphentheoretischen Analyse ist die Größe der Erreichbarkeitsmenge, die eng mit der Anzahl der Nebenläufigkeiten im System zusammenhängt. Die Größe des Erreichbarkeitsgraphen hat Rückwirkungen einerseits auf die Rechenzeit und andererseits auf den Speicherbedarf für die Erreichbarkeitsmenge. Aus diesem Grund setzt die Erreichbarkeitsanalyse eine begrenzte Anzahl von Systemzuständen und Nebenläufigkeiten voraus. Diese Grenzen lassen sich in Abhängigkeit von Rechen- und Speicherleistung




Bild 7: Analysemöglichkeiten

berechnen.

Alternativ zur graphentheoretischen Analyse ermöglichen Methoden der linearen Algebra die Ableitung von Aussagen über das dynamische Verhalten eines Petrinetzes direkt aus der Netzstruktur, d.h. nicht über den Umweg der Konstruktion des Erreichbarkeitsgraphen. Hierbei gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Zum einen die Berechnung von Schaltfolgen und zum anderen die Ermittlung von Invarianten. Nachteil der strukturellen Analyseverfahren ist, daß insbesondere allgemeine Netze nur eingeschränkte Aussagen zulassen. Es ist jedoch prinzipiell möglich, bestimmte Netzstrukturen zu erkennen und deren Verhalten zu interpretieren [Lemmer95].

2.6 Tests auf der Basis von Petrinetzen

Mit Hilfe der Ereignisfolge, die durch das Petrinetz definiert werde ist es möglich funktionale Test für eine Implementierung des Systems zu erstellen. Auf der Basis der Simulation ergibt sich damit ein Soll-Verlauf gegen den ein reales System getestet werden kann. Wenn es Verzweigungen im Petrinetz gibt kann sich eine große Zahl an Testfällen aus einem Netz ergeben.

3 Spezifische Definitionen

3.1 Netzlogik

Im Standard-Layout dieses Projektes befindet sich die Ablauflogik der Netze im zentralen Bereich zwischen den Schnittstellen. Grundsätzlich wird ein Netz von oben nach unten durchlaufen

3.2 Netzstruktur

Die komplexe Struktur des Systems erfordert einen Aufbau des Netzes mit verschiedenen Verfeinerungsebenen. Dieser Aufbau weist drei verschiedene Netztypen auf: Auf den höchsten Ebenen wird der Prozeß im Überblick dargestellt. In den unterlagerten Ebenen werden einzelne Szenarios abgebildet und verknüpft. Innerhalb dieser Szenarios gibt es Funktionen, die so komplex sind, daß für die Modellierung eine weitere Verfeinerung erforderlich ist. Diese unterste Ebene ist die Funktionen-Ebene.

Die Netze einer jeden Ebene haben einen charakteristischen Aufbau:

• Die Netze der Prozeßebene sind in drei Bereiche unterteilt: Im zentralen Bereich (1) befinden sich die Transitionen und Plätze, die die weitere Anwendungslogik enthalten. Rechts und links daneben befinden sich zwei dunkelgraue Kästen (2, 3), in denen die Schnittstellen nach außen liegen. Die Nachrichten, die zu einem Empfänger gesendet werden oder von einem Sender empfangen werden, sind jeweils auf einem Platz zusammengefaßt. Dabei ist auf der Zugseite der rechte und auf der RBC-Seite der linke Kasten nur der Kommunikation zwischen Zug und Leitsystem vorbehalten.




Bild 8: Struktur der Prozeß-Netze

• Auch Szenario-Netze weisen diese drei Bereiche auf. Die Anwendungslogik befindet sich wieder in der Mitte (1), und ganz außen befinden sich die beiden Kästen, die die Schnittstellen enthalten (2, 3). Neben den Schnittstellen befindet sich zur Logik hin auf jeder Seite eine Box mit der Bezeichnung *Radio-Driver* (5), bzw. *Interface-Driver* (4). Alle Transitionen in diesen Boxen beginnen mit *send* oder *receive*; sie enthalten die Empfangsoder Sendelogik für eine spezifische Nachricht. Daher befindet sich zwischen diesen Boxen und der Anwendungslogik noch einer oder mehrere dunkelgraue Kästen (6, 7), der für jede einzelne Nachricht einen Platz enthält. Die Bezeichnung dieser Kastens beginnt mit *Messages*.




Bild 9: Struktur der Szenario-Netze

• Die Netze der Funktionen-Ebene weisen einen deutlich einfacheren Aufbau auf. Sie stellen nur die Verfeinerung einer Transition dar. Deshalb haben sie keine Schnittstellen nach außen, auch wenn die Transition solche Schnittstellen hat. Die Kommunikation wird von dem übergeordneten Netz der Szenario-Ebene wahrgenommen. Die Logik des Netzes befindet sich innerhalb einer gestrichelten Box (1). Die Ein- und Ausgänge der Transition auf dem übergeordneten Netz befinden sich außerhalb dieser Box (2).




Bild 10: Struktur der Funktions-Netze

3.3 Netzelemente

Innerhalb der Petrinetze befinden sich ein ganze Reihe von verschiedenen Elementen. Die wichtigste Gruppe sind die Elemente der Netze selber. Die Transitionen bilden die Funktionen und Aktivitäten selbst dar. In Bild ??? handelt es sich um die Rechtecke, die mit der Nummer (1) gekennzeichnet sind. Die Transition werden durch Plätze (2) verbunden die Informationen und Prozeßzustände tragen. Verfeinerungen werden im Netz durch Instanzen abgebildet, die wie Transitionen dargestellt werden, aber ein abweichendes Schaltverhalten haben können. Um sie von den Transitionen unterscheiden zu können, werden sie mit der Kennung HS (3) versehen. HS steht für hierarchical Subpage. Alle diese Elemente sind durch Kanten (4) verbunden. Wenn eine Transition und ein Platz mit einer Kante sowohl in Hin- als auch in Rückrichtung verbunden sind, wird zwischen zwei Fällen unterschieden. Wenn die Transition den Inhalt der Marke nur liest, aber nicht verändert, handelt es sich um einen rein lesenden Zugriff (5). In diesem Fall werden die beiden Kanten übereinander gelegt. Wenn die Transition den Inhalt der Marke verändert, handelt es sich um einen lesenden Zugriff (6). Hier müssen die Kanten getrennt gelegt werden.




Bild 1: Netzelemente

In hierarchischen Petrinetzen werden die Plätze die eine Verbindung zwischen zwei Netzen bilden auf der unterlagerten Netzebene gekennzeichnet. Es handelt sich um sogennante Port-Plätze. Diese Plätze werden mit einer entsprechenden Kennzeichnung versehen. Plätze auf denen Marken in das Unternetz hineinkommen werden als Input-Ports (7) bezeichnet; entsprechend heißen Plätze auf denen Marken das Unternetz verlassen Output-Ports (8). Die überall in Netz zugreifbaren Fusion-Plätze tragen, ähnlich wie die Port-Plätze eine Kenzeichnung (9). FG bedeutet, daß es sich um globale, also überall verfügbare, Fusion-Plätze handelt.

Eine Reihe weiterer Elemente kommen durch die Verwendung farbiger Petrinetze hinzu. Den Plätzen müssen definierte Typen zugewiesen werden, die Colorsets (10). Jedem Colorset wird mindestens eine Variable zugewiesen. Diese Variablen dienen der eindeutigen Kennung von Marken, die über Kanten weitergegeben werden (11). Ein Platz kann beim Start des Netzes mit einer initialen Markierung belegt werden (12). Es ist möglich das Schalten einer Transition an eine Bedingung zu knüpfen. Diese Bedingung wird in Form eines sogenannten Guard beschrieben (13). Beim Schalten kann die Transition bestimmte Codes ausführen. Die Anbindung der Codes an die Transition erfolgt mit einer Code-Region (14).

Bei der Ausführung des Syntax-Checks werden in jedem Netz die aufgetretene Fehler angegeben. Für diese Zwecke steht ein besonderer Bereich zur Verfügung (15).

Neben den genannten Elementen der Netze gibt es noch Einträge in Netz, die dem besseren Übersicht und der Versionsverwaltung dienen. Der Name und die Kapitelnummer des Netzes stehen als Überschrift über dem Netz (16). Der Name entspricht der Bezeichnung der Instanz auf dem übergeordneten Netz. Die Kapitelnummer verweist auf das Kapitel in der Dokumentation, in der das Netz beschrieben wird. Das Teilsystem, dessen Logik beschrieben wird, steht über der Applikationslogik und unter der Überschrift (17). Die Blattnummer und die Kurzbezeichnung des Netzes stehen rechts unten, unter den Netz (18). Mit diesen Informationen kann das Netz auf der Übersichtsseite identifiziert werden. Der Bearbeiter und das Datum der letzen Änderung des Netzes werden auf der anderen Seite des Netzes eingetragen (19).

3.4 Nummernsystem

Die verschiedenen Elemente der Petrinetze sind mit einem Nummernschlüssel gekennzeichnet, um eine eindeutige Identifikation zu ermöglichen:

Die Plätze in den dunkelgrauen Kästen "Radio Communication" und "External Interface Communication" tragen den Kennbuchstaben c. Sie sind für sämtliche Netze in allen Modellen einheitlich numeriert.

Die Plätze im dunkelgrauen Kasten "Messages: RBC/Onboard" werden mit dem Buchstaben m bezeichnet. Die Nachrichten, die per Funk an den Zug (Radio) weitergegeben werden, tragen die Nummern aus dem Kapitel 8.3.11 der SRS. Die Plätze in den anderen dunkelgrauen Kästen mit der Bezeichnung "Messages: …" tragen auch den Kennbuchstabenm.

Die Transitionen im Kasten "Radio-Driver" tragen die Nummer der Nachricht für die sie zuständig sind. Die Nachricht befindet sich im Kasten "Messages: RBC / Onboard". Die Radio-Driver und Interface-Driver werden allgemein mit dem Buchstaben gekennzeichnet.

Im zentralen Bereich der Netze, in dem sich die Anwendungslogik befindet, werden die Transitionen mit dem Buchstaben t und die Plätze mit dem Buchstaben p versehen. In jedem Netz werden die Plätze und Transitionen von 1 beginnend neu durchgezählt.

Ein Ausnahme bilden dabei die Fusion-Places, die in mehreren Netzen parallel auftauchen können. Diese haben den Buchstaben f und werden jeweils für das RBC-Netz und das Onboard-Netz durchnumeriert.

Die Kennbuchstaben werden also in der folgenden Weise den Bereichen in den Netzen zugeordnet:

Kenn-	Netz-Element: Plätze	Numerierung
Buchst.		
b	Port in einem funktionalen Block,	lokal
	Socket eines funktionalen Blocks	
С	Radio Communication und	global
	External Interface Communication	
d	MMI (Display)	global
f	Fusion-Place	global
k	Telegramm - Plätze	global
m	Nachrichten (Messages) externer Schnittstellen	global
n	Interne Schnittstelle	global
p	Plätze der Anwendungslogik,	lokal
	Port-Plätze normaler Unternetze,	
	Sockets normaler Unternetze	

Tabelle 1: Übersicht der Kennbuchstaben der Plätze.

Kenn-	Netz-Element: Transitionen / Instanzen	Numerierung
Buchst.		
i	Interface-Driver	global
0	Funktionaler Block	global
t	Transitionen	lokal
u	Normales Unternetz	lokal

Tabelle 2: Übersicht der Kennbuchstaben der Transitionen und Instanzen:

Kenn-	Teilsystem	Erläuterung
Buchst.		
a	MMI	MMI (Anzeige)
b	Onboard	Zuggerät
d	Trackside Device	Gleisseitige Einrichtungen
f	Track Free Reporting Device	Gleisfreimeldeeinrichtungen
g	Diagnostic Recordings	Diagnose Aufzeichnungen
i	Interlocking	Stellwerk
j	Juridical Recordings	Juristischen Aufzeichnungen
k	Train Position Tracking Module	
m	Route Map Generator	Streckendatenbbank
0	Track Occupancy Manager	
p	Train Path Supervision	Zuglaufverfolgung (ZLV)
r	Regulation	Disposition
S	Specific Transmission Module (STM)	
t	RBC (Trackside)	
u	Train Interface Unit (TIU)	
Z	Automatic Route Setting	Zuglenkung (ZL)

Tabelle 3: Übersicht der Kennbuchstaben der Teilsysteme.

Kenn-	Schnittstelle	Erläuterung
Buchst.		
b	Balise	Balise
1	Loop	Leiterschleife
r	Radio	Funk

Tabelle 4: Übersicht der Kennbuchstaben der Schnittstellen.

Wenn ein Fusion-Place mehrfach in einem Netz auftritt, tragen die verschiedenen Exemplare des Platzes hinter der Nummer noch einen Buchstaben, der fortlaufend vergeben wird. Ein Sonderfall besteht darin, wenn der Fusion-Place in der Schnittstelle liegt. In diesem Fall trägt er hinter dem f den Buchstaben des ETCS-Systems, das mit dieser Schnittstelle angebunden wird.

4 Anhang

4.1	Bibliographie
[Abel90]	Abel, Dirk: Petri - Netze für Ingenieure, Modellbildung und Analyse diskret gesteuerter Systeme. Springer, 1990
[ARS6.0]	EEIG ERTMS Users Group: ERTMS/ETCS Architecture Requirements, Version 6.00, DocRef. 96E0146, Brüssel, 1997
[Baumgarten90]	Baumgarten, Bernd: Petri-Netze, Grundlagen und Anwendungen, BI-Wissenschaftsverlag, 1990
[CPN3.0]	Design/CPN Reference Manual for X-Windows, Version 2.0, Aarhus 1997
[FRS4.0]	ERRI A200: Functional Requirements Specification, Version 4.00, Utrecht, 1996
[Jensen92]	Jensen, Kurt: Coloured Petri Nets. Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use. Band 1, Basic Concepts. Monographs in Theoretical Computer Science, Springer-Verlag, 1992
[Jensen94]	Jensen, Kurt: Coloured Petri Nets. Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use. Band 2, Analysis Methods. Monographs in Theoretical Computer Science, Springer-Verlag, 1994
[Lemmer95]	Lemmer, Karsten: Diagnose diskret modellierter Systeme mit Petrinetzen. VDI-Verlag, Düsseldorf, 1995
[Reisig90]	Reisig, Wolfgang: Petrinetze. Springer; 1990
[Scen2.0]	EEIG ERTMS Users Group: Scenarios, Version 2.00, DocRef. 96E2364, Brüssel, 1997
[SRS4.0]	EEIG ERTMS Users Group: System Requirements Specification, Version 4.00, DocRef. 96E2364, Brüssel, 1997
[Schnieder93]	Schnieder, Eckehard: Prozeßinformatik. Vieweg, Wiesbaden; 1993
[Starke90]	Starke, Peter H.: Analyse von Petri - Netz- Modellen. Teubner, Stuttgart; 1990

4.2 Glossar

In diesem Glossar werden die deutschen und englischen Begriffe, die in diesem Dokument verwendet werden, einander gegenüber gestellt.

Deutscher Begriff	Englischer Begr	riff	Erläuterung	Bemerkung / Ref
Luftschnittstelle	Air Gap		[SRS4.0]	SRS Kap 7 und 8.3
Kante	Arc		[CPN3.0]	Jensen
Markentyp	Colorset		[CPN3.0]	
Schaltbedingung	Guard		Schaltbedingung [CPN3.0]	
Platz	Place		[CPN3.0]	
Teilsystem	Subsystem			
Telegramm	Telegram			
Marke	Token		[CPN3.0]	
Transition	Transition		[CPN3.0]	
Instanz	Instance		Verfeinerte Transition [CPN3.0]	
Betriebsart	Operational Mod	le		
Odometer	Odometer			
Zugstärken	Joining			
Zuschwächen	Splitting			
Rangieren	Shunting			
Infill-Balise	Infill Balise			
Haupt (signal-) Balise	Main Balise			
Positionsmeldung	Position Report			
Bestätigung	Confirmation			
Quittung	Acknowledgeme	nt		
(Balisen-)Kopplungs-	Linking Informat	tion		
information				
Fahrzeug-Gerät	Onboard System			
Fahrauftrag (MA)	Movement Author	ority		
Triebfahrzeugführer	Driver			
Fusion-Platz	Fusion-Place			
Port-Platz	Port-Place			
Luftschnittstelle	Air Gap			
Deklarationsseite	Global Declar	ration		
	Node			

In der Spalte "Erläuterung" wird in eckigen Klammern angegeben, in welchen Kontext der Begriff gehört:

- [CPN3.0] verweist auf einen begriff aus der Petrinetz Theorie hin, der einem Element in der Werkzeug DesignCPN (Version 3.0) entspricht.
- [SRS4.0] weist auf einen Begriff hin, der in der System Requirements Specification (Version 4.0) definiert worden ist [vergl. General Glossary 96E399].

4.3 Abkürzungsverzeichnis

Abk.	Bedeutung	Bemerkung / Kommentar
ARS	Architecture Requirements	
BA	Banking / Nachschieben	Betriebsart lt. [Scen2.0]
BTM	Balise Transmission Module	Lt. [FRS4.0]
C	Code Region	Lt. [CPN3.0]
CPN	Coloured Petri Net (Farbiges Petrinetz)	Lt. [CPN3.0]
DB-AG	Deutsche Bahn - AG	
DE	Data Entry / Dateneingabe	Betriebsart lt. [Scen2.0]
ERTMS	European Rail Traffic Management System	
ETCS	European Train Control System	
Fdl	Fahrdienstleiter	
FFFIS	Form Fit Funtional Interface Specification	Lt. [ARS6.0]
FFFS	Form Fit Funtional Specification	Lt. [ARS6.0]
FG	Globaler Fusion-Platz	Lt. [CPN3.0]
FIS	Functional Interface Specification	Lt. [ARS6.0]
FMS	Functional Module Specification	Lt. [ARS6.0]
FRS	Functional Requirments Specification	Lt. [ARS6.0]
FS	Ferrovie dello Stato/ Nationale italienische	
	Eisenbahngesellschaft	
FS	Full Supervision / Vollüberwachung	Betriebsart lt. [Scen2.0]
GDN	Global Declaration Node / Deklarationsseite	
GSM	Groupe Spéciale Mobile / Global System for	
	Mobile communications	
GSM-R	GSM-Rail	
IfRA	Institut für Regelungs- und	
	Automatisierungstechnik der Technischen	
	Universität Braunschweig	
Int.	Interlocking (Stellwerk)	Lt. [ARS6.0]
IS	Isolation / Isoliert	Betriebsart lt. [Scen2.0]
MA	Movement Authority (Fahrauftrag)	Lt. [SRS4.0]
MMI	Man Machine Interface / Mensch Maschine	Lt. [SRS4.0]
	Interface	
NL	Non Leading / Nicht führend, Tandem	Betriebsart lt. [Scen2.0]
OS	On Sight / Auf Sicht, Teilüberwachung	Betriebsart lt. [Scen2.0]
P_{in}	Input Port-Platz	Lt. [CPN3.0]
PO	Power Off / In Ruhe	Betriebsart lt. [Scen2.0]
P_{out}	Output Port-Platz	Lt. [CPN3.0]
PT	Post Trip / Zwangsgebremst	Betriebsart lt. [Scen2.0]

Abk.	Bedeutung	Bemerkung / Kommentar
RBC	Radio Block Center / Funkblocksystem	
Reg.	Regulation (Disposition)	Lt. [ARS6.0]
RMG	Route Map Generator	Lt. [ARS6.0]
RSDS	Rolling Stock Data System	Lt. [ARS6.0]
RT	Real Time	Lt. [ARS6.0]
SF	System Failure / Systemstörung	Betriebsart lt. [Scen2.0]
SH	Shunting / Rangieren	Betriebsart lt. [Scen2.0]
SL	Sleeping / Mehrfachtraktion	Betriebsart lt. [Scen2.0]
SNCF	Société Nationale des Chemins de Fer	
	Français / Nationale französische Eisenbahn-	
	gesellschaft	
SR	Staff Responsible/ Triebfahrzeugführer-	Betriebsart lt. [Scen2.0]
	verantwortung	
SRS	System Requirements Specification	
STM	Specific Transmission Module	LT. [SRS4.0]
SU	Start Up and Initial Self Test /	Betriebsart lt. [Scen2.0]
	Aktivierungsselbsttest	
Tf	Triebfahrzeugführer	
Tfz	Triebfahrzeug	
TIU	Train Interface Unit / Schnittstelle zum Zug	
UN	Unfitted / Nicht ausgerüstet	Betriebsart lt. [Scen2.0]