

## **Aula 3.2 - ESP 32**

inside.Docupedia Export

Author: Lundgren Daniel (CtP/ETS)

Date: 15-Dec-2021 12:57

Aula 3.2 - ESP 32 2 of 30

### **Table of Contents**

1	Especificações ESP 32	4
1.1	Mapeamento de pinos ESP 32	6
1.2	FreeRTOS	9
2	Programação em linguagem C	10
2.1	Linguagem C vs Python	10
2.1.1	1 Diferenças operadores C e Python	12
2.2	Estrutura de um programa em C	13
3	Arduino IDE	14
3.1	Conectando a placa	16
4	Protoboard	24
5	Iniciando a programação	26
5.1	Tipos de Sinais (Entrada x Saída)	26
5.2	Void setup()	26
5.3	Void loop()	27
5.4	pinMode()	28
5.5	digitalWrite()	28
5.6	Ligando um LED	29

Aula 3.2 - ESP 32 3 of 30

Nesta aula iremos consultar as especificações fornecidas pelo fabricante da ESP 32, assim como suas funcionalidades e periféricos. Também será apresentada uma introdução à linguagem de programação C/C++, além da Arduino IDE, que será utilizada para construir nossos programas e gravá-los na ESP 32.

Aula 3.2 - ESP 32 4 of 30

## 1 Especificações ESP 32


**ESP32-WROOM-32** é um módulo microcontrolado Wi-Fi + BT + BLE genérico e poderoso que visa uma ampla variedade de aplicativos, que vão desde redes de sensores de baixa potência até as tarefas mais exigentes, como codificação de voz, streaming de música e decodificação de MP3.

No centro deste módulo está o chip ESP32-D0WDQ6. O chip embutido é projetado para ser escalável e adaptativo. Existem dois núcleos da CPU que podem ser controlados individualmente, e a frequência do clock da CPU é ajustável de 80 MHz a 240 MHz. O chip também possui um coprocessador de baixo consumo que pode ser usado no lugar da CPU para economizar energia ao executar tarefas que não requerem muito poder de computação, como o monitoramento de periféricos. ESP32 integra um rico conjunto de periféricos, variando de sensores de toque capacitivos, sensores Hall, SD interface de cartão, Ethernet, SPI de alta velocidade, UART, I²S e I²C. O chip ESP32-D0WDQ6 possui dois microprocessadores Xtensa® 32-bit LX6

A integração de Bluetooth®, Bluetooth LE e Wi-Fi garante que uma ampla gama de aplicativos possa ser direcionada, e que o módulo é versátil: o uso de Wi-Fi permite um grande alcance físico e conexão direta com a Internet através de um roteador Wi-Fi, enquanto usa o Bluetooth permite que o usuário se conecte convenientemente ao telefone ou transmita balizas de baixa energia para sua detecção.

Categories	Items	Specifications	
	Module interfaces	SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM,	
		I <sup>2</sup> S, IR, pulse counter, GPIO, capacitive touch sensor, ADC,	
	Wodule lifterlaces	DAC, Two-Wire Automotive Interface (TWAI®, compatible	
		with ISO11898-1)	
	On-chip sensor	Hall sensor	
	Integrated crystal	40 MHz crystal	
Hardware	Integrated SPI flash	4 MB	
	Operating voltage/Power supply	3.0 V ~ 3.6 V	
	Operating current	Average: 80 mA	
	Minimum current delivered by	500 mA	
	power supply		
	Recommended operating tem-	-40 °C ~ +85 °C	
	perature range	-40 0.4 465 0	
	Package size	(18.00±0.10) mm × (25.50±0.10) mm × (3.10±0.10) mm	
	Moisture sensitivity level (MSL)	Level 3	
	Protocols	802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)	
Wi-Fi		A-MPDU and A-MSDU aggregation and 0.4 $\mu s$ guard interval	
VVI-FI		support	
	Frequency range	2.4 GHz ~ 2.5 GHz	
	Protocols	Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification	
	h Radio	NZIF receiver with -97 dBm sensitivity	
Bluetooth		Class-1, class-2 and class-3 transmitter	
		AFH	
	Audio	CVSD and SBC	

Aula 3.2 - ESP 32 5 of 30



**Boot Button:** Este botão é utilizado para gravar o programa no módulo, e durante o upload devemos manter o botão boot pressionado.

**Micro USB:** A placa é energizada utilizando um port interno Micro USB. Este port também pode ser utilizado para conectar a placa no computador e realizar upload do programa.

**RESET Button:** Este botão é utilizado para resetar a placa.

Touch Sensor: Este módulo possui 10 sensores capacitivos conectador a pinos GPIO:


- · Touch0 (GPIO4)
- Touch1 (GPIO0)
- · Touch2 (GPIO2)
- · Touch3 (GPIO15)
- · Touch4 (GPIO13)
- Touch5 (GPIO 12)
- Touch6 (GPIO14)
- Touch7 (GPIO27)
- Touch8 (GPIO33)
- · Touch9 (GPIO32)

Estes pinos GPIO podem sentir variações se tocados por qualquer coisa que conduz energia elétrica, como a pele humana por exemplo. Portanto, quando tocamos o pino GPIO com nosso dedo, uma variação é gerada e é lida pelo sensor. Podemos utilizar a função **touchRead(GPIO)** para ler o valor do sensor Touch.

**Sensor Hall Effect:** Esta placa possui um sensor integrado Hall Effect, que é utilizado para medir mudanças no campo magnético ao seu redor.

Aula 3.2 - ESP 32 6 of 30

### 1.1 Mapeamento de pinos ESP 32



A placa ESP 32 consiste em um conjunto de 38 pinos que podem ser usados para conectá-la aos sensores e componentes externos. Destes 38 pinos, 25 pinos são pinos GPIO que podem ser usados para uma série de funções diferentes.

#### Pinos de alimentação:

A placa vem com dois pinos de alimentação - um pino de 5 V e um pino de 3,3 V. O pino de 5 V pode ser usado para fornecer diretamente o ESP32 e seus periféricos se você tiver uma fonte de tensão de 5 V regulada. Embora o pino de 3,3 V seja a saída de um regulador de tensão (CP2102), ele pode ser usado para ligar os componentes externos.

#### **GND:**

O pino de terra da ESP 32 é utilizado para completar o circuito.

#### **ADC (Analog to Digital Converter) Channels:**

A placa possui 18 conversores ADC do tipo SAR de resolução 12 bits, que suportam medições em 15 canais (analog enabled pins):

- ADC1 CH0 (GPIO 36)
- ADC1 CH1 (GPIO 37)
- ADC1\_CH2 (GPIO 38)
- ADC1\_CH3 (GPIO 39)
- ADC1\_CH4 (GPIO 32)
- ADC1 CH5 (GPIO 33)
- ADC1 CH6 (GPIO 34)
- ADC1\_CH7 (GPIO 35)
- ADC2 CH0 (GPIO 4)
- ADC2 CH1 (GPIO 0)
- ADC2\_CH2 (GPIO 2)
- ADC2 CH3 (GPIO 15)
- ADC2\_CH4 (GPIO 13)
- ADC2\_CH5 (GPIO 12)

Aula 3.2 - ESP 32 7 of 30

- ADC2 CH6 (GPIO 14)
- ADC2 CH7 (GPIO 27)
- ADC2 CH8 (GPIO 25)
- ADC2 CH9 (GPIO 26)

#### **DAC (Digital to Analog Converter) Channels:**

A placa possui dois DAC de 8 bits que podem ser utilizados para converter um sinal digital em um sinal analógico:

- DAC\_1 (GPIO25)
- DAC\_2 (GPIO26)

#### **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Pins:**

A placa de desenvolvimento ESP32 tem três interfaces UART, - UART0, UART1 e UART2, que fornecem comunicação assíncrona entre os dispositivos habilitados para UART até uma velocidade de 5 Mbps. A interface UART na placa de desenvolvimento também consiste em dois pinos extras que permitem que o receptor e o remetente alertem um ao outro sobre seu estado atual - pinos de sinais CTS e RTS.

#### **UARTO Pins:**

- U0 TXD (GPIO1)
- U0 RXD (GPIO3)
- U0 CTS (GPIO19)
- U0 RTS (GPIO22)

#### **UART1 Pins:**

- U1 TXD (GPIO10)
- U1 RXD (GPIO9)
- U1 CTS (GPIO6)
- U1 RTS (GPIO11)

#### **UART2 Pins:**

- U2 TXD (GPIO17)
- U2 RXD (GPIO16)
- U2 CTS (GPIO8)
- U2 RTS (GPIO7)

#### Pinos SPI:

A placa possui três SPIs (SPI, HSPI e VSPI) nos modos escravo e mestre. Esses pinos são usados para conectar os dispositivos habilitados para SPI externos.

#### **SPI Pins on board:**

- SPI D (GPIO8)
- SPI WP (GPIO10)
- SPI\_HD (GPIO9)
- SPI\_Q (GPIO7)
- SPI CLK (GPIO6)
- SPI\_CS0 (GPIO11)

#### **HSPI Pins:**

- V\_SPI\_ID (GPIO23)
- V\_SPI\_WP (GPIO22)
- V\_SPI\_HD (GPIO21)

Aula 3.2 - ESP 32 8 of 30

- V SPI Q (GPIO19)
- V SPI CLK (GPIO18)
- V\_SPI\_CS0 (GPIO5)

#### **VSPI Pins:**


- HSPI\_ID (GPIO13)
- HSPI WP (GPIO2)
- · HSPI HD (GPIO4)
- HSPI Q (GPIO12)
- HSPI\_CLK (GPIO14)
- HSPI\_CS0 (GPIO15)

#### **Pinos PWM:**

A placa vem com 25 pinos habilitados para PWM (quase todos os pinos GPIO). A saída PWM pode ser usada para acionar motores digitais e LEDs.

#### Pino EN ou ENABLE:

En é uma abreviação de Enable. Este pino habilita o regulador de 3,3 V. Quando ele é colocado em nível lógico baixo, o microcontrolador é resetado.



O sistema operacional escolhido para ESP32 é freeRTOS com LwIP; TLS 1.2 com aceleração de hardware é integrado no módulo também. A atualização segura (criptografada) pelo ar (OTA) também é suportada, para que os usuários possam atualizar seus produtos mesmo após seu lançamento, com custo e esforço mínimos.

Aula 3.2 - ESP 32 9 of 30

### 1.2 FreeRTOS

FreeRTOS é um sistema operacional criado para operar em sistemas embarcados e sistemas IoT. Este é um sistema operacional em tempo real e de código aberto, tendo como objetivo facilitar a programação, a implantação, a segurança, a conexão e o gerenciamento de dispositivos de borda pequenos com baixo consumo de energia. Distribuído gratuitamente sob a licença de código aberto do MIT, o FreeRTOS inclui um kernel e um conjunto crescente de bibliotecas de software adequados para o uso em vários setores e aplicações. Isso inclui conectar em segurança seus dispositivos pequenos de baixo consumo de energia a Serviços de Nuvem da AWS, como o AWS IoT Core, ou a dispositivos de borda mais potentes que executam o AWS IoT Greengrass.

Você poderá conectar os dispositivos do FreeRTOS com segurança a serviços na nuvem como o AWS IoT Core, a um dispositivo de borda local ou a um dispositivo móvel via Bluetooth Low Energy e atualizá-los remotamente usando o recurso de atualização OTA disponibilizado pelo AWS IoT Device Management.

Aula 3.2 - ESP 32

# 2 Programação em linguagem C

A programação na ESP-32 é feita em linguagem C e C++, e iremos utilizar a Arduino IDE, que contém bibliotecas para manipulação dos periféricos do microcontrolador.

Agora veremos pequenas diferenças entre a linguagem Python e a linguagem C:

### 2.1 Linguagem C vs Python

Para declarar nossas variáveis no Arduino é preciso fazer um casting, ou seja, declarar o tipo da variável.

```
int x;
int y = 2;
float z = 4.2;
char w = "abc";
```

Note que no final de cada linha foi colocado um ';', o uso desse símbolo é obrigatório ao final de toda instrução do código. Além disso, podemos declarar a variável com um valor predefinido ou não.

Para importar bibliotecas é utilizado o #include

```
Include
#include <WiFi.h>
```

Podemos definir um valor fixo para um nome, utilizando #define

```
Define

#define ZERO 0
```

Em Python os blocos de instrução eram definidos pela identação.

```
Python instruction block

if x == 0
    print('x = 0')
```

Em linguagem C os blocos de instrução são definidos por chaves.

```
C instruction block

if (x == 0) {
    print("x = 0");
}
```

Aula 3.2 - ESP 32 11 of 30

- A confição if deve estar entre parênteses
- Toda string deve estar entre aspas duplas, a não ser que seja apenas um caractere.
- Em C++ não existe elif, mas sim else if.

Veja como é a notação do comando for em C++:

```
For command

for(i = 0; i < 10; i++) {
    print(i);
}</pre>
```

Dentro dos parênteses o comando for recebe três argumentos:

- i=0: a variável começa o loop valendo 0;
- i<10: o loop vai se repetir enquanto i for menor que 10;
- i++: é o mesmo que escrever "i = i+1", significa que a cada repetição a variável será incrementada de 1.

Exemplo de comando While:

```
While command

while(x > 10) {
    print("x é maior que 10");
}
```

Para gerar um loop infinito (while True):

```
While true

while(1) {
    print("loop infinito");
}
```

Em linguagem C também existe o comando break para sair de um loop.

```
Break command

int i = 0;

while(1) {
    i++;
    if(i == 5) {
        break;
    }
}
```

Aula 3.2 - ESP 32

Declaração de funções:

```
Function declare

int somavar(int x, int y, int z) {
   return x+y+z;
}
```

O exemplo acima mostra uma declaração de função, vamos ver do que ela é composta:

- int: o tipo de dado do valor que a função retorna, se ela não retornar nada, se escreve void;
- somaVar: o nome da função, é a partir dele que ela é chamada no decorrer do programa;
- (int x, int y, int z): os parâmetros da função, note que deve ser feito o casting neste caso;
- return: o valor retornado pela função.

Comando switch:

```
Switch command

switch(x) {
    case 1:
        print("x = 1");
        break;
    case 2:
        print("x = 2");
        break;
    case 3:
        print("x = 3");
    default:
        break;
}
```

- O exemplo acima é do comando switch. Ele não existe em Pyhton, mas é muito útil em linguagem C;
- Ele irá analisar o valor da variável x, e executará a instrução caso seja algum dos valores declarados;
- Se o valor for diferente dos declarados, ele executa a instrução default.

### 2.1.1 Diferenças operadores C e Python

#### C = Python

Operadores de comparação

```
!= (diferente de)
< (menor que)
<= (menor ou igual a)
== (igual a)
```

Aula 3.2 - ESP 32

```
> (maior que)
```

>= (maior ou igual a)

#### C:

#### Operadores Booleanos

! (NÃO Lógico)

&& (E lógico)

| | (OU lógico)

Python: No python nós utilizávamos as palavras para referir a esses operadores booleanos:

- NOT
- AND
- OR


#### C:

Números aleatórios

random()

**Python:** usamos o import random → random.randint()

# 2.2 Estrutura de um programa em C



Aula 3.2 - ESP 32 14 of 30

### 3 Arduino IDE

Uma IDE (Integrated Development Environment) é um recurso extremamente útil ao criar aplicações que envolvem programação e desenvolvimento, e também quando há integração com outras plataformas. Nela, vários processos são unificados em uma única interface, sendo alguns deles:

- Editor de texto para códigos-fonte;
- Ferramentas de compilação, que transforma o código escrito pelo usuário em um código compreensível para a máquina;
- Auto-preenchimento de comandos, prevendo o trecho que o desenvolvedor irá digitar;
- Ferramentas de *debug*, que realiza testes em trechos de códigos, a fim de se encontrar erros com facilidade;
- Otimização do código por meio do compilador;

Neste módulo, iremos utilizar a IDE do Arduino para a programação da ESP 32. Nela existem diversas caracterísiticas e benefícios, sendo alguns deles:

- Diversidade de bibliotecas para recursos específicos;
- Interface simples e intuitiva:
- Baixa complexidade no editor de códigos e compilação:
- Compatibilidade com um grande número de placas diferentes;
- Linguagem própria baseada na linguagem C e C++;
- Recomendado para aplicações com fins educacionais.

O ciclo de programação na IDE Arduino pode ser dividido da seguinte maneira:

- 1. Conexão da placa a uma porta USB do computador;
- 2. Desenvolvimento de um scketch com comandos para a placa;
- 3. Upload do sketch, utilizando a comunicação USB;
- 4. Aguardar reinicialização, após ocorrerá a execução do sketch criado;
- 5. A partir do upload para o Arduino, o computador não é mais necessário. O Arduino executará o sketch criado, desde que seja ligado a uma fonte de energia.

O IDE é dividido em três partes:

- 1. Toolbar no topo;
- 2. Código ou a Sketch Window no centro;
- 3. Janela de mensagens na base.

Aula 3.2 - ESP 32 15 of 30

```
Sketch_may21a | Arduino 1.8.8


File Edit Sketch Tools Help

sketch_may21a 

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

Os botões na Toolbar fornecem acesso rápido às funções mais utilizadas dentro desses menus:




Abaixo estão descritos os atalhos da IDE:

Aula 3.2 - ESP 32 16 of 30



### 3.1 Conectando a placa


Para conectarmos a ESP 32 na Arduino IDE, devemos primeiramente baixar o board respectivo. Para isso devemos ir em File → Preferences



Na tela que abrir, adicione o seguinte link em "Adittional Boards Manager URLs" e clique em OK:


Aula 3.2 - ESP 32

#### https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json



Após este procedimento, retorne a tela inicial da IDE e navegue até Tools → Board → Boards Manager, e então aguarde até que ele realize o download da listagem completa de placas.

Aula 3.2 - ESP 32 18 of 30




E então, encontre a board "esp32 by Espressif Systems" e clique em Install e aguarde até que seja instalado por completo.




Para o próximo passo, conecte a placa no computador e selecione "ESP32 Dev Module" em Tools  $\rightarrow$  Board

Aula 3.2 - ESP 32 19 of 30




Selecione a porta serial em que a placa está conectada. (Nesse caso, a ESP 32 foi conectada na porta COM9)

Aula 3.2 - ESP 32 20 of 30



- Para iniciar os estudos com a IDE do Arduino, o programa "Blink" será utilizado.
- · Siga o passo a passo da imagem abaixo.
- · Após selecionar "Blink" uma nova página se abrirá.
- Nesse momento, a janela anterior pode ser fechada, e então apenas a janela com o programa deverá ficar aberta.



O seguinte programa será aberto:

Aula 3.2 - ESP 32 21 of 30


```
Blink
  Blink
  Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
 it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
  the correct LED pin independent of which board is used.
 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
 model, check the Technical Specs of your board at:
 https://www.arduino.cc/en/Main/Products
 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
 modified 2 Sep 2016
 by Arturo Guadalupi
 modified 8 Sep 2016
 by Colby Newman
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
\ensuremath{/\!/} the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);
                                     // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                                     // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);
                                     // wait for a second
}
```

Antes de compilar e gravar, altere a constante "LED\_BUILTIN" para "2", pois assim iremos atuar no pino 2 da ESP, que é o pino com o led onboard. Assim, o código ficará dessa forma:

Aula 3.2 - ESP 32 22 of 30

```
Blink
  Blink
  Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
  it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
  the correct LED pin independent of which board is used.
 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
 model, check the Technical Specs of your board at:
 https://www.arduino.cc/en/Main/Products
 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
 modified 2 Sep 2016
 by Arturo Guadalupi
 modified 8 Sep 2016
 by Colby Newman
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
\ensuremath{/\!/} the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin 2 as an output.
  pinMode(2, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(2, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);
                                     // wait for a second
 digitalWrite(2, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);
                                     // wait for a second
}
```

Para verificar se o código está correto deve-se clicar no ícone "Verify".




Após a compilação é exibida uma mensagem de status da operação, e caso esteja tudo certo será exibida a quantidade de bytes gerados pelo programa:

Aula 3.2 - ESP 32 23 of 30



Para gravar o código na memória flash do micro-controlador é necessário clicar no ícone "Upload".

O código será transferido para a placa e após algum tempo o LED ligado ao pino 2 começará a piscar em intervalos de 1 segundo.




Aula 3.2 - ESP 32 24 of 30

### 4 Protoboard

Protoboard = Matriz de contato = Breadboard = Placa de ensaio

Com ela é possível montar circuitos sem a necessidade de soldar qualquer componente. Então se você não tem certeza de como um determinado circuito irá se comportar durante seu funcionamento, a protoboard é o lugar mais recomendado para montar este circuito e efetuar todos os testes necessários. Uma utilização muito comum é interligar dispositivos com o Arduino.



# 01

#### Barramentos de Alimentação

São os barramentos verticais nas extremidades da protoboard, que geralmente são usados para alimentação dos circuitos. É comum encontrar duas linhas em cima e duas em baixo. Com isso podemos observar que as linhas de alimentação estão separadas no meio. Para os modelos menores de protoboard não existe esta separação.




#### Barramentos de Prototipagem (área de trabalho)

Barramentos horizontais usados para a montagem do circuito. As colunas formam agrupamentos de 5 furos em 5 furos, ou seja, assim que inserirmos um componente em um dos furos, ele estará eletricamente conectado a todos os outros furos daquela coluna.


> É importante você saber que os barramentos de cima não são conectados com os de baixo;

Existe um espaçamento central entre os barramentos horizontais que os separa em barramento horizontais esquerda e direita.



Por dentro do protoboard existe uma matriz de contatos. Vários barramentos metálicos em paralelo tal como podemos ver nessa imagem em que cada linha desenhada representa um barramento.

Aula 3.2 - ESP 32 25 of 30




Aula 3.2 - ESP 32 26 of 30

# 5 Iniciando a programação


Vamos entender com mais detalhes alguns pontos importantes para nossas aplicações e programas:

## 5.1 Tipos de Sinais (Entrada x Saída)

Saída (OUTPUT): São os sinais emitidos pela ESP 32, que resultam em alguma execução externa, como o sinal emitido para acender um led.



Entrada (INPUT): São os sinais emitidos pelo meio externo e que são captados pela ESP 32. Por exemplo, o sinal emitido quando você aciona um botão.



## 5.2 Void setup()

A função void setup() é chamada no início da programação. Usamos ela para inicializar variáveis, e configurar o modo dos pinos (INPUT ou OUTPUT).

Aula 3.2 - ESP 32 27 of 30

```
sketch_jul09a | Arduino 1.8.8
File Edit Sketch Tools Help

sketch_jul09a §
int buttonPin = 3;

void setup() {
    // Inicializa a porta serial
    Serial.begin(9600);
    // configura o pino 3 como INFUT
    pinMode (buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
    // ...
}
```

## 5.3 Void loop()

Depois do void setup, a programação entra no void loop(), na qual, realiza exatamente que seu nome sugere, repete o que estiver dentro dele até que a placa seja desligada.

```
sketch_jub09a | Ardumo 1.8.8
File Edit Sketch Tools Help

sketch_jub09a |
int buttonPin = 3;

// setup inicialita a porta serial e o pino para o botão
void setup() {
    Serial.begin($600);
    pinMode(buttonPin, INFOT);
}

// loop checa o estado do botão repetidamente, e envia
// pela serial um 'N' se este está sendo pressionado
void loop() {
    if (digitalRead(buttonPin) == NIGH) {
        Serial.write('N');
    }
    else {
        Serial.write('L');
}
```

Aula 3.2 - ESP 32 28 of 30

## 5.4 pinMode()

 Configura o pino para que ele funcione como o especificado, se for uma entrada u uma saída.

- Ele também pode ativar os resistores internos de pull-up com o modo INPUT\_PULLUP.
- Sintaxe: pinMode(pino, modo)
- Pino é o numero do pino em que se quer configurar.
- Modo INPUT, OUTPUT OU INPUT PULLUP.



## 5.5 digitalWrite()

- · Aciona um valor HIGH ou LOW em um pino.
- Se o pino for configurado como saída (OUTPUT) com a função pinMode(), sua tensão será acionada para o valor correspondente: 5V (ou 3.3V em placas alimentadas com 3.3V como o DUE) para o valor HIGH, 0V (ou ground) para LOW.
- Se o pino for configurado como entrada (INPUT), a função digitalWrite() irá ativar (HIGH) ou desativar (LOW) o resistor interno de pull-up no pino de entrada. É recomendado configurar pinMode() com INPUT\_PULLUP para ativar o resistor interno de pull-up. Veja o tutorial sobre pinos digitais para mais informações.
- Se você não configurar o pino com pinMode() e OUTPUT, e conectar um LED ao pino, quando chamar digitalWrite(HIGH), o LED pode aparecer um pouco apagado.
- Sintaxe: digitalWrite(pino, valor)
- · Valor HIGH ou LOW

Aula 3.2 - ESP 32 29 of 30


```
digitalWrite

void setup() {
    pinMode(13,0UTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(1000);
}
```

# 5.6 Ligando um LED


Existe mais de uma maneira de se montar, neste caso ligaremos o led direto no 3,3 V e no GND com o resistor limitando a corrente. Neste caso o led se manterá acesso sem mudanças até que a ESP não esteja energizada.



#### Exercício 1: Piscar

- Tarefa: Piscar um LED em uma frequência de 2 Hz.
- Tempo estimado: 10 minutos.
- Dica: use HIGH para acender o LED, e LOW para apagá-lo.
- Ex.: digitalWrite(led, HIGH);

Aula 3.2 - ESP 32 30 of 30



#### Exercício 2: Piscar 3 leds

- Tarefa: Piscar led vermelho, amarelo e verde nesta sequência um de cada vez. Ao piscar o led verde, iniciar novamente a sequência.
- Tempo estimado: 15 minutos.
- Dica: utilize For, e outra função (void x ();) para praticar mais de uma forma de programação.

