
MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES



Funções em C são fundamentais para a criação de código estruturado e para o reuso deste código.



Funções em C são fundamentais para a criação de código estruturado e para o reuso deste código.

Imagine a função como um "espião" que arruma um plano secreto, adquire os recursos necessários, faz a tarefa, apaga seus "rastros" e retorna ao ponto de origem com o resultado desejado.

Uma sub-rotina em Assembly é o equivalente da função em C. A chamada à sub-rotina segue estes passos:

- 1. Coloque parâmetros aonde a sub-rotina possa acessa-los.
- 2. Transfira o controle para a sub-rotina.
- 3. Separe memória para a sub-rotina.
- 4. Realize a tarefa da sub-rotina.
- 5. Coloque o resultado em um lugar acessível a quem chamou a sub-rotina.
- 6. Retorne ao ponto de origem.



Uma sub-rotina em Assembly é o equivalente da função em C. A chamada à sub-rotina segue estes passos:

1. Coloque parâmetros aonde a sub-rotina possa acessa-los.

Use os registradores R15, R14, R13 e R12 (nesta ordem) para passar os parâmetros à sub-rotina.

- a quem chamou a sub-rotina.
- 6. Retorne ao ponto de origem.



Uma sub-rotina em Assembly é o equivalente da função em C. A chamada à sub-rotina segue estes passos:

- 1. Coloque parâmetros aonde a sub-rotina possa acessa-los.
- 2. Transfira o controle para a sub-rotina.

Use a instrução call NomeSubRotina, que automaticamente salva o endereço de retorno na pilha.



Uma sub-rotina em Assembly é o equivalente da função em C. A chamada à sub-rotina segue estes passos:

- 1. Coloque parâmetros aonde a sub-rotina possa acessa-los.
- 2. Transfira o controle para a sub-rotina.
- 3. Separe memória para a sub-rotina.

Use os registradores e a memória sem afetar o funcionamento do resto do programa.

o. Netorne ao ponto de origeni.

⁄el



Uma sub-rotina em Assembly é o equivalente da função em C. A chamada à sub-rotina segue estes passos:

- 1. Coloque parâmetros aonde a sub-rotina possa acessa-los.
- 2. Transfira o controle para a sub-rotina.
- 3. Separe memória para a sub-rotina.

Os registradores R4-R11 podem estar sendo utilizados em outra parte do código, portanto devem ser guardados na pilha antes de serem usados.



Uma sub-rotina em Assembly é o equivalente da função em C. A chamada à sub-rotina segue estes passos:

1. Coloque parâmetros aonde a sub-rotina possa acessa-los

Use o registrador R15 para retornar valores.

- 5. Coloque o resultado em um lugar acessível a quem chamou a sub-rotina.
- 6. Retorne ao ponto de origem.



Uma sub-rotina em Assembly é o equivalente da função em C. A chamada à sub-rotina segue estes passos:

- 1. Coloque parâmetros aonde a sub-rotina possa acessa-los.
- 2. Transfira o controle para a sub-rotina.
- 3. Separe memória para a sub-rotina.

Use a instrução ret para retornar ao ponto aonde a sub-rotina foi chamada.

6. Retorne ao ponto de origem.

Como a seguinte função em C é compilada para o MSP430?

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   return (g+h-i-j);
}
```

Como a seguinte função em C é compilada para o MSP430?

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
    return (g+h-i-j);
}
```

```
Func_Exemplo: add.w R14, R15 ; R15 = g, R14 = h sub.w R13, R15 ; R13 = i sub.w R12, R15 ; R12 = j ret ; Retorne aonde a função foi chamada
```

Como a seguinte função em C é compilada para o MSP430?

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   return (g+h-i-j);
}
```

```
Func_Exemplo:
```

```
add.w R14, R15 ; R15 = g, R14 = h
```

Em outra parte do código, atribuiu-se o valor de g para o registrador R15, e h para R14.

ão foi chamada

Como a seguinte função em C é compilada para o MSP430?

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
    return (g+h-i-j);
}
```

Em outra parte do código, atribuiu-se o valor de i para o registrador R13, e j para R12.

```
sub.w R13, R15 ; R13 = i
sub.w R12, R15 ; R12 = j
```

ret ; Ketorne aonde a tunção foi chamada

Como a seguinte função em C é compilada para o MSP430?

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   return (g+h-i-j);
}
```

Func_Exemplo:

Retorno para a outra parte do código que chamou a função.

ret

; Retorne aonde a função foi chamada

Como a seguinte função em C é compilada para o MSP430?

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   return (g+h-i-j);
}
```

Func_Exemplo:

Na outra parte do código que chamou a função, o resultado deverá ser lido em R15.

ret

; Retorne aonde a função foi chamada

Como a seguinte função em C é compilada para o MSP430?

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   return (g+h-i-j);
}
```

O endereço de retorno foi guardado na pilha quando foi feita a chamada call Func_Exemplo

ret

; Retorne aonde a função foi chamada

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
  int f = (g+h) - (i+j);
  return f;
}
```

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   int f = (g+h) - (i+j);
   return f;
}
```

```
Func_Exemplo:
push.w R4
push.w R5
mov.w R15, R4
add.w R14, R4
mov.w R13, R5
add.w R12, R5
sub.w R5, R4
mov.w R4, R15
pop.w R5
pop.w R4
ret
```

```
; Guarde R4 na pilha
; Guarde R5 na pilha
; R4 = g
; R4 = g+h
; R5 = i
; R5 = i+i
; R4 = f = (g+h) - (i+j)
; Retorne f por R15
; Recupere R5 na pilha
; Recupere R4 na pilha
```

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   int f = (g+h) - (i+j);
   return f;
}
```

Func Exemplo:

push.w R4 push.w R5

; Guarde R4 na pilha

; Guarde R5 na pilha

Foi definida uma variável f na função, e teremos também cálculos intermediários para fazer (g+h e i+j).

Deve-se separar dois registradores para isso (no caso, R4 e R5).

pop.w K4 ret ; Kecupere K4 na pilha

```
Como a seguinte função em C é compilada para o MSP430?
```

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   int f = (g+h) - (i+j);
   return f;
}
```

Func Exemplo:

push.w R4 push.w R5

; Guarde R4 na pilha

; Guarde R5 na pilha

Como R4 e R5 podem estar sendo usados em outra parte do código, deve-se guardar seus valores atuais na pilha.

```
pop.w R5; Recupere R5 na pilha pop.w R4; Recupere R4 na pilha
```

ret

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   int f = (g+h) - (i+j);
   return f;
}
```

Func_Exemplo:

push.w R4 push.w R5

; Guarde R4 na pilha

; Guarde R5 na pilha

A pilha é uma região especial da memória previamente separada.

A última posição da pilha é apontada pelo registrador \$sp (stack pointer).

A pilha é preenchida do topo para baixo.

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   int f = (g+h) - (i+j);
   return f;
}
```

Func Exemplo:

push.w R4

push.w R5

; Guarde R4 na pilha

; Guarde R5 na pilha

Depois de usar R4 e R5, deve-se recuperar da pilha seus valores antigos.

O stack pointer é automaticamente atualizado pelas instruções push e pop.

```
pop.w R5
pop.w R4
```

; Recupere R5 na pilha

; Recupere R4 na pilha

ret

```
int Func_Exemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   int f = (g+h) - (i+j);
   return f;
}
```

Func_Exemplo: push.w R4 push.w R5

mov.w R15, R4 add.w R14, R4 mov.w R13, R5 add.w R12, R5 sub.w R5, R4 mov.w R4, R15

pop.w R5 pop.w R4 ret · Cuardo RA na nilha

O resto do código segue a mesma lógica do exemplo anterior.

necupere na piina

Como fazer multiplicações em Assembly com o MSP430?

Não existem instruções de multiplicação e de divisão na sua CPU.

Alguns modelos possuem periféricos específicos (Hardware Multiplier).

Outra opção é criar uma subrotina para isso.

```
int MULT_unsigned(unsigned int a, unsigned int b)
{
  if(b==0) return 0;
  else
    return a+MULT_unsigned(a, b-1));
}
```

```
int MULT_unsigned(unsigned int a, unsigned int b)
                     if(b==0) return 0;
                     else
                       return a+MULT_unsigned(a, b-1));
MULT_unsigned:
tst.w R14 ; b==0?
jnz MULT_unsigned_else ; Se b não é zero, vá para o else
clr.w R15 ; return 0
ret
MULT_unsigned_else:
push.w R15 ; Guarde a na pilha
dec.w R14 ; b--
call MULT_unsigned ; Calcule a*(b-1)
              ; Recupere a na pilha
pop.w R14
add.w R14, R15; return a + a*(b-1)
ret
```

```
int MULT_unsigned(unsigned int a, unsigned int b)
                          if(b==0) return 0;
                          else
                            return a+MULT_unsigned(a, b-1));
jnz MULT_unsigned_else ; Se b não é zero, vá para o else
                    ;return 0
```

Se b==0, retorne o valor 0.

MULT unsigned:

tst.w R14

clr.w R15

ret

na pilha

```
pop.w RI4
                     ; Recupere a na pilha
add.w R14, R15
                     ; return a + a*(b-1)
ret
```

```
int MULT_unsigned(unsigned int a, unsigned int b)
{
  if(b==0) return 0;
  else
    return a+MULT_unsigned(a, b-1));
}
```

MULT_unsigned:

Se b>0, guarde o valor de R15 (a variável a) na pilha, pois vamos chamar MULT_unsigned() novamente, sobrescrevendo R15.

else

```
MULT_unsigned_else:
push.w R15; Guarde a na pilha
dec.w K14; ; b--
call MULT_unsigned; Calcule a*(b-1)
pop.w R14; Recupere a na pilha
add.w R14, R15; return a + a*(b-1)
ret
```

```
int MULT_unsigned(unsigned int a, unsigned int b)
       if(b==0) return 0;
       else
         return a+MULT_unsigned(a, b-1));
:b==0?
                                            else
```

A instrução push.w R15 não altera o valor de R15. Vamos decrementar R14 para chamar MULT_unsigned(a, b-1)

```
dec.w R14; b--; Calcule a*(b-1); Recupere a na pilha add.w R14, R15; return a + a*(b-1) ret
```

MULT_unsigned:

tst.w R14

```
int MULT_unsigned(unsigned int a, unsigned int b)
{
  if(b==0) return 0;
  else
    return a+MULT_unsigned(a, b-1));
}
```

MULT_unsigned: tst.w R14

;b==0?

a o else

R15 agora guarda o resultado de MULT_unsigned(a, b-1)

Vamos então somar a R15 a variável a, que guardamos na pilha, e retornar da subrotina.

```
pop.w R14
add.w R14, R15
ret
```

```
; Recupere a na pilha
; return a + a*(b-1)
```

```
int MULT_signed(int a, int b)
{
    if(b<0){
        a = -a;
        b = -b;
    }
    return MULT_unsigned(a,b);
}</pre>
```

```
int MULT_signed(int a, int b)
{
    if(b<0){
        a = -a;
        b = -b;
    }
    return MULT_unsigned(a,b);
}</pre>
```

```
MULT_signed:
tst.w R14
                      ;b<0?
ige MULT_signed_else ; Se b>=0, não é necessário trocar sinais
                       ; a = -a usando complemento de 2
inv.w R15
inc.w R15
                       ; b = -b usando complemento de 2
inv.w R14
inc.w R14
MULT_signed_else:
call MULT_unsigned
                    ; Retorne da subrotina
ret
```

```
int MULT_signed(int a, int b)
{
   if(b<0){
      a = -a;
      b = -b;
   }
   return MULT_unsigned(a,b);
}</pre>
```

MULT signed:

```
    tst.w R14
    jge MULT_signed_else
    inv.w R15
    inc.w R15
    inv.w R14
    jb<0?</li>
    jce b>=0, não é necessário trocar sinais
    jce a = -a usando complemento de 2
    jce b>= -b usando complemento de 2
    jce b>= -b usando complemento de 2
```

Se b<0, inverta os sinais de a e b usando complemento de dois

subrotina

```
int MULT_signed(int a, int b)
{
   if(b<0){
      a = -a;
      b = -b;
   }
   return MULT_unsigned(a,b);
}</pre>
```

```
MULT_signed: tst.w R14 ; b<0? jge MULT_signed_else ; Se b>=0, não é necessário trocar sinais inv.w R15 ; a = -a usando complemento de 2
```

Reaproveite a subrotina criada anteriormente

ando complemento de 2

```
MULT_signed_else:
call MULT_unsigned
ret; Retorne da subrotina
```

Como a seguinte função em C é compilada para o MSP430?

```
int Fatorial(int n)
{
   if(n<2) return 1;
   else return n*Fatorial(n-1);
}</pre>
```

```
if(n < 2) return 1;
                   else return n*Fatorial(n-1);
                  ;Testar se n<2
                   ; Se N \ge 2, pule para L1
                  ;return I;
                  ; Retorne para onde a função foi chamada
LI: push.w RI5 ; Guarde n (RI5) na pilha
                 ; Calcule n-1 para
                  ; chamar Fatorial(n-1)
             ; Recupere n na pilha
call MULT_signed; Calcular n*Fatorial(n-1)
                  ; Retorne para onde a função foi chamada
```

int Fatorial(int n)

Fatorial:

ige Ll

ret

ret

cmp #2, R15

dec.w R15

call Fatorial

pop.w R14

mov.w #1, R15

```
int Fatorial(int n)
{
   if(n<2) return I;
   else return n*Fatorial(n-I);</pre>
```

Fatorial: cmp #2, R1. ige Ll mov.w #1, F ret LI: push.w F dec.w R15 call Fatorial pop.w R14 ret

A função Fatorial() usa a mesma lógica da função MULT_unsigned(): a recursividade de funções.

Ela também faz uma chamada a a outra subrotina, assim como a subrotina MULT_signed

chamada

```
call Fatorial ; chamar Fatorial(n-1)
pop.w R14 ; Recupere n na pilha
call MULT_signed ; Calcular n*Fatorial(n-1)
ret ; Retorne para onde a função foi chamada
```

OPERAÇÕES COM BYTES

Como a seguinte função em C é compilada para o MSP430?

```
int strcpy(char x[], char y[])
{
   int i = 0;
   while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
}
```

```
int strcpy(char x[], char y[])
strcpy: push.w R4; R4 = i
push.w R5
                       ; R5 será temporário
                                                  int i = 0;
                                                  while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
push.w R6
                       ; R6 será temporário
clr.w R4
                       : R4 = i = 0
strcpy_while: mov.w R14, R5; R5 = y (endereço do vetor y[])
add.w R4, R5
                                 ; R5 = y+i (endereço de y[i])
mov.w R15, R6
                                ; R6 = \times (endereço do vetor \times[])
                                 ; R6 = x+i (endereço de x[i])
add.w R4, R6
mov.b O(R5), O(R6)
                                 ; \times [i] = y[i]
                                 ; \times [i] == 0? ('\0' \text{ vale } 0 \text{ em ASCII})
tst.w 0(R6)
                                 ; Se for, saia do while()
jz strcpy_end
inc.w R4
                                : i++:
jmp strcpy_while
                                ;Volte para o começo do while()
                            ; Fim da função: recuperar R6 na pilha
strcpy_end: pop.w R6
                            ; Fim da função: recuperar R5 na pilha
pop.w R5
                            ; Fim da função: recuperar R4 na pilha
pop.w R4
ret
                            ; Retornar
```

```
strcpy: push.w R4
push.w R5
push.w R6
```

```
; R4 = i
; R5 será temporário
; R6 será temporário
```

```
int strcpy(char x[], char y[])
{
   int i = 0;
   while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
}
```

Guardar R4, R5 e R6 na pilha.

R4 será a variável i

R5 e R6 serão variáveis temporárias.

```
ereço do vetor y[])
ndereço de y[i])
ereço do vetor x[])
ndereço de x[i])
```

; Se for, saia do while()
inc.w R4; i++;
jmp strcpy_while; ; Volte para o começo do while()
strcpy_end: pop.w R6; Fim da função: recuperar R6 na pilha
pop.w R5; Fim da função: recuperar R5 na pilha
pop.w R4; Fim da função: recuperar R4 na pilha
ret; Retornar

```
int strcpy(char x[], char y[])
                     ; R4 = i
strcpy: push.w R4
                       ; R5 será temporário
push.w R5
                                                   int i = 0;
                                                   while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
nuch W/RA
                       ; R6 será temporário
clr.w R4
                       ; R4 = i = 0
                       R14, R5; R5 = y (endereço do vetor y[])
                                 ; R5 = y+i (endereço de y[i])
       i = 0
                                 ; R6 = \times (endereço do vetor \times[7])
                                 ; R6 = x+i (endereço de x[i])
add.w R4, R6
mov.b O(R5), O(R6)
                                  ; \times [i] = y[i]
                                 ; \times [i] == 0? ('\0' \text{ vale } 0 \text{ em ASCII})
tst.w 0(R6)
                                 ; Se for, saia do while()
jz strcpy_end
inc.w R4
                                 : i++:
jmp strcpy_while
                                 ;Volte para o começo do while()
strcpy_end: pop.w R6
                            ; Fim da função: recuperar R6 na pilha
                             ; Fim da função: recuperar R5 na pilha
pop.w R5
pop.w R4
                             ; Fim da função: recuperar R4 na pilha
                            ; Retornar
ret
```

```
int strcpy(char x[], char y[])
                      ; R4 = i
   strcpy: push.w R4
   push.w R5
                        ; R5 será temporário
                                                  int i = 0;
                                                  while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
   push.w R6
                        ; R6 será temporário
   clr.w R4
                        = 1 = 1 = 0
   strcpy_while: mov.w R14, R5; F = y (endereço do vetor y[])
                                 ;R5 = y+i (endereço de y[i])
   add.w R4, R5
                                               |ereço do vetor x[])
                                               ndereço de x[i])
Precisamos ler y[i]. Para isso, precisamos
 pegar o endereço inicial de y, que veio
                                               '\0' vale 0 em ASCII)
  pelo registrador R14, e andar i casas.
                                               to while( )
                                 , voite para J começo do while()
                             ; Fim da função: recuperar R6 na pilha
   strcpy_end: pop.w R6
                             ; Fim da função: recuperar R5 na pilha
   pop.w R5
                             ; Fim da função: recuperar R4 na pilha
   pop.w R4
                             ; Retornar
   ret
```

```
int strcpy(char x[], char y[])
                       ; R4 = i
   strcpy: push.w R4
   push.w R5
                         ; R5 será temporário
                                                   int i = 0;
                                                   while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
   push.w R6
                         ; R6 será temporário
   clr.w R4
                         : R4 = i = 0
   strcpy_while: mov.w R14, R5; F = \sqrt{\text{endereço do vetor y}[]}
   add.w R4, R5
                                   · / > = y+i (endereço de y[i])
                                                |ereço do vetor x[])
                                                ndereço de x[i])
Precisamos ler y[i]. Para isso, precisamos
 pegar o endereço inicial de y, que veio
                                                '\0' vale 0 em ASCII)
  pelo registrador R14, e andar i casas.
                                                to while( )
                                  , voite para J começo do while()
                              ; Fim da função: recuperar R6 na pilha
   strcpy_end: pop.w R6
                              ; Fim da função: recuperar R5 na pilha
   pop.w R5
```

; Retornar

pop.w R4

ret

; Fim da função: recuperar R4 na pilha

```
int strcpy(char x[], char y[])
                      ; R4 = i
   strcpy: push.w R4
   push.w R5
                        ; R5 será temporário
                                                  int i = 0;
                                                  while ((x[i] y[i]) != '\0') i++;
   push.w R6
                        ; R6 será temporário
   clr.w R4
                         : R4 = i = 0
   strcpy_while: mov.w R14, R5; F = y (endereço do vetor y[])
   add.w R4, R5
                                  ; R5 = y+: (endereço de y[i])
                                               |ereço do vetor x[])
                                               ndereço de x[i])
Precisamos ler y[i]. Para isso, precisamos
 pegar o endereço inicia! de y, que veio
                                               '\0' vale 0 em ASCII)
  pelo registrador R14, e andar i casas.
                                               to while( )
                                 , voite para J começo do while()
                             ; Fim da função: recuperar R6 na pilha
   strcpy_end: pop.w R6
                             ; Fim da função: recuperar R5 na pilha
   pop.w R5
                             ; Fim da função: recuperar R4 na pilha
   pop.w R4
```

; Retornar

ret

```
int strcpy(char x[], char y[])
  strcpy: push.w R4 ; R4 = i
  push.w R5
                          ; R5 será temporário
                                                       \frac{1}{11} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1}
                                                       while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
   push.w R6
                           ; R6 será temporário
  clr.w R4
                           : R4 = i = 0
  strcpy_while: mov.w R14 R5; R5 = y (endereço do vetor y[])
  add.w R4, R5
                                     ; R5 = y+i (endereço de y[i])
  mov.w RI5 Ro
                                     ; R6 = \times (endereço do vetor \times[7])
                                     ; P.5 = x+i (endereço de x[i])
  add v. K4, R6
                                     ; \times [i] = y[i]
Precisamos escrever em x[i]. ; \times[i] == 0? ('\0' vale 0 em ASCII)
  O raciocínio é o mesmo.
                                      ; Se for, saia do while( )
                                      i++:
  jmp strcpy_while
                                     ;Volte para o começo do while()
  strcpy_end: pop.w R6
                                ; Fim da função: recuperar R6 na pilha
                                ; Fim da função: recuperar R5 na pilha
  pop.w R5
  pop.w R4
                                ; Fim da função: recuperar R4 na pilha
                                ; Retornar
  ret
```

```
int strcpy(char x[], char y[])
strcpy: push.w R4
                    ; R4 = i
push.w R5
                       ; R5 será temporário
                                                  int i = 0;
                                                  while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
                       ; R6 será temporário
push.w R6
                       ; R4 = i = 0
clr.w R4
strcpy_while: mov.w R14, R5; R5 = y (endereço do vetor y[])
add.w R4, R5
                                 ; R5 = y+i (endereço de y[i])
mov.w R15, R6
                                 ; R6 = \times (endereço do vetor \times[])
                                 ; R6 = x+i (endereço de x[i])
add w R4 R6
mov.b O(R5), O(R6)
                                 ; \times [i] = y[i]
```

R5 contém o endereço de y[i]

O operador 0(R5) quer dizer "use como endereço o valor em R5 somado de 0 bytes"

O mesmo vale para 0(R6)

```
== 0? ('\0' \text{ vale } 0 \text{ em } ASCII)
for, saia do while()
e para o começo do while( )
função: recuperar R6 na pilha
função: recuperar R5 na pilha
função: recuperar R4 na pilha
```

```
strcpy: push.w R4; R4 = i
                                                int strcpy(char x[], char y[])
push.w R5
                       ; R5 será temporário
                                                  int i = 0;
                                                  while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
push.w R6
                       ; R6 será temporário
                       : R4 = i = 0
clr.w R4
strcpy_while: mov.w R14, R5; R5 = y (endereço do vetor y[])
add.w R4, R5
                                 ; R5 = y+i (endereço de y[i])
                                ; R6 = \times (endereço do vetor \times[7])
mov.w R15, R6
add w R4 R6
                                 ; R6 = x+i (endereço de x[i])
mov.b O(R5), O(R6)
                                 ; \times [i] = y[i]
                                                0' vale 0 em ASCII)
```

Ou seja, mov.b 0(R5), 0(R6) quer dizer "Busque o byte no endereço R5+0, e guarde-o no endereço R6+0"

while()
começo do while()
cuperar R6 na pilha

; Fim da função: recuperar R5 na pilha ; Fim da função: recuperar R4 na pilha ; Retornar

pop.w R5 pop.w R4 ret

```
strcpy: push.w R4; R4 = i
                                                int strcpy(char x[], char y[])
push.w R5
                       ; R5 será temporário
                                                  int i = 0;
                                                  while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
push.w R6
                       ; R6 será temporário
                       ; R4 = i = 0
clr.w R4
strcpy_while: mov.w R14, R5; R5 = y (endereço do vetor y[])
add.w R4, R5
                                 ; R5 = y+i (endereço de y[i])
                                 ; R6 = \times (endereço do vetor \times[7])
mov.w R15, R6
add w R4 R6
                                 ; R6 = x+i (endereço de x[i])
mov.b O(R5), O(R6)
                                 ; \times [i] = y[i]
```

Aqui, usamos mov.b ao invés de mov.w porque o vetor é do tipo char (1 byte)

```
0' vale 0 em ASCII)
vwhile()
```

:omeço do while() cuperar R6 na pilha

```
pop.w R5 ; Fim da função: recuperar R5 na pilha pop.w R4 ; Fim da função: recuperar R4 na pilha ret ; Retornar
```

```
int strcpy(char x[], char y[])
strcpy: push.w R4 ; R4 = i
push.w R5
                        ; R5 será temporário
                                                    int i = 0;
                                                    while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
                        ; R6 será temporário
push.w R6
                        : R4 = i = 0
clr.w R4
strcpy_while: mov.w R14, R5; R5 = y (endereço do vetor y[])
add.w R4, R5
                                  ; R5 = y+i (endereço de y[i])
mov.w R15, R6
                                  ; R6 = \times (endereço do vetor \times[])
                                  ; R6 = x+i (endereço de x[i])
add.w R4, R6
mov.b 0(R5). 0(R6)
                                   ; \times [i] = y[i]
tst.w O(R6)
                                  ; \times [i] == 0? ('\0' \text{ vale } 0 \text{ em ASCII})
jz strcpy_end
                                  ; Se for, saia do while()
```

Se o valor copiado de y[i] para x[i]for igual a 0, é porque encontramos ão: recuperar R6 na pilha um caracter '\0' (0 em ASCII), e podemos sair do while()

ra o começo do while() ão: recuperar R5 na pilha ão: recuperar R4 na pilha

ret

```
strcpy: push.w R4; R4 = i
                                             int strcpy(char x[], char y[])
push.w R5
                     ; R5 será temporário
                                              int i = 0;
                                               while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
push.w R6
                     ; R6 será temporário
                      ; R4 = i = 0
clr.w R4
strcpy_while: mov.w R14, R5; R5 = y (endereço do vetor y[])
add w R4 R5
                               ·R5 = v+i (endereço de y[i])
                                       (endereço do vetor x[])
Se não encontramos um caracter
                                       +i (endereço de x[i])
'\0', incrementamos i em um byte
(porque o vetor é do tipo char) e
                                        0? ('\0' vale 0 em ASCII)
voltamos para o início do while()
                                       saia do while( )
inc.w R4
                              : i++:
imp strcpy_while
                              ;Volte para o começo do while()
strcpy_end:pop.w R6
                          ; Fim da função: recuperar R6 na pilha
                           ; Fim da função: recuperar R5 na pilha
pop.w R5
                          ; Fim da função: recuperar R4 na pilha
pop.w R4
                          ; Retornar
ret
```

```
int strcpy(char x[], char y[])
  strcpy: push.w R4
                      ; R4 = i
  push.w R5
                         ; R5 será temporário
                                                   int i = 0;
                                                   while((x[i]=y[i]) != '\0') i++;
  push.w R6
                         ; R6 será temporário
                         : R4 = i = 0
  clr.w R4
  strcpy_while: mov.w R14, R5; R5 = y (endereço do vetor y[])
  add.w R4, R5
                                  ; R5 = y+i (endereço de y[i])
                                  ; R6 = \times (endereço do vetor \times[7])
  mov.w R15, R6
  add.w R4. R6
                                  : R6 = x+i \text{ (endereço de } x[i])
                                        = y|i|
Se encontramos um caracter '\0', == 0? ('\0' vale 0 em ASCII)
  recuperamos R4, R5 e R6 da
                                       for, saia do while()
   pilha e saímos da subrotina
```

strcpy_end: pop.w R6 pop.w R5 pop.w R4 ret ; Fim da função: recuperar R6 na pilha ; Fim da função: recuperar R5 na pilha ; Fim da função: recuperar R4 na pilha ; Retornar

e para o começo do while()

```
int strcpy(char x[], char y[])
{
    while((*x)=(*y)) != '\0')
    {
        x++;
        y++;
    }
}
```


```
strcpy: mov.b 0(R14), 0(R15) ; (*x) = (*y)
tst.w 0(R15) ; (*x) == '\0'?
jz strcpy_end ; Se for, saia do while()
inc.w R15 ; x++
inc.w R14 ; y++
jmp strcpy ; Volte para o começo do while()
strcpy_end: ret ; Retornar
```


```
int strcpy(char x[], char y[])
{
    while((*x)=(*y)) != '\0')
    {
        x++;
        y++;
    }
}
Se retira
código fic
```


Se retirarmos a variável i, o código fica bem mais simples


Agora, só incrementamos os ponteiros para os vetores


```
strcpy: mov.b 0(R14), 0(R15) ; (*x) = (*y)
tst.w 0(R15) ; (*x) == '\0'?
jz strcpy_end ; Se for, saia do while()
inc.w R15 ; x++
inc.w R14 ; y++
jmp strcpy ; Volte para o começo do while()
strcpy_end: ret ; Retornar
```




















EXEMPLOS COMPLETOS

Vamos ver alguns exemplos de códigos para testar no software IAR Embedded WorkBench, da empresa IAR Systems.

EXEMPLOS COMPLETOS

Vamos ver alguns exemplos de códigos para testar no software IAR Embedded WorkBench, da empresa IAR Systems.

Os softwares Code Composer e GCC para MSP430 precisam algumas mudanças para rodar estes exemplos.

```
#include <msp430g2553.h>
```

RSEG CODE

main:

mov.w #WDTPW | WDTHOLD, &WDTCTL

mov.b #01000001b, P10UT

mov.b #01000001b, PIDIR

jmp\$

RSEG RESET
DVV main
END

#include <msp430g2553.h>

RSEG CODE

Define que o que vem a seguir irá na memória de programa.

VDTCTL

RSEG RESET
DVV main
END

#include <msp430g2553.h>

RSEG CODE

main:

mov.w #WDTPW | WDTHOLD, &WDTCTL mov.b #01000001b, P1OUT mov.b #01000001b, P1DIR

Desliga o Watchdog Timer e liga os dois LEDs da Launchpad

```
#include <msp430g2553.h>
```

RSEG CODE

main:

mov.w #WDTPW | WDTHOLD, &WDTCTL mov.b #01000001b, P1OUT mov.b #01000001b, P1DIR

jmp \$

Loop infinito: jmp \$ quer dizer "pule para esta mesma instrução"

#include <msp430g2553.h>

RSEG CODE main:

WDTCTL

Esta seção indica que a subrotina main deve ser executada sempre que o sistema iniciar ou reiniciar.

RSEG RESET

DVV main

FNID

#include <msp430g2553.h> LEDS EQU BIT0|BIT6

RSEG DATA 16_N Contador DS 2

RSEG CODE
main: mov.w #WDTPW|
WDTHOLD, &WDTCTL
clr.b #LEDS, PIOUT
mov.b #LEDS, PIDIR
mov.w #10, &Contador
Loop: tst &Contador
jz Loop_end
dec.w &Contador

bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atrasol: dec R15 inz Atraso I bic.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atraso2: dec R15 inz Atraso2 jmp Loop Loop_end: bis.b #LEDS, &PIOUT jmp\$ RSEG RESET DW main FND

#include <msp430g2553.h> LEDS EQU BIT0|BIT6

Equivalente em C a #define LEDS BIT0|BIT6

main: mov.w #WDTPW|
WDTHOLD, &WDTCTL
clr.b #LEDS, PIOUT
mov.b #LEDS, PIDIR
mov.w #10, &Contador
Loop: tst &Contador
jz Loop_end
dec.w &Contador

```
bis.b #LEDS, &PIOUT
  mov.w #0xFFFF, R15
Atrasol: dec R15
 inz Atraso I
  bic.b #LEDS, &PIOUT
  mov.w #0xFFFF, R15
Atraso2: dec R15
  inz Atraso2
 jmp Loop
Loop_end:
  bis.b #LEDS, &PIOUT
 jmp$
RSEG RESET
DW main
FND
```

RSEG DATA 16_N Contador DS 2

Separe 2 bytes na memória de programa para a variável Contador

mov.b #LEDS, PIDIR mov.w #10, &Contador Loop: tst &Contador jz Loop_end dec.w &Contador

bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atrasol: dec R15 inz Atraso I bic.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atraso2: dec R15 inz Atraso2 jmp Loop .oop_end: bis.b #LEDS, &PIOUT jmp \$ RSEG RESET DW main FND

RSEG DATA 16_N Contador DS 2

RSEG CODE
main: mov.w #WDTPW|
WDTHOLD, &WDTCTL
clr.b #LEDS, PIOUT
mov.b #LEDS, PIDIR

Desligue o Watchdog Timer e apague os LEDs da Launchpad, ligados aos pinos P1.0 e P1.6

bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atrasol: dec R15 inz Atraso I bic.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atraso2: dec R15 inz Atraso2 jmp Loop Loop_end: bis.b #LEDS, &PIOUT imp \$ RSEG RESET DW main FND

RSEG DATA 16_N Contador DS 2

Faça Contador = 10

mov.w #10, &Contador Loop: tst &Contador jz Loop_end dec.w &Contador

bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atrasol: dec R15 inz Atraso I bic.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atraso2: dec R15 jnz Atraso2 imp Loop Loop_end: bis.b #LEDS, &PIOUT jmp\$ RSEG RESET DW main FND

RSEG DATA 16_N Contador DS 2

RSEG CODE

Se Contador==0, saia do loop

Loop: tst &Contador jz Loop_end dec.w &Contador

bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atrasol: dec R15 inz Atraso I bic.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atraso2: dec R15 jnz Atraso2 jmp Loop Loop_end: bis.b #LEDS, &PIOUT imp \$ RSEG RESET DW main FND

RSEG DATA 16_N Contador DS 2

RSEG CODE

main: mov.w #WDTPW|

WDTHOLD, &WDTCTL

Se Contador!=0, decremente esta variável e prossiga

dec.w & Contador

bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atrasol: dec R15 inz Atraso I bic.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atraso2: dec R15 inz Atraso2 imp Loop _oop_end: bis.b #LEDS, &PIOUT imp \$ RSEG RESET DW main FND

RSEG DATA 16_N Contador DS 2

RSEG CODE
main: mov.w #WDTPV
WDTHOLD, &WDTC
clr.b #LEDS, PIOUT
mov.b #LEDS, PIDIR
mov.w #10, &Contador
Loop: tst &Contador
jz Loop_end
dec.w &Contador

bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 Atrasol: dec R15 jnz Atrasol

Acenda os LEDs e espere um tempo (enquanto R15 não for zerado).

```
Loop_end:
bis.b #LEDS, &PIOUT
jmp $
RSEG RESET
DW main
END
```

RSEG DATA 16_N Contador DS 2

RSEG CODE
main: mov.w #WDTPW|
WDTHOLD, &WDTC
clr.b #LEDS, PIOUT
mov.b #LEDS, PIDIR
mov.w #10, &Contac
Loop: tst &Contador
jz Loop_end

dec.w & Contador

bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15
Atrasol: dec R15
inz Atrasol
bic.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15
Atraso2: dec R15
inz Atraso2

Apague os LEDs e espere um tempo (enquanto R15 não for zerado).

DW main FND

RSEG DATA 16_N Contador DS 2

RSEG CODE
main: mov.w #WDTPW|
WDTHOLD, &WDTCTL
clr.b #LEDS, PIOUT
mov.b #LEDS, PIDIR
mov.w #10, &Contado
Loop: tst &Contador
jz Loop_end
dec.w &Contador

bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15
Atraso I: dec R15
jnz Atraso I
bic.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15
Atraso2: dec R15
jnz Atraso2
jmp Loop

Agora que piscamos os LEDs uma vez, volte ao começo do loop

FND

RSEG DATA 16_N Contador DS 2

main: mov.w #WDT WDTHOLD, &WDT clr.b #LEDS, PIOUT mov.b #LEDS, PIDIR mov.w #10, &Contador Loop: tst &Contador jz Loop_end dec.w &Contador bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15
Atraso I: dec R15
jnz Atraso I

Ao final do loop, acenda os LEDs e entre em um loop infinito

Loop_end:
bis.b #LEDS, &PIOUT
jmp \$
RSEG RESEI

DW main END

#include <msp430g2553.h> LEDS EQU BIT0|BIT6 RSEG CSTACK RSEG CODE main: mov.w #WDTPW| WDTHOLD, &WDTCTL mov.w #SFE(CSTACK), RI clr.b #LEDS, PIOUT mov.b #LEDS, PIDIR mov.w #10, R15 call #Pisca bis.b #LEDS, PIOUT jmp\$

Atraso: dec R15 jnz Atraso ret

Pisca: tst R15 iz Pisca_end dec RI5 push R15 bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 call #Atraso bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 call #Atraso pop R15 jmp Pisca Pisca end: ret

RSEG RESET DW main END #include <msp430g2553.h> LEDS EOU BITOIBIT6 RSEG CSTACK Pisca: tst R15 jz Pisca_end dec R15

Definir a localização da pilha, e iniciar o stack pointer (R15)

mov.w #SFE(CSTACK), RI clr.b #LEDS, PIOUT mov.b #LEDS, PIDIR mov.w #10, RI5 call #Pisca bis.b #LEDS, PIOUT jmp \$

Atraso: dec R15 jnz Atraso ret call #Atraso bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 call #Atraso pop R15 jmp Pisca Pisca_end: ret

RSEG RESET DW main END #include <msp430g2553.h> LEDS EQU BIT0|BIT6 RSEG CSTACK RSEG CODE

Foi criada uma subrotina *Pisca*, que pisca os LEDs. O valor em R15 all #Atraso is.b #LEDS, &P1OU

mov.w #10, R15
call #Pisca
bis.b #LEDS, P10UT
jmp \$

Atraso: dec R15 jnz Atraso ret

Pisca: tst R15 iz Pisca_end dec RI5 push R15 is.b #LEDS, &PIOUT all #Atraso is.b #LEDS, &PTOUT $100.W #0 \times FFFF, R15$ call #Atraso pop R15 jmp Pisca Pisca_end: ret

RSEG RESET DW main END #include <msp430g2553.h> LEDS EQU BITO BIT6 RSEG CSTACK RSEG CODE main: mov.w #WDTPW| WDTHOLD, &WDTCTL mov.w #SFE(CSTACK), RI clr.b #LEDS, PIOUT movh #I FDS PI

Foi criada uma subrotina Atraso, que pop R15 gera um atraso de acordo com o valor fornecido em R15

Atraso: dec R15 inz Atraso ret

Pisca: tst R15 iz Pisca_end dec RI5 push R15 bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 call #Atraso bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 call #Atraso imp Pisca

RSEG RESET DW main END

sca end: ret

#include <msp430g2553.h> LEDS EQU BIT0|BIT6 RSEG CSTACK RSEG CODE main: mov.w #WDTPW| WDTHOLD, &WDTCTL mov.w #SFE(CSTACK), RI clr.b #LEDS, PIOUT mov.b #LEDS, PIDIR mov.w #10, R15 call #Pisca bis.b #LEDS, PIOUT jmp\$

Pisca: tst R15 iz Pisca_end dec RI5 push R15 bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 call #Atraso bis.b #LEDS, &PIOUT mov.w #0xFFFF, R15 call #Atraso pop R15 jmp Pisca Pisca_end: ret

Atraso: dec R15 jnz Atraso ret Subrotina Pisca, que chama a subrotina Atraso duas vezes