
MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES



Números são representados digitalmente em uma quantidade FINITA de bits

Por exemplo, uma variável unsigned char representa valores entre 0 e 255.

Grandezas analógicas podem atingir valores infinitos.

Por exemplo, entre 0 e 3 V existem infinitos valores (0,5 V, 0,500 I V, 0,5000 I V etc.)

Como representar infinitos valores com um número finito de bits?

Como representar infinitos valores com um número finito de bits?

Impossível!
(Pelo menos até agora)

O melhor a se fazer é discretizar aproximar o valor analógico a um valor finito.

Por exemplo, se tivermos tensões entre 0 e 255 V, aproximamos estes valores ao inteiro mais próximo.

Se a grandeza analógica for variável (no tempo, no espaço etc.), será necessário discretizar nesta dimensão também.

Por exemplo, se obtivermos a tensão durante 2 segundos, precisaríamos de infinitas posições na memória para guardar todos os valores.

Exemplo: Vi(t) = 3.5*[1-cos(2*pi*t)]

't' e 'Vi(t)' podem assumir infinitos valores

Obtendo valores de Vi(t) a cada 100 ms e arredondando este valores, obtemos:

$$Vi(0) = 0.0 V$$

$$Vi(0,1) = 0.66844 V$$

$$Vi(0,2) = 2,41844V$$

$$Vi(0,3) = 4,58156V$$

$$Vi(0,4) = 6,33156V$$

$$Vi(0,5) = 7,0 V$$

round(

$$Vi(0) = 0.0 V$$

$$Vi(0) = 0$$

$$Vi(0,1) = 0,66844V$$

$$Vi(0,1) = 1$$

$$Vi(0,2) = 2,41844V$$

$$Vi(0,2) = 2$$

Vi(0,3) = 4,58156V


$$Vi(0,3) = 5$$

$$Vi(0,4) = 6,33156V$$

$$Vi(0,4) = 6$$


$$Vi(0,5) = 7,0 V$$

$$Vi(0,5) = 7$$




E se pegássemos amostras a cada 50 ms?


E se pegássemos amostras a cada 50 ms?




E se pegássemos amostras a cada 10 ms?



E se pegássemos amostras a cada 0,5 s?




E se pegássemos amostras a cada 1 s?




Ou seja: a taxa de amostragem é fundamental para obter corretamente o sinal.


E se arredondássemos os valores de Vi(t) mantendo mais casas decimais, com amostragem de 10 ms?



O casas decimais



I casa decimal



2 casas decimais

Ou seja: o arredondamento é fundamental para obter corretamente o sinal.

Para números em formato digital, não importa o número de casas decimais, e sim a quantidade de bits para representação.

É importante distinguir acurácia de precisão.


Acurácia - quão próximo a medida está do valor real.

Precisão (ou resolução) - o número distinto de valores que podem ser representados.


Por exemplo, um multímetro M1 fornece valores até a terceira casa decimal, e outro multímetro M2 fornece valores até a primeira casa decimal.


MI tem maior precisão.

Se MI fornece I,234 V e M2 fornece I,3 V, e o valor real for de I,30 I V, então MI tem menor acurácia do que M2.













Valores de Vin que resultam em Nadc=101









Se Vin = 0 V, então Nadc = 000



Se Vin passa de Vfs/16, então Nadc = 001




Se Vin = Vfs/8, então Nadc = 00 I




Se Vin passa de 3Vfs/16, então Nadc = 010

CONVERSÃO A/D




Se Vin passa de 13Vfs/16, então Nadc = 111

Seriam necessários mais bits do que o conversor A/D possui; logo, ele satura.




Se Vin passa de 13Vfs/16, então Nadc = 111

CONVERSÃO A/D




$$N_{\text{ADC}} = \text{nint}\left(2^N \frac{V_{\text{in}}}{V_{\text{FS}}}\right),$$


CONVERSÃO A/D




nint(x) - inteiro mais próximo a x

$$N_{\text{ADC}} = \text{nint}\left(2^N \frac{V_{\text{in}}}{V_{\text{FS}}}\right),$$







Missing code - o código 011 nunca é atingido.



Não-linearidade diferencial - a largura das faixas para cada código são diferentes.




Erro de ganho do conversor A/D - a linha que aproxima a "função-escada" está diferente da ideal




Erro de desajuste total - maior erro em relação à conversão A/D ideal


A quantização, ou escalonamento, introduz erro no sinal medido.


Por exemplo, se Vi(0) = 2,14 V e Nadc[0] = 2, o erro de quantização é de 0,14 V.







Se a chance deste erro for a mesma para qualquer valor entre +/-1/2 LSB, o valor RMS deste erro é LSB/√12.









Vejamos como a amostragem afeta o sinal.

Considere:

$$VI(t) = cos(2\pi * 310t)$$

$$V2(t) = cos(2\pi * 690t)$$


Se pegarmos amostras a cada 1 ms, teremos:

$$VI(0) = V2(0) = I$$


$$VI(0,001) = V2(0,001) = -0,368$$

$$VI(0,002) = V2(0,002) = -0,729$$

$$VI(0,003) = V2(0,003) = 0,904$$



Os sinais amostrados de VI(t) e V2(t) são INDISTINGUÍVEIS.



Para evitar este problema (conhecido como aliasing), a taxa de amostragem fs do conversor A/D deve ser maior ou igual a 2*fmax, onde fmax é a maior frequência existente no sinal.

$$f_{\rm s} \ge f_{\rm N} = 2f_{\rm max}$$

Por exemplo, o ser humano escuta sinais com frequências entre 20 e 20000 Hz. Assim, conversores A/D para áudio devem trabalhar com fs >= 40kHz.

(O sinal de entrada deve ser antes filtrado para frequências acima de 20 kHz).

$$f_{\rm s} \geq f_{\rm N} = 2f_{\rm max}$$

Na prática, interfaces de gravação de áudio trabalham com fs = 44, l kHz ou 48 kHz.

Para qualidade de DVD, fs = 96 kHz.

$$f_{\rm s} \ge f_{\rm N} = 2f_{\rm max}$$

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Alcance do sinal de entrada:

Se Vin oscila entre +/- 10 mV, e o conversor A/D mede tensões entre 0 e 3 V, não se aproveita todo o alcance do conversor A/D.

O sinal de entrada deverá ser deslocado para tensões positivas e amplificado.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Tensão de referência:

O conversor A/D mede tensões em relação à tensão de referência. Esta deve ser estável para garantir a estabilidade das medidas.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Ruído:

Se houver alguma interferência, como o sinal de 60 Hz da rede elétrica, ela deverá ser filtrada.