
MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES



Está provado que só é possível filosofar em alemão. Caetano Veloso

YAMABUKI YÁ HA NI HANÁ NI HA NI HANÁ NI HA NI Taigi

Tradução livre:

YAMABUKI YÁ
HA NI HANÁ NI HA NI
HANÁ NI HA NI
Taigi

yama-búki (montanhasopra) é o nome da rosa amarela

Tradução livre:

YAMARUKI YÁ
HANÁ NI HANÁ NI HANÁ NI HANÁ NI HANÍ
Taigi

ha é folha haná é flor

Tradução livre:

YAMARUKI YÁ
HANÁ NI HANÁ NI HANÁ NI HANÁ NI HANÍ
Taigi

ni pode ser tanto 'e'
quanto 'em':
'folha e flor',
'folha em flor'

Tradução livre:

YAMABUKI YÁ
HANÁ NI HANÁ NI HANÁ NI HANÁ NI HANÍ
Taigi

haná é flor hana é nariz


Tradução livre:


YAMABUKI YÁ HA NI HANÁ NI HA NI HANÁ NI HA NI

Em um minúsculo haiku, Taigi apresenta diversas imagens, sons e cheiros que se perdem na tradução.

A linguagem disponível afeta drasticamente a descrição e a compreensão do mundo, além da resolução de problemas.


A linguagem disponível afeta drasticamente a descrição e a compreensão do mundo, além da resolução de problemas.







A linguagem disponível afeta drasticamente a descrição e a compas.

Mesma função lógica, dois circuitos





A linguagem disponível afeta drasticamente a descrição e a compreensão do mundo, além da resolução de problemas.



Instruções são as palavras do computador, e o conjunto de instruções é seu vocabulário.

Instruções são as palavras do computador, e o conjunto de instruções é seu vocabulário.

```
MOV #0AA55h,R5 ; Load mask into register R5
AND R5,TOM ; mask word addressed by TOM with R5
JZ TONI ;
```

Instruções do MSP430

Instruções são as palavras do computador, e o conjunto de instruções é seu vocabulário.


```
MOV #0AA55h,R5 ; Load mask into register R5
AND R5,TOM ; mask word addressed by TOM with R5
JZ TONI ;
```


Instruções do MSP430

```
add a, b, c # The sum of b and c is placed in a. add a, a, d # The sum of b, c, and d is now in a. add a, a, e # The sum of b, c, d, and e is now in a.
```

A escolha do conjunto de instruções afeta:

- o hardware;
- · os compiladores;
- a performance;
- o custo de um processador.






A esco Estas considerações fazem com que muitas linguagens se pareçam entre si.

· os compiladores;

• a performa

Diferentes "dialetos"

• o custo de um processador.



Conceito do programa armazenado

A memória do computador armazena tanto dados de diferentes tipos quanto instruções, o que possibilita o desenvolvimento para computadores.



Conjuntos de instruções são construídos de acordo com os seguintes princípios:

- I. A simplicidade favorece a regularidade.
- 2. Menor é mais rápido.
- 3. O caso comum deve ser mais rápido.
- 4. Um bom projeto demanda compromisso.



Todas possuem dois operandos: uma fonte e um destino.

mov.w R5,R6

Todas possuem dois operandos: uma fonte e um destino.



Se a quantidade de operandos fosse variável, o hardware seria mais complexo.

Todas possuem dois operandos: uma fonte e um destino.



Se a quantidade de operandos fosse variável, o hardware seria mais complexo.

I. A simplicidade favorece a regularidade.

Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$f = (g + h) - (i + j);$$

Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$f = (g + h) - (i + j);$$

```
mov.w g, t0 ; A variável intermediária 't0' guarda 'g' add.w h, t0 ; A variável intermediária 't0' guarda uma soma mov.w i, t1 ; A variável intermediária 't1' guarda 'i' add.w j, t1 ; A variável intermediária 't1' guarda outra soma sub.w t1, t0 ; A variável intermediária 't0' guarda a subtração mov.w t0, f ; A variável 'f' recebe o valor final
```

Os operandos em Assembly são diferentes de variáveis em C, Java etc.



As operações são todas feitas com registradores, que armazenam dados diretamente no hardware (CPU etc.) ao invés armazená-los na memória.

A CPU do MSP430 possui 16 registradores de 16 bits, o que acelera a troca de dados entre CPU e periféricos.

Usaremos alguns desses registradores para guardar variáveis, e outros para guardar valores temporários.

A CPU do MSP430 possui 16 registradores de 16 bits, o que acelera a troca de dados entre CPU e periféricos.

2. Menor é mais rápido.

A CPU do MSP430 possui 16 registradores de 16 bits, o que acelera a troca de dados entre CPU e periféricos.

2. Menor é mais rápido.

Usaremos alguns desses registradores para guardar variáveis, e outros para guardar valores temporários.

Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$f = (g + h) - (i + j);$$

```
mov.w R5, R10; R10 recebe g (R5)
add.w R6, R10; R10 g+h (R5+R6)
mov.w R7, R11; R11 recebe i (R7)
add.w R8, R11; R11 = i+j (R7+R8)
sub.w R11, R10; R10 = R10-R11
mov.w R10, f; f (R4) recebe o valor final
```

Registradores podem armazenar algumas variáveis importantes, mas nem sempre são suficientes.

Vetores, matrizes e estruturas são armazenados na memória.

Já as operações aritméticas são feitas com registradores.

Registradores nodem armazenar algumas

São necessárias formas de:

- escrever um valor na memória em um registrador;
- escrever na memória um valor em um registrador.

registi adores.

Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$g = h + A[8];$$

Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$g = h + A[8];$$

mov.w 16(R9), R5

add R6, R5

Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$g = h + A[8];$$

mov.w 16(R9), R5

add R6, R5


Leia o endereço guardado em R9, ande 16 bytes à frente, leia o valor armazenado neste endereço e guarde-o em R5

Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$g = h + A[8];$$


```
mov.w 16(R9), R5; R9 = &(A[0]) = A
```

add R6, R5;
$$R5 = g$$
, R6 = h



A palavra no MSP430 ocupa 2 bytes (16 bits).


Qual é a ordem destes bytes na memória?



A palavra no MSP430 ocupa 2 bytes (16 bits).

Qual é a ordem destes bytes na memória?


No MSP430, o byte menos significativo fica na memória mais baixa.




A palavra no MSP430 ocupa 2 bytes (16 bits).

O endereço 3 contém 0x0, o endereço 2 contém 0x0, o endereço 1 contém 0x0 e o endereço 0 contém 0x1.

mais baixa.





Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$A[12] = h + A[8];$$

mov.w 16(R9), R10 add.w R6, R10 mov.w R10, 24(R9)

Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$A[12] = h + A[8];$$

mov.w 16(R9), R10 add.w R6, R10 mov.w R10, 24(R9) Leia o endereço guardado em R9, ande 24 bytes à frente e guarde neste endereço o valor armazenado em R10

Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$A[12] = h + A[8];$$

mov.w 16(R9), 24(R9)

add.w R6, 24(R9)

Como a seguinte linha em C é compilada para o MSP430?

$$A[12] = h + A[8];$$

Mov.w 16(R9), 24(R9)

add.w R6, 24(R9)

Para economizar uma instrução, joga-se o valor de A[8] diretamente em A[12] antes de somar o valor em h (R6).

OPERANDOS CONSTANTES

Em muitos casos, uma soma é feita com valores constantes. Por exemplo, as seguintes instruções em C:

i++; k--;

OPERANDOS CONSTANTES

Em muitos casos, uma soma é feita com valores constantes. Por exemplo, as seguintes instruções em C:

Operações usando valores constantes recebem instruções específicas:

```
clr.w
                  : clear
                                                 dst = 0
                                                                   emulated
        dst
                  ; decrement
        dst
dec.w
                                                 dst--
                                                                   emulated
        dst
                  ; double decrement
decd.w
                                                 dst -= 2
                                                                   emulated
        dst
                  : increment
inc.w
                                                                   emulated
                  ; double increment
incd.w
        dst
                                                                   emulated
        dst
                  ; test (compare with 0)
                                                 (dst - 0)
                                                                   emulated
```

OPERANDOS CONSTANTES

Em muitos casos, uma soma é feita com valores constantes. Por exemplo, as seguintes instruções em C:

i++·

3. O caso comum deve ser mais rápido.

Ope.

ções

específicas:

```
emulated
clr.w
        dst
                  : clear
                                                 dst = 0
                  ; decrement
        dst
dec.w
                                                 dst--
                                                                   emulated
        dst
                  ; double decrement
decd.w
                                                 dst -= 2
                                                                   emulated
inc.w
        dst
                  : increment
                                                                   emulated
                  ; double increment
incd.w
        dst
                                                                   emulated
        dst
                  ; test (compare with 0)
                                                 (dst - 0)
                                                                   emulated
tst.w
```