
MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES



ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS

Interação entre o microcontrolador e o sistema

ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS

Interação entre o microcontrolador e o sistema

Sinais digitais - discretos:

Liga/desliga (LEDs, 7 segmentos, motores, botões)

Abre/fecha (fechadura, ímãs)

Etc.

10-80 pinos de entrada/saída digital, dependendo do modelo de MSP430

10-80 pinos de entrada/saída digital, dependendo do modelo de MSP430

Pinos são compartilhados com outros periféricos, devendo ser configurados

10-80 pinos de entrada/saída digital, dependendo do modelo de MSP430

Pinos são compartilhados com outros periféricos, devendo ser configurados

Pinos são agrupados em portas PI, P2 etc.

Porta PI é a mais completa

Registradores da porta PI

PIIN - registrador somente de leitura, volátil, reflete os valores lógicos dos pinos de entrada. Não precisa ser inicializado.

Registradores da porta PI

PIOUT - registrador de escrita, leva os pinos correspondentes ao nível alto ou baixo, se forem configurados como saída digital. Este registrador deve ser inicializado com algum valor.

Registradores da porta PI

PIOUT - Para os pinos não configurados como saída, os valores de PIOUT são bufferizados. Se o pino for posteriormente configurado como saída, o valor bufferizado será enviado ao pino.

Registradores da porta PI

PIDIR - define se o pino será de entrada ou saída. Por exemplo, se PIDIR = 0xF, os pinos PI.0-PI.3 serão de saída digital, e os pinos PI.4-PI.7, de entrada.

Registradores da porta PI

PIREN - setar um bit neste registrador habilita o resistor de pull-up ou de pull-down no pino correspondente. Todos são desabilitados por default.

Registradores da porta PI

PIREN - Se o pino for habilitado, o bit correspondente em PIOUT define se o resistor de pull-up ou pull-down será habilitado.


Registradores da porta PI

PIREN - Habilite os resistores de pull-up e pulldown quando o pino correspondente for de entrada digital.

Para obter a seguinte configuração, é necessário:

$$PIDIR = \sim 0 \times 3;$$

$$PIOUT = 0xI;$$



Os botões B1 e B2 são externos, Rup e Rdown são internos ao MSP430.

Registradores da porta PI

PISEL - Define se o pino será de entrada/saída digital (bit = 0) ou para algum outro periférico, dependente do pino e do modelo de MSP430.

Registradores da porta PI

PIIE - Habilita (bit = I) a interrupção no pino de entrada correspondente. A ISR é chamada quando o valor do pino for alterado. PIIE = 0 por default.

Registradores da porta PI

PIIE - Os pinos de PI compartilham um vetor de interrupção. Se PIIE = 0x3, tanto o pino PI.0 quanto o pino PI.1 podem a mesma ISR.

Registradores da porta PI

PIIES - define se a interrupção será chamada por uma borda de subida (bit = 0) ou de descida (bit = 1)

Deve-se configurar PIIES antes de PIIE

Registradores da porta PI

PIIES - Não é possível habilitar ambas bordas simultaneamente, mas é possível trocar a borda ao longo do código. Para evitar uma interrupção espúria, é melhor desabilitar a interrupção antes de inverter a borda.


Registradores da porta PI


PTIFG - Indica se uma a transição selecionada (borda de subida ou descida) foi gerada (bit = I). Se a interrupção foi habilitada, a ISR é chamada.

PIIFG pode ser escrito, gerando uma interrupção por software.


A porta P2 tem os mesmos registradores que P1. As outras portas disponíveis possuem somente os registradores PxIN, PxOUT, PxDIR e PxSEL.

Apesar de serem digitais, as conexões dos pinos de entrada e saída são circuitos analógicos, baseadas em transistores MOSFET







Uma tensão VGS > Vt cria um canal que permite a passagem de corrente de D para S




Em circuitos integrados, o corpo B é aterrado, e em dispositivos discretos, ele é conectado à fonte S




A porta G e o canal são separados por um insulador, compondo um capacitor, que não conduz corrente para tensões VGS contantes (baixo consumo)




O insulador conduz quando VGS é muito alta, sendo necessário trabalhar utilizando aterramento, para evitar eletricidade estática, por exemplo




Em circuitos integrados, o corpo B é aterrado, e em dispositivos discretos, ele é conectado à fonte S



O MOSFET tipo P tem tensões e correntes de sinais invertidos em relação ao MOSFET tipo n




Circuito inversor CMOS, que ilustra as características de circuitos mais complicados de entrada e saída digitais do MSP430




Os diodos protegem contra tensões maiores que Vcc e menores que Vss

Se Vin > Vcc, o diodo superior conduz, reduzindo a corrente entrando na porta dos MOSFETs



Os diodos protegem contra tensões maiores que Vcc e menores que Vss


Se Vin < Vss, o diodo inferior conduz



Se Vin = Vcc:


VGSp = 0 no MOSFET tipo P (superior)

VGSn = Vcc > Vt no MOSFET tipo n (inferior)




Se Vin = Vcc:

MOSFET tipo n conduz, e Vout = 0



Se Vin = Vcc:


Nenhuma corrente flui diretamente entre Vcc e Vss (baixo consumo)



Se Vin = Vss = 0:


VGSp = -Vcc < -Vt no MOSFET tipo P (superior)

VGSn = 0 no MOSFET tipo n (inferior)




Se Vin = Vss = 0:

MOSFET tipo p conduz, e Vout = Vss = 0




Vin	Vout
0 (Vss)	I (Vcc)
I (Vcc)	0 (Vss)



Se Vin = Vcc/2:


VGSp = -Vcc/2 < -Vt no MOSFET tipo P (superior)

VGSn = Vcc/2 no MOSFET tipo n (inferior)




Se Vin = Vcc/2:

Os dois MOSFETs conduzem, e Vout = Vcc/2




Se Vin = Vcc/2:


Corrente flui entre Vcc e Vss (shoot-through current): maior consumo de energia



Quanto mais lenta a transição entre Vcc e Vss (e vice-versa), maior o consumo de energia




Pinos ociosos não devem permanecer desconectados como entradas, para evitar esta situação de desperdício de energia



Soluções para pinos ociosos:


Conectar externamente a Vcc ou Vss, e configurar como entrada



Soluções para pinos ociosos:


Conectar externamente a Vcc ou Vss, e configurar como entrada

Danifica o MSP430 se o pino for acidentalmente configurado como saída




Soluções para pinos ociosos:

Conectar internamente a Vcc ou Vss via resistor de pull-up ou pull-down, e configurar como entrada



Soluções para pinos ociosos:

Configurar como saída



Soluções para pinos ociosos:

Configurar como saída

Danifica o MSP430 se a ponta de prova curto-circuitar o pino com outro