CURS 2

Legile fundamentale ale câmpului electromagnetic


CONTINUT

- □ Câmpul magnetic
 - Câmpul magnetic in vid
 - Forta electromagnetica
 - Surse electrice de câmp magnetic
 - Câmpul magnetic creat de un conductor rectiliniu parcurs de curent
 - □ Câmpul magnetic creat de un solenoid
 - ☐ Câmpul magnetic in corpuri
- □ Regimuri fundamentale ale electrodinamicii
 - Legea fluxului magnetic
 - Legea inducţiei electromagnetice
 - Legea circuitului magnetic

Câmpul magnetic

Materialele in prezenta cărora se exercita forte si cupluri ce nu pot fi explicate mecanic, termic sau electric = MAGNETI.

1820 – Oersted → In jurul conductoarelor parcurse de curenţi electrici de conducţie se exercita acţiuni de natura celor din apropierea magneţilor → exista o stare de magnetizare.




Câmp magnetic:

- sistemul fizic din jurul corpurilor magnetizate si din interiorul lor;
- forma de existenta a materiei diferita de substanţa, prin care se exercita acţiuni asupra corpurilor parcurse de curenţi electrici de conducţie.

Camp magnetic in vid

Experiment:

- Magnet plasat in aer, intre poli (Nord si Sud) se deplasează cu viteza constanta (v) un corp încărcat cu sarcina electrica (q);
- In prezenta unui magnet apar liniile de câmp magnetic;
- ➤ Liniile de câmp magnetic unesc polii magnetului si sunt perpendiculare pe suprafeţele polilor.



Asupra corpului se exercita o forta → se defineşte inducţia magnetica:

$$B_{v} = \frac{F}{q \cdot v}$$

Unitate de măsura: **Tesla** [T]

Camp magnetic in vid

Modificarea direcţiei de mişcare $\rightarrow \overline{B}_{v}$ mărime vectoriala:

$$\overline{F} = q \cdot (\overline{v} \, x \, \overline{B}_v)$$
 - Forta lui Lorenz


Intensitatea câmpului magnetic – caracterizează câmpul magnetic.

In vid si in aer:
$$\overline{H}_v = \frac{\overline{B}_v}{\mu_0}$$
; $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$ [H/m]

Liniile de câmp magnetic = acele linii permanent tangente la vectorul inducţie magnetica \overline{B}_{v} .

Forta electromagnetica

Se considera o porţiune de lungime (I) dintr-un conductor metalic rectiliniu străbătut de curentul (I) si situat intr-un câmp magnetic omogen de inducţie B_{v}




Forta ce se exercita asupra porţiunii de conductor = **forta electromagnetica**.


$$\overline{F} = I \cdot (\overline{l} x \overline{B}_v)$$

Surse electrice de câmp magnetic

Se definesc următoarele noţiuni:

- tensiune magnetica
- tensiune magnetomotoare
- solenaţie






Tensiune magnetomotoare = circulaţia vectorului intensitatea câmpului magnetic in lungul unei curbe închise Γ .

$$u_{mm} = \oint_{\Gamma} \overline{H} \cdot \overline{dl} \qquad [A]$$

Surse electrice de câmp magnetic

Solenaţia = curentul de conducţie total al unei suprafeţe deschise S_{Γ} .




$$\theta = \int_{S_{\Gamma}} \overline{J} \cdot \overline{dS} = -i_1 + i_1 + i_2 + i_2 + i_2 + i_3 - i_4$$

$$= 3i_2 + i_3 - i_4$$

$$\theta = \sum_{S_{\Gamma}} w_k \cdot i_k \qquad [A]$$

Surse electrice de câmp magnetic

Cu ajutorul noţiunilor introduse se poate enunţa Teorema lui Ampere:



In regim staţionar tensiunea magnetomotoare in lungul curbei închise (Γ) = cu solenaţia datorata curenţilor ce străbat suprafaţa (S_{Γ}) mărginita de curba (Γ) .

$$\oint_{\Gamma} \overline{H} \cdot \overline{dl} = \oint_{S_{\Gamma}} \overline{J} \cdot \overline{dS} = \sum_{S_{\Gamma}} w_k \cdot i_k$$


Câmp magnetic creat de un conductor rectiliniu parcurs de curent

Se considera conductorul filiform, rectiliniu, parcurs de curentul (i) plasat in aer.

$$\oint_{\Gamma} \overline{H} \cdot \overline{dl} = i$$


$$\oint_{\Gamma} \overline{H} \cdot \overline{dl} = H \oint_{S_{\Gamma}} dl = H \cdot 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$H = \frac{i}{2 \cdot \pi \cdot r} \longrightarrow B = \mu_0 \cdot H = \mu_0 \cdot \frac{i}{2 \cdot \pi \cdot r}$$



Câmp magnetic creat de un solenoid

Solenoid = infasurarea pe un suport cilindric in spirala, spira lângă spira a unui conductor filiform (izolat electric).



$$\oint_{\Gamma} \overline{H} \cdot \overline{dl} = \int_{a}^{b} \overline{dH} \cdot \overline{dl} + \int_{b}^{c} \overline{dH} \cdot \overline{dl} + \int_{c}^{d} \overline{dH} \cdot \overline{dl} + \int_{d}^{d} \overline{dH} \cdot \overline{dl}$$

Câmp magnetic creat de un solenoid

Datorita faptului ca:

- in interiorul solenoidului, toate câmpurile magnetice se însumează, câmpul rezultant fiind intens;
- in exteriorul solenoidului, câmpul create sunt de sens contrar, câmpul rezultant fiind slab;
- intre elementele alăturate, câmpul rezultant este nul.

$$\oint_{\Gamma} \overline{H} \cdot \overline{dl} = \int_{c}^{d} \overline{dH} \cdot \overline{dl} = H \cdot l_{cd}$$

$$H \cdot l = w \cdot i \longrightarrow H = \frac{w \cdot i}{l} \longrightarrow B = \mu_0 \frac{w \cdot i}{l}$$

Câmp magnetic in corpuri

In funcţie de modul de comportare al corpurilor in prezenta unui câmp magnetic, materialele se clasifica, in:

- diamagnetice;
- paramagnetice;
- · feromagnetice.

Comportarea materialelor in câmp magnetic se caracterizează cu ajutorul **permeabilitatii materialului:**

$$\mu = \mu_r \cdot \mu_0$$

permeabilitatii relativa a materialului, (mărime adimensionala)

Câmp magnetic in corpuri

Materiale diamagnetice = sunt materialele la care μ_r este subunitara.

$$\mu_r \cong 1$$
 Exemple: cuprul, argintul, mercurul, zincul si apa.

Materiale paramagnetice = sunt materialele la care μ_r este crescută.

$$\mu_r = 1$$
 Exemple: aluminiul, platina, cromul, azotul.


Materiale feromagnetice = sunt materialele la care μ_r creste puternic, atingând la unele aliaje speciale valori de ordinul sutelor de mii.

Exemple: fierul, cobaltul, nichelul si unele aliaje.

Regimuri fundamentale ale electrodinamicii

■ Legea fluxului magnetic


Fluxul magnetic – este integrala de suprafaţa a vectorului inducţie magnetica pe suprafaţa S_Γ .



$$\phi_{S_{\Gamma}} = \int_{S_{\Gamma}} \overline{B} \cdot \overline{ds}$$

Legea fluxului magnetic

Existenta bobinelor (solenoizilor) impune introducerea a doua forme de flux magnetic.



Suprafaţa totala S_{Γ} se compune dintr-un număr w de suprafeţe identice, ce corespund unei spire din cele w spire ale solenoidului.

Fluxul magnetic corespunzător suprafeţei unei singure spire poarta numele de flux fascicular (ϕ).

$$\phi_f = \int_{S_{sp}} \overline{B} \cdot \overline{ds}$$

Legea fluxului magnetic

Fluxul magnetic corespunzător suprafeţei totale S_{Γ} este suma fluxurilor fasciculare si poarta numele de flux magnetic total (ϕ_{r}

$$\phi_t = \int_{S_{\Gamma}} \overline{B} \cdot \overline{ds} = w \cdot \phi_f = w \cdot \int_{S_{sp}} \overline{B} \cdot \overline{ds}$$


Legea fluxului magnetic:

Fluxul magnetic prin orice suprafaţa închisa stuata in câmp magnetic este nul in orice moment.

$$\phi_{\Sigma} = \int_{\Sigma} \overline{B} \cdot \overline{ds} = 0$$

Consecințe ale legii fluxului magnetic

1. Fluxul magnetic depinde numai de conturul pe care se sprijină suprafața si nu depinde de forma suprafeței.



$$\phi_{\Sigma} = \int_{\Sigma} \overline{B} \cdot \overline{ds} = -\int_{S_{\Gamma_1}} \overline{B} \cdot \overline{ds} + \int_{S_{\Gamma_2}} \overline{B} \cdot \overline{ds} = 0$$

$$\phi_{S_{\Gamma_1}} = \phi_{S_{\Gamma_2}}$$

- 2. Liniile câmpului magnetic sunt curbe închise.
- Liniile de câmp magnetic nu pot avea origine si deci sunt curbe închise;
- Consecinţa aceasta este o forma echivalenta a afirmaţiei ca <u>nu exista</u> <u>sarcina magnetica izolata.</u>


In 1831 cercetătorul englez Michael Farday descoperă fenomenul de inducţie electromagnetica.

- o spira circulara conectata la un aparat de măsura;
- in lungul axei perpendiculara pe planul spirei,
 ce trece prin centrul spirei, se mişca cu viteza
 (v) un magnet, in forma de bara;
- daca magnetul se aproprie cu viteza (v) de spira apare o deviaţie a acului aparatului de măsura – apariţia unei tensiuni electromotoare (u_e).
- daca magnetul se deplasează apoi cu o viteza (v'), acul aparatului de măsura deviază in sens contrar, măsurând tensiunea electomotoare (u_e').
- daca magnetul sta, indiferent de poziţie, acul sta pe poziţia de nul.

- → daca magnetul se apropie de spira → fluxul magnetic prin suprafaţa spirei creste.
- → daca viteza creste → fluxul magnetic creste mai repede.
- t.e.m. indusa (u_e) este proporţionala cu viteza de variaţie a fluxului magnetic.
- → daca magnetul se indeparteaza de spira → fluxul magnetic prin suprafaţa spirei scade;
- t.e.m. indusa (u_e) isi schimba sensul, dar ramane proporţionala cu viteza de variaţie a fluxului magnetic.

In spira apare datorita t.e.m. un curent (i).

Daca se urmareste sensul curentului care este si sensul t.e.m., se observa ca sensul câmpului magnetic (generat de curent) este intodeauna opus variaţiei fluxului magnetic dat de câmpul magnetic al magnetului.



Regula lui LENZ: Tensiunea electromotoare indusa cauta ca prin efectele ei (curenţi, forte) sa se opună variaţiei fluxului magnetic ce o produce.

Definiţii:

- 1. Câmp magnetic inductor (de excitaţie) = câmpul magnetic ce produce t.e.m. indusa;
- 2. Câmp magnetic de reacţie = câmpul magnetic ce apare datorita curentului produs de t.e.m. indusa.

Legea inducției electromagnetice

Tensiunea electromotoare $u_{e\Gamma}$ indusa in circuitul Γ = viteza de variație a fluxului magnetic $\Phi_{S\Gamma}$ prin acel circuit, luata cu semn schimbat.

$$u_{e\Gamma} = -\frac{d\phi_{S\Gamma}}{dt}$$

Legea circuitului magnetic

Experimental: intre plăcile condensatoarelor si in jurul acestora, atunci când sunt alimentate cu tensiuni variabile in timp, se manifesta si câmpuri magnetice, pe lângă cele electrice.

→ variaţia câmpului electric poate genera câmp magnetic:

$$\oint_{\Gamma} \overline{H} \cdot \overline{dl} = \frac{d}{dt} \int_{S_{\Gamma}} \varepsilon \cdot \overline{E} \cdot \overline{dS}$$

Legea circuitului magnetic

Legea circuitului magnetic

Intr-un mediu in care exista conductoare parcurse de curenţi electrici (câmpuri electrice) variabili in timp pe orice contur închis Γ tensiunea magnetomotoare este numeric egala cu suma dintre solenaţia θ_{Γ} si viteza de variaţie a fluxului electric $\psi_{S_{\Gamma}}$.

$$\oint_{\Gamma} \overline{H} \cdot \overline{dl} = \int_{S_{\Gamma}} \overline{J} \cdot \overline{ds} + \frac{d}{dt} \int_{S_{\Gamma}} \varepsilon \cdot \overline{E} \cdot \overline{ds}$$

Legea circuitului magnetic


In cazul unui condensator plan:

$$\oint_{\Gamma} \overline{H} \cdot \overline{dl} = H \int_{\Gamma} dl = H \cdot 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$\int_{S_{\Gamma}} \varepsilon \cdot \overline{E} \cdot \overline{ds} = \varepsilon \cdot E \cdot \int_{S_{\Gamma}} ds = \varepsilon \cdot E \cdot \pi \cdot r^{2}$$

$$H \cdot 2 \cdot \pi \cdot r = \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon \cdot \frac{dE}{dt} \longrightarrow H = \frac{r}{2} \varepsilon \frac{dE}{dt}$$

In exteriorul condensatorului, liniile de magnetic raman circulare, $\psi_{S_{\Gamma}} = \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon_0 \cdot E$ câmp permitivitatea electrica devine \mathcal{E}_0 .



$$\psi_{S_{\Gamma}} = \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon_0 \cdot E$$

ELEMENTE IDEALE DE CIRCUIT

Rezistenta ideala

Ecuatia de tensiuni:

$$u = R \cdot i$$
 $u = Ri$

Puterea instantanee primita de rezistenta ideala:

$$p = u \cdot i = R \cdot i^2$$

Bobina ideala

Ecuatia de tensiuni:

$$u = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$u = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Se obtine din legea inductiei electromagnetice in care $\Phi = L i$, L – inductanta bobinei

Prin integrare:
$$i(t) - i(0) = \frac{1}{L} \int_{0}^{t} u \cdot dt$$
 $i(0)$ - valoarea initiala a curentului


Puterea instantanee primita de bobina:
$$p = ui = \frac{d}{dt} \left(\frac{Li^2}{2} \right) = \frac{dW_m}{dt}$$

$$W_m$$
 – energia campului magnetic al bobinei: $W_m = \frac{Li^2}{2}$

Condensatorul ideal

Ecuatia de tensiuni: $i = C \frac{du}{dt}$

$$i = C \frac{du}{dt}$$



u

Se obtine din legea conservarii sarcinii electrice:

$$i = \frac{dq}{dt}$$
 si: $q = Cu$

Prin integrare: $u(t) - u(0) = \frac{1}{C} \int_{C}^{t} i \cdot dt$ u(0) - valoarea initiala a tensiunii

Puterea instantanee primita de condensator:

$$p = ui = \frac{d}{dt} \left(\frac{Cu^2}{2} \right) = \frac{dW_e}{dt}$$

$$W_e$$
 – energia campului electric al condensatorului: $W_e = \frac{Cu^2}{2}$

Subjecte examen

- 1. Definiţi starea de magnetizare si câmpul magnetic
- 2. Inducţia magnetica formula, semnificaţie mărimi, unitate de măsura
- 3. Intensitatea câmpului magnetic in vid formula, semnificaţie mărimi
- 4. Ce sunt liniile de câmp magnetic?
- 5. Tensiunea magnetica/magnetomotare definiţie, formula, semnificaţie mărimi
- 6. Solenaţia formula, semnificaţie mărimi
- 7. Teorema lui Ampere definiție, formula, semnificație mărimi
- 8. Ce reprezintă fluxul magnetic fascicular/total enunţ, formula, semnificaţie mărimi
- 9. Legea fluxului magnetic enunţ, formula, semnificaţie mărimi
- 10. Explicați in ce consta fenomenul inducției electromagnetice
- 11. Legea inducției electromagnetice enunţ, formula, semnificaţie mărimi
- 12. Legea circuitului magnetic enunţ, formula, semnificaţie mărimi
- 13. Ecuatia de tensiune si putere instantanee pentru R ideal
- 14. Ecuatia de tensiune si putere instantanee pentru L ideal
- 15. Ecuatia de tensiune si putere instantanee pentru C ideal