Coduri alfanumerice

Codurile alfanumerice realizează reprezentarea tuturor caracterelor unui alfabet cu ajutorul secvențelor de cifre binare. Alegerea numărului n de poziții binare necesare este o problemă destul de dificilă, acesta trebuind să îndeplinească, pe lângă condiția (C.15) și o serie de condiții legate de asigurarea protecției la transmiterea informației. Există la ora actuală în uz coduri de 6,7 sau 8 biți.

Un exemplu de cod alfanumeric de 8 biţi este codul *EBCDIC* (*E*xtended *B*inary *C*oded *D*ecimal *I*nformation *I*nterchange *C*ode) care în traducere înseamnă "Cod binarzecimal extins, pentru schimburi de informaţii", prezentat în tabelul C.4.

Deşi codul EBCDIC cunoaște o largă răspândire, acesta nu este standardizat, spre deosebire de codurile *ASCII* (American Standard Code for Information Interchange) în traducere "Cod standard U.S.A. pentru schimburi de informații". Se cunosc două variante de coduri ASCII, ASCII-7 și ASCII-8, având șapte și respectiv opt biți pe caracter. Codul ASCII-7, reprezentat în tabelul C.3, este recomandat și de Organizația Internațională a Standardelor (*International Standards Organisation*), motiv pentru care poartă și denumirea de cod *ISO*.

Codurile EBCDIC și ASCII prezintă un număr suficient de secvențe pentru codificarea literelor, în ambele variante. În plus, mai rămân destul de multe secvențe neasignate unor caractere alfanumerice. O parte dintre acestea reprezintă codurile unor semnale de comandă și control în cadrul protocoalelor de transmitere a datelor (început și sfârșit de mesaj, de transmisie, etc.) sau pentru transmiterea unor comenzi specifice la periferice.

Tab.C.3 Codul ASCII-7.

	765	000	001	010	011	100	101	110	111
4321		0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	2	STX	DC2	66	2	В	R	b	r
0011	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	S
0100	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	e	u
0110	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	V
0111	7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	W
1000	8	BS	CAN	(8	Н	X	h	X
1001	9	HT	EM)	9	I	Y	i	y
1010	A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z
1011	В	VT	ESC	+	;	K	[k	{
1100	C	FF	FS	,	<	L	\	1	
1101	D	CR	GS	-	=	M]	m	}
1110	Е	SO	RS		>	N	٨	n	~
1111	F	SI	US	/	?	O	_	0	DEL

Coduri de comandă

NUL Nul (Null)

SOH Începutul referinței (Start of heading)

STX Începutul textului (Start of text)

ETX Sfârșitul textului (End of text)

EOT Sfârșitul transmisiei (End of transmission)

ENQ Căutare (Enquiry)

ACK Confirmare (Acknowledge)

BEL Avertizare sonoră (Bell)

BS Spaţiu spre stânga (Backspace)

HT Tabulare orizontală (Horizontal tab)

LF Salt la linie nouă (Line feed)

VT Tabulare verticală (Vertical tab)

FF Salt la pagină nouă (Form feed)

DLE Ieșire din legătură (Data link escape)

CR Început de rând (Carriage return)

DC1 Comanda 1 a dispozitivului (Device control 1)

DC2 Comanda 2 a dispozitivului (Device control 2)

DC3 Comanda 3 a dispozitivului (Device control 3)

DC4 Comanda 4 a dispozitivului (Device control 4)

NAK Confirmare de eroare (Negative acknowledge)

SYN Sincronizare (Synchronization)

ETB Sfârșitul blocului transmis (End of text block)

CAN Anulare (Cancel)

EM Terminarea mijlocului de comunicare (End of medium)

SUB Înlocuitor (Substitute)

ESC Ieşire (Escape)

FS Separator de fișiere (File separator)

SO Deplasare către exterior (Shift out)

SI Deplasare către interior (Shift in)

SP Spaţiu (Space)

GS Separator de grupe (Group separator)

RS Separator de înregistrări (Record separator)

US Separator de unități (Unit separator)

DEL Ştergere (Delete)

Tab.C.4 Codul EBCDIC.

8765	← 00 →				← 01 →			←10→				←11→				
4321	00	01	10	11	00	01	10	11	00	01	10	11	00	01	10	11
0000	NUL	DLE	DS		SP	&	_						{	}	\	0
0001	SOH	DC1	SOS				/		a	j	~		Α	J		1
0010	STX	DC2	FS	SYN					b	k	S		В	K	S	2
0011	ETX	TM							c	1	t		C	L	T	3
0100	PF	RES	BYP	PN					d	m	u		D	M	U	4
0101	HT	NL	LF	RS					e	n	V		Ε	N	V	5
0110	LC	BS	ETB	UC					f	О	W		F	O	W	6
0111	DEL	IL	ESC	EOT					g	p	X		G	P	X	7
1000		CAN							h	q	у		Н	Q	Y	8
1001		EM							i	r	Z		L	R	Z	9
1010	SMM	CC	SM		¢	!		:								
1011	VT	CU1	CU2	CU3	•	\$,	#								
1100	FF	IFS		DC4	<	*	%	@								
1101	CR	IGS	ENQ	NAK	()	_	,								
1110	SO	IRS	ACK		+	;	>	=								
1111	SI	IUS	BEL	SUB			?	"								

Coduri detectoare și corectoare de erori

În timpul prelucrării sau transmisiei datelor în sistemul de calcul, pot apărea erori; în scopul detectării și eventual corectării acestor erori se utilizează coduri cu proprietăți speciale. În general, aceste coduri, conțin pe lângă biții care reprezintă informația respectivă și o serie de *biți de control*, cu ajutorul lor identificându-se și corectându-se eventualele erori apărute.

Cel mai simplu mod de detectare a erorilor de transmisie este utilizarea bitului de paritate. Prin aceasta se înțelege atașarea la secvența de cod a fiecărui caracter (de exemplu, la codul 8421 sau EBCDIC) a unui bit suplimentar, a cărui valoare se calculează conform convenției: suma tuturor biților din secvență să fie un număr par (respectiv impar).

Dacă un caracter se exprimă printr-o secvență de cod de patru biți în convenție de paritate impară, atunci calculul bitului de paritate se face conform relației:

$$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus p = 1, \tag{C.20}$$

unde, a_i reprezintă biții informaționali, iar p reprezintă bitul de paritate.

La punctul de emisie al informației se calculează bitul de paritate, iar la punctul de recepție se calculează suma biților care va trebui să fie un număr par sau impar conform convenției. În caz de nesatisfacere a acestei condiții, secvența respectivă este eronată.

Trebuie remarcat că prin această metodă nu se poate identifica poziția binară unde a avut loc eroarea și deci nu poate fi corectată. De asemenea, dacă numărul de biți afectat de erori este par, metoda nu detectează secvența de cod ca eronată.

Codul Hamming. Hamming a dezvoltat un cod capabil să detecteze și să corecteze o

singură eroare. În acest cod un caracter se exprimă prin șapte biți din care patru sunt *biți informaționali* iar trei *biți de control*:

$$c = p_1 p_2 a_3 p_4 a_5 a_6 a_7, \tag{C.21}$$

unde p_i cu $i \in \{1,2,4\}$ sunt biţi de control, iar a_i cu $i \in \{3,5,6,7\}$ – biţi de informaţie. Biţii de control p_i se calculează astfel:

$$\begin{split} s_1 &= p_1 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus a_7 = 0 \,, \\ s_2 &= p_2 \oplus a_3 \oplus a_6 \oplus a_7 = 0 \,, \\ s_3 &= p_4 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 = 0 \,. \end{split} \tag{C.22}$$

La punctul de emisie se calculează valorile biților p_i , iar la punctul de recepție se verifică sumele s_i (i = 1,2,3). Dacă sumele s_i sunt toate 0, atunci secvența de cod s-a recepționat corect. În caz contrar numărul zecimal codificat binar prin biții s_i de ponderi $2^2,2^1,2^0$, indică poziția eronată din secvența de cod transmisă.

Există o mare varietate de coduri cu proprietăți de detecție a erorilor; alegerea unui anumit cod se face în funcție de numărul erorilor care trebuie detectate și numărul biților de control care sunt necesari în acest scop, întrucât costul transmisiei crește odată cu lungimea secvenței de cod.