Guía para descargar e instalar Proteus

DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURA




Tabla de contenido

1.	Descargar Proteus	3
2.	Instalar Proteus	4
3.	Preguntas o soporte técnico	15



1. Descargar Proteus

1.1. Accede al siguiente enlace de Google Drive y descarga el instalador de Proteus :






2. Instalar Proteus

2.1. Luego de descargar el instalador, este se iniciará de forma automática. Si este no se inicia, es necesario que lo busques en Descargas o en la carpeta establecida para las descargas. Cuando haya descargado, haz clic en el botón "Next".






2.2. Acepta los términos de licenciamiento y haz clic en "Next".





2.3. Selecciona la opción de licenciamiento remoto "Use a cloud or server based license key" y da clic en "Next".






2.4. En el campo de texto "Server Address" inserta el siguiente enlace y nuevamente, haz clic en "Next":

licensing.labcenter.com:8884/pcls/SouthAmerica2/





2.5. Si tienes estilos, plantillas o librerías las puedes importar, si no es el caso, NO marques ninguna opción y da clic en "Next".







2.6. Cuando termine la instalación es importante *NO iniciar Proteus 8*, si no haz clic en "Close".





