Universidad de Oviedo



Curso:

Fibra Óptica

INDICE

La Fibra Óptica

El Espectro

Leyes de la Refracción

Elementos de la Fibra

Apertura numérica

Tipos de Fibras

Propagación de la luz

Características de las Fibras

Atenuación

Pérdidas por Absorción

Pérdidas por Dispersión


Otras fuentes de Pérdidas


Las Ventanas

Dispersión Modal

Dispersión Cromática

El Espectro







La región más interesante es el Infrarrojo Cercano

Leyes de la refracción


1^a Ley




2^a Ley




$$\frac{sen\,\theta_a}{sen\,\theta_c} = \frac{n_2}{n_1}$$






Elementos de la fibra

Apertura Numérica




$$AN = n_0 \operatorname{sen} \theta_a = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Fibras de salto de índice y de índice gradual




Trayectorias de los rayos en los distintos tipos de fibras



Tipos de Fibras

Propagación de la luz en la fibra: Los MODOS



Primeros modos de propagación de la luz en una fibra

Frecuencia característica

$$V = \frac{2 \cdot \pi}{\lambda} \cdot a^2 \cdot AN^2$$

Si V<2.4 Monomodo Si V>2.4 Multimodo

Efecto muy pernicioso: Dispersión modal

Atenuación

Pérdida de la potencia de la luz a medida que se transmite a lo largo de la fibra

$$a(\lambda) = \frac{1}{L} \cdot 10 \cdot log \frac{Pe}{Ps} (dB/km)$$


Ps: Potencia luminosa de salida

Pe: Potencia luminosa de entrada

L: Longitud del tramo de fibra óptica

Causas:


- Pérdidas por Absorción
- Pérdidas por Dispersión (Scattering)
- Otras fuentes de pérdidas




Atenuación (Pérdidas por Absorción)

Atenuación debida a la interacción luz-materia

Absorción intrínseca




Absorción extrínseca



Atenuación (Pérdidas por Dispersión de Rayleigh)

I nversamente proporcionales a la cuarta potencia de la longitud de onda





Dependen también del material

Tipo de Material	Pérdidas debido a la
	dispersión Rayleigh
	(dB/Km) a 850 nm
Sílice	1.2
Silicato potásico	0.7
Borosilicato sódico	2.3
Silicato de sodio y calcio	0.8

Atenuación (Otras fuentes de pérdidas)


Microcurvaturas





Pérdidas de origen mecánico

Las Ventanas




1^a Ventana 850 nm


2^a Ventana 1300 nm

3^a Ventana 1550 nm

Dispersión Modal

Distorsión en la forma de onda debido a los diferentes trayectorias que siguen los rayos de luz en la fibra






Características de las fibras:Dispersión Modal

Dispersión Cromática

Variación de la velocidad de una radiación cuando se propaga a través de un medio tal que el índice de refracción varía para cada longitud de onda

Se expresa en ps/km.nm



Trabajando en segunda y tercera ventana puede anularse con la modal

Características de las fibras: Dispersión Cromát.

INDICE

Fabricación de Fibras

Fabricación de la Preforma

Métodos por fusión del vidrio

Métodos a partir de ladeposición del

vidrio a partir de la fase gaseosa

Método OVD

Método VAD

Método MCVD


Método PCVD

Estirado

Fabricación de las fibras ópticas

La mayor parte de los métodos se basan en la fabricación de una preforma y posterior estirado

Fabricación de la preforma: Método por fusión de vidrio




Método del doble crisol


- Es un método relativamente antiguo
- · La atenuación de la fibra es elevada

Fabricación de las fibras ópticas

Fabricación de la preforma: Métodos basados en la deposición de vidrio a partir de la fase gaseosa

Método OVD (Outside Vapor Deposition)







Obtención de la preforma

Fabricación de las fibras ópticas


Método VAD (Vapor Axial Deposition)




Método MCVD (Modified Chemical Vapor Deposition)



Método PCVD (Plasma Activated Chemical Vapor Deposition)



Estirado de la fibra



Métodos PCVD y Estirado de la Fibra


INDICE


Conductores de Fibras

Introducción
Tipos de cables
Cables comerciales

Conductores de fibras


El objetivo es mantener al conductor de fibra óptica estable frente a las influencias externas dentro de los límites mecánicos admisibles






Conductores de fibra

El alma son el conjunto de los elementos de trenzado, los elementos de soporte y tracción y la envoltura que cubre a todos estos elementos







Tipos de Cables

Conductores de fibra


Cable de capas con conductores por grupos



Cable por grupos



Cable ranurado



Vaina del cable

De polietileno

De PVC

De plásticos fluorados

Libres de Halógenos


Armaduras


Para cables submarinos, minas, cables aéreos autoportantes protección contra roedores, etc.

Se utiliza aramida o acero

Para la protección contra roedores: flejes de acero

Conductor de fibra óptica









Ejemplos Comerciales


Cable con dos capas






Cable con dos capas






Cable con conductores por grupos









Fibra óptica Recubrimiento de acrilato Cubierta primaria Aramida Cubierta secundaria Cordón

Cable aéreo




Cable armado







Cable submarino



Ejemplos Comerciales

INDICE

Conectores y Adaptadores

Introducción

Conectores

Adaptadores

Fuentes de pérdidas en conectores

Conector SMA

Conector ST


Conector FC

Conector Bicónico

Conector SC


Comparación entre conectores

Tipos de Pulido




Introducción

Adaptadores



Acoplamiento directo



Acoplamiento de haz expandido

Pérdidas de inserción


$$Pi = 10 \cdot log \frac{Pe}{Ps} (dB)$$

Pe: Potencia luminosa de entrada Ps: Potencia luminosa de salida


Pérdidas de reflexión

$$Pref = 10 \cdot log \frac{Pr}{Pe} (dB)$$

Pe: Potencia luminosa de entrada Pr: Potencia luminosa reflejada Fuentes de pérdidas en los conectores




Conector SMA




- Llamado FSMA
- Surge a mediados de los 70
- Similar a un conector de RF
- Existen dos modelos: el 905 y el 906
- Buenas características mecánicas
- Elevadas pérdidas de inserción
- Aplicaciones multimodo
- Actualmente en desuso

Conector ST




Adaptadores ST



Aspecto del conector y adaptador






Conectores ST y ST push-pull

- Mediados de los 80 por ATT
- Similar al conector BNC
- · Resistente a vibraciones
- Retención insegura frente a tirones
- Ferrule cerámica, en general
- El más utilizado en aplicaciones multimodo

Conector FC








Conectores FC y adaptadores




- Años 80, NTT
- Aplicaciones monomodo
- Ferrule cerámica
- Adaptador cerámico o metálica
- Enclavamiento por rosca
- Evolucionó al pulido FC/PC (Polishing Convex)

Conector Bicónico



- Buen alineamiento fibra-fibra
- Aplicaciones mono y multimodo
- Conector caro
- Actualmente en desuso



- Años 90 por NTT
- Posibilidad de conexiones dobles y múltiples
- Tipo push-pull
- Ferrule cerámica en general
- Aplicaciones mono y multimodo
- Recomendado por la normativa americana
- Tiende al pulido APC

	Tipo fibra _u m núcleo/ _u m corteza	Pérdidas inserción dB	Pérdidas Retorno dB mín.	Rango de Temp. °C	Tracción Cable/con. N	
SMA	50, 62.5, 85, 100	0,4		-60/+125	100	
ST	9/125 62.5/125 50,85,100/140	0.2 0.3	30	-40/+80	200	
FC	9/125 50/125	0.15/0.25 0.25	30,40,50, 60	-40/+85	200	
Bicónico	Mon/Mul.	0.4		-20/+60	100	
SC	9/125 50/125	0.15/0.25 0.25	30,40,50, 60	-20/70	100	

Comparación entre los diferentes conectores


APLICACIONES		Televisión por cable	Telefonía	Redes de área locales (LAN)			
SMA	Multimodo			•			
ST	Multimodo		•	•			
	Monomodo		•	•			
FC	Multimodo						
	Monomodo	•	•	•			
Bicónico	Multimodo		•				
	Monomodo		•	•			
SC	Multimodo		•	•			
	Monomodo	•	•	•			

Aplicaciones principales de los diferentes conectores

Tipos de pulido

El pulido influye decisivamente en las pérdidas por inserción y en las pérdidas de retorno

- Pulido Plano
- Pulido PC, SPC y UPC
- Pulido APC



• El pulido PC y el APC se utilizan fundamentalmente para aplicaciones monomodo

INDICE

Empalmes

ă.										
	n	T	r	n	п	П		1	ጎ	n
						ж	 			

Empalmes mediante fusionadora

Supervisión directa del núcleo

Inyección local y supervisión local

Inyección y supervisión remota

Empalmes mecánicos


Empalmes

Fusionadora


Métodos

- Supervisión directa del núcleo de la fibra
- I nyección local y supervisión local
- I nyección de luz y supervisión remota

Supervisión directa del núcleo de la fibra



1 Alineado de las fibras




3 Fusión



CHECK ALISE/FREE

2 Prefusión para la limpieza



Fusión de la fibra mediante arco eléctrico

Aspecto de la fusionadora

Empalmes mediante fusionadora


Empalmes


Fusionadora

Métodos

- Supervisión directa del núcleo de la fibra
- I nyección local y supervisión local
- I nyección de luz y supervisión remota

I nyección de luz y detección local







Fusionadora de inyección y supervisión local, controlada con microprocesador Empalmes


Empalmes mecánicos


Empalmes mecánicos simples





Empalmes mecánicos múltiples





INDICE

Otros equipos de F.O.

Acopladores

Multiplexores

Conmutadores

Atenuadores

Aisladores

Medidores de Potencia Óptica

Localizadores de Fibras


Reflectómetros


Cajas de empalmes

Acopladores


Elementos para la interconexión en redes de fibra óptica. Se utilizan para la supervisión, derivación, distribución, combinación, etc., de señales ópticas









Acoplador de lente Grin







Multiplexores

Son acopladores pasivos selectivos a la longitud de onda






Multiplexores



Estructuras de multiplexores

Conmutadores Ópticos


Existen dos tipos: electromecánico y electroóptico




Conmutadores ópticos

Atenuadores

Introducen una atenuación determinada en el sistema de fibra óptica







Atenuadores

Aisladores

Permiten la transmisión de la luz en un solo sentido



Fotografía de un aislador



Esquema de un aislador

Se utilizan para evitar la luz reflejada

Medidores de potencia óptica

Permiten localizar fallos en fibras de poca longitud



Fotografía de un medidor de potencia

Localizadores de fibras

Permiten detectar determinadas frecuencias sin interrumpir la fibra




Fotografía de un medidor de potencia

Medidores de potencia y localizadores

Reflectómetros


Sirven para la medida de la atenuación de la fibra, la medida de la longitud de la fibra y la localización de rupturas



Esquema de los elementos de un relectómetro

Se fundamenta en medir la luz retroesparcida

Reflectómetros




Curva típica obtenida con un reflectómetro





Fotografía de un reflectómetro

Cajas de empalmes

Sirven para proteger las zonas de empalmes de fibras









Fotografía de diversas cajas de empalmes

Cajas de empalmes

INDICE

Otras aplicaciones de F.O.

Introducción

Multiplexores

Conmutadores

Atenuadores

Aisladores

Medidores de Potencia Óptica

Localizadores de Fibras

Reflectómetros

Cajas de empalmes

Propiedades de la fibra que justifican las diversas aplicaciones

TRANSPARENCIA: Observación e iluminación de superficies normalmente inaccesibles.

SENSIBILIDAD A FACTORES EXTERNOS: Factores externos pueden modificar algún parámetro del haz de luz.

FLEXIBILIDAD: Permite introducir las fibras en zonas de difícil acceso.

INSENSIBILIDAD A RADIACIONES NUCLEARES: Útil en aplicaciones militares

PEQUEÑO DIÁMETRO: Permite acceso a lugares difíciles.

PESO REDUCIDO

El endoscopio


Sirven para la observación de zonas de difícil acceso


Elementos que lo constituyen

FUENTE DE LUZ: Halógena o de cuarzo.

HAZ DE FIBRAS: Unas para iluminar, otras para "ver"

ELEMENTOS ÓPTICOS





Aplicaciones basadas en la transparencia

Aplicaciones del endoscopio

Inspección de motores y turbinas

En el control de calidad de los procesos de fabricación se realiza el análisis de las oquedades provocadas por burbujas de aire atrapadas en el proceso.

Medicina

Laringoscopios, brocoscopios, gastroscopios, etc.

Una fibra se encarga de transportar la luz al interior del organismo y la otra la imagen. Los campos generales de actuación son:

Diagnóstico Terapéutico Postoperatorio

Análisis remoto de muestras

Se dispone de un haz de fibras: Parte del haz lleva luz y el resto recoge la luz reflejada. A continuación se compararan y se pueden determinar determinados parámetros

Reproducción tridimensional de imágenes

Se divide el haz en varios grupos, cada uno para un plano. Por superposición de planos es posible reproducir la imagen

Una aplicación más sencilla es la lectura de tarjetas perforadas

Medicna

Laringoscopios, brocoscopios, gastroscopios, etc.

Una fibra se encarga de transportar la luz al interior del organismo y la otra la imagen. Los campos generales de actuación son:

Diagnóstico Terapéutico Postoperatorio

Análisis remoto de muestras

Se dispone de un haz de fibras: Parte del haz lleva luz y el resto recoge la luz reflejada. A continuación se compararan y se pueden determinar determinados parámetros


Conmutadores

Constan de una fibra partida en cuyo espacio de separación se inserta:

Un material de transparencia variable Un elemento móvil

Medidas de contaminación y reflexión


La mayor parte de los compuestos se caracterizan por un espectro en las zonas infrarroja o ultravioleta que permite detectar su concentración



Aplicaciones basadas en la radiación del extremo

Detectores de nivel

Presentan como problema la suciedad



Sensores

Ventajas

Insensibilidad a perturbaciones electromagnéticas

Aislamiento galvánico

Químicamente inertes

Adecuados para medios inflamables

Flexibilidad

Pequeño peso

Débil atenuación


Gran ancho de banda


Precisión

Estabilidad

Difícil intercepción


Sensores interferométricos






Interferómetro de Michelson realizado con fibra

Sensores interferométricos







Interferómetro de Mach-Zehnder realizado con fibra

Sensores de presión


Mediante reflexión





Sensores de presión

Esterillas de reflexión



Detección de proximidad de máquinas peligrosas Sensor de contacto en parachoques Detección de impactos (pelotas de tenis)

El hidrófono

Transforma oscilaciones sonoras en un medio líquido

Exiten dos posibilidades de medida:

Mediante técnicas interferométricas

Mediante técnicas ecométricas

Sensores de temperatura


Existen diferentes tipos en función el hecho en que están basados

- El Núcleo y la envoltura varían de modo distinto su índice de refracción al cambiar la temperatura.
 Al aumentar la temperatura, disminuye la diferencia de índices y llega menor luz
- 2. Utilizando métodos interferométricos
- 3. Utilizando la fibra como guía de luz y midiendo en la zona del infrarrojo

Medidas de campo magnético

Se basan en la variación del plano de polarización de la luz

Otra posibilidad es utilizar técnicas interferométricas



Sensores de temperatura y campos el.-mag.

Ventajas

Resulta más sencilla la codificación de mensajes

Escaso peso: industria aeronáutica

I nmunidad a interferencias electromagnéticas

Inmunidad a radiaciones nucleares

Aplicaciones

Comunicaciones en general

Interconexión de radares

Enlaces entre centros de campaña móviles

Lanzamiento de misiles