Contents

Station bauen	1
Einzelteile, die benötigt werden	1
Zusammenbau	2
Anschluss SDS011 an ESP	2
Anschluss des DHT22 an ESP	2
Einbau der Elektronik in Schutzhülle, bzw. Röhren	4
Konfiguration der Station	5
Output auf der seriellen Schnittstelle	7

Station bauen

Diese Anleitung erläutert den Zusammenbau einer Feinstaubmesstation, wie sie im OK-Lab Stuttgart entwickelt wurde.

Einzelteile, die benötigt werden

Abbildung Bauteil



ESP8266 (WLAN, Prozessor für Datenspeicherung)



SDS011 (Feinstaubsensor), ersetzt PPD42NS



DHT22 (Sensor für Temperatur & Luftfeuchtigkeit)



Abflussröhren zur Außenmontage (Schutzhülle)



 $Stromversorgung \; (MicroUSB\text{-}Kabel + Netzteil)$



Kleinkram (Kabel 7x w-w, evtl. 1x m-m, 2x Kabelbinder)

• Zugang zu Wifi-Netzwerk (ESSID + Passphrase), optional ein Freifunk-Router




Figure 1: Alle elektronischen Teile

Zusammenbau

Siehe Wiki unter github.com/opendata-stuttgart/meta/wiki/Zusammenbau-der-Komponenten

WICHTIG: Bei Verwendung des SDS011 unbedingt vor dem Zusammenbau die Firmware aufspielen! Es scheint so, als ob die "Original-Firmware" nach Auslieferung auf einen der Pins D1 oder D2 5V schaltet, die zur Beschädigung des SDS011 führen können.

Anschluss SDS011 an ESP

Pins sind von RECHTS nach LINKS nummeriert. Beim Verbinden darauf achten, dass die Kabel AUF den Pins stecken, da die meisten Dupont-Kabel auch "NEBEN" die Pins passen.

```
SDS011 Pin 1 -> Pin D1 / GPI05

SDS011 Pin 2 -> Pin D2 / GPI04

SDS011 Pin 3 -> GND

SDS011 Pin 4 -> unused

SDS011 Pin 5 -> VU (NodeMCU v3) / VIN (NodeMCU v2)

SDS011 Pin 6 -> unused

SDS011 Pin 7 -> unused
```

Anschluss des DHT22 an ESP

Pins sind von LINKS nach RECHTS nummeriert; Vorderseite ist das "Gitter"

```
DHT22 Pin 1 -> Pin 3V3 (3.3V)
DHT22 Pin 2 -> Pin D7 (GPIO13)
DHT22 Pin 3 -> unused
DHT22 Pin 4 -> Pin GND
```

Optional, und besser: DHT22 +(PIN1) auch an 5V(VU), z.B. mit doppelt männlichem Dupont-Kabel auf VU Dupontbuchse aufstecken.

NodeMCU+SDS011+DHT22 TXD RXD GND DEVKIT A0 DØ 5V **GND** D1 VU D2 squared pin = 1SD3 **D3 SDS011** Board SD₂ **D4** SD1 **3V3** CMD **GND** SD0 D5 ### CLK **D6** DHT22 ### ### **GND D7 3V3 D8** + EN D9 **RST** D10 GND **GND** Vin **3V3**

Figure 2: Bauplan SDS





Figure 3: Elektronik zusammengebaut für Station

Einbau der Elektronik in Schutzhülle, bzw. Röhren



Vor dem Einbau die Nummer des Sensors auf die Röhren schreiben.

- Mit zwei Kabelbindern die Teile so zusammenbinden, dass sie genau in die Röhren passen, dabei Kabel nich dazwischen quetschen
- Einbau so, dass der Lüfter des SDS unten ist und auf der Röhrenseite ohne Gummidichtung
- Röhre 2 über Elektronik schieben und auf Röhre 1 stecken, dabei USB-Kabel herausführen (siehe Foto

Einzelteile)

Konfiguration der Station





Figure 4: Sensorkonfiguration Startseite



Figure 5: Sensorkonfiguration: Configure Wifi (No Scan)



- Station einschalten (Stromkabel verbinden)
- Die Station versucht, sich auf den konfigurierten WLAN-Accesspoint zu verbinden
- Wenn das nicht klappt, öffnet der Sensor einen Accesspoint mit dem Namen Feinstaubsensor-ID, wobei ID die ChipID (in dezimal) ist.
 - Man verbinde sich mit diesem Wireless-Netzwerk
 - und rufe dann die Seite http://192.168.4.1/ auf, dort kann der Sensor konfiguriert werden Achtung: Der Sensor versucht beim Start eine Verbindung zum WLAN, wenn das nicht funktioniert (nach ca. 10-20 sec.), dann erzeugt er diesen WLAN-Accesspoint (Oft braucht der Rechner auch noch ein bisschen Zeit, bis er das Netz "bemerkt"). Die Konfiguration ist für 300 sec erreichbar, im Zweifel nur SSID und Passwort eintragen, ich hatte schon beim senden, dass der AP schon wieder weg war (Browser meldet Netzwerkfehler). Es gibt einen Reset-Knopf (RST) links neben der USB-Buchse zum Reboot.
 - unter Configure Wifi SSID und password des eigenen Netzes eintragen
 - * (0/1)? bedeutet, dass 1 (=ja) oder 0 (=nein) eingetragen wird (1 für ja/vorhanden, 0 für nein/nicht_da)
 - * sinnvolle Voreinstellungen sind (mit SDS011 und DHT Sensoren):
 - 1 "Senden an luftdaten.info (0/1) ?"
 - 1 "Senden an madavi.de (0/1) ?"
 - 0 "Seriell als CSV (0/1) ?"
 - 1 "DHT Sensor (0/1) ?"
 - 0 "PPD42NS Sensor (0/1) ?"
 - 1 "SDS Sensor (0/1) ?"
 - 0 "BMP Sensor (0/1) ?"
 - 1 "Auto-Update (0/1) ?"
 - 0 "Display (0/1) ?"
 - 3 "Debug output (0-5) ?"

```
0 "Senden an eigene API (0/1)?"

* save, dann sollte diese Seite erscheinen ansonsten noch einmal RST und von vorne Credentials Saved
```

Trying to connect ESP to network. If it fails reconnect to AP to try again

die URL kann übrigens wiederverwendet werden, und sieht so aus (MYESSID MYPASSWORD anpassen): 192.168.4.1/wifisave?s=MYESSID&p=MYPASSWORD&send2dusti=1&send2madavi=1&sen

Output auf der seriellen Schnittstelle

Im folgenden ein Beispiel für die Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle (USB2serial, Treiber müssen unter Windows und OSX erst installiert werden).

```
output on serial
mounting FS...
mounted file system...
config file not found ...
Connecting to FREIFUNK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Konfiguration via Browser on http://192.168.4.1/
    Credentials Saved
    Trying to connect ESP to network.
    If it fails reconnect to AP to try again
---- Result from Webconfig ----
WLANSSID: Freifunk
DHT_read: - 1
PPD_read: - 0
SDS_read: - 1
BMP_read: - 0
Dusti: - 1
Madavi: - 1
CSV: - 0
Display: - 0
Custom API: - 0
WiFi connected
              IP address: 192.168.44.131
saving config...
{"SOFTWARE_VERSION": "NRZ-2016-020", "wlanssid": "Freifunk", "wlanpwd": "", "dht_read": true, "ppd_read"
Starting OTA update ...
mounting FS...
mounted file system...
reading config file...
opened config file...
parsed json...
Connecting to Freifunk
```

```
. . . . . . . . .
WiFi connected
              IP address: 192.168.44.131
saving config...
{"SOFTWARE_VERSION":"NRZ-2016-028","wlanssid":"Freifunk","wlanpwd":"","dht_read":true,"ppd_read"
Starting OTA update ...
[update] No Update.
ChipId:
418466
Lese SDS...
Lese DHT...
Sende an luftdaten.info...
Sende an madavi.de...
Auto-Update wird ausgeführt...
PM10: 11.43
PM2.5: 6.25
-----
Humidity
            : 52.90%
Temperature : 26.50 C
Creating data string:
## Sending to luftdaten.info (SDS):
Start connecting to api.luftdaten.info
Requesting URL: /v1/push-sensor-data/
418466
{"software_version": "NRZ-2016-028", "sensordatavalues": [{"value_type": "P1", "value": "11.43"}, {"va
closing connection
End connecting to api.luftdaten.info
## Sending to luftdaten.info (DHT):
Start connecting to api.luftdaten.info
Requesting URL: /v1/push-sensor-data/
418466
{"software_version": "NRZ-2016-028", "sensordatavalues":[{"value_type":"temperature","value":"26.
closing connection
End connecting to api.luftdaten.info
## Sending to madavi.de:
Start connecting to www.madavi.de
Requesting URL: /sensor/data.php
{"software_version": "NRZ-2016-028", "sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":"11.43"},
closing connection
_____
End connecting to www.madavi.de
```