Лабораторная работа №2.3.1 Получение и измерение вакуума

Гёлецян А.Г.

22 июля 2022 г.

Цель работы: 1) измеренеи объёмов форвакуумной и высоковакуумной частей установки; 2) определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и по улучшению вакуума.

В работе используются: вакуумная установка с манометрами: масляным, термопарным и ионизационным.

1 Экспериментальная установка





Рис. 1: Схема экспериментальной установки.

Установка изготовлена из стекла и состоит из форвакуумного баллона (Φ B), высоковакуумного диффузионного насоса (BH), высоковакуумного баллона (BB), масляного (M) и ионизационного (И) манометров, термопарных манометров (M_1 и M_2), форвакуумного насоса (Φ H) и соединительных кранов (Рис. 1). Кроме того, в состав установки входят: вариатор (автотрансформатор с регулируемым выходным напряжением), или реостат и амперметр для регулирования тока нагревателя диффузионного насоса.

Маслянный манометр: Представляет собой U-образную трубку, до половины наполненную вязким маслом, обладающим весьма низким давлением насыщенных паров. Так как плотность масла мала, $\rho=0,885 \ r/cm^3$, то при помощи манометра можно измерить только небольшие разности давлений (до нескольких торр). Во время откачки и заполнения установки атмосферным воздухом кран K_4 соединяющий оба колена манометра, должен быть открыт во избежание выброса масла и загрязнения установки. Кран K_4 закрывается только при измерении давления U-образным манометром.

Термопарный манометр: Чувствительным элементом манометра является термопара, заключенная в стеклянный баллон. Устройство термопары поясненона (Рис. 2). По нити накала НН пропускается ток постоянной величины. Термопара ТТ присоединяется к милливольтметру, показания которого определяются температурой нити накала и зависят от отдачи тепла вокружающее пространство. Потери тепла определяются теплопроводностью нити и термопары, теплопроводностью газа, переносом тепла конвективными потоками газа внутри лампы и теплоизлучением нити (инфракрасноетепловое излучение). В обычном режимелампы основную роль играет теплопроводность газа. При давлениях >1 торр теплопроводность газа, а вместе с ней и ЭДС термопары практически не зависят от давления газа, и прибор не работает. При улучшении вакуума средний свободный пробег молекул становится сравнимым с диаметром нити, теплоотвод падает и температура спая возрастает. При вакууме 10^{-3} торр теплоотвод, осуществляемый газом, становится сравнимым с другими видами потерь теплаи температура нити становится практически постоянной. Градуировочная кривая термопарного манометра приведена на (Рис. 3).






Рис. 2: Схема термопаного манометра.

Рис. 3: Градуировочная кривая термопарного манометра.

Ионизационный манометр: Схема ионизационного манометра изображена на (Рис. 4). Он представляет собой трехэлектродную лампу. Электроны испускаются накаленным катодом и увлекаются электрическим полем к аноду, имеющему вид спирали. Проскакивая за ее витки, электроны замедляются полем коллектора и возвращаются к катоду, а от него вновь увлекаются к аноду. Прежде чем осесть на аноде, они успевают много раз пересечь пространство между катодом и коллектором. На своем пути электроны ионизуют молекулы газа. Ионы, образовавшиеся между анодом и коллектором, притяги ваются полем коллектора и определяют его ток. Ионный ток в цепи коллектора пропорционален плотности газа и поэтому может служить мерой давления. Вероятность ионизации зависит от рода газа, заполняющего лампу (а значит, и откачиваемый объем). Калибровка манометра верна, если остаточным газом является воздух. Накаленный катод ионизационного манометра перегорает, если давление в системе превышает 10^{-3} торр. Поэтому включать ионизационный манометр можно, только убедившись по термопарному манометру, что давление в системе не превышает 10^{-3} торр. При измерении нить ионизационного манометра сильно греется. При этом она сама, окружающие ее электроды и стенки стеклянного баллона могут десорбировать поглощенные ранее газы. Выделяющиеся газы изменяют давление в лампе и приводят к неверным показаниям. Поэтому перед измерениями ионизационный манометр прогревается (обезгаживается) в течение 10-15 мин. Для прогрева пропускается ток через спиральный анод лампы.





Рис. 4: Схема ионизационного манометра.

Диффузионный насос: Откачивающее действие диффузионногонасоса основано на диффузии (внедрении) молекул разреженного воздуха в струю паров масла. Попавшие в струю молекулы газа увлекаются ею и уже не возвращаются назад. Устройство одной ступени масляного диффузионного насоса схематически показано на (Рис. 5) (в лабораторной установке используется несколько откачивающих ступеней). Масло, налитое в сосуд A, подогревается электрической печкой. Пары масла поднимаются по трубе Б и вырываются из сопла В. Струя паров увлекает молекулы газа,которые поступают из откачиваемого сосуда через трубку ВВ. Дальше смесь попадает в вертикальную трубу Γ . Здесь масло осаждаетсяна стенках трубы и маслосборников и стекает вниз, а оставшийся газчерез трубу Φ В откачивается форвакуумным насосом. Диффузионный насос работает наиболее эффективно при давлении, когда длинасвободного пробега молекул воздуха примерно равна ширине кольцевого зазора между соплом В и стенками трубы ВВ. В этом случае пары масла увлекают молекулы воздуха из всего сечения зазора. Давление насыщенных паров масла при рабочей температуре, создаваемой обогревателем сосуда A, много больше $5 \cdot 10^{-2}$ торр. Именно поэтому пары масла создают плотную струю, которая и увлекаетс собой молекулы газа. Если диффузионный насос включить при давлении, сравнимом с давлением насыщенного пара масла, то последнее никакой струи не создаст и масло будет просто окисляться и угорать.

Диффузионный насос, используемый в нашей установке, имеет две ступени и соответственно два сопла (Рис. 6). Одно сопло вертикальное (первая ступень), второе сопло горизонтальное (вторая ступень). За второй ступенью имеется еще одна печь, но пар из этой печи поступает не в сопло, а по тонкой трубке подводится ближе к печке первой ступени. Эта печь осуществляет фракционирование масла. Легколетучие фракции масла, испаряясь, поступают в первую ступень, обогащая ее легколетучей фракцией масла. По этой причине плотность струи первой ступени выше и эта ступень начинает откачивать при более высоком давлении в форвакуумной части установки. Вторая ступень обогощается малолетучими фракциями. Плотность струи второй ступени меньше, но меньше и давление насыщенных паров масла в этой ступени. Соответственно в откачиваемый объем поступает меньше паров масла и его удается откачать до более высокого вакуума, чем если бы мы работали только с одной ступенью.



Диффузионный насос

Рис. 5: Схема одной ступени диффузионного насоса.

Рис. 6: Диффузионный насос используемый в нашей работе.

2 Теоретическая часть

Процесс откачки: Производительность насоса определяется скоростью откачки W (π/c): W — это объем газа, удаляемого из сосуда при данном давлении за единицу времени. Скорость откачки форваку-умного насоса равна емкости воздухозаборной камеры, умноженной на число оборотов в секунду.

Обозначим через $Q_{\rm H}$ количество газа, десорбирующегося с поверхности откачиваемого объема в единицу времеи, через $Q_{\rm H}$ – количество газа, проникающего в единицу времени в этот объем извне – через течи. Будем считать, что насос обладает скоростью откачки W и в то же время сам является источником газа; пусть $Q_{\rm H}$ — поток газа, поступающего из насоса назад в откачиваемую систему. $Q = Q_{\rm H} + Q_{\rm H}$ измеряем в единицах (моль/с). Получаем формулу

$$-\frac{VdP}{RT} = \left(\frac{PW}{RT} - Q\right)dt$$

При предельном давлении dP = 0 и поэтому получаем

$$Q = \frac{P_{\rm np}W}{RT}$$

Подставляя получаем

$$-VdP = W(P - P_{\text{nd}})dt$$

Интегрируем полученное ур-е и получаем

$$P - P_{\text{np}} = (P_0 - P_{\text{np}}) \exp\left(-\frac{W}{V}t\right) \tag{1}$$

Пренебрегая $P_{\rm np}$ относитеьно P_0

$$P = P_0 \exp\left(-\frac{W}{V}t\right) \tag{2}$$

Как видим, величина $\tau = V/W$ показывает характерное время откачки системы.

Теперь попробуем понять чем обусловлена скорость откачки. Очевидно, скорость W зависит от скорости откачки насоса $W_{\rm H}$, но она так же зависит от трубопровода соединяющего насос к откачиваемой части, т.к. если трубопровод не сможет обеспечить достаточное количество газа к входу насоса то, производительность упадет.




Рис. 7: Схема насоса с трубопроводом.

Попробуем описать систему математически. Пусть у нас есть насос со скоростью откачки $W_{\rm H}$ и трубопровод с пропускной способностью C. Давление в откачиваемом объеме – P_1 . Исследовав схему 7 получаем

$$C(P_1-P_2)=W_{\scriptscriptstyle \rm H}P_2\Rightarrow P_2=\frac{CP_1}{C+W_{\scriptscriptstyle \rm H}}\Rightarrow WP_1=W_{\scriptscriptstyle \rm H}P_2=\frac{CW_{\scriptscriptstyle \rm H}}{C+W_{\scriptscriptstyle \rm H}}P_1$$

Как видим, для результирующей скорости W верно соотношение

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{W_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}} + \frac{1}{C}$$

Обобщая это выражение для последовательно соединенных труб получаем

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{W_{\rm H}} + \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \tag{3}$$

Заметим только что данные формулировки верны при молекулярном режиме течения, когда вязкое трение не имеет большого вклада в движение газа.

Течение газа через трубу: Для количества газа, протекающего через трубу в условиях высокого вакуума или, как говорят, в кнудсеновском режиме, справедлива формула

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\frac{P_2 - P_1}{L}$$
 (4)

где r и L соответственно радиус и длина трубы. Если пренебречь давлением P_1 у конца, обращенного к насосу, получаем формулу для пропускной способности трубы

$$C_{\rm TP} = \frac{dV}{dt} = \frac{4}{3} \frac{r^3}{L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \tag{5}$$

Для пропускной способности отверстия (например в кранах) имеем формулу

$$C_{\text{\tiny OTB}} = S \frac{\overline{v}}{4} \tag{6}$$

3 Ход работы

3.1 Измерение объема высоковакуумной части

Открываем все краны и запускаем в систему воздух из атмосферы ($P_{\rm atm}=99.7\cdot 10^3\Pi a=748$ торр). Закрываем краны K_5 и K_6 , тем самым заперев в кранах и в капилляре воздух объемом $V_{\rm san}=(50\pm1){\rm cm}^3$. Откачиваем воздух из системы при помощи форвакуумного насоса. После откачки до давления $\sim 10^{-2}$ торр запираем кран 2 и изолируем систему от атмосферы. Закрывая кран у масляного манометра приводим его в рабочее состояние. Отсакаем высоковакуумную часть закрытием крана 3 и впускаем запертый в кране 5 воздух в форвакуумную часть установки. при этом, давление в форвакуумной части возрастает, о чем свидетельствует маслянный манометр. Измеряем давление при помощи последнего и следующим шагом открываем кран 3, соединяя высоковакуумную часть с остальной. При этом давление падает. По этим данным считаем объем высоковакуумной части пользуясь законом Бойля-Мариотта. Заметим, что здесь мы пренебрегли начальным давлением (порядка $\sim 10^{-2}$ торр) т.к. оно в ~ 1000 раз меньше других давлении.

$$P_{\text{атм}}V_{\text{зап}} = P_1V_{\text{dbB}} = P_2(V_{\text{dbB}} + V_{\text{BB}})$$

Измеренные давления

$$\Delta h_1 = (28.8 \pm 0.2)_{\text{CM}} \Rightarrow P_1 = (18.8 \pm 0.1)_{\text{Topp}}$$

 $\Delta h_1 = (18.3 \pm 0.2)_{\text{CM}} \Rightarrow P_1 = (11.9 \pm 0.1)_{\text{Topp}}$

Подставляя получаем

$$V_{\rm dbB} = (1990 \pm 40) \,\rm cm^3 \tag{7}$$

$$V_{\rm BB} = (1150 \pm 60) \text{cm}^3 \tag{8}$$

3.2 Получение высокого вакуума и измерение скорости откачки

Открываем все краны и проводим первоначальную выкачку воздуха форвакуумным насосом. После приближения к предельному давлению ($\sim 10^{-2} {
m topp}$), закрываем кран 6 и включаем диффузионный насос. Ждем пока масло закипит и начнется дальнейшая выкачка уже диффузионным насосом. По достижению давления порядка $\sim 10^{-3} {
m topp}$ включаем ионизационный манометр, которым и будем измерять давление в дальнейшем.

Чтобы измерить скорость откачки W замерим как изменяется давление в высоковакуумной части от времени. Сосгласно теории давление должно падать по правилу, где у нас $P_{\rm np}=1.2\cdot 10^{-4}$ торр

$$P - P_{\text{np}} = (P_0 - P_{\text{np}}) \exp\left(-\frac{W}{V_{\text{BB}}}t\right) \tag{9}$$

Логарифмируя, получаем

$$\ln(P - P_{\text{np}}) = -\frac{W}{V_{\text{BB}}}t + c \tag{10}$$

Аппроксимируя наши данные согласно формуле (10) получим значение для W. Измерение проведем 2 раза. Результаты изображены на графиках 8 (данные предоставлены в таблице 1). Учитывая что погрешности логарифмов растут со временем, и зависимость теряет характерный линейный вид, линеяная аппроксимация была сделана только для оранжевых точек. Пользуясь объемом высоковакуумной части из формулы (7) и данными аппроксимации получаем следующие значения для скорости откачки

$$W_1 = (237 \pm 14) \frac{\text{cm}^3}{c}; W_2 = (241 \pm 14) \frac{\text{cm}^3}{c}$$
 (11)

Как видим, значеня лежат в пределах погрешности, чего и следовало ожидать.

Теперь определим величину потока $Q_{\rm H}$. Для обшего потока имеем формулу

$$P_{\rm np}W = (Q' + Q_{\rm H})RT \tag{12}$$

где $Q' = Q_{\rm u} + Q_{\rm д}$. Теперь, если по достижению предельного давления закрыть кран 3, то насос будет отсоиденен от высоковакуумной части, и уравнение описывающее давление от времени примет вид

$$V_{\rm BB}dP = QRTdt$$

интегрируя которую получим


$$P = \frac{QRT}{V_{\text{\tiny BB}}}t + c \tag{13}$$

Измерив зависимость давления от времени и аппроксимируя данные прямой можно получить Q. Графики приведены на рисунке 9. Отсюда получаем

$$Q_1RT = (97 \pm 6) \cdot 10^{-4} \text{Topp} \cdot \text{cm}^3 \text{c}^{-1}; Q_2RT = (94 \pm 5) \cdot 10^{-4} \text{Topp} \cdot \text{cm}^3 \text{c}^{-1}$$
(14)

Опять же, значения совпадают в пределах погрешности, как и ожидалось. Теперь, используя значения W_1, W_2, Q_1, Q_2 по формуле (12) считаем значение $Q_{\rm H}$

$$Q_{\rm H} = \frac{(1.9 \pm 0.3) \cdot 10^{-2} \text{Topp} \frac{\rm cm^3}{\rm c}}{RT} = (1.03 \pm 0.16) \cdot 10^{-9} \frac{\rm MOJIb}{\rm c}$$
(15)






Рис. 8: Линеаризованные графики улучшения вакуума.

3.3 Измерение скорости откачки путем создания исскуственной течи

Открывая краны 5 и 6 мы создаем исскуственную течь через каппиляр. Измеряя изменение давления при создании течи можно посчитать производительность насоса. Опишем данную мысль математически. Обозначим $P_{\rm BB}$ – давление в высоковакуумной части, а $P_{\rm \varphi B}$ – давление в форвакуумной части. До открытия каппиляра

$$\frac{P_{\rm np}W}{RT} = Q \tag{16}$$

а после открытия

$$\frac{P_{\text{ycr}}W}{RT} = Q + Q_{\text{кап}} \tag{17}$$

где $P_{\text{уст}}$ – установившееся давление после открытия каппиляра, а $C_{\text{кап}}$ – пропускная способность каппиляра, которую считаем по формуле (4). В нашей установке

$$P_{\text{пр}} = (1.2 \pm 0.1) \cdot 10^{-4} \text{торр}$$

 $P_{\text{уст}} = (1.7 \pm 0.1) \cdot 10^{-4} \text{торр}$
 $P_{\Phi \text{B}} = (2.3 \pm 0.1) \cdot 10^{-2} \text{торр}$
 $r = 0.4 \text{мм}$
 $L = 10 \text{см}$
 $T = 295 \text{K}$

Подставляя числа получаем

$$Q_{\text{кап}} = \frac{4}{3} r^3 \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \frac{P_{\Phi B} - P_{\text{уст}}}{LRT} = (7.7 \pm 0.3) \cdot 10^{-11} \frac{\text{моль}}{\text{c}}$$
 (18)

A для W получаем

$$W = \frac{4}{3} \frac{r}{L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} r^2 \frac{P_{\Phi B} - P_{ycr}}{P_{ycr} - P_{np}} = (286 \pm 80) \frac{\text{cm}^3}{\text{c}}$$
(19)

4 Выводы

В ходе работы было измерено скорость откачки диффузионного насоса двумя способами

$$W_{\text{ухудшение вакуума}} = (239 \pm 14) \frac{\text{см}^3}{\text{с}}; W_{\text{искуственная течь}} = (286 \pm 80) \frac{\text{см}^3}{\text{с}}$$
 (20)

Значения совпадают в пределах погрешности. Погрешность значения измеренной методом создания исскуственной течи большая в связи с наличием разности двух близких величин в формуле подсчета $(P_{\rm ycr}-P_{\rm np})$. Во время работы так же было проверенно справедливость отношения

$$P - P_{\rm np} = (P_0 - P_{\rm np}) \exp\left(-\frac{W}{V}t\right)$$


при откачке воздуха и отношения

$$P = \frac{QRT}{V_{\text{\tiny BB}}}t + c$$

описывающее рост давления при отключении насоса от системы.

Улучшение 1		Улучшение 2		Ухудшение 1		Ухудшение 2	
t, c	$P, 10^{-4}$ Topp	t, c	$P, 10^{-4}$ Topp	t, c	$P, 10^{-4}$ торр	t, c	$P, 10^{-4}$ ropp
0.0	7.4	0.0	7.2	0.0	1.7	0.0	1.6
0.5	7.3	0.5	7.0	1.5	1.8	1.0	1.7
1.0	7.2	1.0	6.7	2.5	1.9	2.0	1.8
1.5	7.0	1.5	6.3	3.5	2.0	3.0	1.9
2.0	6.8	2.0	5.9	4.5	2.1	4.5	2.0
2.5	6.6	2.5	5.5	5.5	2.2	5.5	2.1
3.0	6.2	3.0	5.1	6.5	2.3	6.5	2.2
3.5	5.9	3.5	4.7	7.5	2.4	7.5	2.3
4.0	5.5	4.0	4.3	8.5	2.5	8.5	2.4
4.5	5.1	4.5	4.0	9.5	2.6	9.5	2.5
5.0	4.7	5.0	3.7	10.5	2.7	11.0	2.6
5.5	4.3	5.5	3.4	12.0	2.8	12.0	2.7
6.0	4.0	6.0	3.2	13.0	2.9	13.0	2.8
6.5	3.6	6.5	3.0	14.0	3.0	14.0	2.9
7.0	3.4	7.0	2.8	15.0	3.1	15.5	3.0
7.5	3.1	7.5	2.6	16.0	3.2	16.5	3.1
8.0	2.9	8.0	2.5	17.0	3.3	18.0	3.2
8.5	2.8	8.5	2.4	18.5	3.4	19.0	3.3
9.0	2.6	9.0	2.3	19.5	3.5	20.0	3.4
9.5	2.5	9.5	2.2	20.5	3.6	21.5	3.5
10.0	2.4	10.0	2.1	21.5	3.7	22.5	3.6
10.5	2.3	11.0	2.0	23.0	3.8	24.0	3.7
11.0	2.2	12.0	1.9	24.0	3.9	25.0	3.8
11.5	2.1	13.0	1.8	25.5	4.0	26.5	3.9
12.0	2.0	13.5	1.7	26.5	4.1	27.5	4.0
13.0	1.9	19.0	1.5	28.5	4.3	30.0	4.2
14.0	1.8	35.5	1.3	31.0	4.5	33.0	4.4
15.0	1.7			34.0	4.7	35.5	4.6
18.0	1.6			43.0	5.3	43.5	5.2
21.5	1.5			53.5	6.0	53.0	5.9
28.5	1.4						

Таблица 1: Данные для построения графиков






Рис. 9: Графики ухудшения вакуума.