Обрешётка фальшбалок

Вводная

Для установки фальшбалок используются подсистемы (как и при обшивке стен или потолков).

Документ с описанием вариаций подсистем фальшбалок:

https://docs.google.com/document/d/1Fe8m9FW2PGJoHT7OGVK2zpMmsgNSpt_-pCrxbebk3Vw/edit?usp=sharing


Разработанная на текущий момент админка расходников и подсистем подходит на 90%. Необходимо учесть дополнительные нюансы.

Собираемая подсистема зависит от:


- формы фальшбалки (П-, Г-, О-образная), потому нужно пробрасывать в правила Условий подсистем тип фальшбалки;
- размера фальшбалки, а именно от размера самой большой стороны. И этот параметр также требуется в правилах Условия.

Также для больших фальшбалок появляется выбор крепления:

- на бруски




- на уголки



Квантовый расходник

Самая кардинальная деталь — деревянные скобы, которые служат крепёжным элементом больших фальшбалок:



Рабочее название: "квантовый расходник".

Специфика в том, что:

- 1. Размер скобы заранее не задан и зависит от размеров фальшбалки стенок фальшбалки (периметр фальшбалки) и толщины стенки (которой до сих пор не было в калькуляторе).
- 2. В тоже время, при вариации размера расходника (от маленького до большого бруска), сопроводительные детали всегда в одном количестве. То есть какого бы размера ни была скоба, саморезов на скрепление брусков всегда одно количество.

Такой привязки у нас ещё не было, потому что длину бруска, требуемого для изготовления серии скоб, нужно считать произведением периметра фальшбалки на количество требуемых скоб.

В текущей системе можно завезти отдельно два расходника:


- брусок для монтажной скобы и задать формулу
- саморезы для монтажной скобы

...но в этом случае не будет целостности восприятия и жёсткой связки деталей к расходнику.

Задача 1. Толщина стенки

До текущего момента фальшбалки делались из мебельных щитов 20 мм, но теперь есть возможность делать и из щитов 14 мм.

Слегка переформатируем блок с размерами и превью



...и добавляем новый выпадающий список для указания толщины стенки. Ключ в джсоне для построения списка:

```
    ▶ beamsPureLengths: ["ΜДΦ шпон

▼ beamsThicknesses: {14: {NAME

▶ 14: {NAME: "14 мм"}

▶ 20: {NAME: "20 мм"}
    ▶ calcContacts: [....]
```

!!! Компоненты с материалами и длиной фальшбалок переработаны. Забери новые версии !!!

!!! Материалы фальшбалок переведены на линейную структуру: джсоны beamTypes, beamSorts.

```
r beambores, timi
▼ beamTypes: [{ID: "1214", NAME: "XBOA"}, {ID: "1215", NA
 ▶ 0: {ID: "1214", NAME: "XBOЯ"}
 ▶ 1: {ID: "1215", NAME: "Ангарская сосна"}
 ▶ 2: {ID: "1216", NAME: "Лиственница"}
 ▶ 3: {ID: "1213", NAME: "Кедр"}
 ▶ 4: {ID: "1217", NAME: "МДФ шпонированная"}
 ▶ 5: {ID: "1220", NAME: "Термоясень"}
 ▶ 6: {ID: "1218", NAME: "Фанера брашированная"}
▼ beamSorts: [,...]
  ▶ 0: {ID: "27033", NAME: "A", PRICES: {1: 4886, 2: 5440},
  ▶ 1: {ID: "27034", NAME: "B", PRICES: {1: 3529, 2: 3663},
  ▶ 2: {ID: "27035", NAME: "Экстра", PRICES: {1: 5343, 2: 60
  ▶ 3: {ID: "27284", NAME: "BC", PRICES: {1: 2118, 2: 2563},
  ▶ 4: {ID: "27030", NAME: "AB", PRICES: {1: 3315, 2: 3121},
  ▶ 5: {ID: "27031", NAME: "BC", PRICES: {1: 2078, 2: 2475},
  ▶ 6: {ID: "27036", NAME: "A", PRICES: {1: 3600, 2: 3480},
  ▶ 7: {ID: "27037", NAME: "AB", PRICES: {1: 2520, 2: 2380},
  ▶ 8: {ID: "27038", NAME: "BC", PRICES: {1: 2115, 2: 2250},
  ▶ 9: {ID: "27039", NAME: "Экстра", PRICES: {1: 4350, 2: 37
```


В массив beamSorts добавлен ключ с привязкой к толщине стенки фальшбалки:

```
▶ additionalsUftenUffers: [{id: "3", name: "Аренда оетононас
▼ beamSorts: [,...]
 ▶ 0: {ID: "27033", NAME: "A", PRICES: {1: 4886, 2: 5440}, 1
 ▼ 1: {ID: "27034", NAME: "B", PRICES: {1: 3529, 2: 3663},
     ID: "27034"
     NAME: "B"
   ▶ PRICES: {1: 3529, 2: 3663}
     RELEVANT_TYPE_ID: 1215
     RELEVANT_TYPE_NAME: "Ангарская сосна"
     TARGET_BEAM_THICKNESS: 20
 ▼ 2: {ID: "27035", NAME: "Укстра", PRICES: {1: 5343, 2: 60{
     ID: "27035"
     NAME: "Экстра"
   ▶ PRICES: {1: 5343, 2: 6083}
     RELEVANT_TYPE_ID: 1215
     RELEVANT_TYPE_NAME: "Ангарская сосна"
     TARGET_BEAM_THICKNESS: 14
 ▶ 3 - {TD - "27284" NAME - "R PRICES - {1 - 2118 2 - 2563}
```

Пробрасываем компоненту через пропсы толщину стенки, отображаем только те породы и сорта, которые привязаны к выбранной толщине стенки (важно чтобы если сортов нет, не отображалась и порода).

Задача 2. Тип фальшбалки в Условиях

В правила Условий добавлен список типов фальшбалки.



В публичной части нужно организовать проверку по типу фальшбалки. Возможные значения в правилах:

```
▼ rulesVariants: {,...}

▼ beam_type: [{ID: "1", CODE: "U", NAME: "П-образная"}, {I

▶ 0: {ID: "1", CODE: "U", NAME: "П-образная"}

▶ 1: {ID: "2", CODE: "L", NAME: "Г-образная"}


▶ 2: {ID: "3", CODE: "0", NAME: "0-образная"}

▶ 3: {ID: "4", CODE: "_", NAME: "Наличник/Крышка"}
```

Пример применённого правила:

Задача 3. Длинная сторона фальшбалки

В правила Условий добавлен параметр "Все стороны фальшбалки":



Задача данного параметра — настроить подсистему только под фальшбалки определённых размеров.

В публичной части нужно организовать проверку и фильтрацию расходников по данному параметру.


За значения параметра для проверки берём максимальную сторону фальшбалки. Например, для фальшбалки **150***120*120 значением параметра будет 150. Для фальшбалки **200***200 значением параметра будет 200.

Переменная, из которой правило будет пытаться получить значение для сравнения: D_beamMaxSideLen.

Задача 4. Схема крепления больших фальшбалок

4.1.

В правила Условий добавлен параметр "Способ крепления больших фальшбалок":



Варианты значений:

```
▼ rulesVariants: {,...}

▶ beam_type: [{ID: "1", CODE: "U", NAME: "П-образная"}, {ID: "2", от big_beam_install_type: [{ID: "1", CODE: "wood", NAME: "на бруски"  
▶ 0: {ID: "1", CODE: "wood", NAME: "на бруски"}


▶ 1: {ID: "2", CODE: "iron", NAME: "на уголки"}
```

Пример установленного ограничения:

Для поддержания параметра в публичной части, в тех случаях, когда:

- 1. значение параметра "длинная сторона фальшбалки" установлено и >= 200
- 2. !!! Тип фальшбалки П-образная или Г-образная

...публикуем список выбора "Способ крепления" (на бруски / на уголки):



Для публичной части варианты списка проброшены в джсон, можно строить список на их основе:

```
▶ matherialsTree: {,...}
▼ obreshetka: {,...}
 ▶ consumVariationsDb: [{ID: "10", UF_ACTIVE: "1", UF_CONSUMABLE_ID:
 ▶ consumVariationsProducts: {972: {NAME: "Брусок строганный из соснь
 ▶ consumables: [{ID: "19", UF_NAME: "Шляпный вертикальный профиль",
   formulaAdminDefault: "D_OBRPM*4"
 ▶ formulaDynamics: {OBRPM: {ID: "1", UF_CODE: "OBRPM",...}, OBRPM_S_MI
 ▶ formulas: {1: {ID: "1", UF_FORMULA: "D_OBRPM*1"}, 2: {ID: "2", UF_
 ▶ formulasCommonMembers: {CPS: {ID: "1", UF_CODE: "CPS", UF_SORT: "1
 ▶ formulasUserVariables: {,...}
 ▶ outterLayering: [{value: 0, name: "Без утепления"}, {value: 1, nam
 ▶ processings: [{UF_NAME: "Антисептировать", UF_CODE: "antiseptirova
 ▶ rules: {1: [{in_out: {VALUE: "in", COND: "="}, big_beam_install_ty
 ▶ rulesKeys: {work_width: {ID: "1", UF_NAME: "Ширина доски", UF_CODE
 ▼ rulesVariants: {,...}
   ▼ big_beam_install_type: [{ID: "1", CODE: "wood", NAME: "на бруски
     ▶ 0: {ID: "1", CODE: "wood", NAME: "на бруски"}
    ▶ 1: {ID: "2", CODE: "iron", NAME: "на уголки"}
   ▶ setup_type: [{ID: "1", CODE: "wood", NAME: "Деревянная"}, {ID: "
  E -----V--i-ti---DE, ECTD, HAR HE CAMPDET TO, HAR HE CODT, HADE
```

Выбор должен попадать в общую переменную bigBeamInstallType (по аналогии со слоями утепления или шагом обрешётки).

Значение переменной используется для фильтрации расходников, у которых установлено ограничение по способу крепления.

Важно учесть: если у расходника установлено ограничение по способу крепления, переменная bigBeamInstallType должна быть обязательно установлена и значения в переменной и условии совпадать (также как сейчас действует наружное утепление например). Иначе расходник не публикуется в подсистеме.

4.2.



Для расшифровки по знаку вопроса используем ключи джсона tips

```
▼ tips: {bigBeamUInstall: {,...}, bigBeamLInstall: {,...}}
▼ bigBeamLInstall: {,...}

text: "<strong>Установка на бруски:</strong>
▼ bigBeamUInstall: {,...}

text: "<strong>Установка на бруски:</strong>
```

- для П-образной: bigBeamUInstall
- для Г-образной: bigBeamLInstall


Задача 5. Квантовый расходник

5.1. Периметр фальшбалки

Периметр фальшбалки зависит от:

- размеров стенок фальшбалок;
- переключателя внутренних и внешних размеров
- ...и в случае выбора внешних размеров от толщины стенки.


Если выбран внутренний размер — периметр фальшбалки получаем просто сложением всех стенок.



Если выбран внешний размер, периметр фальшбалки получаем:

- сложением всех стенок,


```
- за вычетом
(
толщиныСтенкиФальшбалки * количествоСторон
+ толщиныСтенкиФальшбалки * (количествоСторон - 2)
```



Значение храним в общей переменной: D:beamPerimeter.

5.2. Админка расходников

В расходники добавляем вкладку "настройки", внутри которой параметр-переключатель "Квантовый раходник" (по-умолчанию выключен).




Если активирован переключатель, на панели с расходниками и на вкладке "настройки" начинает отображаться тематический бейдж.

5.3. Админка подсистем


Маркировка

Маркируем квантовый расходник.


В выпадающем списке:



На панели расходников:




Вкладка "формулы":



Формула кванта

Добавляем блок для указания формулы кванта. Там пока только одна переменная, можно её захардкодить — пока нет других вариантов, чтобы понять, будет ли развитие этой ветки или останется таким частным случаем:




По-умолчанию сразу заполняем квантовую формулу как **D_BEAM_PERIMETER**.


Формула квантового расходника идёт в паре с основной формулой (которая определяет требуемое количество расходника) в отдельном поле: **UF_QUANT_FORMULA**

5.4. Публичная часть

Квантовый расходник собирается и выглядит так:



- 15 вычисляется по обычной формуле расходника
- 23 вычисляется по квантовой формуле
- см ???? откуда брать (пока захардкодим)
- длина 1 шт ???? откуда брать (пока захардкодим)
- деревянных П-скоб берётся из настроек лингвистики



- **3 шт. (9 метров погонных)** — обычное поведение (исходя из расходника: брусок, 3 м), за исключением вычисления требуемой длины — это произведение длины одного расходника (по квантовой формуле) и его количества (обычная формула): 23 см * 15 шт

В смету должно попасть:

Обрешетка (шаг: 50 см) Саморез оцинкованный Bit-PZ2 4,5x70 1 упак. (6 шт.) × 498 р. 498 p. Брусок строганный из сосны 40x20×3000 прямоугольного сечения сорт AB 3 шт. (9 метров погонных) × 84 р. (на изготовление сборной детали: деревянная П-скоба, 15 шт) 84 p. Саморезы для кляймеров Fischer 2,5x20 1 упак. (600 шт.) × 710 р. (из них 80 шт на изготовление сборной детали: деревянная П-скоба, 15 шт) 710 p. Кляймеры №4 Lesfix для для имитации бруса Карельский профиль 150 шт 1 упак. (24 шт.) × 750 р. 750 p. Саморез оцинкованный Bit-PZ2 4x40 1 упак. (48 шт.) × 442 р. 442 p.

...тут важно проработать такой момент: если весь объём расходника предназначен для изготовления квантового расходника, пишем по примеру "на изготовление...", если же только часть — по примеру "из них ...". Напоминаю, что в смете "склеиваются" одни и те же товары, чтобы не было такого, что на один расходник нужно 10 саморезов и на другой саморез 10 и вместо одной пачки по 45 штук мы продали две пачки, посчитав саморезы не в сумме а отдельно по каждому расходнику.