

| Тип | . на | Время поворота Диапазон на 90° крутящего в сек момента ¹⁾ | | | Присоед к арма | | | Вал арматурь | | Ручной маховик | | Вес |
|---------|---|--|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| | 50 Гц | 60 Гц | Миним. [Нм] | Макс. [Нм] | Стандарт EN ISO 5211 | Опция EN ISO 5211 | Цилиндри- ческий Макс. [мм] | Квадратный Макс. [мм] | Двугранный Макс. [мм] | Øмм | Кол-во об. на 90° | прибл. [кг] |
| SQ 05.2 | 4 5,6 8 11 16 22 32 63 | 3 4,5 6 9 12 17 25 | 50 | 150 | F05/F07 | F10 | 25,4 | 22 | 22 | 160 | 11 16 11 16 11 16 11 | 21 ²⁾ 27 ³⁾ |
| SQ 07.2 | 4 5,6 8 11 16 22 32 63 | 3 4,5 6 9 12 17 25 50 | 100 | 300 | F05/F07 | F10 | 25,4 | 22 | 22 | 160 | 11 16 11 16 11 16 11 | 21 ²⁾ 27 ³⁾ |
| SQ 10.2 | 8 11 16 22 32 45 63 | 6 9 12 17 25 35 50 | 200 | 600 | F10 | F12 | 38 | 30 | 27 | 200 | 11 15 11 15 11 15 | 26 ²⁾ 31 ³⁾ |
| SQ 12.2 | 11 16 22 32 45 63 90 125 | 9 12 17 25 35 50 75 108 | 400 | 900 | F12 | F14 | 50 | 36 | 41 | 200 | 30 22 30 22 30 22 30 22 | 35 ²⁾ 43 ³⁾ |
| SQ 14.2 | 24 36 48 72 100 | 20 30 40 60 85 | 800 | 1800 | F14 | F16 | 60 | 46 | 46 | 200 | 70 51 70 51 70 | 44 ²⁾ 55 ³⁾ |

Общая информация

Для работы неполнооборотных приводов AUMA NORM требуется блок управления. Компания AUMA для типоразмеров SQ 05.2 – SQ 14.2 предлагает блоки управления AM и AC. Данные блоки легко монтируются на уже установленные приводы.

| Примечания к таблице | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 1) Диапазон крутящего момента | Момент отключения для направлений ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ плавно регулируется в диапазоне крутящего момента. | | | | | | |
| 2) Bec | Вес указан для неполнооборотного привода AUMA NORM с трехфазным электродвигателем, стандартным электрическим подключением, необработанной втулкой и ручным маховиком. | | | | | | |
| 3) Вес с опорой и рычагом | Вес указан для неполнооборотного привода AUMA NORM с трехфазным электродвигателем, стандартным электрическим подключением, ручным маховиком, опорой и рычагом. | | | | | | |

| Оборудование и функции | |
|------------------------|--|
| Режим работы | Кратковременный режим S2 - 15 мин, классы A и B согласно EN 15714-2 |
| | При номинальном напряжении, окружающей температуре 40 °C, нагрузке 35% от максимального крутящего момента. |
| Электродвигатели | Трехфазный асинхроный электродвигатель, исполнение IM В9 согласно IEC 60034-7, метод охлаждения IC410 согласно IEC 60034-6 |



| Напряжение и частота электросети | Стандартные напряжения: | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------|----------|---------|-----------|--------|----------------------------------|
| | Напряжения и частоты трехфазного тока | | | | | | | | |
| | B 38 | 0 400 | 415 | 440 | 460 | 480 | 500 | | |
| | Гц 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | | |
| | Специальные напряжения: | | | | | | | | |
| | Напряжения и частоты трехфазного тока | | | | | | | | |
| | B 22 | 0 230 | 240 | 525 | 575 | 600 | 660 | 690 | |
| | Гц 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
| | По другим вариантам напряжения обращайтесь в офисы AUMA. | | | | | | | | |
| | Допустимые колебания напряжения сети: ±10 % | | | | | | | | |
| | Допустимые колебания частоты сети: ±5 % | | | | | | | | |
| Категория повышенного напряжения | Категория III | согласно \ | ЛЭК 603 <i>6</i> | 54-4-443 | | | | | |
| Класс изоляции | Стандарт: | F, тропич | еское ис | полнени | 1e | | | | |
| | Опция: | Н, тропи | ческое и | сполнен | ие | | | | |
| Защита электродвигателя | Стандарт: | термовы | ключате. | ли (Н3) | | | | | |
| | Опция: | Термисто | ры (РТС | согласн | o DIN 44 | 082) | | | |
| | | | Для термистора необходимо в блоке управления предусмотреть соответствующее отключающее устройство. | | | | | | |
| Обогреватель двигателя (опция) | Напряжения | 110 – 120 B~, 220 – 240 B~ ил 380 – 400 B~ | | | | | | | |
| | Мощность: | 12,5 BT | | | | | | | |
| Угол поворота | Стандарт: | от 75° до < 105°, с плавной регулировкой | | | | | | | |
| | Опции: | | от 15° до < 45°, от 45° до < 75°, от 105° до < 135°, от 135° до < 165°, от 165° до < 195°, от 195° до < 225° | | | | | | 5° до < 165°, от 165° до < 195°, |
| Самоподхват | Да (Неполнооборотные приводы являются самоблокирующимися в том случае, если положение арм туры нельзя изменить из положения покоя, воздействуя крутящим моментом на выходной вал). | | | | | | | | |
| Ручное управление | Ручной режим для настройки и работы в аварийной ситуации, не функционирует при работе от электродвигателя | | | | | | | | |
| | Опции: | Маховик | овик с блокировкой; | | | | | | |
| | Удлинитель штока маховика | | | | | | | | |
| | | Силовое устройство аварийного управления с 4 гранями, 30 мм или 50 мм | | | | | | | |
| Сигнализация ручного режима (опция) | Индикация ручного управления (активно/неактивно) через одинарный выключатель (1 переключающий контакт) | | | | | | | | |
| | Подробнее смотрите технические характеристики выключателей. | | | | | | | | |
| Электрическое подключение | Стандарт: | Штепсельный разъем AUMA с резьбовым типом соединения | | | | | | | |
| | Опции: | Клеммы и обжимные соединения | | | | | | | |
| | | Управляющие позолоченные контакты (гнезда и штекеры) | | | | | | | |
| Резьба кабельных вводов | Стандарт: | Метрическая резьба | | | | | | | |
| | Опции: | Pg-резьб | Рg-резьба, NPT-резьба, G-резьба | | | | | | |
| Схема подключения | TPA 00R1AA-101-000 (базовое исполнение) | | | | | | | | |
| Муфта сцепления с зубчатыми | Стандарт: Необработанная втулка | | | | | | | | |
| шлицами для соединения с валом арматуры | Опции: | Втулка с фасками | | | | м пазом | і, квадра | тным о | тверстием или с двумя |
| Присоединение к арматуре | Размеры в со | ответствии с EN ISO 5211, без центровки | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| С опорой и рычагом (опция) | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Поворотный рычаг | Из шаровидного графита с двумя или тремя отверстиями для крепления рычажного механизма. С помощью шлицев рычаг монтируется на приводном валу в любом положении с учетом внешних условий. | | | | | | |
| Шаровые шарниры (опция) | Два шаровых шарнира для рычага, контргайка и два сварных шва для трубы согласно таблице размеров | | | | | | |
| Крепление | Опора с 4-мя отверстиями для крепежных болтов | | | | | | |



| Электромеханический блок выключателей | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Отключение концевыми | Блок выключателей для конечных положений ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО | | | | | |
| выключателями | Стандарт: | Одинарные выключатели (1 H3 и 1 HO), серебряный контакт (Ag) для каждого конечного положения, без гальванической развязки | | | | |
| | Опции: | Сдвоенные выключатели (2 H3 и 2 HO) для каждого конечного положения, с гальванической развязкой | | | | |
| | | Тройные выключатели (3 Н3 и 3 НО) для каждого конечного положения, с гальванической развязкой | | | | |
| | | Промежуточный выключатель (концевой выключатель DUO), настраивается для любого положения в каждом направлении | | | | |
| | | Позолоченные контакты (Au), рекомендуется для блоков управления с низким напряжением | | | | |
| Отключение по моменту | Отключение по моменту регулируется для направлений ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ. | | | | | |
| | Стандарт: | Одинарные выключатели (1 H3 и 1 HO), серебряный контакт (Ag) для каждого направления, без гальванической развязки | | | | |
| | Опции: | Сдвоенные выключатели (2 H3 и 2 HO) для каждого направления, с гальванической развязкой | | | | |
| | | Позолоченные контакты (Au), рекомендуется для блоков управления с низким напряжением | | | | |
| Сигнал обратной связи, аналоговый (опции) | Потенциометр или 0/4 – 20 мА (электронный датчик положения) | | | | | |
| Механический индикатор положения | Непрерывная | индикация, настраиваемый индикаторный диск с символами ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО | | | | |
| Индикация хода | Блинкер | | | | | |
| Обогреватель в блоке | Стандарт: | Саморегулирующийся обогреватель РТС, 5 − 20 Вт, 110 − 250 В~/= | | | | |
| выключателей | Опции: | 24- 48 В~/= или 380 - 400 В~ | | | | |
| | | ерез блок управления AUMA MATIC или AUMATIC в приводе устанавливается резистиватель (5 Вт, 24 В~). | | | | |

| Электронный блок выключателей (только при наличии блока управления АС) | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Настройки режима «Non Intrusive» (опция) | Магнитный датчик положения и момента (MWG) | | | | | | |
| Обратная связь по положению | Через блок управления | | | | | | |
| Обратная связь по моменту | Через блок управления | | | | | | |
| Механический индикатор положения | Непрерывная индикация, настраиваемый индикаторный диск с символами ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО | | | | | | |
| Индикация хода | Сигнал блинкера через блок управления | | | | | | |
| Обогреватель в блоке выключателей | Резистивный обогреватель, 5 Вт, 24 В~ | | | | | | |

| Условия эксплуатации | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|
| Применение | Внутри поме | Внутри помещения и снаружи | | | |
| Монтажное положение | Любое | Любое | | | |
| Уровень монтажа | ≤ 2000 метров над уровнем моря | | | | |
| | > 2000 м над уровнем моря по заказу | | | | |
| Температура окружающей среды | Стандарт: | от −30 °C до +70 °C | | | |
| | Опции: | от -40 °C до +70 °C | | | |
| | | от −60 до +60° С | | | |
| | | от 0 до +120° C | | | |
| Влажность воздуха | До 100% относительной влажности во всем допустимом температурном диапазоне | | | | |



| Степень защиты согласно EN 60529 | Стандарт: | IP68 c | трехфазным двигателем AUMA | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| CICICIB SAMMIBI COMACHO EN 00323 | | | | | | | | |
| | Опция: | Опция: Клеммный отсек дополнительно уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | | | | | | |
| | Согласно положениям AUMA класс защиты IP 68 соответствует следующим требованиям: | | | | | | | |
| | • Глубина погружения: макс. 8 м | | | | | | | |
| | • Продолжительность погружения: макс. 96 ч | | | | | | | |
| | • До 10 срабатываний при погружении | | | | | | | |
| Степень загрязнения согласно IEC 60664-1 | Степень загрязнения 4 (при закрытом кожухе), степень загрязнения 2 (внутренняя) | | | | | | | |
| Виброустойчивость согласно | 2 g, 10 - 200 Гц (привод AUMA NORM), 1g, 10 - 200 Гц (для приводов с блоком управления AM или AC) | | | | | | | |
| EN 60068-2-6 | Сопротивление вибрациям во время пуска или сбоя в работе. Однако на основе этого нельзя вычислить усталостную прочность. Действительно для многооборотных приводов в исполнении AUMA NORM (с круглым штекером AUMA, без блока управления). | | | | | | | |
| Защита от коррозии | Стандарт: | KS | Подходит для эксплуатации в зонах высокой солености, при постоянной конденсации и с высоким уровнем загрязнения. | | | | | |
| | Опции: | KX | Подходит для эксплуатации в зонах чрезвычайно высокой солености, при постоянной конденсации и с высоким уровнем загрязнения. | | | | | |
| | | KX-G | Исполнение KX, но без использования алюминия (наружные детали) | | | | | |
| Покрытие | Двухслойное порошковое покрытие Двухкомпонентная краска со слюдяным оксидом железа | | | | | | | |
| Цвет | Стандарт: AUMA серебристо-серый (аналогичный RAL 7037) | | | | | | | |
| | Опция: | Опция: другой цвет по заказу | | | | | | |
| Срок службы | Неполнооборотные приводы AUMA соответствуют нормативам сроков службы согласно EN 15124-2 или превышают их. За более подробной информацией обращайтесь к производителю. | | | | | | | |

| Дополнительная информация | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Директивы EC | Директива по электромагнитной совместимости (EMV): (2014/30/EC) Директива по низковольтному оборудованию: (2014/35/EC) | | | | |
| | Директива по машиностроению: (2006/42/ЕС) | | | | |
| Справочная документация | Описание электроприводов для автоматического управления промышленной арматурой | | | | |
| | Размеры неполнооборотных приводов SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2 | | | | |
| | Электрические характеристики неполнооборотных приводов SQ 05.2 – SQ 14.2 с трехфазными электродвигателями переменного тока | | | | |
| | Технические характеристики электронного датчика положения/потенциометра | | | | |
| | Технические характеристики выключателей | | | | |