


# Индикация положения для арматуры с ручным управлением

Концевые выключатели WSH 10.2 – WSH 16.2/WSHEx 10.2 – WSHEx 16.2















### Энергетика

- : Электростанции (уголь, газ, мазут)
- : Гидроэлектростанции
- : Геотермальные электростанции
- : Солнечные тепловые электростанции
- : Биогазовые электростанции



### Водное хозяйство

- : Очистные станции
- : Водоподготовительные установки
- : Системы водоснабжения
- : Опреснительные установки
- : Металлоконструкции гидротехнических сооружений



### Нефть и газ

- Разведка месторождений, морские трубопроводы
- : Нефте- и газоперерабатывающие заводы
- : Нефте- и газораспределение
- : Резервуары для хранения газа
- : Нефтебазы



### Отрасли промышленности и другое

- : Кондиционирование воздуха
- : Пищевая промышленность
- : Химическая/фармацевтическая промышленность
- : Кораблестроение, сталелитейные установки
- : Металлургия
- : Бумажная промышленность
- : Цементные заводы
- Горная промышленность



Приводы AUMA показывают состояние арматуры - на месте, с помощью индикатора положения, и дистанционно, подавая сигнал из диспетчерской.

Автоматизация арматуры не является обязательным требованием рабочего процесса. Однако, точная информация о положении арматуры необходима всегда.

Для решения данной задачи используются концевые выключатели WSH, которые предоставляют пользователю всю необходимую информацию о положении арматуры. Выключатели во взрывозащищенном исполнении WSHEx подходят для применения во взрывоопасных средах.

На этапе комплектации оборудования рекомендуется обратиться к отдельным таблицам данных. При необходимости инженеры компании AUMA всегда окажут содействие в подборе устройств для конкретной области применения.

Самая актуальная информация о продукции компании AUMA, включая схемы подключений, таблицы размеров, технических и электрических данных, а также акты выходных испытаний, содержится в интернете на сайте www.auma.com



# Модульная конструкция - подходит для всех типов арматуры

Концевые выключатели WSH прекрасно встраиваются в линейку модульной продукции AUMA. Благодаря наличию выходных втулок самых разных размеров и комплектаций с редукторами AUMA данные концевые выключатели можно адаптировать под любую арматуру. При подборе устройств учитываются и диапазоны их крутящих моментов. Стандартные фланцы и выходные втулки упрощают сборку различных устройств.

#### [1] WSH смонтирован на задвижке с поднимающимся штоком


Выходной фланец WSH соединяется с выходным валом A, имеющим резьбовую втулку. Поднимающийся шток вставляется в пустотелый выходной вал WSH. Защитная трубка предотвращает попадание грязи в шток арматуры, а также защищает оператора от телесных повреждений.

#### [2] WSH с коническим редуктором GK, смонтированные на задвижку с неподнимающимся штоком

Конический редуктор имеет две функции. При ограниченном доступе к оборудованию редуктор можно смонтировать, повернув входной вал на 90°. Конические редукторы имеют различные передаточные отношения, что позволяет минимизировать ручное усилие, прилагаемое к WSH. Редуктор GK также имеет пустотелый вал, в который, при необходимости, можно вставить поднимающийся шток. WSH привинчивается к входному фланцу GK.

# [3] WSH с цилиндрическим редуктором GST, смонтированные на задвижку с неподнимающимся штоком

Аналогично GK, цилиндрический редуктор GST расширяет функциональные возможности WSH. Редукторы GST также имеют различные передаточные отношения.



# [4] WSH с червячным редуктором GS смонтированы на шаровом кране

В комбинации с редуктором GS выключатель WSH может быть установлен на неполнооборотной арматуре, например, на шаровых кранах и поворотных затворах. WSH привинчивается к входному фланцу редуктора GS. Данный редуктор имеет высокое передаточное отношение. Использование первичной понижающей передачи с червячным редуктором позволяет дополнительно уменьшить ручное усилие на WSH.

#### [5] WSH с прямоходным модулем смонтированы на запорной арматуре

По аналогии с редукторами, WSH может также выступать в комбинации с прямоходными модулями AUMA, т.е. он подходит для арматуры, управляемой линейным перемещением.

#### [6] Типы выходных втулок

Выходные втулки типов В1, В2, В3, или В4 в соответствии с EN ISO 5210 или типа В в соответствии с DIN 3210 вставляются непосредственно в пустотелый вал WSH.

Для монтажа WSH на задвижку с поднимающимся штоком необходима выходная втулка типа A [6a]. Монтажный фланец, муфта штока и упорные подшипники способны противостоять осевой нагрузке. По специальному запроса муфта штока может поставляться с резьбовым отверстием, просверленным на заводе.

Для AF [6b], муфта штока подпружинена с целью компенсации теплового расширения штока.

## Принцип конструкции - Функции

#### [1] Присоединение к арматуре

В соответствии с EN ISO 5210 или DIN 3210. Предлагаются различные типы выходных втулок.

#### [2] Пустотелый выходной вал

Поднимающийся шток проходит через пустотелый вал. Крутящий момент передается от маховика на пустотелый вал через шлицы.

#### [3] Ручной маховик

Предлагаются маховики различных диаметров. Ручной маховик закрепляется на шлицах пустотелого вала и фиксируется пружинным стопорным кольцом. Стандартно, ручной маховик оснащен рукояткой.


#### [4] Резьбовая заглушка

Для неподнимающихся штоков отверстие для ручного маховика закрыто резьбовой заглушкой. Для поднимающихся штоков вместо заглушки используется защитная трубка, которая закрывает поднимающийся шток.



#### [5] Блок выключателей

Коронная шестерня передает вращательное движение на блок выключателей, который измеряет ход и активирует соответствующие концевые выключатели при достижении заданных моментов отключения. Концевые выключатели соединены с электрическим разъемом для того, чтобы сигнал от них поступал в диспетчерскую.



#### [7] Механический индикатор положения

Механический индикатор положения позволяет считывать текущее положение арматуры, даже если на ней нет индикатора положения или доступ к нему ограничен.



#### [8] Электрический разъем

Подключить устройство необходимо однократно; в дальнейшем, даже при отключении WSH от диспетчерской, например, для осуществления технического обслуживания, провода отсоединять не требуется. Электрический разъем снимается и легко подключается вновь.

Электрический разъем устанавливается на арматуру с шагом 90°

# [6] Электронный датчик положения RWG (опция)

RWG передает информацию о текущем положении арматуры в виде токового сигнала 0/4 – 20 мА, который подведен к электрическому разъему WSH и может передаваться оттуда в диспетчерскую. RWG имеет различную конфигурацию для двух-, трех- и четырехпроводных сигналов.

#### [9] Взрывозащищенный электрический разъем

Клеммный разъем для применения во взрывоопасных средах оснащен клеммной колодкой, расположенной на клеммной рамке. Приводы AUMA применяются во всем мире: во всех климатических зонах, на всех промышленных предприятиях, при любых внешних условиях. Приводы AUMA должны быть надежны, иметь длительный срок службы, работать в любых условиях и не требовать особого технического обслуживания.

В связи с этим компания AUMA сосредоточила свое внимание на изготовлении приводов, устойчивых к самым неблагоприятным условиям и отвечающих всем требованиям по безопасности.

#### Защита оболочки

#### IP 67

Приводы AUMA соответствуют степени защиты оболочки IP 67 согласно EN 60 529. IP 67 означает защиту при погружении на максимальную глубину в 1м и максимум на 30 мин.

#### IP 68

Под заказ приводы AUMA могут поставляться с повышенной степенью защиты оболочки IP 68 согласно EN 60 529. IP 68 означает защиту при погружении в воду на глубину до 8 м максимум на 96 часов.

# Условия эксплуатации



#### Защита от коррозии

#### Стандарт (KN)

Стандартная защита приводов AUMA от коррозии KN - это высококачественное покрытие, которое подходит для наружной установки в слабо агрессивной атмосфере с низким уровнем загрязнения.

#### KS

AUMA рекомендует этот тип коррозионной защиты для приводов, устанавливаемых в умеренно агрессивных средах со средней концентрацией загрязняющего вещества.

#### KX

AUMA рекомендует этот тип коррозионной защиты для приводов, устанавливаемых в экстремально агрессивных средах с высокой влажностью и высокой концентрацией загрязняющего вещества.

#### Цвет

Стандартный цвет наружного покрытия AUMAсеребристо-серый A0001 (подобный RAL 7037). Другие цвета возможны по запросу.

#### Взрывозащита

Для установки приводов во взрывоопасных зонах необходимо принять меры безопасности, прописанные в Евростандартах EN 60079-0, 60079-7 и 60079-11. Европейский сертификационный орган КЕМА подтверждает соответствие оборудования вышеупомянутым стандартам.

#### Классификация взрывозащиты для WSHEx

- II2G Ex e IIC T4 (без электронного датчика положения RWG 5020 Ex)
- II2G Ex e [ib] IIB T4 (с установленным электронным датчиком положения RWG 5020 Ex)
- II2G c IIC T4

#### Температура окружающей среды

WSH	WSHEx
от –40 °C до +80 °C	от –40 °C до +60 °C

# Технические характеристики

Тип	Вых.крут.мом-т	Присоединение к арм	латуре	Ручной маховик	
	макс. Нм	Стандарт EN ISO 5210	Опция DIN 3210	Диаметр мм	Передат. отн-е
WSH/WSHEx 10.2	170	F10	G0	400	1:1
WSH/WSHEx 14.2	400	F14	G1/2	400/500	1:1
WSH/WSHEx 16.2	800	F16	G3	630	1:1

#### Концевые выключатели

Исполнение		
	Применение/описание	Тип контакта
Одинарный выкл-ль	Стандарт	Один Н3 и один НО контакты
Сдвоенный выкл-ль (опция)	Для подключения двух разных потенциалов. Выключатели находятся в двух разных отсеках и гальванически изолированы в общем корпусе. Один из выключателей является ведущим и применяется для сигнализации.	Два НЗ и два НО контакта
Тройные выкл-ли (опция)	Необходимы, если нужно подключить 3 разных потенциала. Такой выключатель состоит из одного одинарного и одного сдвоенного выключателя.	Три Н3 и три НО контакта

Номинальная мощность			
	Номинальная сила тока I <sub>макс.</sub>		
Ток	30 B	125 B	250 B
Перем.ток (индуктивная нагрузка) $\cos \phi = 0.8$	5 A	5 A	5 A
Постоянный ток (резистивная нагрузка)	2 A	0,5 A	0,4 A
С позолоченными контактами (для блоков с низким напряжением < 30 B/100 мA)			
Напряжение	ие мин.5 В, макс.50 В		
Ток	мин.4 мА, макс.400 мА		

Контакты - другие особенности		
Управление	Рычагом	
Контактный элемент	Два щелчковых контакта	
Контактный материал	Серебро (стандарт), золото (опция)	

#### Дистанционный датчик положения

Прецизионный потенциометр		
	Одинарный	Сдвоенный
Линейность	≤ 1 %	
Мощность	0,5 Вт	
Сопротивление (стандарт)	0,2 kΩ	0,2/0,2 kΩ
Сопротивление (опция)	0,1 kΩ, 0,5kΩ, 1,0 kΩ, 5,0 kΩ	$0,5/0,5~k\Omega,$ $1,0/1,0~k\Omega,$ $5,0/5,0~k\Omega,$ $0,2/5,0~k\Omega$

Электронный дистанционный датчик положения RWG			
ал			
3/4-проводной	Питание		
0/4 – 20 мА	24 В пост.тока, ±15 % сглаженный		
	эл 3/4-проводной		

### Электрическое подключение

Штепсельный разъем AUMA - общепромышленное исполнение		
	Заземление	Управляющие контакты
Макс.кол-во контактов	1 (ведущий контакт)	50 контактов
Наименование	PE	1 – 50
Макс.напряжение	-	250 B
Тип подключения от клиента	Винт	Винт, обжим (опция)
Макс.поперечное сечение	6 мм <sup>2</sup>	2,5 MM <sup>2</sup>
Материал – кл.колодка	Полиамид	Полиамид
Материал – контакты	Латунь	Латунь, покрытый оловом или позолоченный (опция)

Клеммный разъем - взрывозащищенное исполнение		
	Заземление	Клеммы
Макс.кол-во контактов	1 (ведущий контакт)	36
Наименование	PE	1 – 36
Макс.напряжение	-	250 B
Тип подключения от клиента	Винт	Зажим "клетка"
Макс.поперечное сечение	10 mm <sup>2</sup>	2,5 мм² гибкий, 4 мм² жесткий

Размеры резьбы под кабельные вводы (по выбору)		
	Крышка S	Крышка SH
М-резьба (стандарт)	1 x M20 x 1,5/1 x M25 x 1,5/1 x M32 x 1,5	1 x M20 x 1,5/2 x M25 x 1,5/1 x M32 x 1,5
Pg-резьба (опция)	1 x Pg 13,5; 1 x Pg 21; 1 x Pg 29	1 x Pg 13,5; 2 x Pg 21; 1 x Pg 29
NPT-резьба (опция)	2 x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " NPT; 1 x 1½" NPT	1 x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " NPT; 2 x 1" NPT; 1 x 11/ <sub>4</sub> " NPT
G-резьба (опция)	2 x G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "; 1 x G 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	1 x G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "; 2 x G 1"; 1 x G 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "

# Нагреватель

Нагреватель в блоке выкл.против образ-я конденсата (стандарт)		
Нагревающий элемент	Саморегулирующийся РТС элемент	
Напряжение	110 B – 250 В пост./перем.тока 24 В – 48 В пост./перем.тока (опция)	
Мощность	5 BT – 20 BT	

[1] Многооборотные приводы SA 07.2 – SA 16.2 SA 25.1 – SA 48.1 Крутящий момент от 10 до 32 000 Нм Выходная скорость от 4 до 180 об/мин

[2] Многооборотные приводы SA/SAR с блоком управления AUMATIC Крутящий момент от 10 до 1 000 Нм Выходная скорость от 4 до 180 об/мин

[3] Линейные приводы SA/LE комбинация многооборотного привода SA с прямоходным модулем LE Усилие от 4 кH до 217 кH Ход до 500 мм Линейная скорость от 20 до 360 мм/мин

[4] Неполнооборотные приводы SG 05.1 – SG 12.1 Крутящий момент от 100 до 1 200 Нм Время поворота на 90° от 4 до 180 сек [5] Неполнооборотные приводы SA/GS Комбинация многооборотного привода SA с червячным редуктором GS Крутящий момент до 675 000 Нм

[6] Конические редукторы GK 10.2 – GK 40.2 Крутящий момент до 16 000 Нм

[7] Цилиндрические редукторы GST 10.1 – GST 40.1 Крутящий момент до 16 000 Нм

[8] Рычажные редукторы GF 50.3 – GF 250.3 Крутящий момент до 32 000 Нм



#### AUMA Riester GmbH & Co. KG

P.O. Box 1362 D-79379 Müllheim Tel +49 7631-809-0 Fax +49 7631-809-1250 riester@auma.com

#### ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

141402 Московская область, г. Химки, квартал Клязьма 1Б Тел. +7 495 221 64 28 Факс +7 495 221 64 38 aumarussia@auma.ru

