

# ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАДИОСИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ


10. Особенности систем телеуправления



# 10.1. Согласование систем координат в системах ТУ

#### 1. Основные понятия


В РЭСУ управление объектом выполняется по 2-м каналам в 2-х плоскостях. В идеальном случае измерение фазовых координат, определение рассогласований и требуемых управлений, формирование управляющих воздействий должно происходить в единой СК. В РЭСУ это условие часто нарушается, особенно остро эта проблема проявляется в системах ТУ-1, ТУ-3. Скручивание систем координат — это рассогласование соответствующих осей измерительной и исполнительной (связанной) СК.






### 2. Причины скручивания СК

- 1. Не совпадают в пространстве начало измерительной и исполнительной СК.
- 2. **Излом (разворот) осей** измерительной и исполнительной СК, вызванный кинематическим методом наведения, расположением и ориентацией объектов в пространстве.
- 3. Ошибки работы аппаратуры системы управления. Например, в системах с лучевым управлением расстройка центральной частоты УСО от частоты сканирования Ω вносит фазовую задержку в сигнал ошибки и приводит к скручиванию СК.
- 4. Разные законы вращения измерительной и исполнительной СК.





#### 3. Влияние скручивания на систему управления



$$\vec{W}_{\rm P \, TT} = k_{\rm y} \vec{\varepsilon}$$
 
$$\vec{W}_{\rm P} = k_{\rm y} \vec{\varepsilon}_{\rm A} = k_{\rm y} K_c(\tau) \vec{\varepsilon} = K_c(\tau) \vec{W}_{\rm P \, TT}$$
 
$$\vec{X}_{\rm A}'$$

$$K_c( au) = egin{bmatrix} \cos( au) & \sin( au) \ -\sin( au) & \cos( au) \end{bmatrix}$$
 - матрица скручивания СК

#### Последствия скручивания:

- •появление перекрёстных связей между каналами управления
- •уменьшение устойчивости системы управления
- •ухудшение точности

#### 4. Способы борьбы со скручиванием СК


- 1. Измерение вращений СК, оценка угла скручивания и введение сигналов компенсации в команды управления.
- 2. Выбор систем управления с одинаковыми законами вращения СК.
- 3. Настройка аппаратуры.




## 10.2. Особенности построения командных радиолиний КРЛ

#### 1. Основные понятия

Командная радиолиния (КРЛ) — это многоканальная СПИ, которая должна обеспечивать для каждого УО передачу двух НЧ сигналов (команд управления в 2-х плоскостях) и набор разовых команд (режимы работы, сигналы целеуказания и т.д.) при этом необходимо обеспечить высокие помехоустойчивость, помехозащищенность, скрытность.










## 10.3. Структурная схема КРЛ



$$\widetilde{u}_{yk} = f_{\kappa p \pi k}(u_{yk}) + \xi_k ,$$

$$\xi_k = \xi_{0k} + \xi_{1k} u_{yk} + \Delta u_k$$

 $u_{{\bf y}\,k}$  - команда управления k-го канала,


 $\xi_{0k}$  - аддитивный белый шум с нулевым м.о. (результат собственных шумов и помех малой интенсивности),

 $\xi_{1k}$  - белый шум с нулевым м.о., порождающий мультипликативную составляющую, зависящую от команды (результат помех большой интенсивности),


 $\Delta u_k$  - смещение принятой команды (результат помех большой интенсивности),

 $f_{{
m \tiny KPJI}\,\it k}(u_{{
m \tiny Y}\,\it k})$  - амплитудная характеристика канала.







#### Амплитудная характеристика аналоговых КРЛ



$$k_{\text{крл }k} = \frac{df_{\text{крл }k}(u)}{du} \bigg|_{u=0}$$

## Амплитудная характеристика цифровых КРЛ





### 11. Комбинированные системы управления



# 11. Комбинированные системы управления

**Цель комбинирования систем** – объединение преимуществ разных систем и компенсации их недостатков.

#### Способы комбинирования систем

- **1. Последовательное** комбинирование
- **2.** Параллельное комбинирование систем (комплексирование).

#### Последовательное комбинирование:

- Начальный участок полета: АУ, ИН;
- Средний участок полета: ТУ-1, ПАСН;
- Конечный участок полета: ТУ-2, АСН.

### <u>Например:</u> ИН – ТУ-1 – ACH.

Обеспечивается большая дальность пуска, свойственная системам ИН и ТУ-1 и высокая точность свойственная системам АСН.

**Комплексирование** — одновременное использование систем, основанных на разных типах измерителей, для объединения преимуществ разных систем и компенсации их недостатков.



# 11.1 Особенности реализации систем последовательного комбинированного управления


- 1. Сопряжение с траекторией наведения на разных этапах полета (на разных этапах могут использоваться разные кинематические методы наведения).
- Пример:
  - a). Метод погони:  $\beta = 0$
  - б). Метод трехточек:  $\sin \beta = \frac{r_{\rm p}}{r_{\rm u}} \frac{V_{\rm u}}{V_{\rm p}} \sin \alpha$
  - в). Метод параллельного сближения:  $\sin \beta = \frac{V_{_{\rm II}}}{V_{_{
    m D}}} \sin \alpha$

Возможно скачкообразное изменение угла упреждения при переключении этапов наведения – дополнительное динамическое возмущение.

- 2. Унификации блоков системы, используемых на разных этапах.
- 3. При использовании АСН на завершающем этапе обеспечение захвата цели в процессе полета (согласование точности ЦУ, области захвата или зоны поиска цели за отведенное время).




### 11.2 Системы командно-инерциального наведения КИН






#### Система командно-инерциального наведения





#### Функциональная схема системы КИН



ПКЗ – псевдокинематическое звено;

КРК – канал радиокоррекции;

ИНС – инерциальная навигационная система.





# Спасибо за внимание!

