ниу мэи

ИРЭ им.В.А.Котельникова

Кафедра РТС

Отчет

о лабораторной работе №3

«Исследование коррелятора АП СРНС с помощью имитационной модели»

Группа: ЭР-15-16

Студент: Левашов А.В.

Преподаватель: Корогодин И.В.

Цель работы:

- Исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС;
- Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС;
- Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

Домашняя подготовка

Выражения для статистических эквивалентов выходных отсчетов коррелятора:

$$I_{k} = \sum_{j=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_{c}(t_{k,l} - \tilde{\tau}_{k}) \cos(\omega_{if} t_{k,l} + \widetilde{\omega}_{d,k} l T_{d} + \widetilde{\varphi}_{k})$$

$$Q_k = \sum_{i=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_c(t_{k,l} - \tilde{\tau}_k) \sin(\omega_{if} t_{k,l} + \tilde{\omega}_{d,k} l T_d + \tilde{\varphi}_k)$$

Лабораторное исследование

• Шум приемного устройства. Полоса фронтенда - «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключено. Расстройка опорного сигнала по частоте dF = 0. Параметры схемы формирования ДК установлены на основании ИКД.




Рисунок 1 – Квадратурная составляющая корреляционной функции.




Рисунок 2 – Синфазная составляющая корреляционной функции.




Рисунок 3 – Спектр сигнала.

По виду спектра можно определить следующие параметры:

- 1) полоса сигнала 1.021 МГц;
- 2) промежуточная частота 6 МГц.
 - Установим полосу фронтенда равной 1 МГц и 6 МГц.




Рисунок 4 – Квадратурная составляющая сигнала при полосе фронтенда 1 МГц (слева) и 6 МГц (справа) соответственно.




Рисунок 5 — Синфазная составляющая сигнала при полосе фронтенда 1 МГц (слева) и 6 МГц (справа) соответственно.

По полученным зависимостям можно определить групповое время запаздывания. Оно равняется 1.5 τ_{chip} при полосе фронтенда 1 МГц, 0.3 τ_{chip} при полосе фронтенда 6 МГц.

• Полоса фронтенда 6 МГц.




Рисунок 6 – Сигнал без шума.




Рисунок 7 – Сигнал с шумом.

Рассчитаем отношение сигнал шум:

$$q_{rac{c}{n0}} = rac{P_c}{N_0} = rac{{U_c}^2}{rac{{\sigma_n}^2}{\Delta F}} = rac{(1~\mathrm{B})^2}{rac{\left(38~\mathrm{B}
ight)^2}{6~\mathrm{M}\Gamma\mathrm{u}}} = 37.39~\mathrm{к}\Gamma\mathrm{u}$$
 или $45.73~\mathrm{д}$ Б $\Gamma\mathrm{u}$.

- Зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда
- а) Полоса фронтенда бесконечность.




Рисунок 8 — Синфазная составляющая корреляционной функции смеси сигнала с шумом при бесконечной полосе фронтенда.




Рисунок 9 — Квадратурная составляющая корреляционной функции смеси сигнала с шумом при бесконечной полосе фронтенда.

б) Полоса фронтенда – 1 МГц.




Рисунок 10 — Синфазная составляющая корреляционной функции смеси сигнала с шумом при полосе фронтенда равной 1 МГц.




Рисунок 11 — Квадратурная составляющая корреляционной функции смеси сигнала с шумом при полосе фронтенда равной 1 МГц.

в) Полоса фронтенда – 6 МГц.




Рисунок 12 — Синфазная составляющая корреляционной функции смеси сигнала с шумом при полосе фронтенда равной 6 МГц.




Рисунок 13 – Квадратурная составляющая корреляционной функции смеси сигнала с шумом при полосе фронтенда равной 6 МГц.

• Исследовать влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы. (Шум включен)

Моделирование проведем при полосе фронтенда 1 МГц




Рисунок 14 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющая корреляционной функции смеси сигнала с шумом при полосе фронтенда равной 1 МГц при квантовании отсчетов АЦП.

• Влияние узкополосной помехи на корреляционные суммы.




Рисунок 15 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющая корреляционной функции смеси сигнала с шумом при полосе фронтенда равной 1 МГц при действии узкополосной помехи на входе приемника.

Отношение мощности помехи к мощности полезного сигнала

$$q = \frac{P_{\pi}}{P_{c}} = \left(\frac{4 \text{ B}}{1 \text{ B}}\right)^{2} = 16.$$

• В отсутствии узкополосной помехи при наличии шума приемника провести исследование процессов в пошаговой модели коррелятора.




Рисунок 16 – Пошаговая модель коррелятора.

Вывод: В ходе лабораторной работы был исследован такой важный блок приемного тракта, как коррелятор. Исследовали структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС. Исследовали характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС; Пронаблюдали влияние шума и узкополосной помехи на синфазные и квадратурные составляющие корреляционной функции.