


Фазовая модуляция как способ передачи данных



Как известно, радиочастотный сигнал состоит из несущей, в основе которой лежит радиоизлучение в виде простого гармонического колебания u (t) = U cos (ωt + φ). Из этого следует, что в сигнале несущей частоты имеется три независимых параметра, воздействуя на которые можно запечатлеть изменения управляющего сигнала.

Отсюда вытекает возможность трех видов: амплитудная (AM), частотная (ЧМ) и фазовая модуляция (ФМ).



Фазовая модуляция – это способ передачи аналоговой или цифровой информации методом изменения начального угла (фазы) ϕ_0 несущей частоты передаваемого сигнала.


При ней фаза $\phi(t)$ зависит от амплитуды управляющего (модулирующего) сигнала, т.е. $\phi(t) = \omega_{0t} + \Delta \phi \cdot \sin \Omega t + \phi_0 = \phi_{0+} ke(t)$, где $k-\kappa$ коэффициент пропорциональности.

Фазово-модулированный сигнал в общем случае описывается выражением u (t) = $U_H \sin \left[\omega t + \phi \left(t \right) \right]$.

При модуляции одним тоном [e (t) = E sin Ω t] имеем: ϕ (t) = ϕ_0 + kE sin Ω t = ϕ_0 + $\Delta \phi_{max}$ sin Ω t.

После подстановки значения $\phi(t)$ в уравнение фазово-модулированного сигнала получаем $u(t) = U_H \sin(\omega_H t + \phi_0 + \Delta \phi_{max} \sin \Omega t)$, где $\Delta \phi_{max}$ - максимальное изменение фазы, пропорциональное амплитуде управляющего напряжения. $\Delta \phi_{max}$ называют иначе индексом угловой модуляции и обозначают через m.

Как видно, при ФМ m = $\Delta \phi_{max}$ = kE. Мгновенное значение изменяющегося во времени фазового угла Θ (t) равно Θ (t) = ω_{H} t + ϕ_{0} + msin Ω t, так что ω = d Θ (t)/dt = ω_{H} + m Ω cos Ω t, где m Ω = $\Delta \phi_{max}\Omega$ = Δ ω_{H} = kE Ω - максимальное отклонение частоты от ω_{H} при ФМ, прямо пропорциональное амплитуде и частоте модулирующего колебания.



Таким образом, при ФМ индекс модуляции, характеризующий максимальное изменение фазы, пропорционален амплитуде управляющего сигнала и не зависит от частоты модуляции. Изменение частоты относительно среднего значения (девиация) изменяется прямо пропорционально амплитуде и частоте модулирующего напряжения.


В зависимости от условий применения фазовая модуляция имеет несколько разновидностей. Одной из них, в частности, является относительная фазовая манипуляция.

При этом виде в зависимости от модулирующего сигнала изменяется только фаза сигнала, а частота и амплитуда остаются неизменными. При ОФМ

информационное значение имеет не абсолютное изменение фазы, а ее изменение относительно предыдущего значения.

Электронная схема, которая вызывает изменение фазового угла модулированного колебания (относительно немодулированной несущей) в соответствии с модулирующим сигналом, называется фазовый модулятор.

Разработаны многие типы таких изображений. Схема простого модулятора содержит варикап – диод, способный под действием управляющего напряжения изменять емкость перехода. В этой схеме модулирующее напряжение изменяет емкость варикапа. Сдвиг фазы зависит от относительной величины емкостного сопротивления этого диода и сопротивление нагрузки R.



Таким образом, данный сдвиг зависит от модулирующего напряжения. Это и обусловливает фазовую модуляцию радиосигнала. Тем не менее, подобный сдвиг нелинейно связан с модулирующим напряжением, емкость варикапа нелинейно связана с модулирующим напряжением, что создает дополнительные проблемы при конструировании фазовых модуляторов.

В чистом виде фазовая модуляция не нашла достаточно широкого применения из-за присущего ей серьезного недостатка – низкой помехозащищенности.