Формирование модели течения газожидкостной смеси в трубопроводе

Уравнение установившегося течения флюида в трубопроводе:

где $\left(\frac{dp}{dz}\right)_{grav}$ – потери давления на преодоление гравитационных сил, Па/м; $\left(\frac{dp}{dz}\right)_{fric}$ – потери давления на преодоление сил трения, Па/м; $\left(\frac{dp}{dz}\right)_{acc}$ – потери давления на преодоление сил инерции, Па/м.

Для однофазного течения:

Потери давления на преодоление гравитационных сил:

 $\left(\frac{dp}{dZ}\right)_{grav} = g \cdot \rho \cdot \sin\theta$

Потери давления на преодоление сил трения, согласно эмпирическому соотношению Дарси-Вейсбаха:

$$\left(\frac{dp}{dZ}\right)_{fric} = f \frac{G \cdot v}{2d}$$

где d — диаметр трубопровода, m; f — коэффициент потерь на трение, д. ед.; G — приведённый массовый расход флюида, $\kappa r/(m^2 \cdot c)$; v — скорость течения флюида, m/c.

Потери давления на преодоление инерционных сопротивлений:

$$\left(\frac{dp}{dZ}\right)_{acc} = \rho \cdot v \cdot \frac{dv}{dZ}$$

$$-\frac{dp}{dZ} = \left(\frac{dp}{dZ}\right)_{grav} + \left(\frac{dp}{dZ}\right)_{fric} + \left(\frac{dp}{dZ}\right)_{acc}$$

Для многофазного течения:

$$\left(\frac{dp}{dZ}\right)_{grav} = g \cdot \left(\rho_l H_l + \rho_g (1 - H_l)\right) \cdot \sin\theta$$

где H_l – истинное содержание жидкости в сечении, д. ед.; ρ_l – плотность жидкой фазы, кг/м³; ρ_a – плотность газовой фазы, кг/м³.

$$\left(\frac{dp}{dZ}\right)_{fric} = f_{tp} \frac{G_m \cdot v_m}{2d}$$

где ${\rm f_{tp}}$ – коэффициент двухфазного трения, ; v_m – скорость течения газожидкостной смеси, м/с; G_m – приведённый массовый расход газожидкостной смеси, кг/(м²-с).


$$\left(\frac{dp}{dZ}\right)_{acc} = \rho_{tp} \cdot v_m \frac{dv_m}{dZ}$$


где v_{sg} – скорость газа без учёта проскальзывания, м/с.

Моделирование свойств нефти — PVT моделирование


- Модель нелетучей нефти
 - Нефть состоит из двух компонент нефти (жидкость) и газа

- Композиционное моделирование
 - Нефть состоит из множества компонент (реальных компонент – метан, этан и пр и пседвокомпонент – С7+ и т.д.)






Black-Oil PVT модель




- 2 фазы: нефть, газ
- PVT-свойства считаются по статистическим зависимостям
- Минимальный набор входных данных




Standing Correlation

$$b_o = 0.972 + 0.000147F^{1.175}$$
$$F = R_s \left(\frac{\gamma_g}{\gamma_o}\right)^{0.5} + 1.25T$$



Газосодержание — ключевой параметр при проведении расчетов

Газосодержание *Rs* от давления



• Газосодержание (R_s)

$$R_s(M^3/M^3) = \frac{V_g(\text{растворенный в нефти, н.у.})}{V_{oil}(\text{добытый, н.у.})}$$

• Газовый фактор (R_p)


$$R_{p}(M^{3}/M^{3}) = \frac{V_{g}(\text{добытый, н.у.})}{V_{oil}(\text{добытый, н.у.})}$$

Давление насыщения

Когда давление падает ниже давления насыщения, из нефти выделяется газ.

Давление, при котором выделяется первый пузырек газа, называется давлением насыщения (P_b) .






 $P < P_b$ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ
НЕФТЬ

насыщенная


Объемный коэффициент нефти

$$B(M^3/M^3) = \frac{V(\Pi \Lambda ACT. yc \Lambda.)}{V(H. y.)}$$






Объемный коэффициент нефти, газа и воды



Вязкость


— это параметр, измеряющий сопротивление потоку ($\mu_{\text{o}},\,\mu_{\text{g}},\,\mu_{\text{w}}$).




$$\mu = \frac{F}{A \frac{dv}{dy}}$$

Единицы измерения – сантипуаз (1 сР = 1 мПа*с).


Источник – лабораторные данные, корреляции.




Вязкость смеси



Плотность






Режимы потока и сложности моделирования многофазного потока


• Режим потока определяет его характеристики (H_l)

$$H_L = \frac{V_L}{V} = \frac{A_L}{A} \neq \frac{q_L}{q_L + q_g}$$


- Требуется
- 1. Определить режим потока
- 2. Определить характеристики потока









Влияние корректного расчёта плотности



Влияние корректного расчёта трения



Расчет давления для двухфазной смеси



Картинка:

Формирование модели течения газожидкостной смеси в трубопроводе

Определение режимов течения (Beggs & Brill):

В горизонтальном трубопроводе:

В вертикальном трубопроводе:

Эмульсионный



Чёточный




Кольцевой



Эмульсионный



Чёточный



Кольцевой

Кольцевой:



Чёточный:

Эмульсионный:

 $X = ln(\lambda)$ $N_{fr} = \frac{v_m^2}{ad}$

$$N_{fr} > L_1$$
 и $N_{fr} > L_2$

$$L_1 < N_{fr} < L_2$$

$$N_{fr} < L_1$$

где λ – истинное содержание жидкости на входе, д. ед; N_{fr} – число Фруда, д. ед.

$$L_1 = e^{(-4,62-3,757X-0,481X^2-0,0207X^3)}$$

$$L_2 = e^{(1,061-4,602X-1,609X^2-0,179X^3+0,635\cdot10^{-3}X^5)}$$

(Beggs & Brill):

Истинное содержание жидкости в сечении под наклоном

$$H_l(\theta) = H_l(0) \left(1 + C \left(sin(1.8\theta) - \frac{1}{3} sin^3(1.8\theta) \right) \right)$$

где $H_l(0)$ – истинное содержание жидкости в горизонтальном трубопроводе, д. ед; heta – угол наклона трубопровода относительно горизонтали, рад.

Для чёточного режима течения:

Для кольцевого режима течения:

$$H_l(0) = \frac{0.845\lambda^{0.5351}}{N_{fr}^{0.0173}} \qquad H_l(0) = \frac{1.065\lambda^{0.5824}}{N_{fr}^{0.0609}}$$

$$C = (1 - \lambda) ln \left(\frac{2,96\lambda^{0,305} N_{fr}^{0,0978}}{N_{lv}^{0,4473}} \right) \qquad C = 0$$

Для эмульсионного режима течения:

$$H_l(0) = \frac{0.98\lambda^{0.4846}}{N_{fr}^{0.0868}} \qquad C = (1 - \lambda)ln\left(\frac{0.011N_{lv}^{3.539}}{\lambda^{3.768}N_{fr}^{1.614}}\right)$$

Формирование модели течения газожидкостной смеси в трубопроводе

Двухфазный коэффициент трения (Beggs & Brill):

$$f_{tp} = f_{ns} \cdot e^s$$

где f_{nS} – коэффициент трения без учёта проскальзывания по диаграмме Moody, д. ед.

$$s = ln(y)$$

 $-0.0523 + 3.182ln(y) - 0.8725ln^2(y) + 0.01853ln^4(y)$

Если
$$1 < y < 1,2$$
: $S = ln(2,2y - 1,2)$

$$y = \frac{\lambda}{\left(H_l(\theta)\right)^2}$$

Коэффициент трения без учёта проскальзывания (Moody):

$$\frac{1}{\sqrt{f_{tp}}} = 1,74 - 2lg\left(\frac{2\varepsilon}{d} + \frac{18,7}{N_{rens}\sqrt{f_{tp}}}\right)$$

где N_{rens} – коэффициент Рейнольдса без учёта проскальзывания, д. ед.

$$N_{rens} = \frac{G_m d}{\mu_l \lambda + \mu_g (1 - \lambda)}$$

Для фонда с высоким газовым фактором корреляция Beggs & Brill оказывается не применима. Согласно корреляции Gray:

$$H_{l} = 1 - \frac{1 - e^{\left\{-2,314\left[N_{v}\left(1 + \frac{205}{N_{d}}\right)\right]^{B}\right\}}}{R + 1}$$

где N_v – безразмерная скорость смеси, д. ед.; N_d в – безразмерный диаметр трубопровода, д.ед.

$$B = 0.0814 \cdot \left(1 - 0.0544 \cdot ln\left(1 + \frac{730R}{R+1}\right)\right)$$

$$R = \frac{Q_l}{Q_g} \qquad N_v = \frac{\rho_{ns}^2 \cdot v_m^4}{g \cdot \sigma_l \cdot (\rho_l - \rho_g)}$$


$$N_d = \frac{g \cdot (\rho_l - \rho_g) \cdot d^2}{\sigma_l} \qquad \varepsilon' = \frac{28,5\sigma_l}{\rho_{ns} v_m^2}$$

При R \geq 0,007: $\varepsilon = \varepsilon'$

При R < 0,007:
$$\varepsilon = \varepsilon_g + \frac{R(\varepsilon' - \varepsilon_g)}{0,0007}$$

где $arepsilon_g$ – шероховатость стенки трубопровода, м.

Скважина	Относительное отклонение, %					Газовый фактор
Nº	Gray	Beggs & Brill	OLGA Steady State	Mechanistic	Hagedorn and Brown (Modified)	M ³ /M ³
X_1	-1%	11%	-29%	-2%	-32%	1425.15
X_1	-6%	7%	-52%	-7%	-36%	887.32
X_2	-4%	1%	-10%	-4%	-21%	3284.8
X_3	0%	11%	-39%	-44%	-18%	1321.2
X_4	-4%	8%	-46%	-47%	-27%	552.53
X_5	-1%	13%	-49%	-55%	-22%	1078.93



Труба. Алгоритм расчета давления

- 1) Выбираем корреляцию. Расчет начинается от известного давления. Задаемся шагом Δh .
- 2) Рассчитываем свойства для известного давления и температуры
- 3) Рассчитываются расходы, скорости фаз, дополнительные параметры корреляции, плотности эмульсии
- 4) По эмпирическим соотношениям в корреляции определяется структура потока в данном сечении
- 5) Рассчитывается трение
- 6) Рассчитываем перепад давления на выбранном шаге и новое давление.
- 7) Возвращаемся к шагу 2 и повторяем процедуру