# Лекция 4


Кривые IPR и VLP. Узловой анализ

## Кривая притока (IPR)

Кривая притока характеризует зависимость поступающего из пласта дебита, переведенного в стандартные условия, от забойного давления

$$Q = K\Delta P = K(P_r - P_{wf})$$

Где K – коэффициент продуктивности скважины



## Кривая притока с учетом поправки Вогеля


IPR с поправкой Вогеля учитывает выделение газа из нефти в призабойной зоне пласта

• Уравнение Вогеля:


$$\frac{q_o}{(q_o^B)_{\text{max}}} = 1 - 0.2 \left(\frac{P_{wf}}{\overline{P}}\right) - 0.8 \left(\frac{P_{wf}}{\overline{P}}\right)^2 - 0.8 \left(\frac{P_{wf}}{\overline{P}}\right)^2$$

• Для сравнения, индикаторная кривая по формуле Дюпюи задается следующим уравнением:


$$\frac{\boldsymbol{q}_o}{(\boldsymbol{q}_o^{\scriptscriptstyle D})_{\max}} = 1 - \left(\frac{\boldsymbol{P}_{\scriptscriptstyle W\!f}}{\overline{\boldsymbol{P}}}\right)$$



### Композитная кривая Дарси/Вогеля




### Построение индикаторной кривой Вогеля




### Кривая оттока (VLP)

Кривая VLP характеризует перепад давления в трубе при подъеме жидкости




По данной кривой можно оценить перепад давления в трубе при различных условиях эксплуатации:

- Диаметры труб
- Диаметр штуцера
- Расход газлифтного газа
- Обводненность
- Частота насоса
- Газовый фактор




### Узловой анализ


• Метод оценки рабочей точки системы «пласт - скважина» с узлом на забое




Устойчивая равновесная работа скважины:

Неустойчивая равновесная работа скважины:







## Узловой анализ скважины, работа которой невозможна:



Узловой анализ скважины, работа которой возможна только после разгрузки:





Изменение рабочей точки по мере снижения пластового давления:



## Лекция 5. Часть 2 уэцн

## Модель скважины, оборудованной УЭЦН






### Надземная часть

#### 1. ФА с кабельным вводом





Обладает дополнительным входом для ввода погружного кабеля

#### 2. Станция управления


- 1. Обеспечение питания погружного оборудования
- 2. Мониторинг и управление погружным оборудованием
- 3. Защита погружного оборудования



#### 3. Клеммная коробка

- Обеспечение питания погружного оборудования
- 2. Мониторинг и управление погружным оборудованием
- 3. Защита погружного оборудования





## Ступень ЭЦН


Электроцентробежный насос (ЭЦН) состоит из ступеней.

Ступень – основной компонент ЭЦН, предназначенный для преобразования энергии вращения вала в кинетическую энергию жидкости за счёт использования центробежных сил.


Ступень ЭЦН состоит из рабочего колеса (impeller) и направляющей (diffuser)

**Производительность насоса:** определяется конструктивными особенностями рабочего колеса

**Напор насоса:** определяется количеством ступеней








## Ступень ЭЦН


#### Рабочее колесо радиального типа:


- 1. Дебиты до 150 м³/сут
- 2. Содержание свободного газа до 10%
- 3. Меньший допустимый вынос мех. примесей
- 4. Компактнее, развивают больший напор
- 5. Дешевле

#### Рабочее колесо смешанного типа:

- 1. Дебиты более 150 м³/сут
- 2. Содержание свободного газа до 25%
- 3. Больший допустимый вынос мех. примесей
- 4. Менее компактны, развивают меньший напор
- 5. Дешевле








## Приёмный модуль УЭЦН и газосепаратор

Доля газа на приеме до 25%

Доля газа на приеме до 50-70%

Приемный модуль – узел, через который жидкость попадает в насос

- Является базовым узлом
- Естественная сепарация составляет 10
- 20%



- УЭЦН способны работать с долей газа на приеме насоса 25%
- Если газа а приеме больше 25%, необходимо устанавливать газосепаратор

Газосепаратор представляет собой приемный модуль с возможностью динамического отделения газа

Отделяет свободный газ из перекачиваемой жидкости в поле центробежных сил с целью снижения количества газа, поступающего в насос ЭЦН.



## Погружной электродвигатель и кабель

Электродвигатель предназначен для преобразования электрической энергии тока в механическую энергию вращающегося вала





Схема обвязки статора



Виды кабелей




### Гидрозащита

#### Протектор

#### Функции протектора:

- •Не допускать проникновения скважинной жидкости в двигатель;
- •Передача крутящего момента от двигателя к насосу;
- •Восприятие осевой нагрузки;






#### Компенсатор

#### Основные функции компенсатора:


- Выравнивание давления масла в двигатели с давлением жидкости
- Пополнение объема масла в двигателе

## Потребность в мех. добыче

Распределение давления в заглушенной скважине




Распределение давления в скважине с насосом




### Напорно-расходная характеристика (НРХ). Законы подобия

#### Характеристика ступени ЭЦНД5-45

при частоте вращения 2910 об/мин на воде плотностью p=1000 кг/м<sup>3</sup>





#### Характеристики ступени ЭЦНД5-45

Параметры	при 50 Гц
Номинальная подача	45 м³/сут
Рабочий диапазон	35 – 60 м³/сут
Hanop	4,8 м
Мощность	0,058 кВт
Номинальный КПД	42 %

$$Q_{f2} = Q_{f1} \left( \frac{f_2}{f_1} \right)$$


$$H_{f2} = H_{f1} \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2$$


$$Q_{f2} = Q_{f1} \left(\frac{f_2}{f_1}\right) \qquad P_{\text{потр } f2} = P_{\text{потр} f1} \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^3$$

$$H_{f2} = H_{f1} \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2 \qquad \eta_{max \, f2} = \eta_{max \, f1}$$

$$\eta_{max\,f2} = \eta_{max\,f1}$$

### Учет влияния вязкости на НРХ





$$Q^* = \exp\left(\frac{39.5276 + 26.5605 \ln(\nu) - y}{51.6565}\right)$$

$$y = -7.5946 + 6.6504 \ln(H_{\text{wBEP}}) + 12.8429 \ln(Q_{\text{wBEP}})$$

$$C_O = 1.0 - 4.0327 \ 10^{-3} \ Q^* - 1.724 \ 10^{-4} \ (Q^*)^2$$


$$C_{\eta} = 1.0 - 3.3075 \ 10^{-2} \ Q^* + 2.8875 \ 10^{-4} \ (Q^*)^2$$


$$Q_{\text{visc}} = C_Q \ Q_w$$
 $H_{\text{visc}} = C_H \ H_w$ 

$$H_{\rm visc} = C_H H_{\rm v}$$

$$\eta_{\mathrm{visc}} = C_{\eta} \ \eta_{w}$$

### Учет влияния газа на НРХ









FIGURE 4.9 The Turpin correlation.

$$\Phi = \frac{2000 \frac{q_{ing}'}{q_{l}'}}{3 PIP}$$

$$K_{\text{deg}} = -9\beta_{ex}^{2} + 0.6\beta_{ex} + 1$$


#### Расчет давления в насосе





$$rac{dp_{ ext{cтуп}}}{d ext{cтуп}} = 
ho_{ ext{rжc}} \cdot H_{ ext{kopp}} \cdot g$$


- 1. По известному давлению и температуре рассчитываются свойства фаз:  $\rho_{\rm H} = f(P(i),T),$   $\rho_{\rm B} = f(P(i),T),$   $\rho_{\rm F} = f(P(i),T),$   $b_{\rm F} = f(P(i),T),$   $b_{\rm H} = f(P(i),T),$   $b_{\rm B} = f(P(i),T),$   $\mu_{\rm H} = f(P(i),T),$
- 2. Определяются свойства ГЖС:  $ho_{
  m rжc}$ ,  $Q_{
  m rжc}$ ,  $\mu_{
  m rжc}$
- 3. Определяется напор, H, развиваемый 1 ступенью насоса
- 4. Определяются поправочные коэффициенты влияния вязкости и газа, которые затем домножаются на дебит и напор, -> получаем скорректированную HPX
- 5.  $dp_{\text{ступ}} = \rho_{\text{гжс}} \cdot H_{\text{корр}} \cdot g$
- 6.  $P_{\text{cT}}(i+1) = P(i) + dp_{\text{ступ}}$


### Сепарация флюида на приеме насоса и изменение свойств флюида












• 
$$k_{sep\_tot} = k_{sep\_nat} + (1 - k_{sep_nat}) * k_{gas\_sep}$$


• 
$$R_{p\_new} = R_p - (R_p - R_s(P)) * k_{sep}$$




- Пересчитываем давление насыщения, и также калибруем газосодержание, объемный коэффициент и вязкость на эти значения
- Свойства во всех гидравлических элементах выше сепарации считаются по измененным зависимостям

### Алгоритм гидравлического расчета скважины, оборудованной УЭЦН

\*Для расчета забойного давления нужно минимизировать отклонение в устьевом давлении подбором забойного



- 6. Рассчитываем перепад давления на штуцере, определяем линейное давление
- 5. Рассчитываем распределение давления в НКТ и определяем давление на буфере
- 4. Рассчитываем распределение давления в насосе и определяем давление на выкиде
- 3. Изменяем зависимости PVT-свойств с учетом сепарации
- 2. Рассчитываем коэффициент естественной, искусственной и общей сепарации на приеме насоса
- 1. Рассчитываем распределение давления в ЭК, определяем давление на приеме



Спасибо за внимание!