# Template\_Examen\_PM\_1

1. Primul microprocesor Intel 4004 a fost folosit pentru a construi un

A fost folosit pentru a construi calculatoare de mici dimensiuni și a demonstrat pentru prima dată că logica unui CPU putea fi pusă pe un singur cip.

2. C^ate generat, ii de computere sunt recunoscute p^an ast azi? Care sunt acestea?

## 1. Prima generație (1940–1956) – Tuburi electronice

- Foloseau tuburi vidate pentru procesare.
- Programarea se făcea în cod maşină sau asemblor.
- Exemple: **ENIAC**, **UNIVAC**.

## 2. A doua generație (1956–1963) - Tranzistori

- Înlocuirea tuburilor cu **tranzistori** → mai mici, mai rapizi, mai fiabili.
- Introducerea limbajelor de programare de nivel înalt: FORTRAN, COBOL.
- Exemple: IBM 1401, IBM 7090.

# 3. A treia generație (1964–1971) – Circuite integrate (IC)

- Folosirea circuitelor integrate pentru creşterea performanței şi reducerea costurilor.
- Introducerea sistemelor de operare și multitasking.
- Exemple: IBM System/360.

## 4. A patra generație (1971-prezent) - Microprocesoare

- Lansarea primului **microprocesor**: Intel 4004.
- PC-uri, laptopuri, smartphone-uri → toate aparţin acestei generaţii.
- Integrarea retelelor, graficii avansate și interfețelor GUI.

# 5. A cincea generație (în curs de dezvoltare) – Inteligență artificială (AI)

- Se axează pe calcul cognitiv, Al, machine learning, cloud computing.
- Obiectiv: calculatoare care înțeleg și învață ca un om.
- Exemple: sisteme AI (chatboturi, recunoaștere vocală), supercomputere.
- 3. (a) Care e singura m'asur'a fiabil'a de m'asurare a performant, ei computerelor?
  - (b) Descriet, i arhitectura s, i performant, ele stat, iei/laptopului pe care lucrat, i.

Nu există o singură măsură absolut fiabilă, dar cea mai utilizată și comparabilă măsură standardizată este numărul de instructiuni pe secundă, exprimat în:

- MIPS (Million Instructions Per Second) pentru procesoare mai vechi.
- FLOPS (Floating Point Operations Per Second) mai ales pentru aplicatii stiintifice.
- Benchmark-uri standardizate (mai fiabile decât MIPS):
  - SPECint / SPECfp pentru comparaţii între procesoare în aplicaţii reale.
  - Geekbench, Cinebench, PassMark pentru PC-uri şi laptopuri moderne.

#### Concluzie:

**Nu MIPS-ul brut este decisiv**, ci **benchmark-urile reale** sunt considerate cele mai **fiabile** metode pentru compararea performanței între computere în funcție de aplicații specifice.

- 4. Avem doua computere cu urm atoarele caracteristici, av and acelas, i set de instructiuni:
- Computer 1: Frecvent, a ceasului = 2GHz, CPI (cicluri medii pe instruct, iune) = 1,5
- Computer 2: Frecvent,a ceasului = 1500MHz, CPI = 1

Pentru a compara performanța celor două computere, folosim formula timpului de execuție:

$$\label{eq:timp_execution} \text{Timp executio} = \frac{\text{Număr instrucțiuni} \times \text{CPI}}{\text{Frecvența ceasului}}$$

Putem compara timpul relativ de execuție presupunând că ambele execută același număr de instrucțiuni.

- Calcul timp relativ de execuție:
- Computer 1:

$$T_1=rac{1.5}{2}=0.75~
m unit$$
ăți de timp

Computer 2:

$$T_2=rac{1}{1.5}=0.666\ldotspprox0.67$$
 unități de timp

Concluzie:

\* Computerul 2 este mai rapid, pentru că are un timp de execuție mai mic, chiar dacă are o frecvență mai mică, datorită unui CPI mai eficient (1 vs. 1.5).

Chiar dacă frecvența e mai mică, un CPI mai bun poate compensa și chiar depăși performanța unui procesor mai rapid dar mai ineficient pe instrucțiune.

- 5. USART în microcontrolere bazate pe AVR funct, ioneaz a în care dintre urm atoarele moduri?
- R: all the above
- 6. Ce fel de ADC este implementat pe ATmega 328?
- R: Convertor A/D de aproximare succesivă

7. Ce frecvent,a s, i ciclul de lucru va fi generat a dup a configurarea Timer pe ATmega 328 care ruleaz a la fclk=16 MHz?

## Configurația explicată:

```
1. DDRD |= (1 << PD5);
```

→ Configurează pinul **PD5 / OC1A** ca ieșire digitală (pentru semnal PWM).

```
2.0CR1A = 7;
```

→ Valoare la care Timer1 face **compare match** pentru ieșirea OC1A (definește **duty cycle**).

```
3. ICR1 = 16;
```

→ Definește valoarea **TOP** a timerului în modul **Fast PWM cu ICR1**. Deci, contorul merge de la 0 la 16.

```
4. TCCR1A = (1 << COM1A1) | (0 << WGM10);
```

- → COM1A1 = 1, COM1A0 = 0 ⇒ **PWM neinvertat** (OC1A e HIGH până la compare match).
- → WGM11 şi WGM10 = 0 (temporar)

```
5. TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << CS10);
```

```
\rightarrow WGM13 = 1, WGM12 = 0, CS10 = 1 \Rightarrow modul Fast PWM (WGM13:10 = 1000), prescaler = 1.
```

8. Cum sunt gestionate întreruperile multiple?

Gestionarea întreruperilor multiple într-un microcontroler (cum este **ATmega328**) se face printr-un mecanism numit **sistem de priorități și mascarea întreruperilor**. lată cum funcționează:

#### 1. Vectori de întrerupere

Fiecare sursă de întrerupere are un **vector de întrerupere unic** (adresă în memoria de program). Când apare o întrerupere, controlul este transferat la acel vector.

## 2. Ordinea de prioritate (implicită)

În microcontrolerele AVR, prioritatea este determinată de ordinea vectorilor în tabelul de întreruperi:

Vectorii mai sus în tabel au prioritate mai mare.

 Exemplu: întreruperea externă INT0 are prioritate mai mare decât INT1 sau Timer0 Overflow.

#### 3. Global Interrupt Enable (bitul I din registrul SREG)

- Când apare o întrerupere, AVR dezactivează automat alte întreruperi (bitul I este resetat) pentru a preveni întreruperile recursive.
- Se reactivează cu instrucțiunea reti.

## 4. Masca de întreruperi individuale

- Fiecare sursă de întrerupere are propriul **bit de activare** (ex: TIMSKx, EIMSK, PCICR etc.).
- Acestea pot fi activate/dezactivate software, pentru a permite sau bloca anumite întreruperi.


## 5. Cum se gestionează întreruperi multiple simultane?

- Dacă două întreruperi apar în același timp, este servisată prima conform priorității vectorului.
- După terminarea primei întreruperi (cu reti), bitul I este restaurat → sistemul poate prelua următoarea întrerupere.

## Rezumat logic:

- 1. Apare o întrerupere  $\rightarrow$  se sare la ISR  $\rightarrow$  bitul I este resetat.
- 2. ISR rulează → alte întreruperi sunt temporar blocate.
- 3. Se termină cu reti → bitul I revine → următoarea întrerupere poate fi procesată.
- 4. Prioritatea decide ordinea când sunt simultane.

 Analizați circuitul de mai jos. Motorul se rotește în sensul acelor de ceasornic când firul roșu este la +5V și firele negre este la 0V. Ce se întâmpla când:



- (a) Pinul 9 este setat "1" și pinul 6 este setat "0"?
- (b) Pinul 9 este setat "0" și pinul 6 este setat "1"?
- (c) Pinul 9 este setat "1" și pinul 6 este setat "1"?

# (a) Pinul 9 este "1", pinul 6 este "0"

- Tranzistorii controlați de pinul 9 (T1) vor conduce → se conectează un capăt al motorului la GND
- Tranzistorii controlați de pinul 6 (T2) sunt opriți → celălalt capăt rămâne conectat la +5V
   ☐ Tensiunea peste motor: +5V → 0V → motorul se rotește în sensul acelor de ceasornic

- (b) Pinul 9 este "0", pinul 6 este "1"
  - Tranzistorii controlati de pinul 6 vor conduce → un capăt al motorului ajunge la GND
  - Pinul 9 este "0" → celălalt capăt conectat la +5V
     Tensiunea peste motor: invers față de cazul anterior → motorul se rotește în sens invers acelor de ceasornic
- (c) Pinul 9 este "1", pinul 6 este "1"
  - Toţi cei 4 tranzistori sunt comandaţi → risc de scurtcircuit între +5V şi GND prin tranzistori opuşi
    - Situație periculoasă, posibil scurtcircuit, motorul nu funcționează corect
- 10. Mapati 32K de la adresa 0xCB000 si reprezentati EPROMSEL grafic corespunzator.
  - 1. Determinarea dimensiunii și a intervalului de adresare
    - Dimensiunea EPROM: 32 KB = 2152^{15}215 → deci e nevoie de 15 biţi de adresă
    - Adresa de start: 0xCB000
    - Adresa de sfârșit: 0xCB000 + 0x7FFF = 0xD2FFF

Intervalul de adresare:

[0xCB000, 0xD2FFF]\textbf{[0xCB000, 0xD2FFF]}[0xCB000, 0xD2FFF

- 2. Convertim adresele în binar pentru a găsi care biți se modifică:
  - 0xCB000 = 1100 1011 0000 0000 0000
  - 0xD2FFF = 1101 0010 1111 1111 1111

Se modifică ultimii 15 biţi, deci:

- Biţii [14:0] → folosiţi pentru adresarea internă în EPROM
- ullet Biţii [19:15] o identificatori de chip / semnal de selectare EPROMSEL

#### 3. Când activăm EPROMSEL?

EPROMSEL trebuie să fie activ (de exemplu, logic LOW dacă e activ pe 0) doar atunci când adresa este între 0xCB000 și 0xD2FFF. Asta înseamnă:

EPROMSEL activ ca<sup>nd</sup> A19...A15=11001 (ı<sup>ncepe</sup> cu CB) pa<sup>na</sup> la 11010 (D2)\text{EPROMSEL activ ca<sup>nd</sup> A19...A15} = 11001\text{ (începe cu CB) pa<sup>na</sup> la 11010 (D2)}EPROMSEL activ ca<sup>nd</sup> A19...A15=11001 (ı<sup>ncepe</sup> cu CB) pa<sup>na</sup> la 11010 (D2)

#### Pm\_2\_2022

#### 1. De ce a ales IBM Intel 8088 în loc de Motorola 68000?

R: Compatibilitate cu x86 – 8088 era compatibil cu 8086, pentru care exista deja software (ex: MS-DOS).

Cost mai mic – avea bus de date pe 8 biţi, deci folosea memorii şi periferice mai ieftine.

Disponibilitate – Intel oferea suport tehnic si garantii de livrare rapidă.

MS-DOS era deja pregătit pentru 8088, iar IBM voia lansare rapidă.

Motorola 68000 era mai puternic, dar 8088 era mai practic și ieftin.

- 3. (a) Numit, i ceea ce considerat, i a fi un microprocesor important.
- (b) De ce?
- (a) Un microprocesor important: Intel 8086
- (b)A fost primul procesor x86 (1978), punând baza pentru întreaga arhitectură de PC-uri moderne.

A introdus setul de instrucțiuni x86, folosit și astăzi în majoritatea procesoarelor Intel și AMD.

A fost folosit pentru dezvoltarea primelor PC-uri IBM, definind standardul industriei.

4. Pe care dintre urm atorii parametri ar trebui s a fie de acord emit, atorul s, i receptorul

înainte de a începe o comunicare pe serialĭa?

- all of the mentioned (correct)
- 6. Care dintre urm atoarele este corect a? TWI este un alt nume pentru I2 (correct)

7. Care sunt unit at, ile de baz a ale unui computer cu arhitectur a von Neumann?

Arhitectura von Neumann, propusă în 1945, stă la baza majorității calculatoarelor moderne. În această arhitectură, un computer este compus din 5 unități de bază:

Unitățile de bază ale arhitecturii von Neumann:

1Unitatea de control (Control Unit – CU)

- Coordonează execuția instrucțiunilor.
- Extrage (fetch) instrucțiunile din memorie și le decodează.

2Unitatea aritmetică și logică (ALU – Arithmetic Logic Unit)

• Execută operații matematice și logice (ex: adunări, comparații).

3Memoria (Memory Unit)

- Conține atât datele, cât și instrucțiunile programului (caracteristică esențială în arhitectura von Neumann).
- Adresabilă secvenţial.

4Unitatea de intrare (Input Unit)


Primește date din exterior (ex: tastatură, mouse, senzori).

5Unitatea de iesire (Output Unit)

• Trimite rezultate către exterior (ex: ecran, imprimantă, LED-uri).

În arhitectura von Neumann, datele și instrucțiunile folosesc aceeași magistrală (bus), ceea ce poate duce la "von Neumann bottleneck" – o limitare a vitezei din cauza accesului alternativ la memorie.

9. Analizați circuitul de mai jos. Motorul se rotește în sensul acelor de ceasornic când firul roșu este la +5V și firele negre este la 0V.



Scrieti codul Arduino pentru a controla timp de 3 secunde motorul în sens invers acelor de ceasornic cu un duty cyle de 5% și alte 3 secunde în sensul acelor de ceasornic la un duty cycle de 5%?

```
void setup() {
 pinMode(6, OUTPUT); // PWM către unul din tranzistori
 pinMode(9, OUTPUT); // PWM către celălalt tranzistor
}
void loop() {
 // 3 secunde sens invers acelor de ceasornic (pin 6 activ, pin 9 0)
 analogWrite(6, 13); // 5% din 255 ≈ 13
 analogWrite(9, 0);
 delay(3000);
 // 3 secunde sensul acelor de ceasornic (pin 9 activ, pin 6 0)
 analogWrite(6, 0);
 analogWrite(9, 13); // 5% duty cycle
 delay(3000);
}
 PM 2024
 Scrie codul necesar pentru a configura un pin GPIO astfel încîat s'a poat'a comunica cu un alt microcontroler.
 Transmiţător (pin 8 ca ieşire):
 срр
 Copy
 Edit
 void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
}
 void loop() {
  digitalWrite(8, HIGH);
```

```
delay(1000);
 digitalWrite(8, LOW);
 delay(1000);
}
Receptor (pin 7 ca intrare):
срр
Copy
Edit
void setup() {
 pinMode(7, INPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 Serial.println(digitalRead(7));
 delay(100);
}
2.Care dintre urm atoarele magistrale are cea mai mare l'at, ime de band a: UART/I2C/SPI?
Explic`a de ce este mai rapid`a dec^at celelalte dou`a.
Răspuns corect: SPI are cea mai mare lățime de bandă dintre UART, I2C și SPI.
        Explicație:
1. SPI (Serial Peripheral Interface)
Viteze tipice: până la zeci de MHz (ex: 8–20 MHz)
Transfer sincron (folosește un semnal de ceas – SCK)
Comunicare full-duplex (transmitere și recepție simultană)
Fără adresare complicată ⇒ rapid și direct
```

2. UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Viteze tipice: până la 1 Mbps, uzual 9600 - 115200 bps

Comunicare asincronă (fără ceas comun)

Nevoie de start/stop/parity bits ⇒ suprasarcină mai mare

3. I2C (Inter-Integrated Circuit)

Viteze tipice: 100 kbps (standard), 400 kbps (fast), max 3.4 Mbps (high speed)

Comunicare semidulpex și adresată (master-slave)

Linia comună duce la latențe mai mari

De ce SPI este mai rapidă:

Are ceas dedicat ⇒ transfer sincron, fără așteptări

Nu are overhead de adresare sau semnale de start/stop

Comunicare dedicată între dispozitive (fiecare slave are CS propriu)

Concluzie:

SPI este cea mai rapidă dintre cele 3 deoarece oferă viteze mari, comunicare sincronă și overhead minim.

3.Avand microcontrolerul ATmega 324P, 3 senzori I2C (fiecare cu o adres a diferit a) s, i 2 senzori SPI, care este num arul minim de pini IO necesari pentru a-i conecta împreun a? Este posibil a aceast a configurat, ie?

Număr minim de pini IO necesari (adicție):				
Protocol	Semnal	Număr de pini	Explicație 🗇	þ
12C	SDA, SCL	2	Comun pentru toți cei 3 senzori I2C	
SPI	MOSI, MISO, SCK	3	Comun pentru ambii senzori SPI	i
SPI	CS1, CS2 (select)	2	Câte 1 pin dedicat pentru fiecare SPI	

Microprocesorul Intel 8086 poate adresa: Răspuns corect: 1 MB

Microprocesorul Intel 8086 are:

magistrală de adrese pe 20 de biți

adresează memorie segmentată (cu segmente de 64 KB)

2^20=1048576bytes=1MB

2 ^20 =1048576 bytes= 1 MB

6.In ce scenarii de aplicat, ie ai alege Bluetooth în loc de WiFi? Explic a alegerea ta în termeni de vitez a, raz a de acoperire s, i consum de energie.

Bluetooth este preferat în loc de WiFi în scenarii unde consumul redus de energie, comunicarea pe distanță scurtă și viteza moderată sunt prioritare.

# Comparatie și explicație:

Criteriu	Bluetooth	WiFi	
	1bps (Bluetooth Classic), ~1 Mbps (BLE)	ops (WiFi)	
	(BLE), max 100 m (Bluetooth 5)	)0 m (depinde de router)	
m energie	redus (în special BLE)	ai mare (necesită sursă constantă)	

# Scenarii unde ai alege Bluetooth:

- 1. **Dispozitive portabile** sau cu baterie:
  - o căști wireless
  - ceasuri inteligente (smartwatch)
  - o senzori medicali purtabili

o telecomenzi

#### 2. IoT pe distanță scurtă:

- o senzori BLE care trimit date periodic
- o beacon-uri pentru localizare indoor
- 3. Comunicare între două dispozitive fără rețea locală:
  - telefon → boxă portabilă
  - PC → mouse/tastatură wireless

## Concluzie:

Aleg **Bluetooth** în loc de WiFi când am nevoie de **consum redus de energie**, **conectare simplă** și **raza mică este suficientă**. WiFi e potrivit pentru transfer de date mari și conexiuni la Internet, dar nu pentru senzori mici sau dispozitive portabile.

7. Un inginer a scris următorul cod pentru a utiliza întreruperea timerului pentru a accesa datele senzorului. Poți ajuta inginerul să identifice erorile în această implementare?

Dacă întreruperea apare în timpul citirii/scrierii lui data, se poate obține o valoare coruptă (de exemplu, doar jumătate actualizată).

```
In isr poti scrie: data = (sensor.buf[0] << 8) | sensor.buf[1];
```

In main: unsigned int localdata;

cli(); // dezactivează întreruperile

localdata = data;

sei(); // reactivează întreruperile

8.Un inginer dores,te s'a scrie un program care s'a comute LED-ul. El foloses,te un timer pentru a controla GPIO-ul care este conectat la LED. Din nefericire, dup'a desc'arcarea programului pe ATmega 324P, LED-ul nu clipes,te. Descrie patru erori posibile care ar putea împiedica LED-ul s'a clipeasc'a (cel put, in o propozit, ie pentru fiecare).

Desigur! lată 4 erori posibile care pot împiedica LED-ul să clipească pe un ATmega324P:

Timerul nu este pornit corect

→ Timerul poate fi configurat greşit (ex: prescaler inexistent sau WGM incorect), deci nu generează întreruperi.

ISR-ul (rutina de întrerupere) nu este definită sau atașată corect

→ Dacă funcția de întrerupere nu are numele corect (ex: TIMER1\_COMPA\_vect) sau nu este legată, nu se execută codul din ea.

Pinul GPIO nu este configurat ca ieșire

→ Dacă pinul conectat la LED nu este setat cu pinMode(PIN, OUTPUT) (sau echivalent în C bare-metal), LED-ul nu va fi comutat.

LED-ul este conectat greșit pe placă

→ Polaritatea inversată sau lipsa unei rezistențe de limitare poate face ca LED-ul să nu se aprindă deloc, chiar dacă semnalul e corect.