
VENTUS®

VC-40
VISICOOLER
MANUAL DE DESPIECE

LINEA FRIO



N°	Codigo	Nombre
1	101013600007R01	CORDON DE ALIMENTACION ELECTRICA
2	101013600007R02	ABRAZADERA CORDON
3	101013600007R03	INTERRUPTOR
4	101013600007R04	TAPA SUPERIOR TRASERA
5	101013600007R05	TAPA SUPERIOR
6	101013600007R06	TERMOSTATO
7	101013600007R07	CABLE INTERIOR
8	101013600007R08	ABRAZADERA FILTRO SECADOR
9	101013600007R09	FILTRO SECADOR
10	101013600007R10	COMPRESOR
11	101013600007R11	GABINETE
12	101013600007R12	SOPORTE CENEFA
13	101013600007R13	CENEFA
14	101013600007R14	TUBO LED
15	101013600007R15	SOPORTE DE TUBO
16	101013600007R16	PARRILLA
17	101013600007R17	BISAGRA SUPERIOR
18	101013600007R18	PUERTA DE VIDRIO
19	101013600007R19	BISAGRA INFERIOR
20	101013600007R20	PATAS

N°	Codigo	Nombre