
Service Trolleys
Heated Banquet Trolley - 10x2/1 GN



Rel.	Date	File	Author	Note
1	11/10/2011	SPC351156	M. Stramare	
2	23/06/2016	SPC351156	M. Stramare	

©Copyright 2011 by Electrolux Professional

OUTER PLATES




©Copyright 2011 by Electrolux Professional

Modelo 351156

Tabla 351156 Página 2 OUTER PLATES

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0001	000000	20210530							
0002	000000	20210518							
0003	000000	20210512							
0004	000000	20210580							
0005	000000	20210517							
0005	000000	20210520							
0006	000000	20200526							
0007	000000	20210520							
0008	000000	20203050							
0009	000000	20210304							
0010	000000	20210526							
0011	000000	20210527							
0012	000000	20210525							
0013	000000	20210538							
0014	000000	20210536							
0015	000000	20210541							

CONTROL PANEL




©Copyright 2011 by Electrolux Professional

Modelo 351156

Tabla 351156 Página 4 Panel de control

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0001	000000	20200534							
0002	000000	20200532							
0003	000000	20206112							
0004	000000	10080008							
0005	000000	20209102							
0006	000000	10091000							
0007	000000	20206114							
0008	000000	10100170							
0009	0PE888	10100021		S	A			THERMOSTAT	
0010	0PE708	10010301						INTERRUPTOR GENERAL	
0011	000000	14062011							
0012	000000	10031000							
0013	000000	10100025							
0014	000000	10020101							
0015	000000	10030702							
0016	000000	10080004							
0017	000000	10040027							

MOTOR GROUP




©Copyright 2011 by Electrolux Professional

Modelo 351156

Tabla 351156 Página 6 MOTOR GROUP

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0001	000000	20200516							
0002	0PE633	20207022		S	A			RESISTENCIA; 1500W	
0003	000000	10140005							
0004	000000	12070012							
0005	000000	20200528							
0006	000000	20200513							
0007	000000	10031000							
0008	000000	20200367							
0009	000000	20200525							
0010	000000	10140036							
0011	000000	12070013							

CARCASS COMPLETE




©Copyright 2011 by Electrolux Professional

Modelo 351156

Tabla 351156 Página 8 CARCASS COMPLETE

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0001	000000	20200548							
0002	000000	20200502							
0003	000000	20206106							
0004	000000	27006108							
0005	000000	20200509							
0005	000000	20206102							
0006	0PE740	20206103			D			GOMA; GAP-LENGHT	
0007	000000	20200544							
0008	000000	20200503							
0009	000000	14070026							
0010	000000	20200558							
0011	000000	20200559							
0012	000000	20200565							
0013	000000	20200545							
0014	000000	14070027							
0015	000000	20200505							
0016	000000	12010003							
0017	000000	26307022							
0018	000000	10100020							
0019	000000	20200549							
0020	000000	20200502							

DOOR COMPLETE



©Copyright 2011 by Electrolux Professional

Modelo 351156

Tabla 351156 Página 10 DOOR COMPLETE

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0001	000000	20200542							
0002	000000	20200577							
0003	000000	20200578							
0004	000000	13120035							
0005	000000	20200584							
0006	0PE736	20206108						GUARNICION DE PUERTA	
0007	000000	20200579							
0008	000000	20200559							
0009	000000	20200521							
0009	000000	20200583							
0010	000000								