
VENTUS®

VJP-182

DISPENSADORA DE JUGO

MANUAL DE DESPIECE

LINEA FRIO



Posición	Codigo	Nombre
1	101013000004R001	vaso plastico
2	101013000004R002	tapa vaso
3	101013000004R003	oring vaso
4	101013000004R004	bastago (vjp-102/vjp-182)
5	101013000004R005	oring bastago (vjp-102/vjp-182)
6	101013000004R006	mezclador
7	101013000004R007	tubo mezclador
8	101013000004R008	oring tubo mezclador
9	101013000004R009	manilla (vj-182/vjp-182)
10	101013000004R010	pasador de manilla (vjp-102/vjp-182)
11	101013000004R011	resorte de manilla (vjp-102/vjp-182)
12	101013000004R012	tapa de resorte (vjp-102/vjp-182)
13	101013000004R013	goma de manilla (vjp-102/vjp-182)
14	101013000004R014	condensador
15	101013000004R015	motor ventilador condensador (con base)
16	101013000004R016	evaporador
16.1	101013000004R161	oring evaporador
17	101013000004R017	bandeja goteo
18	101013000004R018	tapa bandeja goteo
19	101013000004R019	motor mezclador
20	101013000004R020	compresor td120ha 220v/50hz r-134a
21	101013000004R021	interruptor de enfriamiento (vj-182/vjp-182/vjp-102)

Posición	Codigo	Nombre
21.1	101013000004R211	interruptor para batidot y agitador (vj-182/vjp-182/vjp-102)
19.1	101013000001R019	motor bomba impulsora (220v/50hz)(70w) (vjp-182/vjp-102)
9.1	101013000001R009	embrague magnetico (vj-182/vj-183/vjp-182/vjp-102)
22	101013000004R022	impeller (vjp-102/vjp-182)
23	101013000004R023	bomba impulsadora
24	101013000004R024	ducto bomba impulsora
25	101013000004R025	buje para impeller (vjp-182/vjp-102)
26	101013000004R026	tapa lateral derecha
27	101013000004R027	tapa lateral izquierda
28	101013000004R028	tapa frontal
29	101013000004R029	tapa trasera
30	101013000004R030	pata de goma (vjp-182/vjp-102)
31	101013000004R031	esquinero
32	101013000004R032	manguera de desague (vj-182/vjp-102)
33	101013000004R033	termostato 250v/50hz 5 a 24a (vj-182/vjp-102)