MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação | Manutenção | Uso | Segurança

LIQUIDIFICADOR BASCULANTE

Modelo

LQ.19

LQ.25



FABRICADO EXPORTAÇÃO NO BRASIL

Imagem meramente ilustrativa.
Aparência do equipamento
varia conforme modelo.

BIMG®

METVISA

BIMG BRASIL - Indústria de Máquinas para Gastronomia Ltda.

Ref. PRO-234_POR
I Edição - Março 2018

PARABÉNS,

Você acaba de adquirir um equipamento BIMG-BRASIL, produto da mais alta qualidade, segurança e eficiência.

Fundada em 1989, a BIMG-BRASIL é uma empresa respeitada como uma das melhores e mais completas empresas do ramo de fabricação de equipamentos para gastronomia.

A inovação constante e o aperfeiçoamento de seus produtos, com a utilização de matérias-primas de primeira linha, asseguram produtos de qualidade superior, consumidos no Brasil e em mais de 25 países pelo mundo todo.

A CONFIANÇA E CERTEZA DE UM BOM PRODUTO ESTÃO NO NOME

BIMG BRASIL FABRICANTE DOS PRODUTOS

BIMG® METVISA

IMPORTANTE:

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL. NÃO UTILIZE SEM ANTES LER COM ATENÇÃO O MANUAL.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

BIMG-BRASIL Indústria de Máquinas para Gastronomia Ltda.
CNPJ 11.193.347/0001-14 - CREA 131726-3
Rod. Antônio Heil – KM 23 Nº 5825 – Bairro: Limoeiro – CEP 88352-502 - Brusque – SC – Brasil
Fone/fax. +55 47 3251-5555 - Site: www.metvisa.com.br
E-mail: sac@metvisa.com.br - vendas@metvisa.com.br

ÍNDICE

1. Informações sobre Segurança 4

1.1 Advertências Gerais 4
1.2 Segurança Mecânica 5
1.3 Segurança Elétrica 6

2. Características Técnicas 6

2.1 Principais Componentes 6
2.2 Dados Técnicos 8
2.3 Fornecimento e Eliminação das Embalagens do Aparelho 8

3. Instalação 9

3.1 Disposição do Aparelho 9
3.2 Conexão Elétrica 10
3.3 Medidas de Segurança e Instrução ao Usuário 11

4. Uso do Aparelho 11

4.1 Utilidade 11
4.2 Comandos 12
4.3 Procedimentos de Operação..... 12

5. Limpeza e Manutenção 14

5.1 Procedimentos para Limpeza e Produtos Utilizados 14
5.2 Manutenção e Procedimentos em Caso de Avarias 16
5.3 Interrupção Prolongada no Uso do Aparelho 17

6. Análise e Resolução de Problemas 17

6.1 Problemas, possíveis causas e soluções 17

7. Vida Útil do Aparelho e seus Componentes 18

8. Anexos 19

Esquema Elétrico Tensão 110 V ou 220 V - 60 Hz 19
Esquema Elétrico Tensão 220 V - 50 Hz 20
Desenho em Explosão 21
Lista de Peças de Reposição 23

ATENÇÃO!

As características, fotos e figuras apresentadas neste manual deverão ser consideradas a título informativo. A BIMG BRASIL reserva-se o direito de realizar as modificações que se julguem necessárias sem prévio aviso.

1. Informações sobre Segurança

1.1 Advertências Gerais

• Há cuidados/precauções que devem ser observados quando da montagem, da utilização, da manutenção e interrupção do uso deste aparelho;

• Antes de realizar qualquer operação (montagem, utilização (uso), manutenção e reutilização após interrupção prolongada no uso do aparelho), leia atentamente o manual;

• O aparelho deve ser utilizado por pessoal instruído e conhecedor das normas de uso e de segurança descritas neste manual;

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;

• No caso de alternância do pessoal que trabalhará com o aparelho, o novo operador deverá estar instruído sobre as normas e o funcionamento do mesmo;

• O operador deverá usar os **EPI's adequados** (equipamentos de proteção individual). Como por exemplo: usar toca nos cabelos evitando que os mesmos tranquem nas partes móveis do aparelho;

• O operador deverá estar sempre atento para situações que podem causar riscos de acidentes e evitá-las. Como por exemplo: evitar trabalhar com mangas de uniformes folgadas, onde as mesmas poderão trancar nas partes móveis, causando acidentes;

• Após ser realizada a leitura e esclarecidas todas as dúvidas, este manual deverá ser guardado com cuidado em local de fácil acesso, conhecido por todas as pessoas que irão operar o aparelho e colocado à disposição das pessoas que realizarão manutenção, para eventuais consultas. Sempre que surgir qualquer dúvida, não deixe de consultar o manual. Não opere o aparelho de forma alguma com dúvidas;

• Na instalação, é imprescindível colocar este manual à disposição dos profissionais que farão a mesma;

• Nunca coloque as mãos, dedos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado, pois pode vir a causar acidente**;**

• Antes de começar a limpeza e qualquer tipo de manutenção, é imprescindível desconectar o aparelho da rede de alimentação elétrica;

• Verificar periodicamente o estado dos cabos e das partes elétricas;

• Nunca ligue o aparelho com o copo destampado, como também não se deve bascular o copo com o aparelho em funcionamento;

• Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.



ATENÇÃO!

Não efetuar reparos por conta própria. Dirigir-se a assistência técnica autorizada pelo fabricante. Utilizar somente peças originais em seu aparelho.

1.2 Segurança Mecânica

- Inserir somente produtos específicos ao que o aparelho se destina e nunca coloque as mãos, dedos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado, pois causará acidente;

- Antes de ligar o aparelho, tenha certeza que a alavanca esteja encostada no batente (copo na posição vertical) e o suporte do copo travado através do manípulo.



Os aparelhos descritos neste manual atendem ao regulamento contra risco do tipo mecânico. A segurança se obtém com:

1. **Projeto mecânico** que impossibilita o acesso com as mãos às partes elétricas e partes giratórias cortantes;

2. **Gabinete** que protege todo o motor, evitando contato com água, poeira e outros materiais;

3. **Tampa** que impede respingos para fora do copo e protege o operador ao processar os alimentos;

4. **Fundo do gabinete** com abertura para ventilação de tamanho reduzido, impedindo o acesso com as mãos às partes elétricas;

5. O aparelho possui um **manípulo** para travar o suporte basculante, assegurando que o copo não incline durante o processamento do alimento;

6. Para retirada do alimento processado, existe uma **alavanca** que auxilia na inclinação do copo de forma segura e com baixo esforço físico.

Para visualização dos componentes, consulte no item 2.1 (Principais Componentes – pág. 7) deste manual.

ATENÇÃO!

Sempre que for removido algum item referido a segurança do aparelho (como por exemplo, ao fazer limpeza ou manutenção), reponha em seu devido lugar e confirme se está realizando sua função corretamente.

1.3 Segurança Elétrica

• Verifique periodicamente o estado dos cabos e das partes elétricas;

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um novo. A troca deve ser feita pelo fabricante, agente autorizado ou por uma pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;

• Não utilizar jatos d'água, pois pode vir a causar choque elétrico. Para limpeza de seu aparelho, siga as instruções do item 5 deste manual;

• Não trabalhe com o aparelho em locais úmidos, nem com roupas e calçados molhados. Coloque calçado adequado, isto evitará choques elétricos e até mesmo a morte;

• Disponha o aparelho sobre uma superfície firme, seca e bem nivelada;

• Não utilize cabos de extensão ou adaptadores com vários outros aparelhos ligados a eles. Isso poderá causar incêndio ou sobre carga;

• Jamais proceda qualquer operação de manutenção, regulagem ou desmontagem do aparelho com ele ligado. Para tais procedimentos, certifique-se que o mesmo esteja desligado, retirando o plugue da tomada elétrica.

Os componentes utilizados para a segurança contra os riscos elétricos foram selecionados de acordo com normas de segurança aplicáveis. Dado o perfeito isolamento de todas as partes elétricas e a ótima resistência de todos os materiais empregados, este aparelho está apto a realizar os trabalhos a que se propõem.

ATENÇÃO!

Sempre que for removido algum item referido a segurança do aparelho (como por exemplo, ao fazer limpeza ou manutenção), reponha em seu devido lugar e confirme se está realizando sua função corretamente.

2. Características Técnicas

2.1 Principais Componentes

Para o aparelho descrito neste manual, a segurança no uso, a limpeza, a manutenção e a máxima higiene são garantidas pelo design e pelo projeto especial de todas as peças, e também, por ser utilizado aço inoxidável e outros materiais aptos para o contato com os alimentos.

O aparelho foi construído com as seguintes características:

• Tampa em alumínio, um material leve, durável e resistente a corrosão;


• Copo, cavalete e alavanca são produzidos em aço inoxidável 304, que resiste ao ataque de diversos agentes corrosivos, como a maioria dos ácidos orgânicos, substâncias orgânicas em geral, álcalis, oxi-sais, etc..

Observação: o aço inoxidável 304 é atacado por ácido sulfúrico, e também não resiste ao ácido clorídrico, ao ácido sulfúrico diluído, aos cloretos e haletos em geral.

• Gabinete fabricado em aço inoxidável 430, que tem resistência à corrosão superior a de outros aços. É um material resistente ao ataque de diversos agentes corrosivos;

• As lâminas são confeccionadas em aço inoxidável 304 e passam por um processo de têmpera, que aumenta a dureza do aço e sua resistência ao desgaste. Resiste bem a agentes agressivos, como sucos de frutas e verduras, alguns ácidos e álcalis suaves, vapor de água isento de contaminantes, etc.

Vide a seguir os principais componentes do aparelho:



Nota: para desenho explodido com lista de peças de reposição, consulte os anexos (pág. 21 até 23).

2.2 Dados Técnicos


Modelo	Medidas Nominais de Operação Larg.xAlt.xFundo (mm)	Peso Líq. (kg)	Tensão (V)	Corrente Nominal (A)	Capacidade (L)
LQ19110M604	430x1150x873*	19,3	110	12	15
LQ19220M501	430x1150x873*	19,3	220	6,5	
LQ19220M502	430x1150x873*	19,3	220	6,5	
LQ19220M504	430x1150x873*	19,3	220	6,5	
LQ19220M604	430x1150x873*	19,3	220	7	
LQ25110M604	436x1213x931*	22,7	110	16,4	25
LQ25220M501	436x1213x931*	22,7	220	9,9	
LQ25220M502	436x1213x931*	22,7	220	9,9	
LQ25220M504	436x1213x931*	22,7	220	9,9	
LQ25220M604	436x1213x931*	22,7	220	9,5	

* Medida de fundo indicada com o copo basculando (inclinado na horizontal em 90°). E a altura com o copo na vertical.

Nível de ruído: 80 dB.

ATENÇÃO!

Características como: modelo, nº serie e tensão elétrica do aparelho estão indicadas na etiqueta de dados (figura abaixo). Antes da instalação, verificar se a tensão de alimentação do aparelho está de acordo com a da rede elétrica.



2.3 Fornecimento e Eliminação das Embalagens do Aparelho

O aparelho é embalado com madeira ou papelão, para garantir a perfeita integridade do mesmo durante o transporte e é acompanhada do seguinte documento:

• Manual de Instruções para Instalação, Uso, Manutenção e Segurança;

IMPORTANTE

Os componentes da embalagem (papelão, madeira, espuma, tiras, etc.) são produtos assimiláveis aos resíduos sólidos urbanos e podem ser eliminados sem dificuldade. No caso em que o aparelho seja instalado em países que existam normas diferentes, eliminar as embalagens segundo as normas vigentes. Realize a eliminação correta do produto ajudando a proteger o meio ambiente. Para obter maiores informações sobre a reciclagem do mesmo, entre em contato com as autoridades locais competentes, com os serviços de recolhimento de lixo ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.


3. Instalação

3.1 Disposição do Aparelho

A conexão com a rede elétrica e a disposição para o funcionamento devem ser realizados por profissional qualificado. Verifique se a tensão do aparelho está de acordo com a da rede elétrica.

Na instalação, é imprescindível colocar este manual à disposição dos profissionais que realizarão a mesma.

Para garantir o correto funcionamento e segurança, deve-se posicionar o aparelho em uma área suficientemente ampla, com piso bem nivelado, seco e estável, longe de fontes de calor e de torneiras de água, e em local onde não haja tráfego intenso de pessoas. Instale seu aparelho deixando uma distância de no mínimo 50 cm em torno dele, de forma que tenha espaço suficiente para realização de inspeção, manutenção, limpeza e uso.



ATENÇÃO!

A instalação e o local onde será disposto o aparelho devem estar de acordo com as normas de prevenção de riscos e de segurança no trabalho (norma regulamentadora vigente em seu país).

O fabricante não se responsabiliza por possíveis danos diretos ou indiretos causados pelo não cumprimento das ditas normas e das demais instruções apresentadas neste manual.


3.2 Conexão Elétrica

O aparelho é fornecido com um cabo de alimentação para ser conectado a uma tomada elétrica. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por um cabo novo. A troca deve ser realizada pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

O tipo de plugue do cabo de alimentação varia conforme cada país. A instalação do aparelho deverá ser feita por um técnico qualificado para esta função e observando-se as normas vigentes do país, principalmente no que diz respeito a conexão de terra (se aplicável).

É fornecido com o aparelho, um terminal de aterramento equipotencial, localizado no cavalete (imagem a seguir)**.**

O borne identificado na figura ao lado, é uma proteção adicional ao aterramento que é previsto na rede elétrica, ele deve ser ligado a uma barra de terminais de aterramento, independente da ligação á rede elétrica, sendo que os demais produtos que possuam partes metálicas acessíveis, e que sejam estacionários, também devem ser ligados a este barramento bem como a própria bancada de serviços, caso esta seja de material metálico. Deste modo todos estes produtos estarão sob um mesmo potencial elétrico evitando correntes de fuga indesejáveis.



Todos os modelos dos aparelhos descritos neste manual são monofásicos e possuem tensão única, ou seja, 110 V ou 220 V. Se for necessário a alteração de tensão no seu aparelho, entre em contato com o fabricante ou com o revendedor autorizado.



ATENÇÃO!

Antes de ligar seu aparelho, sempre verifique se a tensão de alimentação da rede é a mesma que a tensão do aparelho.

A tensão de alimentação dos aparelhos é 110 V (60 Hz) ou 220 V (60 Hz ou 50 Hz), conforme pode ser verificado na etiqueta de tensão colada no cabo de alimentação ou conforme indicado na etiqueta de dados de placa, que se encontra na parte de trás do aparelho (veja a figura desta etiqueta no item 2.2 deste manual).

Certifique-se de que a tensão da rede elétrica onde será instalado o aparelho é compatível com a tensão indicada nestas etiquetas.

Para maiores detalhes do restante da parte elétrica do aparelho, consulte o esquema elétrico nos anexos do manual (pág. 19 até 20).

IMPORTANTE

O fabricante não se responsabiliza por possíveis danos diretos ou indiretos causados pelo não cumprimento das normas e instruções apresentadas neste manual.

3.3 Medidas de Segurança e Instrução ao Usuário

O profissional que efetua a venda do aparelho deverá instruir o usuário sobre o correto funcionamento do mesmo e deverá entregar-lhe este manual de instruções.

O usuário deverá ser informado das medidas de segurança necessárias e deverá respeitá-las, como também todas as medidas descritas neste manual.

Seu aparelho possui proteções mecânicas (consultar item 1.2 Segurança Mecânica) que dificultam o acesso às partes móveis e componentes elétricos. A retirada ou adulteração destes componentes de segurança podem causar riscos graves nos membros superiores do operador.


4. Uso do Aparelho

4.1 Utilidade

Este aparelho destina-se exclusivamente a triturar produtos alimentares diversos com adição de líquido.

4.2 Comandos

O aparelho é composto por botão de liga-desliga, posicionado na lateral do cavalete e manípulo (trava) localizado na parte superior do cavalete.



Veja descritivo de cada comando abaixo:

• **Botão Liga/Desliga** – usado para ligar e desligar o aparelho. Na posição "1" liga, na posição "0" desliga.

• **Manípulo (trava)** – tem como função travar e destravar o suporte basculante. Girando o manípulo no sentido anti-horário o suporte irá destravar, possibilitando que o copo bascule através de uma alavanca posicionada na lateral do cavalete. Girando para o sentido horário o suporte trava, impedindo a sua movimentação.

4.3 Procedimentos de Operação

Antes de operar seu aparelho, faça a perfeita higienização dos itens que irão entrar em contato com o alimento (copo e tampa). Realize a limpeza com o aparelho desconectado da rede elétrica. Siga as instruções de limpeza no item 5 deste manual.

Confira se a alavanca está encostada no batente (copo na posição vertical) e o suporte basculante travado através do manípulo. Verifique também se a tensão de alimentação do aparelho está de acordo com a da rede elétrica.

Após verificados estes itens, acompanhe a seguir os processos de operação do aparelho:

• Conecte o cordão de alimentação a rede elétrica;

• Adicione o líquido no copo de acordo com a sua receita, mas sempre respeitando o nível “max” indicado na parte interna do copo. Em seguida adicione os pedaços de alimentos pré-cortados;

• Coloque a tampa no copo;

• Acione o botão liga-desliga na posição “1” (liga);

• Deixe o tempo necessário para processar os alimentos adequadamente;

• Após o término do processo, desligue o aparelho apertando o botão liga-desliga na posição “0” (desliga).

• Para retirar o alimento processado, siga as instruções abaixo:

1. Posicione um recipiente na frente do aparelho;

2. Retire a tampa, segure firmemente a alavanca do cavalete e destrave o suporte basculante pelo manípulo (trava), após isso o copo será destravado (conforme instruído no item 4.2);

3. Incline o copo até todo o líquido ser despejado no recipiente;

4. Retorne o copo na posição vertical até que a alavanca encoste no batente e trave o suporte basculante pelo manípulo.



IMPORTANTE

Recomenda-se remover a tampa somente para uma rápida visualização do alimento que está sendo processado.

Nunca ligue o aparelho com o copo destampado, como também não deve-se bascular o copo com o aparelho em funcionamento.



ATENÇÃO!

Se os alimentos grudarem na parede do copo, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada. Use uma espátula para remover os alimentos da parede do copo.

Se você notar que o aparelho não consegue processar o alimento ou que ele esteja parando de processar, diminua a quantidade ou o tamanho do alimento no pré-corte, antes de inseri-lo no copo.

Não é recomendável a trituração de gelo, alimentos com temperatura acima de 90°C e também alimentos sólidos sem o adicionar algum líquido, pois poderá ocorrer super aquecimento, danificando o sistema de vedação do copo, desgaste das lâminas e demais componentes do aparelho.

A não observância destas orientações serão consideradas como ato inseguro e uso abusivo do aparelho.



ATENÇÃO!

Nunca coloque os dedos, as mãos ou objetos (como colheres e facas) dentro do copo, pois isto pode vir a causar acidentes.

Qualquer irregularidade entre em contato com a assistência técnica autorizada mais próxima de você.

5. Limpeza e Manutenção

5.1 Procedimentos para Limpeza e Produtos Utilizados

Seu aparelho foi construído com materiais de primeira linha, por isso use-o corretamente e obterá grande satisfação. Conserve seu aparelho sempre limpo e bem cuidado, isso o fará ter uma vida útil bem maior.

Deve-se fazer uma limpeza diária do aparelho para obter um bom funcionamento e maior durabilidade.



ATENÇÃO!

Antes de realizar uma manutenção ou limpeza, assegurar-se de que o botão liga/desliga esteja na posição "0" (desliga) e o plugue esteja desconectado da rede elétrica.



ATENÇÃO!

Não utilizar jato d´água para limpeza do aparelho.

IMPORTANTE

Este aparelho não se destina a ser totalmente imerso em água para a limpeza.
Siga as instruções a seguir para saber as peças que podem ser imersas e quais os cuidados especiais com as demais peças.

Para higienização do copo, siga as instruções abaixo:

• Com a alavanca encostada no batente (copo na posição vertical) e o suporte do copo travado através do manípulo, adicione água e um pouco de detergente neutro dentro do copo, coloque a tampa e ligue o aparelho por alguns segundos. Desligue o aparelho, retire o liquído conforme instruído no item 4.3. Repita a operação, mas adicionando somente água para exague.

A peça desmontável (somente a tampa) deve ser retirada do aparelho e lavada com água corrente e sabão neutro. Limpe bem os cantos, eliminando resíduos de alimentos.

O restante do aparelho deve ser limpo somente com pano úmido o maior número de vezes possível, para evitar que os resíduos de alimentos sequem e grudem nas peças.

Nunca utilizar produtos ou esponjas abrasivas para a limpeza, já que podem riscar ou estragar a superfície das peças. Não derrame água sobre o aparelho para a limpeza, senão, ao ligá-lo pode vir a causar choque elétrico ou até mesmo queimar o aparelho.



ATENÇÃO!

Tome cuidado ao fazer a limpeza do copo, pois as lâminas ficam expostas, e elas são extremamente afiadas. Manuseie com cuidado, pois caso contrário, pode vir a causar acidentes. A mesma atenção serve para qualquer outro componente cortante do aparelho.

IMPORTANTE

O fabricante não se responsabiliza por possíveis danos diretos ou indiretos causados pelo não cumprimento das normas e instruções apresentadas neste manual.



ATENÇÃO!

É sumamente importante que os produtos empregados na limpeza garantam a máxima higiene e que não sejam tóxicos.

5.2 Manutenção e Comportamento em Caso de Avarias

O operador deve ser instruído a realizar inspeções de rotina, fazendo pequenos ajustes, a limpeza e observar indícios de panes que podem ocorrer. Pode-se citar como exemplos: verificar ruídos estranhos; perda de potência do aparelho; a não execução pelo aparelho ao serviço a que se propõe; dentre outros. Ações como estas são indispensáveis para garantir uma maior vida útil do aparelho.



ATENÇÃO!

Quando forem feitas manutenções (mesmo sendo pequenos ajustes), desconecte sempre o aparelho da rede elétrica.



ATENÇÃO!

As lâminas poderão ser reafiadas quando perderem o corte. Para isso, entre em contato com a assistência técnica mais próxima.

Recomenda-se de 6 em 6 meses realizar manutenções preventivas, verificando e ajustando folgas, fazendo a limpeza das partes internas, etc.. Ao detectar peças quebradas ou com funcionamento debilitado, fazer a substituição, usando sempre peças originais.

Com a realização de manutenções preventivas, elimina-se o inconveniente de ficar com o aparelho parado quando mais se precisa dele, reduz-se o custo de manutenções e reduzem-se os riscos de acidentes.



ATENÇÃO!

A manutenção preventiva necessita de profissional capacitado.

Certifique-se que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.

Sempre que for removido algum item referido a segurança do aparelho (como por exemplo, ao fazer manutenção), reponha em seu devido lugar e confirme se estão realizando sua função corretamente.

Ao detectar alguma pane ou não conformidade, encaminhe seu aparelho para a assistência técnica mais próxima de você. Veja relação de assistências técnicas em nosso site: www.metvisa.com.br

5.3 Interrupção Prolongada no Uso do Aparelho

Quando tiver que deixar o aparelho parado por um período de tempo prolongado, desconectar o mesmo da rede elétrica e efetuar uma limpeza completa, inclusive dos diferentes acessórios. Aconselha-se proteger todas as partes do aparelho com azeite de vaselina branco ou com produtos adequados que se encontram no comércio. Deve-se também proteger o aparelho do pó, cobrindo-o com uma tela de nylon ou de outro material.

6. Análise e Resolução de Problemas

6.1 Problemas, possíveis causas e soluções

Os produtos com a qualidade BIMG são projetados com materiais e componentes que garantem maior vida útil ao seu aparelho. Porém, devido ao desgaste natural, uso inapropriado ou falta de manutenção, o aparelho poderá apresentar irregularidades no seu funcionamento.

Na tabela abaixo, poderá conferir possíveis causas e soluções:

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
Aparelho não liga.	- Falta de energia elétrica.	- Verificar se há energia na rede elétrica; - Verificar conexão do cordão de alimentação a rede elétrica; - Verifique se o botão liga-desliga se encontra na posição “1” (liga).
	- Tensão do aparelho diferente da tensão da rede elétrica.	- Entre em contato ou encaminhe o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.
	- Mau contato nas conexões elétricas internas.	
	- Problemas com o motor.	
As lâminas param de rotacionar durante a operação.	- Falta de energia elétrica.	- Verificar se há mau contato na conexão do cordão de alimentação com a rede elétrica.
	- Alimento trancado nas lâminas.	- Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada. Use uma espátula para remover os alimentos da lâmina.
O aparelho liga, mas gira em baixa rotação ao entrar em contato com o alimento.	- Problemas com o motor.	- Entre em contato ou encaminhe o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.
	- Trituração de gelo, e também alimentos sólidos sem adicionar algum líquido.	- Não triturar gelo. - Diminua a quantidade ou o tamanho do alimento no pré-corte, antes de inseri-lo no copo e adicione líquido.
Cheiro de queimado e/ou fumaça.	- Tensão do aparelho diferente da tensão da rede elétrica.	- Entre em contato ou encaminhe o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.
	- Problemas com o motor.	
	- Problemas no circuito elétrico interno e externo do aparelho.	

Ruídos estranhos.	- Proteção do copo mal fixado.	- Apertar os parafusos com uma ferramenta apropriada.
	- Peças mal fixadas	-Entre em contato ou encaminhe o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.
Cabo elétrico danificado.	- Avaria no transporte; - Uso e ou disposição inadequada do aparelho.	A troca do cabo elétrico deve ser realizada pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
Dificuldade de triturar os alimentos.	- Lâminas sem corte.	- Entre em contato ou encaminhe o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.
	- Trituração de gelo, e também alimentos sólidos sem adicionar algum líquido.	- Não triturar gelo. - Diminua a quantidade ou o tamanho do alimento no pré-corte, antes de inseri-lo no copo e adicione líquido.

Para maiores informações e esclarecimentos, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de você. Veja relação de assistências técnicas em nosso site: www.metvisa.com.br

7. Vida Útil do Aparelho e seus Componentes


A vida útil do aparelho pode variar de 3 a 5 anos dependendo da forma adequada de uso, limpeza, manutenção e qualidade dos seus componentes.

Segue abaixo a relação de vida útil dos principais componentes:

- Botão Liga/Desliga: 10000 manobras
- Cabos e fios elétricos: 25 anos
- Terminais elétricos: 8 anos


8. ANEXOS

Esquema Elétrico - Modelo LQ.19/25
Tensão 110 V ou 220 V - Frequência 60 Hz



ATENÇÂO: A conexão terra varia conforme o tipo de plug.
Para a instalação elétrica observar as normas vigentes do país, principalmente no que diz respeito a conexão de terra (se aplicável).


Esquema Elétrico - Modelo LQ.19/25
Tensão 220 V - Frequência 50 Hz



NOTA: No esquema elétrico acima, os fios de cor branca estão representados pela cor rosa.

ATENÇÂO: A conexão terra varia conforme o tipo de plug.
Para a instalação elétrica observar as normas vigentes do país, principalmente no que diz respeito a conexão de terra (se aplicável).


Desenho em Explosão



Cabos e conectores não indicados na imagem: considerar itens da lista de peças de reposição (pos. 20 até 25).

Desenho em Explosão

* Imagem meramente ilustrativa.
Aparência do equipamento
varia conforme modelo.



Peças de Reposição

Item	Código	Descrição	Aplicação para modelo	Quant.
1	CVT020	Cavalete Coluna Inox Completo	*	01
1.1	CVT014	Cavalete Coluna Inox Soldado	*	01
1.2	PEP019	Pé	*	04
1.3	POS003	Porca Sextavada	*	04
1.4	SPT001	Sapata Plástica	*	04
1.5	MAC041	Mancal do Suporte do Copo	*	01
1.6	PRS045	Parafuso Sextavado Inox	*	01
1.7	SPD028	Espaçador de Nylon	*	02
1.8	SBT063	Suporte Basculante	*	01
1.9	SPD029	Bucha do Suporte do Copo	*	01
1.10	PRN004	Parafuso Allen	*	02
1.11	MNL028	Manipulo Inox	*	01
1.12	TVS007	Batoque Redondo	*	02
1.13	PCT035	Tubo da Alavanca	*	01
1.14	PRR017	Parafuso Máquina Redonda Inox	*	05
1.15	CRC759	Caixa Elétrica	*	01
2	RET008	Disco Expelidor	*	01
3	MTE226	Motor Elétrico 110 V - 60 Hz	LQ.19	01
	MTE227	Motor Elétrico 220 V - 60 Hz	LQ.19	
	MTE073	Motor Elétrico 220 V - 50 Hz	LQ.19	
	MTE228	Motor Elétrico 110 V - 60 Hz	LQ.25	
	MTE229	Motor Elétrico 220 V - 60 Hz	LQ.25	
	MTE033	Motor Elétrico 220 V - 50 Hz	LQ.25	
4	PRC001	Parafuso Máquina Chata	*	04
5	CJT781	Copo Inox Completo	LQ.19	01
	CJT349		LQ.25	
5.1	TAP005	Tampa de Alumínio	*	01
5.2	COP110	Copo Ponteado	LQ.19	01
	COP066		LQ.25	
5.3	CJT132	Conjunto Vedação com Lâminas	*	01
5.3.1	POC002	Porca Chapéu	*	01
5.3.2	ARL012	Arruela Lisa	*	01
5.3.3	LMT001	Lâminas Inox	*	01
5.3.4	SLM001	Selo Mecânico	*	01
6	ARL004	Arruela Lisa	*	04
7	POS018	Porca Sextavada	*	04
8	GAB014	Gabinete	*	01
9	PRR017	Parafuso Máq. Red. Inox	*	02
10	BAS042	Base do Gabinete	*	01
11	RBT016	Rebite	*	02
12	BCH067	Tampão	*	01
13	BCH058	Moldura Botão Liga/Desliga	*	01
14	CHE064	Botão Liga/Desliga	*	01
15	TCE022	Prensa Cabo	*	01
16	CBE021	Cabo Elétrico Tipo 1	*	01
	CBE008	Cabo Elétrico Tipo 2	*	
	CBE003	Cabo Elétrico Tipo 4	*	
17	PRS033	Parafuso Sextavado Inox	*	01
18	POS021	Porca Sextavado Inox	*	03
19	TCE023	Terminal de Aterramento Equipotencial	*	01
20	BCH027	Mangueira	*	01
21	TCE008	Terminal Emenda	Cabo Tipo1	02
			Cabo Tipo 2	03
			Cabo Tipo 4	04
22	TCE013	Terminal Fêmea	*	04
23	CBE090	Cabo Elétrico Emenda	CaboTipo 2 e 4	01
24	CBE199	Cabo Elétrico Emenda	CaboTipo 2 e 4	01
25	CBE200	Cabo Elétrico Emenda	*	02

* Item aplicável para todos os modelos de liquidificadores basculantes.

BIMG BRASIL FABRICANTE DOS PRODUTOS

BIMG® METVISA



BIMG-BRASIL Indústria de Máquinas para Gastronomia Ltda.

CNPJ 11.193.347/0001-14 - CREA 131726-3
Rod. Antônio Heil - KM 23 Nº 5825 - Bairro: Limoeiro
CEP 88352-502 - Brusque - SC - Brasil
Fone/fax. +55 47 3251-5555 - Site: www.metvisa.com.br
E-mail: sac@metvisa.com.br - vendas@metvisa.com.br