
VENTUS®

V-250

CORTADORA DE CECINAS

MANUAL DE DESPIECE

LINEA COMPLEMENTARIOS



N°	Codigo	Nombre
1	102012500004R001	motor completo 220v 50hz ms250st (v-250t)
9	102012500004R009	polea de motor (v-250t/v-220/v-220t/v-300/v-300t)
10	102012500004R010	asiento de ajuste de motor (v-250t/v-220/v-220t)
11	102012500004R011	tensor de motor (v-250t/v-220/v-220t)
12	102012500004R012	soporte de motor (v-250t/v-220/v-220t)
13	NO APLICA	tornillos
14	102012500004R014	fulcro motor (v-250t/v-220/v-220t)
15	102012500004R015	pata de goma (v-250t/v-220/v-220t/v-300/v-300t)
16	NO APLICA	tornillos
17	102012500004R017	condensador 8uf 450v ac (v-250t/v-220/v-220t/v-300/v-300t)
18	102012500004R018	placa de bloqueo condensador (v-250t/v-220/v-220t/v-300/v-300t)
19	102012500004R019	pernos de proteccion de hojas (v-250t/v-220/v-220t)
20	102012500004R020	estrella pernos de proteccion de hojas (v-250t/v-220/v-220t)
21	102012500004R021	palanca de ajuste de espesor (v-250t/v-220/v-220t)
22	102012500004R021	palanca de ajuste de espesor (v-250t/v-220/v-220t)
23	102012500004R021	palanca de ajuste de espesor (v-250t/v-220/v-220t)
24	102012500004R021	palanca de ajuste de espesor (v-250t/v-220/v-220t)
25	NO APLICA	tornillos
26	102012500004R026	rele 220v ac (v-250t/v-220/v-220t/v-300/v-300t)
27	102012500004R027	eje palanca ajuste (v-250t/v-220/v-220t)
28	102012500004R028	switch on-off ac 220 (v-250t/v-220/v-220t/v-300/v-300t)

N°	Codigo	Nombre
29	102012500004R029	base de aluminio (v-250t/v-220/v-220t)
30	NO APLICA	cable
31	102012500004R031	deflector deslizante (v-250t/v-220/v-220t)
32	NO APLICA	tornillos
33	102012500004R033	rueda estrella mó (v-250t/v-220/v-220t/v-300/v-300t)
34	102012500004R033	rueda estrella mó (v-250t/v-220/v-220t/v-300/v-300t)
35	102012500004R035	base ajustador de montaje (v-250t/v-220/v-220t)
36	NO APLICA	tornillos
37	NO APLICA	tornillos
38	NO APLICA	tornillos
39	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
40	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
41	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
42	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
43	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
44	102012500004R044	cubierta impermeable (v-250t/v-220/v-220t)
45	NO APLICA	tornillos
46	102012500004R046	soporte cabeza a granel (v-250t/v-220/v-220t)
47	102012500004R047	soporte cabeza movil
48	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
49	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)


VENTUS®

V-250

CORTADORA DE CECINAS

MANUAL DE DESPIECE

LINEA COMPLEMENTARIOS



N°	Codigo	Nombre
50	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
51	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
52	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
53	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
54	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
55	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
56	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
57	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
58	102012500004R051	cubierta de afilador (v-250t/v-220/v-220t)
59	102012500004R059	correa de transmision (v-250t/v-220/v-220t)
60	102012500004R060	seguro seeger eje (v-250t/v-220/v-220t/v-300/v-300t)
61	102012500004R061	seguro seeger caja (v-250t/v-220/v-220t/v-300/v-300t)
62	102012500004R062	rodamiento de bola 6203rz (v-250t/v-220/v-220t)
63	NO APLICA	tornillos
65	102012500004R065	eje de salida/pin rueda de correa (v-250t/v-220/v-220t)
66	102012500004R065	eje de salida/pin rueda de correa (v-250t/v-220/v-220t)
68	102012500004R068	rueda cinta grande de motor diamentro 64mm espesor 34mm (v-250t/v-220/v-220t)
69	102012500004R069	hoja acero inoxidable diametro 250mm
70	NO APLICA	tornillos
71	102012500004R071	anillo proteccion hoja
72	NO APLICA	tornillos

N°	Codigo	Nombre
73	102012500004R073	proteccion hoja
75	102012500004R075	bandeja proteccion dedos (v-250t/v-220/v-220t)
76	102012500004R076	bandeja alimento (v-250t/v-220/v-220t)
77	102012500004R077	eje brazo fijo (v-250t/v-220/v-220t)
78	102012500004R078	brazo empuje (v-250t/v-220/v-220t)
81	NO APLICA	tornillos
82	102012500004R082	manija brazo alimentador (v-250t/v-220/v-220t)
83	102012500004R083	oring brazo alimentador (v-250t/v-220/v-220t)
84	NO APLICA	tornillos
85	NO APLICA	tornillos
86	102012500004R086	cubierta soporte bandeja (v-250t/v-220/v-220t)
87	102012500004R087	boton cubierta soporte remolque (v-250t/v-220/v-220t)
88	102012500004R088	leva (v-250t/v-220/v-220t)
89	102012500004R089	soporte de remolque (v-250t/v-220/v-220t)
90	NO APLICA	tornillos
91	102012500004R089	soporte de remolque (v-250t/v-220/v-220t)
92	102012500004R089	soporte de remolque (v-250t/v-220/v-220t)
93	102012500004R089	soporte de remolque (v-250t/v-220/v-220t)
94	102012500004R089	soporte de remolque (v-250t/v-220/v-220t)
95	102012500004R095	tope de goma (v-250t/v-250/v-220/v-220t)
96	102012500004R096	junta resorte grande (v-250t/v-220/v-220t)


VENTUS®

V-250

CORTADORA DE CECINAS

MANUAL DE DESPIECE

LINEA COMPLEMENTARIOS



N°	Codigo	Nombre
97	NO APLICA	tornillos
98	102012500004R098	soporte tablero carne (v-250t/v-220/v-220t)
99	NO APLICA	tornillos
100	102012500004R100	eje soporte remolque diametro 16mmx390mm (v-250t/v-220/v-220t)
101	NO APLICA	tornillos
102	102012500004R102	eje cuadrado cuadrado 12mmx310mm(v-250t/v-220/v-220t)
103	102012500004R103	eje deslizante (v-250t/v-220/v-220t)
104	NO APLICA	tornillos
105	102012500004R105	placa inferior (v-250t/v-220/v-220t)
107	102012500004R107	mantillo deslizante (v-250t/v-220/v-220t)
108	102012500004R108	junta resorte chico (v-250t/v-220/v-220t)
109	NO APLICA	tornillos
110	102012500004R110	deslizador (v-250t/v-220/v-220t)
111	NO APLICA	tornillos