
VENTUS®

VHC-4A

HORNO CONVECTOR ELECTRICO

MANUAL DE DESPIECE

LINEA CALOR



N°	Codigo	Nombre
1	103011100027R001	calefactor camara
2	103011100027R002	termostato calefactor camara wyf300bt 16a 220V
3	103011100027R003	perilla termostato calefactor camara/grill
4	103011100027R004	indicador teperatura camara/grill
5	103011100027R005	muro aspiración
6	103011100027R006	calefactor grill
7	103011100027R007	termostato calefactor grill
8	103011100027R008	soporte calefactor grill
9	103011100027R009	soporte de parrilla iza/der
10	103011100027R010	tapa exterior trasera
11	103011100027R011	cubierta principal
12	103011100027R012	tubo inyección agua
13	103011100027R013	manguera de tubo inyección agua
14	103011100027R014	ducto de chimenea
15	103011100027R015	regleta de conexión
16	103011100027R016	soporte angulo
17	103011100027R017	tapa inferior
18	103011100027R018	vidrio interior puerta (49 x 44 cm)
19	103011100027R019	marco puerta
20	103011100027R020	burlete de puerta
21	103011100027R021	manilla tubo

N°	Codigo	Nombre
22	103011100027R022	soporte de manilla tubo
23	103011100027R023	vidrio exterior puerta (57 x 44,5 cm)
24	103011100027R024	panel frontal inox
25	103011100027R025	bandeja interior (44 x 31,5 cm)
26	103011100027R026	lampara piloto timer
27	103011100027R027	lampara piloto humificador
28	103011100027R028	lampara piloto grill
29	103011100027R029	lampara piloto calefactor cámara
30	103011100027R030	tapa interior puerta
31	103011100027R031	flanje motor
32	103011100027R032	tubo interior inyección agua
33	103011100027R033	motoventilador cámara 220v 0,38a 45-10w 2100r/min
34	103011100027R034	aspa motoventilador cámara
35	103011100027R035	termostato seguridad wzd350 16a 250V
36	103011100027R036	valvula solenoide
37	103011100027R037	timer
38	103011100027R038	perilla timer
39	103011100027R039	indicador tiempo
40	103011100027R040	pulsador ingreso agua
41	103011100027R041	bisagra puerta
42	103011100027R042	bisagra marco
43	103011100027R043	perno fijación soporte parrilla