


1
4
3
4
3
2
3


KOMPLE KUZİNE

NO	PARÇA NO PART NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADETPCS					
				7 KE			9 KE		
				33F	33	23	23	33	33F
1	3100 2300	900 SERİ KUZİNE 1,5 MODÜL FIRIN+DOLAP	900 SERIAL HEATED RANGE 1,5 MODULE OVEN+CABINET					1	
	3310 2310	700 SERİ KUZİNE 1,5 MODÜL FIRIN+DOLAP	700 SERIAL HEATED RANGE 1,5 MODULE OVEN+CABINET		1				
2	3100 2310	900 SERİ KUZİNE 1,5 MODÜL FIRIN	900 SERIAL HEATED RANGE 1,5 MODULE OVEN						1
	3300 2310	700 SERİ KUZİNE 1,5 MODÜL FIRIN	700 SERIAL HEATED RANGE 1,5 MODULE OVEN	1					
	3100 1300	900 SERİ KUZİNE 1 MODÜL FIRIN	700 SERIAL HEATED RANGE 1,5 MODULE OVEN				1		
	3300 1300	700 SERİ KUZİNE 1 MODÜL FIRIN	700 SERIAL HEATED RANGE 1,5 MODULE OVEN			1			
3	3192 0200	FIRIN	OVEN						1
	3392 0200	FIRIN	OVEN	1					
	3392 0000	FIRIN	OVEN			1			
	3192 0100	FIRIN	OVEN					1	
	3192 0000	FIRIN	OVEN				1		
	3392 0100	FIRIN	OVEN		1				
4	3392 0100	DOLAP	CABINET						
	3392 0100	DOLAP	CABINET						

UST GRUP KOMPLE




NO	PARÇA NO PART NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADETPCS					
				7 KE			9 KE		
				33F	33	23	23	33	33F
1	2027400309	BACA SACI	CHIMNEY SHEET	3	3	2	2	3	3
2	2807 1561	ÜST TABLA KOMPLE	TOP TABLE COMPLETE				1		
	2805 1851	ÜST TABLA KOMPLE	TOP TABLE COMPLETE					1	1
3	2800 1246	PLEYT DESTEK SACI AL.	PLEYT SUPPORT SHEET PLATE	2	2	2	2	2	2
4	2800 1205	ÜST TABLA TAKVİYE SACI	TOP TABLE SUPPORT PLATE	2	2	2	2	2	2
5	2807 1570	ÜST TABLA DESTEK SACI	TOP TABLE SUPPORT PLATE	2	2	2	2	2	2
6	2707 1570	ÜST TABLA KOMPLE	TOP TABLE COMPLETE	1	1				
	2705 1351	ÜST TABLA KOMPLE	TOP TABLE COMPLETE			1			
7	2700 1305	PLEYT DESTEK SACI AL.	PLEYT SUPPORT PLATE	2	2	2	2	2	2
8	2700 1013	ÜST TABLA TAKVİYE SACI	TOP TABLE SUPPORT PLATE	2	2	2	2	2	2
9	2860 1140	YAN SAC SAĞ KOMPLE	SIDE SHEET RIGHT COMPLETE	1	1	1			
	2860 1140	YAN SAC SAĞ KOMPLE	SIDE SHEET RIGHT COMPLETE				1	1	1
10	2707 1404	ARKA KAPAK SACI	BACK COVER PLATE	1	1			1	1
	2761 1104	ARKA KAPAK SACI	BACK COVER PLATE			1	1		
11	2760 1130	YAN SAC SOL KOMPLE	SIDE SHEET LEFT COMPLETE	1	1	1			
	2860 1130	YAN SAC SOL KOMPLE	SIDE PLATE LOWER RIGHT				1	1	1
12	2807 1505	ARKA SAC	BACK PLATE	2	2	2	2	2	2
13	2707 1401	TABAN SACI	BOTTOM PLATE	1					
	2761 1101	TABAN SACI	BOTTOM PLATE		1	1			
	2861 1104	TABAN SACI	BOTTOM PLATE				1		
	2807 1602	TABAN SACI	BOTTOM PLATE					1	1
14	2805 4100	KABLO GEÇİŞ BORUSU	CABLE PIPE	1	1	1	1	1	1
15	1003 1002	REKOR BAKALİT	RECORD BACALITE	1	1	1	1	1	1
16	2707 1581	ÖN PANEL APARATLI KOMPLE	FRONT PANEL APPLIED COMPLETE	1					
	2705 1381	ÖN PANEL APARATLI KOMPLE	FRONT PANEL APPLIED COMPLETE		1	1			
	2700 1360	ÖN PANEL APARATLI KOMPLE	FRONT PANEL APPLIED COMPLETE						
17	2705 1360	ÖN PANEL APARATLI KOMPLE	FRONT PANEL APPLIED COMPLETE			1	1		
	2707 1560	ÖN PANEL APARATLI KOMPLE	FRONT PANEL APPLIED COMPLETE	1	1			1	1
18	2707 1561	ÖN PANEL KAYNAKLI KOMPLE	FRONT PANEL APPLIED COMPLETE	1	1			1	1
	2705 1361	ÖN PANEL KAYNAKLI KOMPLE	FRONT PANEL APPLIED COMPLETE			1	1		
19	2707 1405	PANEL BAGLAMA SACI ALT . 1,5 modül	PANEL CONNECTION PLATES BOTTOM	1	1			1	1
	2761 1105	PANEL BAGLAMA SACI ALT 1 modül	PANEL CONNECTION PLATES BOTTOM			1	1		


2
1
3
5
4
12
13
6
7
10
9
11
8


ÜST GRUP KOMPLE

NO	PARÇA NO PART NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADETPCS					
				7 KE			9 KE		
				33F	33	23	23	33	33F
1	1007 1203	PLEYT 2000W 400V	PLATE 2000W 400V	3	3	2			
2	1007 1261	PLEYT 2600W 400V	PLATE 2600W 400V	3	3	2			
3	1007 1402	PLEYT 40000W 400V	PLATE 40000W 400V				4	6	6
4	2400 7042	KABLO GEÇİŞ	CABLO	6	6	4	4	6	6
5	2411 7012	KLEMENS RAYI 130mm	KLEMENS RAIL 130 mm	1	1	1	1	1	1
6	1001 0306	ŞALTER	SWITCH	6	6	4	4	6	6
7	2700 6003	DÜĞME MAÇASI Ø6mm	BUTTON CORE Ø6	6	6	4	4	6	6
8	2700 4102	TIRNAKLI SEGMAN Ø9,6mm	UNGUICULATE SEGMAN Ø9,6mm	24	24	16	16	24	24
9	1008 0004	SİNYAL LAMBASI	SIGNAL LAMP	6	6	4	4	6	6
10	2700 6019	DÜĞME ALTLIĞI	BUTTON BASE	6	6	4	4	6	6
11	2805 6107	DÜĞME Ø65mm ABS	BUTTON Ø65mm ABS	6	6	4	4	6	6
12	1004 0056	KLEMENS AVK 16	KLEMENS AVK 16	1	1	1	1	1	1
13	1004 0033	RAY KLEMENS AVK 16 GRİ	RAIL KLEMENS AVK 16 GRAY	3	3	3	3	3	3


13
9
11
10
12
3
4
5
6
7
8
1
2
18
17
15
14
16


FIRIN GRUBU

NO	PARÇA NO PART NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADETPCS					
				7 KE			9 KE		
				33F	33	23	23	33	33F
1	1010 0036	TERMOSTAT 50-300°C	THERMOSTAT 50-300°	2	2	2	2	2	2
2	1001 0301	ŞALTER	SWITCH	1	1	1	1	1	1
3	2705 1650	KLEMENS BAĞLAMA SACI KOMPLE	KLEMENS CONNECTING PLATE	1	1	1	1	1	1
4	1004 0041	KLEMENS AVK 35 GRİ	KLEMENS AVK 35 GRAY	3	3	3	3	3	3
5	1004 0042	KLEMENS AVK 35 MAVİ	KLEMENS AVK 35 BLUE	1	1	1	1	1	1
6	1004 0043	KLEMENS AVK 35 TOPRAK	KLEMENS AVK 35 SOIL	1	1	1	1	1	1
7	2805 7012	KLEMENS RAYI 100mm	KLEMENS RAIL 100mm	1	1	1	1	1	1
8	2705 1652	KLEMENS BAĞLAMA SACI	KLEMENS CONNECTING PLATE	1	1	1	1	1	1
9	2705 1660	KABLO DEMETİ KOMPLE	CABLE HARNESS COMPLETE	1	1	1	1	1	1
10	1010 0054	TERM. LİMİT 365°	THERMOSTAT LIMITED 365°	1	1	1	1	1	1
11	2400 7044	KABLO TUTUCU SOMUNLU	CABLE HOLDER NUT	2	2	2	2	2	2
12	1004 0025	KLEMENS 5Lİ BLOK TERMİNAL	KLEMENS 5Lİ BLOK THERMINAI	1	1	1	1	1	1
13	2805 7222	ISITICI 1000W 220V	HEATED 1000W 220V	4	4	3	3	4	4
14	2805 6107	DÜĞME Ø65mm ABS	BUTTON Ø65mm ABS	3	3	3	3	3	3
15	2700 6025	DÜĞME ALTLIĞI	BUTTON BASE	2	2	2	2	2	2
16	2700 6021	DÜĞME ALTLIĞI	BUTTON BASE	1	1	1	1	1	1
17	2700 6003	DÜĞME MAÇASI Ø6mm	BUTTON CORE Ø6	3	3	3	3	3	3
18	2700 4103	DÜĞME YAYI	BUTTON SPRING	3	3	3	3	3	3


24
25
26
27
28
3
4
29
2
1
5
6
7
8
9
15
16
17
11
12
22
14
18
2
13
10
19
20
21
23

FIRIN GRUBU

NO	PARÇA NO PART NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADETPCS					
				7 KE			9 KE		
				33F	33	23	23	33	33F
1	2805 1605	FIRIN YAN SAC SAĞ	OVEN SIDE PLATE RIGHT	1	1	1			
	2705 1605	FIRIN YAN SAC SAĞ	OVEN SIDE PLATE RIGHT				1	1	1
2	2705 1646	TEPSİ DİZME SACI	TRAY PLATE	2	2	2	2	2	2
3	2805 1650	KUZİNE BACA KOMPLE	CHIMNEY COMPLETE				1	1	2
	2705 1780	KUZİNE BACA KOMPLE	CHIMNEY COMPLETE	2	1	1			
4	2761 1205	1 MODÜL DOLAP ARKA SACI	1 MODULE CABINET BACK PLATE	1					1
	2761 1255	1 MODÜL DOLAP ARKA SACI	1 MODULE CABINET BACK PLATE		1	1	1	1	
5	2705 1645	BLOK TABAN SACI OLUKLU	BLOCK BACK PLATE		1	1	1	1	
	2705 1707	BLOK TABAN SACI OLUKLU	BLOCK BACK PLATE	1					1
6	2705 1642	FIRIN ALT REZISTANS BAĞLAMA SACI	BOTTOM HEATER HOLDER PLATE		1	1	1	1	
	2805 1642	FIRIN ALT REZISTANS BAĞLAMA SACI	BOTTOM HEATER HOLDER PLATE	1					1
7	2850 1236	ISITICI BAĞLANTI SACI	HEATER CONNECTING PLATE	4	3	3	3	3	4
8	2805 1602	TABAN SACI	BOTTOM PLATE		1	1			
	2705 1602	TABAN SACI	BOTTOM PLATE	1					
	2805 1704	TABAN SACI	BOTTOM PLATE						1
	2805 1602	TABAN SACI	BOTTOM PLATE				1	1	
9	2705 1616	AYAK BAĞLAMA SACI	FOOT CONNECTING PLATE		2	2	2	2	
	2805 1616	AYAK BAĞLAMA SACI	FOOT CONNECTING PLATE	2					2
10	2705 1609	KAPI ALT BOSLUK SACI	T PLATE		1	1	1	1	
	2705 1709	KAPI ALT BOSLUK SACI	T PLATE	1					1
11	1314 0111	PASLANMAZ AYAK Ø60	STAINLESS FOOT	4	4	4	4	4	4
12	1003 1003	REKOR BAKALİT PG-29 GRİ	RECOR BAKALITE PG-29GRAY	1	1	1	1	1	1
13	2805 1604	FIRIN YAN SAC SOL	OVEN SIDE PLATE LEFT	1	1	1			
	2705 1604	FIRIN YAN SAC SOL	OVEN SIDE PLATE LEFT				1	1	1
14	2705 1611	KUMANDA PANELİKAYNAKLI MONTAJ	CONTROL PANELWELDING ASSEMBLY	1	1	1	1	1	1
15	2705 1606	FIRIN UST ATKI SACI	OVEN TOP WEFT PLATE		1	1	1	1	
	2705 1706	FIRIN UST ATKI SACI	OVEN TOP WEFT PLATE	1					1
16	2705 1608	FIRIN ALT ATKI SACI	OVEN BASE WEFT PLATE		1	1	1	1	
	2705 1708	FIRIN ALT ATKI SACI	OVEN BASE WEFT PLATE	1					1
17	1311 0600	MENTEŞE FIRIN KAPISI	DOOR HINGE	2	2	2	2	2	2
18	2805 6125	KAPI CONTASI	DOOR GASKET		1	1	1	1	
	2807 6125	KAPI CONTASI	DOOR GASKET	1					1
19	2705 1730	KAPI KOMPLE	DOOR COMPLETE	1					1
	2705 1630	KAPI KOMPLE	DOOR COMPLETE		1	1	1	1	
20	2805 1201	KAPI SACI KOMPLE	DOOR PLATES COMPLETE		1	1	1	1	
	2807 1051	KAPI SACI KOMPLE	DOOR PLATES COMPLETE	1					1
21	2805 4060	DEMİR KAPI KULBU	DOOR HANDLE	1	1	1	1	1	1
22	2705 1607	PANEL SACI	PANEL PLATE	1	1	1	1	1	1
23	2705 1766	YAN KAPAK	SIDE COVER	1	1	1	1	1	1
24	2705 1670	FIRIN BLOĞU MONTAJ	OVEN BLOCK INSTALLATION	1					
	2705 1620	FIRIN BLOĞU MONTAJ	OVEN BLOCK INSTALLATION		1	1			
	2705 1850	FIRIN BLOĞU MONTAJ	OVEN BLOCK INSTALLATION						1
	2705 1830	FIRIN BLOĞU MONTAJ	OVEN BLOCK INSTALLATION				1	1	
25	1014 0036	FAN MOTORU	FAN MOTOR	1	1	1	1	1	1
26	2705 1626	FAN DAĞITIM	FAN DISTRIBUTION	1	1	1	1	1	1
27	1014 0005	FAN PERVANESİ	FAN PERFORMANCE	1	1	1	1	1	1
28	2705 1627	FAN KORUMA	FAN PROTECTION	1	1	1	1	1	1
29	2805 4050	IZGARA KOMPLE KROMAJLI	GRILLED COMPOUND CHROMATIC			1	1		
	2807 4010	IZGARA KOMPLE KROMAJLI	GRILLED COMPOUND CHROMATIC	1	1			1	1


4
2
5
6
1
3
7
8
9
10
11

FIRIN GRUBU

NO	PARÇA NO PART NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADETPCS					
				7 KE			9 KE		
				33F	33	23	23	33	33F
1	2760 1220	SAĞ KAPI KOMPLE	RIGHT DOOR COMPLETE	1					1
2	2760 1204	700 SERI DOLAP YAN SAC SAĞ	700 SERIAL CABINET SIDE RIGHT	1					
	2860 1204	900 SERI DOLAP YAN SAC SAĞ	900 SERIAL CABINET SIDE RIGHT						1
3	2760 1203	700 SERI DOLAP YAN SAC SOL	700 SERIAL CABINET SIDE LEFT	1					
	2860 1203	900 SERI DOLAP YAN SAC SOL	900 SERIAL CABINET SIDE LEFT						1
4	2760 1205	YARIM MODÜL DOLAP ARKA SACI	HALF MODULE CABINET BACK	1					1
5	2760 1202	TABAN SACI	BOTTOM PLATE	1					
	2860 1202	TABAN SACI	BOTTOM PLATE						1
6	2760 1206	YARIM MODÜL ÜST KAPI BAĞLAMA SACI	HALF MODULE CABINET TOP	1					1
7	2760 1210	YARIM MODÜL AYAK MONTAJ	HALF MODULE FOOT ASSEMBLY	1					1
8	2760 1212	YARIM MODÜL DOLAP AYAK BAGL. SACI	HALF MODULE CABINET FOOT CONNECTING PLATE	1					1
9	1314 0111	BORU AYAK Q60	FOOT	4					4
10	2760 1208	ALT KAPAK BAĞLAMA SACI	BOTTOM COVER CONNECTION PLATE	1					1
11	4091 3002	RULMAN PİMİ	BEARING PIN	1					1