

14
13
9
12
11
8
7
16
6
10
2
1
3
4
5
18
15
17

Benämning	**Beställ-ningsnr**	**Detaljnr.i sprängskiss**	**Antal detalj.**	
Strömställare enkel	160801-04	1	1	1
Ready lampa	160818-02	2	1	1
Mellanstycke m. nivårör	120218	3	0	1
Ansl.stycke tevatten	180211	4	1	0
Tevattenkran	120200-02	5	1	1
Nätsladd inkl. plint	160522	6	1	1
Termostat 1 pol	160214	7	1	1
Överhettningsskydd	220220	8	1	1
Element finger 2,0kw.	160106	9	1	1
Lock till tevattenbeh.	120104-02	10	1	1
Nivåvakt	120613	11	1	0
Flottörhållare	180255-01	12	1	0
Koppl.Vinkel 3/8"xRinv1/4”	180107	13	1	0
Vinkel spridmunst.3/8”R1/4”	180109	14	1	0
Spillbricka	250279	15	1	1
Magnetventil HVA	120624-01	16	1	0
Fot	120320-03	17	4	4
Spillbricksinsats	250280	18	1	1

Description	**Article No.**	**Detail No.in exploded veiw**	**Amount of detail.**	
			HVA	**HVM**
Main switch single	160801-04	1	1	1
Ready lamp	160818-02	2	1	1
Shank, glass and shield	120218	3	0	1
Fauset shank	180211	4	1	0
Water faucet	120200-02	5	1	1
Connection lead	160522	6	1	1
Thermostat	160214	7	1	1
High Limit	220220	8	1	1
Element finger 2,0kw.	160106	9	1	1
Lid, water tank	120104-02	10	1	1
Level control	120613	11	1	0
Pipe, level control	180255-01	12	1	0
Angle 3/8” R1/4”	180107	13	1	0
Angle,spray nozzle 3/8”-1/4”	180109	14	1	0
Drip tray	250279	15	1	1
Inlet valve HVA	120624-01	16	1	0
Feet	120320-03	17	4	4
Drip tray, inset	250280	18	1	1