

VERLY 广州汇利
WWW.GZVERLY.COM

爆谷机 Popcorn Machine

VBG-1608



编号37分解图



序号	名称	Name	序号	名称	Name
1	顶盖后托架	Top cover rear bracket	32	灯座	Bulb Holder
2	顶盖	Top cover	33	100W灯泡	100W Bulb
3	顶盖侧托架	Top cover side bracket	34	搅拌杆	Stirring rod
4	航空插座	Connector socket	35	不锈钢套	Stainless steel sleeve
5	电机	Motor	36	搅拌线	Stirring Line
6	航空插	Connector plug	37	8盎司整锅	8 ounce whole pot
7	后左右铝条	Back pillar	38	锅盖手把	Pan handlebar
8	中隔板	Middle clapboard	39	底隔板	Bottom clapboard
9	中隔板加强筋	Middle clapboard stiffener	40	前左右铝条	Front pillar (Left & Right)
10	后玻璃	Back glass	41	开关	Switch
11	灯罩	Bulb shield	42	40螺母片	40 Nut slice
12	左挂锅支架	Hanging pot bracket-Left	43	有机玻璃门	Acrylic door
13	挂锅加强片	Reinforcing piece	44	上门铰	Top door hinge
14	锅盖	Pan cover	45	翻转门挡	Sleeve
15	右挂锅支架	Hanging pot bracket-right	46	下门铰	Bottom door hinge
16	铝角封头	Pillar cover	47	油盒	Oil box
17	发热管	Heating tube	48	铝锅	Aluminum pan
18	限温器支架	Temperature limiter bracket	49	耐温密封圈	Sealing ring
19	限温器	Temperature limiter	50	外锅左耳	Left ear of outter pan
20	发热管支架	Heating tube bracket	51	外锅螺母片	Outter pan nut slice
21	侧玻璃	Side glass	52	铝锅发热管压板	Heating tube pressing plate
22	电源线	Power line	53	锅内连接片	Inner pan connector
23	锰片	Manganese	54	内锅限温器	Inner pan limiter
24	挂锅片	Pan hanging plate	55	软管压码	Tube's depressor
25	36螺母片	36 Nut slice	56	不锈钢外锅	Stainless steel outter pan
26	出线扣	Coil	57	锅手把	Pan handle
27	底座	Bottom base	58	内锅发热管	Inner pan heating tube
28	机脚	Basic foot	59	凸轮弹簧	Cam spring
29	顶盖前托架	Top cover front bracket	60	凸轮	Cam
30	灯座支架	Base bracket	61	手柄	Handle
31	门磁吸	Door magnetic catch	62	外锅右耳	Right ear of outter pan