


Parts List of CTV-210

No.	Parts Code	Parts Name	Chinese Name	QTY.	USD
1	103040393	Glass door	玻璃下门	1	10,00
2	103040394	Glass door	玻璃上门	1	10,00
3	101070107	Basket	食品筐	3	2,50
4	60202000005	Outer cabinet	外壳	1	
5	102010155	Drain stopper	排水孔塞	1	0,30
6	101090017	Caster	小脚轮	4	0,50
7	102010146	Drain plug	放水管	1	0,20
8	106020018	Green light	绿灯	1	0,30
9	106020008	Red light	红灯	1	0,30
10	102010039	Thermostat knob	温控器旋钮	1	0,50

11	102010556	Control panel	面板	1	0,50
12	106030006	Thermostat	温控器	1	2,00
13	106040283-4	Terminal cover clip	线盒夹	1	40,00
14	106040283-3	Terminal cover	线盒	1	
15	106040283-2	Over load over heat protector	保护器	1	
16	106040283-1	PTC starting	PTC启动器	1	
17	106040283	Compressor（including accessories）	压机	1	
18	60601050001	Compartment grill	格栅	1	1,20
19	106010653	Power cord	电源线	1	3,00
20	105010013	Insulation pipe	保温套管	1	0,20
21	61102000002	Condenser	外置冷凝器	1	15,00
22	101080200	Filter drier	干燥过滤器	1	1,00
23	101070041	Shield	后护网	1	1,50
24	102010128	Defrost shovel	除霜铲	1	0,10
25	104020719	Use manual	用户手册	1	0,60
26	104012679	Carton	纸箱	1	4,00