
LG-488NF BOM & LIST



1	左右侧板	LEFT AND RIGHT SIDE BOARD	11	控制器	CONTROLLER	21	右门封	RIGHT DOOR GASKET	31	回气管门封	RETURN PIPE SEAL	41	LED灯条	LED LIGHT ROPE
2	风机罩	FAN COVER	12	灯开关	LIGHT SWITCH	22	护板左端头	LEFT CAP OF FEET COVER	32	接水盘	WATER COLLECTION	42	搁架支撑条	SHELVES SUPPORT
3	左玻璃门体	LEFT GLASS DOOR	13	护板	FEET COVER	23	护板右端头	RIGHT CAP OF FEET COVER	33	压缩机	COMPRESSOR	43	锁、钥匙	LOCK & KEY
4	左门把手	LEFT DOOR HANDLE	14	滚轮	WHEEL	24	护板上挤出条	UP BAR OF FEET COVER	34	干燥过滤器	DRY FILTER	44	感温头	TEMPERATURE SENSOR
5	灯箱片	FRONT COVER OF LIGHT BOX	15	灯箱左端盖	LEFT COVER OF LIGHT BOX	25	护板下挤出条	DOWN BAR OF FEET COVER	35	底座	COMPRESSOR BASE			
6	风机	FAN	16	灯箱右端盖	RIGHT COVER OF LIGHT BOX	26	后背板	BACK BOARD	36	冷凝器	CONDENSER			
7	搁架	SHELVES	17	灯箱上挤出条	UP BAR OF LIGHT BOX	27	上盖板	UP BOARD	37	风扇	FAN FOR THE CONDENSER			
8	内胆、发泡料	INNER LINER AND FOAMING LAYER	18	灯箱下挤出条	DOWN BAR OF LIGHT BOX	28	灯座支架	LAMP HOLDER SUPPORT	38	排水管	DRAIN PIPE			
9	右门把手	RIGHT DOOR HANDLE	19	翅片蒸发器	FIN EVAPORATOR	29	灯座	LAMP HOLDER	39	工艺管	CHARGING PIPE			
10	右玻璃门体	RIGHT GLASS DOOR	20	左门封	LEFT DOOR GASKET	30	照明灯	LAMP	40	电源线	POWER CORD			