# **DIGLOG**

<u>DIGLOG</u> offre de nombreuses commandes pour **concevoir un circuit efficacement**. Afin de ne pas perdre de temps à tracer des fils, il est important de connaître ces commandes. Le principe essentiel est de **réutiliser** ce que vous avez déjà fait à l'aide du **copier/coller**. Par exemple, tracer un parcours de 16 fils peut etre assez long et vous aurez à le faire plusieurs fois; pensez donc à utiliser le copier/coller plutôt qu'à recommencer à chaque fois. Pour vous faciliter la tâche, nous avons preparé un <u>fichier</u> contenant des ensembles de 4/8/16 fils dans différentes dispositions qui devraient correspondre à la plupart des tracés que vous aurez à effectuer. Chargez ce fichier dans une des pages de DIGLOG et pensez à l'utiliser fréquemment à l'aide du copier/coller.

- Présentation de DIGLOG
  - Tracer un fil
  - Placer une porte logique
  - Imposer/Visualiser la valeur portée par un fil
  - Autres portes logiques
- Commandes de DIGLOG
  - Copier/Déplacer/Supprimer
  - Commandes de contrôle
  - Charger/Sauver un circuit
  - Les Pages
  - <u>Imprimer un circuit</u>
  - Les Labels
  - Les Modes
  - Ouitter DIGLOG
  - Aide
- Hiérarchiser les circuits
  - Créer un circuit
  - Donner une définition au circuit
  - Réutiliser le circuit

### Présentation de DIGLOG

- DIGLOG est composé de 2 fenêtres appelées *mylib* et *newert*. *mylib* contient le circuit proprement dit et *newert* est une fenetre annexe. DIGLOG vous permet de dessiner des circuits de maniere intuitive à l'aide d'une interface graphique. DIGLOG recalcule en permanence l'expression logique de votre circuit en fonction de ce que vous tracez.
- Au bas de la fenêtre DIGLOG, il y a une zone contenant quelques portes logiques et des points. Cette barre vous permet de **stocker les portes logiques que vous utilisez le plus souvent**. Pour placer une porte logique dans cette barre, cliquez simplement sur une porte et amenez-la à l'endroit desiré. Si vous placez une porte sur une porte déjà existante, elle la remplace.
- A gauche et à droite se trouvent des menus, mais la plupart des commandes peuvent être lancées à partir du clavier ce qui est souvent plus rapide.

#### Tracer un fil

- Utilisez la souris comme dans un logiciel de dessin. En cliquant sur le bouton gauche vous commencez un fil, vous marquez un angle ou la fin du fil en cliquant à nouveau et quand vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton droit.
- On ne peut tracer des fils n'importe où. Pour la clarté du schéma,
   DIGLOG impose un espacement minimum entre deux fils.

### Placer une porte logique

- Cliquez sur une porte dans la barre inférieure; gardez cliqué et amenez la porte à l'endroit désiré, relâchez et votre porte est positionnée.
- Attention, les points de connexion des portes se trouvent au bout des pattes seulement. Ils sont représentés par un point rouge. Si vous connectez un fil au milieu d'une patte, la porte n'est pas reliée au fil electriquement.

## Imposer/Visualiser la valeur portee par un fil

- DIGLOG est un logiciel de conception de circuits *digitaux*. Il n'y a donc que 2 valeurs pour le courant: 0 et 1.
- Pour imposer une valeur sur un fil, on peut utiliser un générateur. C'est le composant en bas a gauche de la barre. En cliquant au centre du generateur, on fait passer sa valeur de 0 a 1. 0=rond central vide, 1=rond central plein.
- Le composant à droite du générateur dans la barre est une **sonde**. Une sonde permet de visualiser la valeur d'un fil. Une sonde comporte 8 points de connexion répartis sur sa périphérie.
- Une connexion en court-circuit apparaîtra en rouge (ou en pointillé sur les écrans monochromes).

## Autres portes logiques

- Il existe de nombreuses autres portes logiques dans DIGLOG. Cliquez sur CAT, et vous voyez apparaître plusieurs autres portes. On appelle cette fenêtre le **catalogue**.
- Pour utiliser une porte du catalogue, cliquez simplement dessus, gardez cliqué et elle apparaît dans la fenêtre de conception des circuits.
- Si vous cliquez encore sur LIBR en bas à gauche, **plusieurs listes de portes** apparaissent dans la fenêtre newcrt. Pour sélectionner une porte, il suffit de cliquer dessus, elle apparaît alors dans le catalogue.
- Nous utiliserons essentiellement des portes ET et OU, mais vous trouverez dans ces listes des portes ET et OU a plusieurs entrées ou avec des entrees niées (i.e., précédées de portes NON), ainsi que des ou exclusifs dont nous aurons besoin.

## Commandes de DIGLOG

### Copier/Déplacer/Supprimer

- Pour **déplacer**, cliquez sur le bouton de gauche, maintenez cliqué. Vous voyez apparaître un rectangle en pointillé. Entourez les objets à déplacer par ce rectangle. Relâchez, déplacez la souris jusqu'à l'endroit voulu puis cliquez à nouveau sur le bouton gauche. La zone sélectionnée a été déplacée.
- Pour **copier** une zone, tapez /, puis procédez comme pour le déplacement. Vous pouvez copier plusieurs fois cette zone; cliquez sur le bouton droit quand vous avez terminé. Pour copier un seul objet cliquez dessus avec le bouton gauche, puis cliquez à nouveau là où vous voulez placer la copie.

• De même, pour **supprimer**, utilisez la touche d. **Attention:** en mode *suppression*, le curseur se transforme en une paire de ciseaux. Pour supprimer un objet positionnez l'intersection des lames des ciseaux sur l'objet à supprimer.

### Commandes de controle

- **Ctrl-C**. Cette commande est équivalente à un "**escape**" et permet en général d'interrompre une commande en cours (en cas d'erreur ou quand vous avez terminé) et de revenir à la fenêtre principale.
- Tapez A. Vous voyez apparaître en haut à gauche, le message
   AUTOWINDOW ON. Avec autowindow, lorsque vous aurez besoin de la
   fenêtre newcrt, elle apparaîtra automatiquement au premier plan.
   Veillez a toujours etre en autowindow on.
- **Espace**. La barre d'espace permet de faire un **rafraîchissement** de l'écran.
- Tapez o. Le message Simulation is OFF apparaît. Tapez à nouveau o et Simulation is ON apparaît. Lorsque la simulation est désactivée, DIGLOG ne recalcule plus l'expression logique de vos circuits. Il est préférable de désactiver la simulation pendant la conception de circuit et de la réactiver quand vous commencez à faire des tests. Pensez à la réactiver!

### Charger/Sauver un circuit

- Chargement. Tapez :load ou L. La fenêtre newert apparaît si vous êtes bien en *autowindow on*; tapez le nom du fichier à charger. Tous les fichiers DIGLOG ont l'extension .lgf, mais il n'est pas nécessaire de la spécifier lorsque vous chargez ou sauvez un fichier. Le fichier est chargé dans la page courante.
- **Sauvegarde**. Tapez **:save** ou S. Tapez ensuite le nom du fichier dans la fenêtre newert.
- Après quelques sauvegardes d'un circuit sous le nom *essai*, vous verrez deux fichiers dans votre repertoire: *essai.lg* et *essai.lfo*. Le fichier **.lfo** est la version précédente du fichier **.lgf**. C'est une **sécurité** en cas d'écrasement du fichier **.lgf** par erreur.

## Les Pages

- **DIGLOG comporte 9 pages**, numérotées de 1 à 9, dans lesquelles vous pouvez stocker 9 circuits de grande taille.
- Pour **passer d'une page à l'autre**, il suffit de tapez + ou ou bien un chiffre de 1 à 9.
- Vous pouvez zoomer en avant ou en arrière à l'aide de < et > pour visualiser le contenu d'une page ou au contraire agrandir la zone de travail.
- Vous pouvez relier électriquement deux circuits situés dans deux pages différentes à l'aide des composants TO et FROM du catalogue.
   Il suffit de donner le même nom au TO et au FROM. Pour donner un nom à ces composants, cliquez simplement à gauche ou à droite du

composant et tapez un nom.

### Imprimer un circuit

- Tapez **p**. Au bout de quelques instants la page entière apparaît dessinée de manière particulière.
- Tapez c. Cela correspond au menu **Config**, au bas de la page. A l'aide des flèches du clavier déplacez-vous jusqu'à la ligne *Output File Name* et remplacez ce qui est ecrit par le nom d'un fichier.
- Tapez Ctrl-C pour enlever newcrt, puis tapez **f**. Cela active le menu **File** qui écrit dans le fichier.
- Le circuit est ecrit sous forme de fichier **postscript** que vous pouvez imprimer directement ou intégrer dans un texte.

#### Les Labels

- Pour la clarté des circuits, il est très important de **donner des labels aux circuits**, aux fils, voire d'insérer de petits textes explicatifs.
- Tapez 1. Un petit curseur clignotant apparaît en bas à gauche de l'écran.
  Tapez quelques mots puis tapez sur Return. Le curseur disparaît. Vous
  avez défini un label que vous pouvez maintenant déplacer avec la
  souris et placer n'importe où dans votre circuit.
- Attention à **ne pas placer votre texte entre guillements**. Les labels entre guillements ont une signification spéciale pour DIGLOG.

#### Les Modes

- En bas à gauche de l'écran, vous voyez ecrit ROT. Lorsque vous cliquez sur une porte, elle tourne de 90 degrés. Vous êtes en mode **rotation**.
- En cliquant sur ROT, vous voyez apparaître d'autres modes. Les seuls modes qui nous intéressent sont ROT et CNFG (Config). Le mode Config est utilisé pour définir/changer les paramètres de certains composants complexes.

### Sortir de DIGLOG

 Tapez :exit ou Q puis Return. Si certaines pages ont été modifiées mais pas sauvées, diglog vous demandera de confirmer.

### Aide

• A tout moment, vous pouvez faire apparaître une fenêtre d'aide en tapant ?.

## Hiérarchiser les circuits

DIGLOG vous permet de définir un circuit complexe sur une page et de réutiliser plusieurs "instances" de ce circuit dans n'importe quelle autre page sans avoir à le redessiner.

# Créer un circuit

• Une fois que vous avez placé vos portes logiques et vos connexions entre elles, ajoutez un circuit d'instance INSTn que vous trouverez dans le catalogue (page CAT). Vous le choisirez en fonction du nombre de pattes dont vous

avez besoin (le nombre d'entrées et de sorties).

 Connectez les entrées et les sorties de votre circuit aux points de connexion du circuit INSTn. Par exemple, connectez les entrées sur le coté gauche du circuit d'instance, et les sorties à droite. DIGLOG sait calculer si les connexions sont des entrées ou des sorties en fonction de votre circuit. A vous de supprimer toute ambiguité.

#### Donner une définition au circuit

- Utilisez le menu Frills en bas à gauche de votre écran. Sélectionnez ensuite Box. Maintenant, vous pouvez sélectionner les portes qui forment votre circuit en dessinant une zone autour de ces portes en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Sélectionnez dans cette même zone, le circuit d'instance INSTn. Une fois la zone tracée, cliquez sur le bouton droit. Vous avez créé une "boîte".
- Ensuite, créez un label (touche l) pour donner un nom à votre boîte. Le nom doit être mis entre guillemets pour désigner un nom de boîte (les labels sans guillemets sont considérés comme des commentaires).
   Déplacez ce label jusqu'à l'intérieur de la boîte.
- Sélectionnez le menu CNFG en bas à droite de l'écran. Cliquez ensuite sur le circuit d'instance INSTn. Dans la fenêtre newcrt, dans le champ *instance of*, entrez le même nom que celui donné à la boîte (le label entre guillemets). Vous avez créé une définition du circuit.

### Réutiliser le circuit

- Pour réutiliser le circuit que vous venez de définir, vous utiliserez des instances de la définition que vous venez de créer. Choisissez dans le catalogue (menu CAT) un circuit INSTn et placez-le sur une page diglog. Pour des raisons de lisibilité, il est recommandé d'utiliser des circuits d'instance de la même dimension que dans la définition, mais cela n'est pas obligatoire.
- Dans le mode CFG, cliquez sur ce circuit. Remplissez le champ *instance of* en indiquant le nom de la boîte qui contient la définition du circuit. Vous pouvez donc utiliser cette boîte à la place de votre circuit.
- Il ne vous reste qu'à connecter votre instance comme dans la définition.

**ATTENTION:** Il faut connecter sur chacun des 4 cotés de l'instance autant d'entrées et de sorties que dans la définition. S'il faut respecter l'ordre des connexions sur chaque face, il n'est pas nécessaire de respecter la position exacte des connexions.