SEÑALES MONOCROMATICAS (Alexis Barrios)

Table of Contents

Ejemplo1: Graficar una señal monocromática de amplitud 3 y frecuencia angular 2	1
Ejemplo2: Graficar la misma señal pero con frecuencia de 0.25	. 2
Ejemplo3: Graficar la misma señal pero con frecuencia de 1	. 3
Señales contínuas en tiempo discreto	
Señales contínuas en tiempo continuo	
Señal digital	6

Las señales monocromáticas son señales analógicas, es decir, en tiempo continuo y valores continuos


```
x(t):\Re	o\Re %La señal monocromatica o sinusoidal tiene la forma: x(t)=lpha cos(\omega t+\phi) %donde lpha\ eslaamplitud
```

 ω eslatasaangularenradianessobresegundo

Ejemplo1: Graficar una señal monocromática de amplitud 3 y frecuencia angular 2


```
clc clear close all
%hold
a=2;
alpha=3;
t=-10:0.001:10;
phase=0;
omega=2*pi/a;
s1=alpha*cos(omega*t+phase);
plot(t,s1);
```

Solución




Ejemplo2: Graficar la misma señal pero con frecuencia de 0.25

```
a=4;
alpha=3;
t=-10:0.001:10;
phase=0;
omega=2*pi/a;
s2=alpha*cos(omega*t+phase);
plot(t,s2,'-r');
```




Ejemplo3: Graficar la misma señal pero con frecuencia de 1

```
a=1;
alpha=3;
t=-10:0.001:10;
phase=0;
omega=2*pi/a;
s3=alpha*cos(omega*t+phase);
plot(t,s3,'-g');
```




Señales contínuas en tiempo discreto

```
T=-10:10;
X=T;
stairs(T,X);
title('Señal continua en tiempo discreto')
```




Señales contínuas en tiempo continuo

```
T=-10:10;
X=T;
stairs(T,X);
title('Señal continua en tiempo discreto')
```



Señal digital

```
stem(T,mod(X,2));
axis([-10 1 -1 2]);
```



Published with MATLAB® R2013b