



LIBRERIA TfhkaPHPTCP MANUAL DE INTEGRACION

Versión 1.0 - Venezuela
Septiembre de 2017

The Factory HKA, C.A.

MANUAL DE INTEGRACION - LIBRERÍA TfhkaPHPTCP

VERSIÓN 1.0 - VENEZUELA

The Factory HKA
La California Norte, Callejón Gutiérrez
Edif. Riva, PB Ofic. 2-1, Caracas - Venezuela
Teléfono (212) 237.4112 • 2398176
Departamento de Soporte e Integración
integration@thefactoryhka.com

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Paginas Afectadas	Comentario
1.0	02/05/2014	Todas	Versión inicial

Contenido

LIBRERIA TfhkaPHPTCP	i
VERSIÓN 1.0 - VENEZUELA.....	ii
Historial de revisiones	iii
Introducción.....	1
Requerimientos de hardware.....	1
Requerimientos de software.....	1
Instalación	2
Importación y declaraciones	2
Métodos de la clase Tfhka	2
CheckFprinter	2
ReadFpStatus.....	2
SendCmd	3
SendFileCmd.....	3
UploadReport	3
UploadStatus	3
PrintZReport	4
PrintXReport	4
Anexos.....	5
Anexo 1: Lista de códigos de Status	5
Anexo 2: Lista de códigos de Error	6

Introducción

La librería TfhkaPHPTCP.php permite la integración con sistemas administrativos desarrollados bajo la tecnología de PHP, pero que con implementación de Sockets TCP/IP, permite la impresión remota (en el cliente) y suprime la limitante del esquema tradicional de impresión en impresora fiscal conectada físicamente al servidor.

En las siguientes páginas se describen los detalles de la interfaz de aplicación TfhkaPHPTCP.php, desde los requerimientos de hardware, le referencia a la librería de integración, los componentes adicionales tales como librerías dinámicas y finalmente la estructura de la Clase compilada que contiene los métodos y propiedades para el uso de cualquiera de las impresoras distribuidas por The Factory HKA a través de un sistema administrativo desarrollado en PHP.

Requerimientos de hardware

- Procesador de 1Ghz o superior
- Memoria RAM de 1GB o superior
- Espacio libre en Disco Duro de 50MB
- Puerto Serial físico o USB 2.0

Requerimientos de software

- Servidor PHP
- Implementación de Socket en el cliente (bajo cualquier tecnología, que se comunique con la impresora y permita dar respuesta a la librería TfhkaPHPTCP.php a través TCP/IP)

Instalación

En el SDK descargado, usted se encontrará con las tres herramientas básicas para realizar la integración del sistema administrativo con nuestra impresora fiscal; la librería de integración "TfhkaPHPTCP.php", el manual de dicha librería, un demo funcional con código abierto donde se ejemplifica el uso de la librería de forma práctica y el aplicativo "DemoTCPIP-PHP.exe" que implementa la "TfhkaNet.dll" para comunicación con la impresora fiscal.

Importación y declaraciones

Copiar el archivo "TfhkaPHPTCP.php" a la carpeta del proyecto, agregar la referencia al archivo y utilizar el constructor de la clase que recibe 2 parámetros (dirección IP y puerto del socket) para instanciar un objeto de tipo Tfhka y así poder acceder a sus atributos y métodos públicos.

```
require_once "TfhkaPHPTCP.php";  
  
$itObj = new Tfhka($address,$service_port);
```

Métodos de la clase Tfhka

CheckFprinter

Permite verificar si la impresora está conectada al PC.

BOOLEAN CheckFprinter()

- **Retorno:**

True: Impresora conectada.

False: Impresora no detectada.

ReadFpStatus

Permite leer las variables de estado y error de la impresora. Al ejecutar este método se establece el valor de la variable tipo String *Estado*. (Ver Anexos 1 y 2)

STRING ReadFpStatus()

- **Retorno:**

String: Código del Status + 0x20h + Código del Error

SendCmd

Permite realizar el envío de comandos hacia la impresora, en forma de tramas de caracteres ASCII, tal como es descrito en los manuales de integración de las respectivas impresoras y en el Manual de Protocolos y Comandos del protocolo TFHKA.

BOOLEAN SendCmd(String Cmd)

- **Parámetros:**

String Cmd: Trama en ASCII.

- **Retorno:**

True: Método ejecutado exitosamente.

False: Error en ejecución del método.

SendFileCmd

Permite realizar el envío de un archivo de lotes de comando hacia la impresora.

INT SendFileCmd(String rutaFile)

- **Parámetros:**

String rutaFile: ruta en la cual se encuentra el archivo de comandos por lote que se enviará a la impresora.

- **Retorno:**

INT, es el número de líneas del archivo de lotes de comandos ejecutadas exitosamente.

UploadReport

Permite almacenar en un archivo de texto simple un reporte de la impresora.

ARRAY UploadReport(String Cmd)

- **Parámetros:**

String Cmd: tipo de reporte a solicitar. Los reportes que pueden ser solicitados son los siguientes (consultar Manual de Protocolos y Comandos): U0X, U0Z.

String file: ruta del archivo donde se almacenará el reporte solicitado.

- **Retorno:**

Array: Campos del reporte seleccionado.

UploadStatus

Esta función permite almacenar en un archivo de texto simple, un status de la impresora.

ARRAY UploadStatusCmd(String Cmd)

- **Parámetros:**

String cmd: tipo de Status a solicitar. Los Status que pueden ser solicitados son los siguientes (consultar Manual de Protocolos y Comandos): S1, S2, S3, S4, S5.

String file: ruta del archivo donde se almacenará el Status solicitado.

- **Retorno:**

Array: Campos del Status seleccionado.

PrintZReport

Esta función permite Imprimir el reporte Z en la impresora.

BOOLEAN PrintZReport()

- **Retorno:**

True: Método ejecutado exitosamente.

False: Error en ejecución del método.

PrintXReport

Esta función permite Imprimir el reporte X en la impresora.

BOOLEAN PrintXReport()

- **Retorno:**

True: Método ejecutado exitosamente.

False: Error en ejecución del método.

Anexo 1: Lista de códigos de Status

STATUS		
Retorno (Hex)	Retorno (Decimal)	Comentario
0	0	Estado desconocido.
1	1	En modo prueba y en espera.
2	2	En modo prueba y emisión de documentos fiscales.
3	3	En modo prueba y emisión de documentos no fiscales.
4	4	En modo fiscal y en espera.
5	5	En modo fiscal y emisión de documentos fiscales.
6	6	En modo fiscal y emisión de documentos no fiscales.
7	7	En modo fiscal, cercana carga completa de la memoria fiscal y en espera.
8	8	En modo fiscal, cercana carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos fiscales.
9	9	En modo fiscal, cercana carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos no fiscales.
0A	10	En modo fiscal, carga completa de la memoria fiscal y en espera.
0B	11	En modo fiscal, carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos fiscales.
0C	12	En modo fiscal, carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos no fiscales.

Nota: La librería “TfhkaPHPTCP.php” retorna éste valor en decimal.

Anexo 2: Lista de códigos de Error

ERROR		
Retorno (Hex)	Retorno (Decimal)	Comentario
00	0	No hay error.
01	1	Fin en la entrega de papel.
02	2	Error de índole mecánico en la entrega de papel.
03	3	Fin en la entrega de papel y error mecánico.
50	80	Comando invalido o valor invalido.
54	84	Tasa invalida.
58	88	No hay asignadas directivas.
5C	92	Comando invalido.
60	96	Error fiscal.
64	100	Error de la memoria fiscal.
6C	108	Memoria fiscal llena.
70	112	Buffer completo. (debe enviar el comando de reinicio)
80	128	Error en la comunicación.
89	137	No hay respuesta.
90	144	Error LRC.
91	145	Error interno api.
99	153	Error en la apertura del archivo.

Nota: La librería “TfhkaPHPTCP.php” retorna éste valor en decimal.