

Objectifs: Mise en œuvre du bus SPI (Serial Peripheral Interface)

Matériel: Ce TP utilise une NUCLEO-F411RE, mais n'importe quelle autre carte NUCLEO convient.


Logiciel: MBED

Le microcontrôleur STM32 dispose de bus de communication synchrones SPI et I2C. Ce TP propose la mise en œuvre du bus SPI.

Le bus SPI a été développé par Motorola dans les années 1980. Il permet l'établissement d'une communication série synchrone et full duplex entre deux terminaux, un maître et un esclave (Master-Slave), généralement sur un même circuit imprimé.

Synchrone : les deux terminaux possèdent la même horloge de communication qui est émise par le maître. Full duplex : comme pour l'UART, le SPI peut émettre et recevoir simultanément.

Le maître et l'esclave possèdent tous les deux un registre à décalage 8 bits. Ayant la même horloge et étant câblés comme ci-dessous, les deux registres sont échangés en 8 coups d'horloge.



CLK: Horloge

MISO: Master In Slave Out. MOSI: Master Out Salve In.

Un signal de sélection SS (Slave Select) permet de sélectionner l'esclave avec lequel le maître souhaite communiquer.

Il y a quatre modes de configuration de l'horloge, grâce à deux bits , CPOL (Clock Polarity) et CPHA (Clock Phase) suivant le front actif et l'état de repos.

Pour en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial Peripheral Interface (attention, préférer la version anglaise de l'article, beaucoup plus complète que la version française).

Trames SPI (mansfield-devine.com)






STM32 SPI



La carte Nucleo STM32F411RE dispose de cinq bus SPI sur ses connecteurs Arduino. Dans ce TP nous utiliserons le SPI1.



LeTP propose la mise en œuvre d'un afficheur 7 segments 6 digits « Serial 7-Segments 8 digit » **MIKROELEKTRONIKA**


https://www.mikroe.com/serial-7-seg-8-digit-board

équipée d'un MAX7219.


https://www.maximintegrated.com/en/products/power/display-power-control/ MAX7219.html

Connexions à réaliser 7SEG-Nucleo: VCC=5v

Attention, vue du connecteur mâle.



STM32 MOSI sur RC5 PB5 (MOSI) STM32 MISO sur MISO STM32 SCK sur RC3_RF3 (SCK) STM32 CS (n'importe quel GPIO) sur CS0 5v **GND**



18888888

MBED propose une bibliothèque de gestion du MAX7219.



STM32 SPI



https://os.mbed.com/teams/Maxim-Integrated/code/MAX7219/

Créer un nouveau programme de type "mbed-os-example-blinky" Importer la bibliothèque du MAX7219 dans ce programme.

Remplacer main.c par le programme ci dessous

```
/* C.Dupaty
* 03-2018
* Demo MAX7219 library on MIKROELEKTRONIKA Serial 7-Seg Display 8-Digit
* https://www.mikroe.com/serial-7-seg-8-digit-board
* https://www.maximintegrated.com/en/products/power/display-power-control/MAX7219.html
* see library here https://os.mbed.com/teams/Maxim-Integrated/code/MAX7219/
#include "mbed.h"
#include "max7219.h"
Max7219 max7219(MOSI, MISO, SCK, CS); // standard SPI on NUCLEO BOARD
// print decimal number on the display
void affN(unsigned int n)
// 7 segments code for print numbers [0..9] see MAX7219 datasheet
int i = 1:
  while (n != 0)
   {
     max7219.write_digit(1, i++, code7seg[n % 10]);
   while(i<9) max7219.write digit(1, i++, code7seg[0]);</pre>
}
int main()
int nb=0;
   max7219 configuration_t cfg = {
                                                   \ensuremath{//} device number (only one in this demo)
       .device_number = 1,
       .decode mode = 0,
                                              // mode 0, no decode (see MAX7219 datasheet page 7)
        .intensity = Max7219::MAX7219_INTENSITY_4, // intensity of light ( 1 to 8)
        .scan limit = Max7219::MAX721\overline{9} SCAN 8
                                                   // nb of digits to print
    1:
    max7219.init_device(cfg);
    max7219.enable_device(1);
    max7219.set display test();
                                   // flash all segments for test
    wait (1);
    max7219.clear display_test();
    // a simple 32 bits counter
    while (1) {
         afficher le nombre nb
         incrémenter nb
         si nb > 4000000000 remettre nb à 0
         attendre 100mS
}
```

Exercice 1:

Remplacer le texte rouge sur fond jaune de manière à réaliser un compteur de 100mS.

- Rechercher les noms des broches MOSI,MISO,SCK et CS de votre NUCLEO
- A partir du datasheet du MAX7219 compléter les valeurs du tableau code7seq[]
- Compléter la boucle sans fin de manière à réaliser un compteur de 100mS
- A l'aide d'un oscilloscope ou d'un analyseur logique, relever et interpréter un échange de données

Exercice 2:

Réaliser un chronomètre heure/minutes/secondes démarré et arrêté par le bouton bleu en interruption sur front descendant.

