## 教程

预备知识				
课程介绍 (index.html)				
LogiSim (doc_logisim.html)				
Verilog语法 (doc_verilog.html)				
FPGA原理 (doc_fpga.html)				
Nexys4DDR开发板 (doc_nexys.html)				
Vivado介绍 (doc_vivado.html)				
TestBench编写及仿真 (doc_testbench.html)				
代码风格规范 (coding_convention.html)				
一些例子				
基本逻辑门 (doc_basic_logic.html)				
简单组合逻辑电路 (doc_simple_logic.html)				
复杂组合逻辑电路 (doc_complex_logic.html)				
简单时序逻辑电路 (doc_simple_timing.html)				
复杂时序逻辑电路 (doc_complex_timing.html)				
有限状态机 (doc_finite_state_machine.html)				
Collapse All   Expand All				

## FPGA基础知识

## FPGA基础知识介绍

FPGA (Field - Programmable Gate Array) ,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

目前FPGA的两大主要厂商为xilinx和altera。

Xilinx:公司网址为:www.xilinx.com . FPGA市场的龙头老大,市场份额接近50%,其主要产品包括:Sparten系列、Virtex系列、Artix系列、Kintex系列、Virtex系列等


开发工具: 其第六代及以前的产品的开发工具为ISE , 从第七代产品开始 , 已全部转移到vivado平台。

Altera:公司网址为:www.altera.com 亿,FPGA市场的二当家,市场份额40%以上,2015年6月被Intel以167亿美元收购。主要产品包含:Max系列、Cyclone系列、Arria系列、Stratix系列等。主要开发工具:Quartus


此外,Lattice、Actel、Atmel等公司也有FPGA产品,由于市场份额小,市面上很少见到,此处不再介绍。

FPGA产品种类多种多样,但原理都是相同的。我们只要理解了其基本结构,学习起来还是非常轻松的。 在介绍FPGA之前,先对数字电路中所学的知识做一个简单的回顾。 现如今的集成电路绝大部分采用CMOS工艺,CMOS电路是互补型金属氧化物半导体电路 (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)的英文字头缩写,它由绝缘场效应晶体管组成,由于只有一种载流子,因而是一种单极型晶体管集成电路,其基本结构是一个N沟道MOS管和一个P沟道MOS 管。NMOS和PMOS可以认为是两种开关电路,两种电路均包含G(栅极)、D(漏极)、S(源极)三个极:


对于NMOS, 当G为高电平时, D、S导通, 否则截止对于PMOS, 当G为低电平时, D、S导通, 否则截止




一个NMOS和一个PMOS可构成一个CMOS反相器: vi为高电平时,PMOS截止,NMOS导通,vo输出低电平 vi为低电平时,PMOS导通,NMOS截止,vo输出高电平




## 其逻辑表达式可写成:



同理,可构成CMOS的与非门、或非门




通过非门、与非门、或非门可实现所有的组合逻辑电路,多个与非门可组成一个带有复位、置位功能的D触发器,而D触发器则是时序逻辑电路的最核心部件。




由此可知,通过非门、与非门、或非门的有序堆叠,可实现任意功能的数字电路,如果有一款电路,其基本单元可配置成各种基本门,则其就具备了硬件编程能力。FPGA就是这种芯片,它基于查找表(LUT: Look Up Table)技术的可编程逻辑器件,通过配置,LUT可实现与门、或门、与非门、或非门或者其他简单组合逻辑功能,其本质上就是1bit位宽的RAM

我们以一个2输入的查找表为例,来做讲解




以目前比较流行的Spartan6芯片为例,来说明

其最底层便是一个6输入查找表(可拆成两个5输入LUT使用)以及两个D触发器的结构



Slice是Xilinx FPGA的最基本单元,包含4个6输入LUT及8个D触发器

Xilinx的FPGA中包含三类Slice: SliceL、SliceM、SliceX,三类slice本质上是相同的,只不过在细节上有一些差别,此处不再详细展开。



CLB (Configurable Logic Blocks) 是Sparten6 的主要资源,包含两个Slice,如下图所示:





Figure 29: CLB Array and Interconnect Channels


多个CLB再加上丰富的互联开关,便构成了Xilinx公司FPGA的最核心框架。

下图是xilinx一款型号为XC6SLC45T的FPGA在planAhead中的视图




从图中可以看出,FPGA内部,除了大量的CLB资源,用于实现可编程逻辑外,还有一些其它的硬件资源,包括block ram、内存控制器、时钟管理(CMT)单元、数字信号处理(DSP)端口控制(IOB)单元等,大大提高了其可编程性,几乎可以实现所有的数字电路功能。


下面是在planahead中对xc6slx4-2tqg144芯片的截图,通过这些图片,可以对其结构有一个整体的了解。更多的细节性问题,需要大家在实际使用过程中逐步掌握。




v 输入输出块,包含了焊盘及其相关电路




ILOGIC、OLOGIC、IODELAY部分



Slice




Slice




block ram资源

BRAMSITE2_X3Y52	2		
_			
WEB3			0.000
_WEB2			DOPEQ_
WEB1			DOP82_
W E80			
WEAG			DOPB1
W EA2			D.O.D.DO
W EA1	_WEBWELL1		DOPBO_
W EAO	W E8W EU0 W E8W EL1	DOPBDOP1_	DOPAQ_
RSTB	W EAW ELO	DOPBDOP0_	
RSTA	RSTBRST RSTA		DOPA2
REGCEB	REGCEBREGCE	DOPADOP1_	DOD01
REGCEA	REGCEA ENBRDEN	DOPADOPO_	DOPA1_
ENB	ENAWREN	DOBDO15_	DOPA0_
ENA	_DIPBDIP1 _DIPBDIP0		
DIPB3	_DIPADIP1	DOBDO14	DOB31_
DIPB2	_DIPADIPO _DIBDI15	DOBDO13_	DOB30_
_DIPB1	□DIBDI14	DOBDO12	
DIPBO	_DIBDI13 _DIBDI12		DOB29_
_DIPA3	□DIBDI11	DOBDO11_	0.0000
DIPA2	_DIBDI10 _DIBDI9	DOBDO10_	DOB28_
_DIPA1	⊒DIBDI8	DOBDO9_	DOB27_
DIPAO	_DIBDI7 _DIBDI6	200003	
_DIB31	_DIBDI5	D08008_	DOB26_
_DIB30	_DIBDI4 _DIBDI3	DOBDO7	DOB25_
_DIB29	_DIBDI2	_200800	00023
DIB28	_DIBDI1 _DIBDI0	505504_	DOB24_
_DIB27	_DIADI15	DOBDOS_	0.0000
_DIB26	_DIADI14 _DIADI13	DOBDO4_	DOB23_
DIB25	□DIADI12	DOBDOQ	DOB22_
DIB24	_DIADI11 _DIADI10		
_DIB23	_DIADI9	DOBDO2_	DOB21_
DIB22	_DIADI8 _DIADI7	DOBDO1	DOB20_
_DIB21	_DIADI6	DOBDO0_	
DIB20	_DIADI5 _DIADI4		DOB19_
DIB19	_DIADI3	DOADO15_	5.0540
_DIB18	_DIADI2 _DIADI1 _DIADI0	DOMDO14	DOB18_
	DIADIO		

时钟管理单元



时钟驱动电路



FPGA依靠其强大、全方面、多维度的可编程能力,在航空航天、电子通信、银行金融、医疗设备、信息存储、数据处理、ASIC原型验证等许多行业或领域发挥着极其重要的作用