
# USB HID E CUSTOM HID

REALIZZAZIONE DI UN MOUSE E DI UNA TASTIERA CON STM32F4




#### INTRODUZIONE

- In questo tutorial andremo a presentare come creare un USB HID e un USB Custom HID per realizzare un mouse e una keyboard.
- Abbiamo bisogno di:
  - Due board STM32F4
  - AC6-Tools
  - STM32CubeMX

#### CREAZIONE PROGETTO CON CUBE MX


- Avvire CUBE MX e impostare come board del progetto la STM32F4.
- Fare un clean dei pin.
- Peripherals:
  - USB\_OTG\_FS (Mode: Device Only);
  - RCC (HSE: Crystal/Ceramic Resonator).
- Configuration → Middlewares:
  - USB\_DEVICE: Human Interface Device Class
     HID





# CREAZIONE PROGETTO CON CUBE MX (2)

- Lasciare al CUBE la configurazione automatica del clock.
- Nelle impostazioni di progetto, impostare il nome, la directory destinazione e selezionare come toolchain SW4STM32.
- Generare il codice ed importarlo in AC6





#### **USB HID MOUSE - CODICE**

• Nel file usbd\_hid.c è definito il descrittore del device Mouse generato direttamente dal CUBE MX:

#### USB HID MOUSE - CODICE (2)

- Definiamo due struct nel file main.c :
  - mouseHID\_t: astrae il device mouse;
  - accelero\_t: astrae le accelerazioni angolari lungo i tre assi.

```
typedef struct {
   uint8_t buttons;
                       //!< Riporta la pressione del tasto sinistro del mouse
   int8_t x;
                       //!< Riporta lo spostamento lungo l'asse x
   int8_t y;
                        //!< Riporta lo spostamento lungo l'asse y
   int8_t wheel;
                        //!< Riporta lo scroll del mouse
}mouseHID_t;
typedef struct{
                        //!< Componente di accellerazione angolare lungo l'asse X
   int16_t asseX;
   int16_t asseY;
                        //!< Componente di accellerazione angolare lungo l'asse Y
                        //!< Componente di accellerazione angolare lungo l'asse Z
    int16_t asseZ;
}accellero_t;
```

#### USB HID MOUSE - FUNZIONE LOOP

- Nella funzione loop() definiamo la logica del programma:
  - Per acquisire le componenti di accelerazione angolari lungo i tre assi utilizziamo la funzione BSP\_ACCELERO\_GetXYZ(int16\_t \*pDataXYZ) inclusa nella libreria stm32f4\_discovery\_accelerometer.h;
  - A causa dell'elevata sensibilità dell'accelerometro abbiamo definito un valore di soglia (pari a 64) per definire un range di valori in cui il cursore deve restare fermo;
  - I valori non filtrati vengono poi scalati di un valore di sensitività s pari a 0.1 e assegnati alle componenti di spostamento del mouse lungo gli assi x ed y;
  - La pressione del push button è associata al click sx del mouse;
  - Gli spostamenti acquisiti vengono visualizzati attraverso l'accensione dei led della board (ogni led è associato a una direzione);
  - Attraverso la funzione USBD\_HID\_SendReport(...) vengono inviati gli spostamenti acquisiti dal mouse e l'eventuale pressione del tasto.

### USB HID MOUSE - FUNZIONE LOOP (2)

```
153@ void loop(void){
       /* Valuta la pressione del tasto blu (Button User)*/
155
         if(BSP_PB_GetState(BUTTON_KEY)!= GPIO_PIN_SET){
               mouseHID.buttons=0x00;
156
                                                              // se il tasto blu non viene premuto, mouseHID.buttons = 0x00
157
               for(int i=0; i<4;i++)
                                                              // Reset di tutti i led
158
                   BSP_LED_Off(i);
159
         else{
160
161
             mouseHID.buttons=0x01;
                                                              // se il tastino blu viene premuto, mouseHID.buttons = 0x01 (click tasto sx del mouse)
             for(int i=0;i<LEDn;i++)</pre>
                                                              // toggle su tutti i led per un debug visivo della pressione del tasto
162
                 BSP_LED_Toggle(i);
163
164
165
                                                              // lettura delle componenti di accellerazione angolare lungo i 3 assi
166
         BSP_ACCELERO_GetXYZ((int16_t*)&accellero);
167
168
         value_x = (int8_t)(accellero.asseX*s);
                                                              // scaling della componente di accellerazione angolare lungo l'asse x
169
         value_y = (int8_t)(accellero.asseY*s);
                                                              // scaling della componente di accellerazione angolare lungo l'asse y
```

#### USB HID MOUSE - FUNZIONE LOOP (3)

```
/* Valutazione delle soglie e aggiornamento dei campi x e y dell'oggetto mouseHID */
172
       /* Accellerazione lungo l'asse y */
173
         if (accellero.asseX>soglia){
             BSP_LED_Toggle(LED5);
174
             mouseHID.x = -value_x;
                                                              // opposto perchè la board è rivolta con il button user verso le dita
175
176
         else if (accellero.asseX<-soglia){</pre>
177
             BSP_LED_Toggle(LED4);
178
             mouseHID.x = -value_x;
179
                                                              // opposto perchè la board è rivolta con il button user verso le dita
180
181
         /* Accellerazione lungo l'asse x */
182
         if (accellero.asseY>soglia){
183
             BSP_LED_Toggle(LED3);
184
185
             mouseHID.y = value_y;
186
187
         else if (accellero.asseY<-soglia){</pre>
             BSP_LED_Toggle(LED6);
188
189
             mouseHID.y = value_y;
190
```

#### USB HID MOUSE - FUNZIONE LOOP (4)

```
/* Send HID Report */
191
        USBD_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS,(uint8_t*)&mouseHID,sizeof(mouseHID_t));
192
193
        HAL_Delay(50);
194
195
      /* Reset dei valori della struttura mouseHID*/
196
        mouseHID.x = 0;
197
        mouseHID.y = 0;
198
        mouseHID.wheel = 0;
199
200 }
```



#### USB CUSTOM HID - KEYBOARD

#### USB CUSTOM HID KEYBOARD - CODICE


- Partire dalla stessa configurazione del CUBE MX generata precedentemente.
- Nel file usbd\_hid.c sostituire
   HID\_MOUSE\_ReportDesc con il descrittore custom hid

```
* @brief Funzione che implementa una custom human interface device configuarata come tastiera
     __ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_CUSTOM_ReportDesc[HID_CUSTOM_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END = {
      // 41 bytes
                          // Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
       0x05, 0x01,
      0x09, 0x06,
                          // Usage (Keyboard)
                          // Collection (Application)
       0xA1, 0x01,
      0x85, 0x01,
                              Report ID (1)
      0x05, 0x07,
                              Usage Page (Kbrd/Keypad)
      0x75, 0x01,
                              Report Size (1)
      0x95, 0x08.
                               Report Count (8)
      0x19, 0xE0,
                               Usage Minimum (0xE0)
      0x29, 0xE7,
                              Usage Maximum (0xE7)
       0x15, 0x00,
                              Logical Minimum (0)
      0x25, 0x01,
                              Logical Maximum (1)
                               Input (Data, Var, Abs, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position)
      0x81, 0x02,
                               Report Count (3)
      0x95, 0x03,
                              Report Size (8)
      0x75, 0x08,
       0x15, 0x00,
                              Logical Minimum (0)
      0x25, 0x64,
                              Logical Maximum (100)
       0x05, 0x07,
                               Usage Page (Kbrd/Keypad)
      0x19, 0x00,
                               Usage Minimum (0x00)
                              Usage Maximum (0x65)
       0x29, 0x65,
       0x81, 0x00,
                              Input (Data, Array, Abs, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position)
      0xC0,
                          // End Collection
291
292 };
293
```

### USB CUSTOM HID KEYBOARD - CODICE (2)

- In USBD\_HID\_CfgDesc, sempre nel file usbd\_hid.c settare:
  - bInterfaceSubClass pari 0, la keyboard non rispetta le specifiche boot;
  - nInterfaceProtocol pari a 1 (keyboard)
- Sempre nello stesso file, tutti i riferimenti a mouse devono essere sostituiti con custom (e.g. HID\_MOUSE\_REPORT\_DESC\_SIZE diventa HID\_CUSTOM\_REPORT\_DESC\_SIZE).

```
/****** Descriptor of Joystick Mouse interface
      /* 09 */
153
      0x09.
                    /*bLength: Interface Descriptor size*/
      USB_DESC_TYPE_INTERFACE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
155
                    /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
156
      0x00,
      0x00.
                    /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
      0x01,
                    /*bNumEndpoints*/
                    /*bInterfaceClass: HID*/
      0x03,
                    /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
      0x00,
                    /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
      0x01,
                    /*iInterface: Index of string descriptor*/
162
```



#### USB CUSTOM HID KEYBOARD - CODICE (3)

- Nel file usbd\_hid.h effettuare le seguenti modifiche:
  - HID\_EPIN\_SIZE pari a 5;
  - HID\_CUSTOM\_REPORT\_DESC\_SIZE pari a 41, la lunghezza del nostro nuovo descrittore.

```
#define HID_EPIN_ADDR 0x81
#define HID_EPIN_SIZE 0x05

#define USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ 34
#define USB_HID_DESC_SIZ 9

#define HID_CUSTOM_REPORT_DESC_SIZE 41
```



#### USB CUSTOM HID KEYBOARD - CODICE (4)

- Nel main.c andiamo a definire due struct:
  - keyBoardHID\_t: astrae la keyboard;
  - XYZ\_t: astrae le accelerazioni angolari lungo i tre assi.

```
79 struct keyboardHID_t {
       uint8_t id;
                               //!< Id della Keyboard
       uint8_t modifiers;
                               //!< Valore di un tasto modificatore della KeyBoard
       uint8_t key1;
                               //!< Valore di un tasto della KeyBoard
       uint8_t key2;
                               //!< Valore di un tasto della KeyBoard
       uint8_t key3;
                               //!< Valore di un tasto della KeyBoard
87⊖ typedef struct {
       int16_t asse_x;
                               //!< Componente di accellerazione angolare lungo l'asse X
       int16_t asse_y;
                               //!< Componente di accellerazione angolare lungo l'asse Y
       int16_t asse_z;
                               //!< Componente di accellerazione angolare lungo l'asse Z
91 }XYZ_t;
```

### USB CUSTOM HID KEYBOARD - CODICE (5)

 Nel main.c andiamo a definire i valori esadecimali associati ai tasti della keyboard

```
/* USB HID Usage Table */
/* USAGE NAME */
/*USAGE ID HEX */
/**USAGE ID HEX */
/**U
```

# USB CUSTOM HID KEYBOARD - MAIN

- Nella funzione main() definiamo la logica del programma:
  - Per acquisire le componenti di accelerazione angolari lungo i tre assi utilizziamo la funzione BSP\_ACCELERO\_GetXYZ(int16\_t \*pDataXYZ) inclusa nella libreria stm32f4\_discovery\_accelerometer.h;
  - A causa dell'elevata sensibilità dell'accelerometro abbiamo definito un valore di soglia (pari a 64) per definire un range di valori in cui i valori non sono acquisiti;
  - I valori non filtrati vengono associati a quattro tasti differenti (nel nostro caso, le quattro frecce direzionali);
  - I valori acquisiti vengono visualizzati sui led della board (ogni led è associato a una direzione);
  - La pressione del push button è associata alla barra spaziatrice;
  - Attraverso la funzione USBD\_HID\_SendReport(...) vengono inviati i dati acquisiti dalla keyboard;
  - Ad ogni fine ciclo vengono resettati i valori acquisiti e rinviati i dati per emulare il rilascio del tasto.

## USB CUSTOM HID KEYBOARD - MAIN (2)

```
while (1)
140
141
           BSP_ACCELERO_GetXYZ((int16_t*)&XYZ);
142
           value_x=XYZ.asse_x;
143
           value_y=XYZ.asse_y;
144
145
146
147
     /* Button User */
           if(BSP_PB_GetState(BUTTON_KEY)!=GPIO_PIN_SET)
148
               keyboardHID.key3=0;
149
           else
150
151
               keyboardHID.key3=USB_HID_KEY_SPACEBAR;
152
```

### USB CUSTOM HID KEYBOARD - MAIN (3)

```
/* Accellerazione lungo l'asse y */
154
           if (value_y>soglia){
155
               BSP_LED_Toggle(LED3);
               keyboardHID.key1 = USB_HID_KEY_UP_ARROW;
156
157
           else if (value_y<-soglia){</pre>
158
               BSP_LED_Toggle(LED6);
159
               keyboardHID.key1 = USB_HID_KEY_DOWN_ARROW;
160
161
162
163
       /* Accellerazione lungo l'asse x */
           if (value_x>soglia){
164
               BSP_LED_Toggle(LED5);
165
               keyboardHID.key2 = USB_HID_KEY_RIGHT_ARROW;
166
167
           else if (value_x<-soglia){</pre>
168
               BSP_LED_Toggle(LED4);
169
               keyboardHID.key2 = USB_HID_KEY_LEFT_ARROW;
170
171
```

### USB CUSTOM HID KEYBOARD - MAIN (4)


```
/* Invio Report */
174
           USBD_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, (uint8_t*)&keyboardHID, sizeof(struct keyboardHID_t));
           HAL_Delay(25);
175
176
    /* Reset dei valori della struttura keyboardHID*/
          keyboardHID.key1 = 0;
178
          keyboardHID.key2 = 0;
179
          keyboardHID.key3 = 0;
180
181
    /* Invio Report */
182
           USBD_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, &keyboardHID, sizeof(struct keyboardHID_t));
183
184
    /* Reset Led */
185
           for(int i=0; i<4;i++)
186
                   BSP_LED_Off(i);
187
     /* Reset dei valori in attesa della prossima misurazione */
189
           value_x=0;
           value_y=0;
190
           HAL_Delay(25);
191
192
103
```



#### APPLICAZIONE PRATICA DEI DEVICE REALIZZATI

#### APPLICAZIONE PRATICA

- Il mouse potrebbe essere impiegato come mirino, rotazione visuale, punta e clicca, ecc.
- La keyboard, essendo stata configurata con le frecce direzionali e la barra spaziatrice, potrebbe emulare una sorta Wii controller con un solo tasto.



#### APPLICAZIONE PRATICA: FALLOUT 4

- La STM32F4 a sinistra è stata impiegata come keyboard (movimento personaggio più tasto ((salta))), quella di destra come mouse (rotazione visuale con tasto ((spara))).
- Di seguito il link del video realizzato della distruzione di Diamond City (si consiglia di Pabilitare God Mode tgm):
  - https://m.youtube.com/watch?v=kPIZpKYVQI4

