
JP2
LCD
KEYPAD
C05
R35
R34
U28
C12
C08
U27
C10
C09
C3
R1
R3
R2
C1
R4
R7
R6
C2
C4