Práctica 7 Display LCD

Islas Bravo, Andrés.
Estudiante - Laboratorio de Microcontroladores.

Departamento de Arquitectura e Ingeniería

Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey Ciudad de México, México a01339391@itesm.mx Valverde López, Juan Pablo.
Estudiante - Laboratorio de Microcontroladores.
Departamento de Arquitectura e

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Ciudad de México, México a01656127@itesm.mx

Ingeniería

Zhu Chen, Alfredo.

Estudiante - Laboratorio de Microcontroladores.

Departamento de Arquitectura e Ingeniería

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Ciudad de México, México a01651980@itesm.mx

Abstract

This practice covers a lot of concepts with the main objective of controlling an LCD display. During this practice the approach was oriented into developing a right structure for an LCD controller, this includes the research to take a decision between two modes of sending information (4 bit or 8 bit). Also the consideration of Times that the LCD requires in order to do the tasks that are ordered.

I. Nomenclatura

| Unidad de microcontrolador, | MCU. | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|--|--|
| Resistencia-Capacitor, | RC. | | | | |
| Unidad de frecuencia, hercio, | Hz. | | | | |
| Diodo Emisor de Luz, | LED. | | | | |


II. Introducción

El presente documento aborda todo lo acontecido durante el control de un LCD. Se muestra todo lo que se necesita para controlar en un modo de 4 bits el display. Esto va desde su configuración inicial donde se le indica que estará trabajando en dicho modo y posteriormente se mencionan todas las instrucciones necesarias para completar su configuración, esto sin olvidar que dicha configuración será mandada en bloques de 4 bits, correspondientes a la parte alta y baja de lo que normalmente sería una instrucción de 8 bits. Asimismo las líneas de códigos presentes corresponden a un mensaje de "Hola Mundo!", esto con una distribución donde el "Hola" se encuentra en la primera fila y el "mundo" en la segunda, ambas centradas. El motivo de este arreglo es meramente para un mayor dominio de las memorias que están presentes en el LCD, y el manejo de una de una mayor cantidad de instrucciones para obtener una mayor familiarización con el instrumento.

III. MARCO TEÓRICO

Los displays LCD (Liquid Crystal Display) más comunes que se pueden encontrar son de una, dos o cuatro líneas y soportan alrededor de 80 caracteres debido a su controlador interno.

Los que tienen un controlador consisten en 14 pines de las cuales 3 son de alimentación (V_{SS},V_{DD},V_{EE}) , 3 de control(RS,RW,E) y 8 de datos $(D_7, D_6, D_5, D_4, D_3, D_2, D_1, D_0)$. Tal como se muestra en la siguiente captura, de izquierda a derecha los pines corresponden a: tierra de alimentación, alimentación de 5V, ajuste del contraste, bit para indicar si se envían datos o instrucciones, bit de escritura o lectura, habilitación de la señal y 8 bits de la información a enviar[1].



Captura 1: LCD de 14 pines. Tomado desde: https://www.8051projects.net/lcd-interfacing/introduction.php

Los LCDs pueden escribir caracteres de acuerdo con una tabla CGROM (Generador de Caracteres en ROM) que básicamente es para saber qué se puede escribir a la pantalla de acuerdo con un código en byte. Para ello se utiliza la siguiente tabla de código ASCII para saber lo que se mostrará en el LCD[1].

| Come Oto | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 111 |
|----------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| xxxx0000 | CO PAM (1) | | | 0 | a | P | ` | P | | | | _ | 9 | Ę | α | ۴ |
| xxxx0001 | (2) | | ! | 1 | A | Q | a | 9 | | | | 7 | Ŧ | 4 | ä | Ċ |
| xxxx0010 | (3) | | П | 2 | В | R | Ь | r | | | r | 1 | ŋ | × | β | E |
| xxxx0011 | (4) | | # | 3 | C | 5 | C | s | | | J | ゥ | Ŧ | ŧ | ε | × |
| xxxx0100 | (5) | | \$ | 4 | D | T | d | t | | | ν. | I | ŀ | Þ | μ | 5 |
| xxxx0101 | (6) | | 7 | 5 | E | U | e | u | | | • | 7 | Ŧ | 1 | σ | Ü |
| xxxx0110 | (7) | | 8. | 6 | F | Ų | f | V | | | 7 | Ħ | Ξ | 3 | ρ | Σ |
| 00000111 | (8) | | 7 | 7 | G | W | g | W | | | 7 | ŧ | Z | Þ | q | Ţ |
| xxxx1000 | (1) | | (| 8 | H | X | h | × | | | 4 | 7 | ネ | IJ | J | × |
| xxxx1001 | (2) | |) | 9 | I | Υ | i | У | | | ÷ | Ό | J | լե | -1 | L |
| xxxx1010 | (3) | | * | : | J | Z | j | z | | | I | | ń | V | j | Ŧ |
| xxxx1011 | (4) | | + | ; | K | | k | { | | | 7 | Ħ | E | | × | F |
| xxxx1100 | (5) | | , | < | L | ¥ | 1 | | | | tz | Ð | フ | 7 | ¢ | F |
| xxxx1101 | (6) | | - | = | М |] | M | } | | | ュ | Z | ኅ | b | Ł | ÷ |
| xxxx1110 | (7) | | , | > | И | ^ | n | ÷ | | | 3 | t | # | * | ñ | |
| xxxx1111 | (8) | | / | ? | 0 | | o | + | | | ij | y | 7 | 0 | ö | |

Captura 2: Tabla ASCII para LCD. Tomado desde:https://www.8051projects.net/lcd-interfacing/basics.php

Otra de las consideraciones importantes en el momento de trabajar con LCDs, es la configuración propia para que el controlador interno sepa cómo operar en su modo que se desee. En la práctica, se realiza una inicialización para que todo esté preparado en su funcionamiento, este puede incluir: función para modo de trabajo, control de la pantalla y limpiar la pantalla[1].

IV. DESARROLLO

La presente práctica propone el uso de una pantalla LCD de 2 líneas con capacidad de escritura de 16 características, para la visualización de un mensaje de bienvenida. Este tipo de pantallas son de las más básicas y cuentan con un microcontrolador integrado para su funcionamiento. El que supone un reto es la sincronización entre los tiempos que tarda un microcontrolador en ejecutar ciertas tareas frente al tiempo del ATMega16. Para llevar a cabo esta práctica se tiene dos subrutinas principales para que se pueda visualizar un mensaje en la pantalla LCD, una es la de inicialización y otra la de envío de los caracterectreres a la pantalla. Es importante señalar que el método de trabajo de esta pantalla será el de 4 bits, es importante hacer esta aclaración pues también cuenta con un modo de trabajo de 8 bits sin embargo, al tratarse del ATMega16, un problema recurrente será la administración del número de puertos para poder llevar a cabo la resolución de problemas propuestos. A partir de ahora, a la subrutina de envío se le llamará "sendLCD 4bits", la que será encargada de:


- Obtener un registro Rx, siendo cualquier número del 16 al 26, el dato de 8 bits a enviar a la LCD. Usar el concepto de definiciones para poder modificar el registro Rx por cualquier otro (".def Rx = datos")
- La bandera T debe indicar si se enviará un dato o una instrucción.
 - \circ T = 0 (Instrucción)
 - \circ T = 1 (Dato)
- Adecuar el dato de 8 bits para que la LCD lo pueda recibir en modo 4 bits.

Para la rutina de inicialización, a la que a partir de ahora se la referirá como "sendLCD 4bits", se debe:

- Configurar la LCD en modo 4 bits, usar 2 líneas y Font 5x7.
- Habilitar el modo incremental del cursor y apagar el desplazamiento "shift"
- Encender el display, el cursor y poner el cursor en modo "blink"

Es importante mencionar que esta subrutina hará uso de la anterior subrutina descrita.

Para un mejor entendimiento, se tomó los diagramas de flujo de las dos subrutinas:



Captura 1: Diagrama de Flujo Subrutinas. Autoría: M.C. Omar Mata Juárez.

Es necesario preparar la pila que hará uso de las últimas direcciones de la memoria RAM. Para este programa sí será de utilidad la pila ya que cada vez se vuelven más críticos la administración de recursos, en este caso específico de registros. En programas anteriores se utilizaban en promedio más de 4 registros para poder emplear los retardos por software, ahora solo son necesarios 2, empleando las instrucciones de PUSH/POP.

```
7  ;pila
8  ldi r16, low(ramend)
9  out spl, r16
10  ldi r16, high(ramend)
11  out sph, r16
```

Captura 1: Configuración Pila.

```
delay40us:
delay10ms:
                           push r20
    push r20
                           push r21
    push r21
    LDI R20,104
                            LDI R20,24
                            ciclo3:
    ciclo2:
                                LDI R21,3
        LDI R21,255
                            ciclo4:
    ciclo1:
        DEC R21
                                    R21
        BRNE ciclo1
                                BRNE ciclo1
        DEC R20
                                DEC R20
        BRNE ciclo2
                                BRNE ciclo2
    pop r21
                            pop r21
    pop r20
                            pop r20
RFT
```

Captura 2. Uso de la Pila

Una vez se emplea el diagrama de flujo de la Captura 1, el problema se vuelve sencillo, además de entender cómo funciona en su interior el display y los modos de trabajo que el microcontrolador con el que viene ofrece. Como se mencionó con anterioridad, para poder emplear cualquier registro en una futura ocasión, se hizo uso del ".def".

```
.def dato = r25
```

Captura 3: Definición del Registro r25.

La preparación de los puertos es el siguiente paso cuando se programa un microcontrolador. Una vez completado este paso fundamental, se inicia la descripción del programa.

```
13 call initlcd_4bits
14 set
15 ldi dato,'*'
16 call sendlcd_4bits
17 call espacios
18 ldi dato,'H'
19 call sendlcd_4bits
20 ldi dato,'o'
21 call sendlcd_4bits
22 ldi dato,'l'
23 call sendlcd_4bits
24 ldi dato,'a'
25 call sendlcd_4bits
26 call espacios
27 ldi dato,'*'
28 call sendlcd_4bits
```

Captura 4.1: Código - Main. Inicialización - Escritura de Caracteres

```
call sendlcd_4bits
clt
ldi dato,0b11000000;salta de línea
call sendlcd_4bits
set
ldi dato,'*';
call sendlcd_4bits
call espacios2
ldi dato,'M'
call sendlcd_4bits
ldi dato,'u'
call sendlcd_4bits
ldi dato,'n'
call sendlcd_4bits
ldi dato,'n'
call sendlcd_4bits
ldi dato,'n'
call sendlcd_4bits
```

Captura 4.2: Código - Escritura de Caracteres.

```
44 ldi dato, 'o'
45 call sendlcd_4bits
46 ldi dato, '!'
47 call sendlcd_4bits
48 call espacios2
49 ldi dato, '*'
50 call sendlcd_4bits
51 fin: rjmp fin
52 espacios2:
53 ldi r19, 4
54 bucle2:
55 set
56 ldi dato, ''
57 call sendlcd_4bits
68 dec r19
```

Captura 4.3: Código - Escritura de Caracteres

```
59 brne bucle2
60 ret
61 espacios:
62 ldi r19, 5
63 bucle:
64 set
65 ldi dato,'';ascii espacio
66 call sendlcd_4bits
67 dec r19
68 brne bucle
69 ret
```

Captura 4.4: Código - Escritura de Caracteres - sendled 4bits.


Para comprobar el funcionamiento del sistema, se utilizará Proteus en su versión 8.8, donde se carga el archivo .hex que es generado en el directorio del proyecto.

Comprobación por Proteus.

Para esta comprobación se hará uso del programa anterior diseñado, el sistema mínimo del ATMega16, que básicamente consiste en el etiquetado y programación de un botón de RESET para el MCU.


Las salidas para ese sistema será el módulo LM016L, que integra la pantalla LCD con su microcontrolador.

La conexión del módulo es:



Captura 5: Módulo LM016L que integra pantalla LCD con su microcontrolador..

Para cargar el archivo de instrucción de código máquina al MCU, se da click derecho sobre él y se selecciona en "Edit Properties". Donde emergerá una ventana, allí en "Program File" se carga la dirección del programa con extensión .hex de donde se servirá el MCU para simular el comportamiento.




Captura 6: Carga de archivo ".hex" para simulación.


Para la selección del la frecuencia a la que trabajará el MCU, se lo hace en el apartado de "CKSEL Fuses" que prepara al MCU a trabajar de cierta forma, en este caso específico "0100", lo que significa que funcionará con su reloj interior, hecho con un arreglo de RC a 8MHz.

V. RESULTADOS

A. Switch 1 - Corrimiento Secuencia A



Captura 7: Cargado e Iniciación de Simulación.



Captura 8: Visualización del mensaje en la pantalla LCD.

VI. CONCLUSIONES

Andrés Islas Bravo:

Esta práctica permitió retomar conceptos que se habían manejado en previas materias de semestres anteriores, pero en esta ocasión abordarlos desde la perspectiva de un lenguaje ensamblador sobre un ATMega 16. Dentro de lo más importante y nuevo respecto conocimientos fue la parte de enviar en modo serial las instrucciones, con el propósito de sólo usar 4 bits. Esto fue importante ya que se tuvieron que considerar nuevos parámetros de tiempos entre cada instrucción y entender a mayor profundidad la comunicación entre el controlador y el display.

Juan Pablo Valverde López:

Entender el funcionamiento y la interacción entre dos dispositivos puede ser complicada sin los conocimientos previos necesarios. Para esta práctica una de las cosas más complicada fue la sincronización entre ambos MCUs para que interactúen y se pueda ver el mensaje en la pantalla. Es interesante cómo el criterio de diseño y administración de recursos cada vez son aspectos más importantes para tomar en cuenta en cómo se aborda el problema. Fuera de las pequeños retrasos con respecto a las rutinas de inicialización y envío de caracteres, el problema se abordó con éxito.

Alfredo Zhu Chen:

Esta práctica me permitió mostrar un mensaje en un LCD. Fue muy interesante ya que el LCD es un periférico de salida que tiene mucha utilidad y tiene su forma especial para trabajar con ella. Una de las complicaciones que tuve al programar con este dispositivo fueron los retardos, ya que el mismo LCD cuenta con un controlador que opera con requisitos de retardos específicos para que funcione Pude reforzar y aprender conocimientos con respecto a su manejo. Finalmente, logré probar el código escrito en el programa de simulación de Proteus para observar el funcionamiento de manera visual.

VII. REFERENCIAS

[1] S. a. (2014). LCD Interfacing Tutorial. Obtenido desde:

https://www.8051projects.net/lcd-interfacing/introduction.php

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Islas, Valverde, Zhu. Display LCD. ATMega16

[2] ATMEL. (2010). 8-bit AVR Microcontroller with 16K Bytes In-System Programmable Flash – AtMega Atmega16L. [Archivo PDF]. Obtenido desde: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/doc2466. pdf